

RU

Гарантия

Гарантия Tefal действует с момента покупки посуды и распространяется на любые производственные дефекты. Эта гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием, профессиональным использованием, а также ударом или падением. Гарантия также не распространяется на пятна, изменение цвета или

механические повреждения на внутренней или внешней поверхности продукта. Tefal гарантирует, что нержавеющая сталь соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к материалам, вступающим в контакт с продуктами питания.

Инструкция по использованию

Заполните чайник максимум на 2/3 объема, открыв большую крышку. Переполненность чайника может вызвать выплескивание кипящей воды через носик. Кипящая вода может обжечь Вас или повредить вещи вокруг.

Никогда не кипятите воду, если крышка не закрыта.

Никогда не кипятите воду, если свисток неплотно закреплен на носике.

Пар, вырывающийся из-под крышки или из носика может обжечь Вас. Не открывайте крышку, пока вода не остынет, или используйте специальные кухонные перчатки или прихватки, чтобы уберечь руки.

Ручка и свисток чайника могут сильно нагреться. Всегда надевайте специальные кухонные перчатки или прихватки, когда беретесь за ручку или вынимаете свисток для предотвращения ожогов.

Используйте горелку меньшего диаметра, чем дно чайника. Это может предотвратить чрезмерное нагревание ручки, чтобы она не была слишком горячей для прикосновения.

Если Вы заметили синий оттенок на внешней стороне чайника - Вы перегрели чайник либо из-за использования сильного огня, либо чрезмерным нагреванием слишком маленького объема воды в чайнике.

После того, как вода закипит, выключите горелку и позвольте чайнику постоять 15 секунд перед тем, как вытащить свисток (надевайте специальные кухонные перчатки или прихватки), и после этого наливайте воду. Всегда держите носик дальше от себя, когда кипятите воду или открываете носик.

Если вода выпарилась из чайника, выключите конфорку и не двигайте чайник, пока он не остынет.

Не кипятите ничего, кроме воды без каких-либо дополнительных добавок: пища, чайный лист, кофе, соль, сахар...

Для защиты Вашего чайника

Перед первым использованием промойте внутреннюю поверхность, затем полностью ополосните.

Мойте Ваш чайник горячей водой, используя жидкое моющее средство и мягкую губку для

посуды (порошки и металлические мочалки не рекомендуются).

Протирайте мягкой тканью.

Использование посудомоечной машины: некоторые моющие средства могут содержать коррозивные элементы, которые могут повредить чайник, содержащий нержавеющую сталь. Рекомендуется мойка вручную.

Для удаления минеральных осадков и коррозионных пятен с внутренней поверхности чайника, смешайте столовую ложку пищевой соды и столовую ложку лимонного сока в чайнике и заполните его водой, кипятите 30 минут и затем полностью ополосните.

В процессе использования на чайнике может появиться голубоватая или желтоватая откраска. Это совершенно природно и не опасно, может быть выведено специальным моющим средством для нержавеющей стали или путем добавления уксуса или лимона в воду при очистке.

Предупреждение

Не ставьте чайник на плиту для кипячения, если там совсем нет воды или ее очень мало. Такое действие может привести к порче чайника и производитель не сможет гарантировать качество такого продукта.

Во время кипячения крышка чайника должна быть плотно пригнана и закрыта, как и свисток на носике.

Не открывайте чайник в процессе кипячения.

Используйте горелки дальнего ряда кухонной плиты, находящиеся вне досягаемости для маленьких детей.

Всегда ставьте чайник по центру горелки или нагревательного элемента. Не позволяйте огню распространяться на боковые стенки чайника, это приведет к изменению цвета внешней поверхности чайника и повлечет чрезмерный нагрев стенок.

Не оставляйте пустой чайник на горячей конфорке или активном нагревательном элементе, это может повредить чайник и конфорку. Также это может стать причиной пожара.

Не оставляйте чайник без присмотра. Из забытого чайника может выкипеть вся вода. Не полагайтесь на свисток для напоминания о чайнике, оставленном без присмотра. Свисток может случайно не сработать.

Если у Вас газовая плита, не позволяйте огню распространяться на боковые стенки чайника. Это может привести к чрезмерному нагреванию ручки; на поверхности могут

остаться следы от огня, чайник может потускнеть.

Не кладите крышку в непосредственной близости от огня или нагревательного элемента. Чайник подходит для всех типов плит, кроме индукционных (газовые, электрические, стеклокерамические).

Не ставьте чайник в микроволновую печь.