

Совместимые**партномера:**

ASUS

ADP-45AW, 40JW21G00ZP

Подходит к моделям:

ASUS

ZenBook UX31A-R4004H

ZenBook UX31A-R4005H

ZenBook UX31A-R4003P

ZenBook UX31A-R4002V

ZenBook UX31A-R4003V

ZenBook UX31A-R4004V

ZenBook UX31A-R4005V

ZenBook UX31A-R5007V

ZenBook UX31A-R5008V

ZenBook UX31A-R4003X

ZenBook UX31A-R4005X

ZenBook UX31A-R5102F

ZenBook UX31A-R5102H

ZenBook UX31A-R5202H

ZenBook UX31A-R7202F

ZenBook UX31A-XB52

ZenBook UX31A-XB72

ZenBook UX31A-XB73

Zenbook UX32A-DB31

Zenbook UX32A-DB51

Zenbook UX32A-DB51-CB

Zenbook UX32A-DH31-CA

Zenbook UX32A-DH31-CB

Zenbook UX32A-DH51-CA

Zenbook UX32A-DH51-CB

Zenbook UX32A-R3001V

Zenbook UX32A-R3001H

Zenbook UX32A-R3007H

Zenbook UX32A-R3007V

Zenbook BX32A-R3010X

Zenbook UX32A-R3024H

Zenbook UX32A-R3028H

Zenbook UX32A-R3037H

Zenbook UX32A-R3502H

Zenbook UX32A-R4002P

Zenbook UX32A-R5502H

Zenbook UX32A-RHI5N31

Zenbook UX32A-RHI5N59

Zenbook UX32A-XB51

UX32VD

Taichi21

ASUS 21 ,

ASUS 21 CW001H ,

ASUS 21 CW003H ,

ASUS 21 CW005P ,

ASUS 21 CX010H ,

ASUS 21 CX011P ,

ASUS 21 CX014H ,

ASUS 21 CX018H ,

ASUS 21 DH71 ,

ASUS 31 ,

ASUS 31 CX002H ,

ASUS 31 CX009H ,

ASUS 31 CX018H ,

ASUS 31 CX018P ,

ASUS 31 CX020H ,

ASUS 31 CX020P ,

ASUS 31 DH71 ,

ASUS BX21 ,

ASUS BX21A ,

ASUS BX31 ,

ASUS BX31A ,

ASUS BX31E ,

ASUS BX32A R3010X ,

ASUS C202SA ,

ASUS C202SA YS01 ,

ASUS F201 ,

ASUS F201E ,

ASUS F202 ,

ASUS F202E ,

ASUS F556UA AS54 ,

ASUS Q302 ,

ASUS Q302LA ,

ASUS Q302LA BBI5T19 ,

ASUS Q302LA BHI3T0914 ,

ASUS Q302LA BSI5T16 ,

ASUS Q303 ,

ASUS Q303UA ,

ASUS Q304 ,

ASUS Q304UA ,

ASUS Q503 ,

ASUS Q503UA ,

ASUS Q503UA BSI5T17 ,

ASUS Q504UA ,

ASUS Q504UA BBI5T12 ,

ASUS T300 ,

ASUS T300LA ,

ASUS T300LA BB31T ,

ASUS T300LA BH31T ,

ASUS T300LA C4001H ,

ASUS T300LA C4002H ,

ASUS T300LA C4006H ,

ASUS T300LA C4006P ,

ASUS T300LA C4007P ,

ASUS T300LA C4010H ,

ASUS T300LA DH51T ,

ASUS T300LA US51T ,

ASUS T300LA XH71T ,

ASUS TP300LA C4023H ,

ASUS TP300LA C4024H ,

ASUS TP300LA C4025H ,

ASUS TP300LA C4032H ,

ASUS TP300LA C4034H ,

ASUS TP300LA DS31T ,

ASUS TP300LA DW002H ,

ASUS TP300LA DW007H ,

ASUS TP300LA DW009H ,

ASUS TP300LA DW150H ,

ASUS TP300LA QB52T ,

ASUS TP300LA UB51T ,

ASUS TP300LA UB52T ,

ASUS TP300LD ,

ASUS TP301UA ,

ASUS TP301UJ 56D92PB1 ,

ASUS TP301UJ 76D92DB1 ,

ASUS TP301UJ C4011R ,

ASUS TP301UJ C4011T ,

ASUS TP301UJ C4012T ,

ASUS TP301UJ C4014T ,

ASUS TP301UJ C4017T ,

ASUS TP301UJ C4020T ,

ASUS TP301UJ C4058T ,

ASUS TP301UJ C4059T ,

ASUS TP301UJ C4064T ,

ASUS TP301UJ C4076T ,

ASUS TP301UJ C4094T ,

ASUS TP301UJ C4098T ,

ASUS TP301UJ CJ4060T ,

ASUS TP301UJ DW004T ,

ASUS TP301UJ DW006T ,

ASUS TP301UJ DW006T T ,

ASUS TP301UJ DW008T ,

ASUS TP301UJ DW026T ,

ASUS TP301UJ DW027T ,

ASUS TP301UJ DW053T ,

ASUS TP301UJ DW054T ,

ASUS TP301UJ DW056T ,

ASUS TP301UJ DW057T ,

ASUS TP301UJ DW079T ,

ASUS TP301UJ DW080T ,

ASUS TP301UJ DW081D ,

ASUS TP301UJ DW082D ,

ASUS TP301UJ DW105T ,

ASUS TP501 ,

ASUS TP501U ,

ASUS TP501UA ,

ASUS TP501UA 1A ,

ASUS TP501UA CJ014T ,

ASUS TP501UA CJ016T ,

ASUS TP501UA CJ027T ,

ASUS TP501UA DN010T ,

ASUS TP501UA DN022T ,

ASUS TP501UA DN023T ,

ASUS TP501UA DN024T ,

ASUS TP501UA DN026T ,

ASUS TP501UA DN028T ,

ASUS TP501UA DN063T ,

ASUS TP501UA DN063T BE
,
ASUS TP501UA DN094T ,
ASUS TP501UA SS51T CB ,
ASUS TP501UB
0021A6200U ,
ASUS TP501UB CJ045T ,
ASUS TP501UB CJ051T ,
ASUS TP501UB DN010T ,
ASUS TP501UB DN010T BE
,
ASUS TP501UB DN018T ,
ASUS TP501UB DN019T ,
ASUS TP501UB DN020T ,
ASUS TP501UB DN021T ,
ASUS TP501UB DN022T ,
ASUS TP501UB DN029T ,
ASUS TP501UB DN031R ,
ASUS TP501UB DN032T ,
ASUS TP501UB DN033T ,
ASUS TP501UB DN038T ,
ASUS TP501UB DN038T BE
,
ASUS TP501UB DN039T ,
ASUS TP501UB DN052T ,
ASUS TP501UB DN052T BE
,
ASUS TP501UB DN053T ,
ASUS TP501UB DN055T ,
ASUS TP501UB DN060T ,
ASUS TP501UQ ,
ASUS TX201LA ,
ASUS TX201LA CQ003P ,
ASUS TX201LA CQ004P ,
ASUS TX201LA CQ007H ,
ASUS TX201LA CQ013H ,
ASUS TX201LA DH51T ,
ASUS TX201LA DH51T CA ,
ASUS U50XV ,
ASUS UX21 ESL4 ,
ASUS Ux21a ,
ASUS Ux21a 1ak1 ,
ASUS Ux21a 1ak3 ,
ASUS UX21A DB5X ,
ASUS UX21A DB7X ,
ASUS UX21A K1004v ,
ASUS UX21A K1009H ,
ASUS Ux21a k1009v ,
ASUS Ux21a k1009x ,
ASUS Ux21a k1010v ,
ASUS UX21A K3005V ,
ASUS Ux21a r5102h ,
ASUS UX21A R7102F ,
ASUS Ux21a r7202f ,
ASUS UX21E ESL4 ,

ASUS UX21E ESL8 ,
ASUS UX21E KX007V ,
ASUS UX21E XH71 ,
ASUS Ux30 ,
ASUS UX301LA BLUE ,
ASUS UX301LA DH71T ,
ASUS UX305CA DHM4T ,
ASUS UX305CA FB005T ,
ASUS UX305CA UHM1 ,
ASUS UX305FA ASM1 ,
ASUS UX305FA DSM4T ,
ASUS UX305FA FB033H ,
ASUS UX305FA FB142H ,
ASUS UX305FA FC008P ,
ASUS UX305FA FC011H ,
ASUS UX305FA FC030T B ,
ASUS UX305FA FC066H ,
ASUS UX305FA FC066P ,
ASUS UX305FA FC263T ,
ASUS UX305FA RBM1 GD ,
ASUS UX305FA USM1 ,
ASUS UX305L ,
ASUS UX305LA ,
ASUS UX305LA AB51 ,
ASUS UX305U ,
ASUS UX305UA ,
ASUS UX305UA AS51 ,
ASUS UX306UA ,
ASUS UX306UA VB72 ,
ASUS UX30SD ,
ASUS UX30SD KX120D ,
ASUS UX30SD RX120D ,
ASUS UX31 DH72 ,
ASUS UX31 ESL8 ,
ASUS UX31 RSL8 ,
ASUS UX310U ,
ASUS UX310UA ,
ASUS UX310UA 1A ,
ASUS UX310UA FB035T ,
ASUS UX310UA FB038T ,
ASUS UX310UA FC042T ,
ASUS UX310UA FC042T 12
,
ASUS UX310UA FC075T ,
ASUS UX310UA FC110T ,
ASUS UX310UA FC132T ,
ASUS UX310UA GL003T ,
ASUS UX310UA GL011T ,
ASUS UX310UA RB51 ,
ASUS UX310UA RB52 ,
ASUS UX310UQ FB013T ,
ASUS UX310UQ FB060T ,
ASUS UX310UQ GL052R ,
ASUS UX310UQ GL055T ,
ASUS Ux31a ,

ASUS UX31A 1AR4 ,
ASUS UX31A 1AR5 ,
ASUS UX31A 1AR7 ,
ASUS UX31A AB71 ,
ASUS UX31A AB72 ,
ASUS UX31A BHI5T11 ,
ASUS UX31A BHI7N51 ,
ASUS UX31A C4027H ,
ASUS UX31A C4029H ,
ASUS Ux31a db51 ,
ASUS UX31A DB51 CB ,
ASUS UX31A DB52 ,
ASUS Ux31a db71 ,
ASUS Ux31a db72 ,
ASUS UX31A DH51 ,
ASUS UX31A DH51 CB ,
ASUS UX31A DH71 ,
ASUS UX31A DH71 CA ,
ASUS UX31A DH71 CB ,
ASUS UX31A DH71T CA ,
ASUS UX31A DH71T CB ,
ASUS UX31A DS51T CA ,
ASUS UX31A R4002H ,
ASUS UX31A R4002V ,
ASUS UX31A R4003H ,
ASUS Ux31a r4003v ,
ASUS Ux31a r4003x ,
ASUS UX31A R4004H ,
ASUS UX31A R4004V ,
ASUS UX31A R4005H ,
ASUS Ux31a r4005v ,
ASUS UX31A R4005X ,
ASUS UX31A R5007V ,
ASUS UX31A R5008V ,
ASUS Ux31a r5102f ,
ASUS Ux31a r5102h ,
ASUS UX31A R5202H ,
ASUS UX31A R7202F ,
ASUS UX31A RB71 ,
ASUS UX31A XB52 ,
ASUS UX31A XB72 ,
ASUS UX31A XB73 ,
ASUS UX31E DH52B ,
ASUS UX31E ESL6 ,
ASUS UX31E RRG5 ,
ASUS UX31E RY0024V ,
ASUS UX31E RY008V ,
ASUS UX31E RY010V ,
ASUS UX31E RY029V ,
ASUS UX32A ,
ASUS UX32A BHI3N61 ,
ASUS UX32A DB31 ,
ASUS UX32A DB51 ,
ASUS UX32A DB51 CB ,
ASUS UX32A DH31 CA ,

ASUS UX32A DH31 CB ,
ASUS UX32A DH51 CA ,
ASUS UX32A DH51 CB ,
ASUS UX32A R3001H ,
ASUS UX32A R3001V ,
ASUS UX32A R3007H ,
ASUS UX32A R3007V ,
ASUS UX32A R3024H ,
ASUS UX32A R3028H ,
ASUS UX32A R3037H ,
ASUS UX32A R3502H ,
ASUS UX32A R4002P ,
ASUS UX32A R5502H ,
ASUS UX32A XB51 ,
ASUS UX32A XB72 ,
ASUS UX32A XB73 ,
ASUS UX32LA ,
ASUS UX32LA 0101A4200U
,
ASUS UX32LA 0171A4210U
,
ASUS UX32LA R3002H ,
ASUS UX32LA R3011H ,
ASUS UX32LA R3013H ,
ASUS UX32LA R3016H ,
ASUS UX32LA R3020H ,
ASUS UX32LA R3022D 12 ,
ASUS UX32LA R3023H ,
ASUS UX32LA R3028H ,
ASUS UX32LA R3034H ,
ASUS UX32LA R3034H BE ,
ASUS UX32LA R3037H ,
ASUS UX32LA R3043P ,
ASUS UX32LA R3047H ,
ASUS UX32LA R3055H ,
ASUS UX32LA R3061H ,
ASUS UX32LA R3065H ,
ASUS UX32LA R3070H ,
ASUS UX32LA R3073P ,
ASUS UX32LA R3087H ,
ASUS UX32LA R3094H ,
ASUS UX32LA R3108H ,
ASUS UX32LA R3112H ,
ASUS UX32LA R3131H ,
ASUS UX32LN 0081A4200 ,
ASUS UX32LN 0081A4200U
,
ASUS UX32LN 0141A4210U
,
ASUS UX32LN 0191A4210U
,
ASUS UX32LN R3120H ,
ASUS UX32LN R4003H ,
ASUS UX32LN R4014H ,
ASUS UX32LN R4016H ,
ASUS UX32LN R4019H ,
ASUS UX32LN R4021H ,
ASUS UX32LN R4024D ,
ASUS UX32LN R4026H ,
ASUS UX32LN R4029H ,
ASUS UX32LN R4030D ,
ASUS UX32LN R4032H ,
ASUS UX32LN R4040H ,
ASUS UX32LN R4048H ,
ASUS UX32LN R4052H ,
ASUS UX32LN R4060H ,
ASUS UX32LN R4076H ,
ASUS UX32LN R4078H ,
ASUS UX32LN R4080H ,
ASUS UX32LN R4086H ,
ASUS UX32LN R4106H ,
ASUS UX32LN R4116H ,
ASUS UX32LN R4118D ,
ASUS UX32LN R4118D 12 ,
ASUS UX32LN R4118H 12 ,
ASUS UX32LN RI5 ,
ASUS Ux32vd ,
ASUS UX32VD DB1 ,
ASUS UX32VD DB51 ,
ASUS Ux32vd db71 ,
ASUS UX32VD DB72 ,
ASUS UX32VD DH71 NB ,
ASUS UX32VD R3001H ,
ASUS Ux32vd r3001v ,
ASUS UX32VD R400 ,
ASUS Ux32vd r4002v ,
ASUS UX32VD R4002X ,
ASUS UX330 ,
ASUS UX330CA ,
ASUS UX330UA ,
ASUS UX330UA AH54 ,
ASUS UX360CA ,
ASUS UX360CA 0051A6Y30
,
ASUS UX360CA 0071B6Y30
,
ASUS UX360CA C4003T ,
ASUS UX360CA C4004R ,
ASUS UX360CA C4004T ,
ASUS UX360CA C4008T ,
ASUS UX360CA C4011T ,
ASUS UX360CA C4017T ,
ASUS UX360CA C4028T ,
ASUS UX360CA C4041T ,
ASUS UX360CA C4044T ,
ASUS UX360CA C4050T ,
ASUS UX360CA C4055T ,
ASUS UX360CA C4069T ,
ASUS UX360CA DBM2T ,
ASUS UX360CA DQ005T ,
ASUS UX360CA DQ005T BE
,
ASUS UX360CA DQ023T ,
ASUS UX360CA DQ023T BE
,
ASUS UX360CA FC060T ,
ASUS UX360CA UBM1T ,
ASUS UX360UA ,
ASUS UX360UA C4010T ,
ASUS UX360UA C4022R ,
ASUS UX360UA C4022T ,
ASUS UX360UA C4066T ,
ASUS UX360UA C4072T ,
ASUS UX360UA C4092R ,
ASUS UX360UA C4136T BE
,
ASUS UX360UA C4139R ,
ASUS UX360UA DQ019T ,
ASUS UX360UA DQ021T ,
ASUS UX360UA DQ041T ,
ASUS UX360UA DQ101R ,
ASUS UX360UA DQ119T ,
ASUS UX360UA DQ138T ,
ASUS UX410 ,
ASUS UX430U ,
ASUS UX50V RMSX05 ,
ASUS UX50V RX05 ,
ASUS UX50V XX004C ,
ASUS UX560U ,
ASUS UX560UA ,
ASUS UX560UA 1B ,
ASUS UX560UA FZ019T ,
ASUS X200 ,
ASUS X200CA CT119H ,
ASUS X200LA ,
ASUS X302UJ FN018D ,
ASUS X302UJ FN020T ,
ASUS X302UJ FN021D ,
ASUS X302UJ FN029T ,
ASUS X302UJ R4001D ,
ASUS X302UJ R4007T ,
ASUS X302UJ R4035 ,
ASUS X302UV ,
ASUS X302UV FN016T BE ,
ASUS X302UV FN019T ,
ASUS X441U ,
ASUS X441UV ,
ASUS X456U ,
ASUS X456UB 6500U ,
ASUS X456UB WX007T ,
ASUS X456UB WX010T ,
ASUS X456UF WX027T ,
ASUS X456UF WX057T ,
ASUS X456UJ ,
ASUS X456UJ WX008T ,

ASUS X456UJ WX039T ,
ASUS X456UQ ,
ASUS X456UR ,
ASUS X456UV ,
ASUS X456UV WX027T ,
ASUS X540LA SI30205P ,
ASUS X541S ,
ASUS X541SC ,
ASUS X541UV DM115T ,
ASUS X541UV XX040T ,
ASUS X541UV XX067T ,
ASUS X541UV XX067T BE ,
ASUS X541UV XX068T BE ,
ASUS X541UV XX143T ,
ASUS X556UB 0051B6200U

ASUS X556UV XO022T ,
ASUS X556UV XX017T ,
ASUS X556UV XX035T ,
ASUS X556UV XX039T ,

,
ASUS X556UB 6200U ,
ASUS X556UB DM025D ,
ASUS X556UB DM051D ,
ASUS X556UB DM084 ,
ASUS X556UB DM107T ,
ASUS X556UB DM134T ,
ASUS X556UB DM165D ,
ASUS X556UB XO009D ,
ASUS X556UB XO035T ,
ASUS X556UB XX013T ,
ASUS X556UB XX014T ,
ASUS X556UB XX016T ,
ASUS X556UB XX040D ,
ASUS X556UB XX057T BE ,
ASUS X556UB XX077T BE ,
ASUS X556UF XO033T ,
ASUS X556UF XX045D ,
ASUS X556UF XX080T ,
ASUS X556UJ ,
ASUS X556UJ X0116T ,
ASUS X556UJ XO010T ,
ASUS X556UJ XO015T ,
ASUS X556UJ XO044T ,
ASUS X556UJ XX007D ,
ASUS X556UJ XX093T ,
ASUS X556UJ XX110T ,
ASUS X556UJ XX120D ,
ASUS X556UQ ,
ASUS X556UQ DM011D ,
ASUS X556UQ DM077T ,
ASUS X556UQ DM095T ,
ASUS X556UQ SB51 ,
ASUS X556UQ XO075T ,
ASUS X556UR ,
ASUS X556UR 0031C ,
ASUS X556UR 0031C6200U

,
ASUS X556UR XX003D ,
ASUS X556UV XO006T ,