

Подходит к моделям:

AST

- * Series : Ascentia
- * VAIO PCG-707C
- * VAIO PCG-711
- * VAIO PCG-713
- * VAIO PCG-713/32
- * VAIO PCG-715
- * VAIO PCG-717
- * VAIO PCG-719
- * VAIO PCG-719/64
- * VAIO PCG-721
- * VAIO PCG-723
- * VAIO PCG-723/BP
- * VAIO PCG-726
- * VAIO PCG-729
- * VAIO PCG-731
- * VAIO PCG-733
- * VAIO PCG-733/A
- * VAIO PCG-733/A3G
- * VAIO PCG-735
- * VAIO PCG-737
- * VAIO PCG-737/A4G
- * VAIO PCG-745
- * VAIO PCG-747
- * VAIO PCG-748
- * VAIO PCG-762
- * VAIO PCG-766/BP
- * VAIO PCG-767
- * VAIO PCG-777/BP
- * Series : VAIO PCG-800
- * VAIO PCG-803
- * VAIO PCG-808
- * VAIO PCG-812
- * VAIO PCG-818
- * VAIO PCG-838
- * VAIO PCG-861/BP
- * VAIO PCG-862
- * VAIO PCG-862A
- * VAIO PCG-864
- * VAIO PCG-868
- * VAIO PCG-881/BP
- * VAIO PCG-883
- * VAIO PCG-883/BP
- * VAIO PCG-885
- * VAIO PCG-887
- * VAIO PCG-887/BP
- * VAIO PCG-887/BP2
- * VAIO PCG-888
- * VAIO PCG-8A1N
- * VAIO PCG-8Q4L
- * Series : VAIO PCG-F
- * VAIO PCG-F14/BP
- * VAIO PCG-F150

- * VAIO PCG-F16/BP
- * VAIO PCG-F160
- * VAIO PCG-F180
- * VAIO PCG-F190
- * VAIO PCG-F20/BP2
- * VAIO PCG-F200
- * VAIO PCG-F23/BP
- * VAIO PCG-F23/BP2
- * VAIO PCG-F250
- * VAIO PCG-F26/BP
- * VAIO PCG-F26/BP2
- * VAIO PCG-F270
- * VAIO PCG-F280
- * VAIO PCG-F290
- * VAIO PCG-F304
- * VAIO PCG-F305
- * VAIO PCG-F309
- * VAIO PCG-F34/BP
- * VAIO PCG-F340
- * VAIO PCG-F350
- * VAIO PCG-F36/BP
- * VAIO PCG-F360
- * VAIO PCG-F37/BP
- * VAIO PCG-F370
- * VAIO PCG-F390
- * VAIO PCG-F400
- * VAIO PCG-F403
- * VAIO PCG-F409/K
- * VAIO PCG-F420
- * VAIO PCG-F430
- * VAIO PCG-F450
- * VAIO PCG-F480
- * VAIO PCG-F480K
- * VAIO PCG-F490
- * VAIO PCG-F490K
- * VAIO PCG-F50/BP
- * VAIO PCG-F50A/BP
- * VAIO PCG-F520
- * VAIO PCG-F540
- * VAIO PCG-F540K
- * VAIO PCG-F55/BP
- * VAIO PCG-F560
- * VAIO PCG-F560K
- * VAIO PCG-F57/BP
- * VAIO PCG-F570
- * VAIO PCG-F580
- * VAIO PCG-F580K
- * VAIO PCG-F590
- * VAIO PCG-F590K
- * VAIO PCG-F59DK
- * VAIO PCG-F6/BP
- * VAIO PCG-F60/BP
- * VAIO PCG-F610
- * VAIO PCG-F630

- * VAIO PCG-F640
- * VAIO PCG-F65/BP
- * VAIO PCG-F650
- * VAIO PCG-F650K
- * VAIO PCG-F66/BPK
- * VAIO PCG-F660
- * VAIO PCG-F680
- * VAIO PCG-F690
- * VAIO PCG-F70/BP
- * VAIO PCG-F701
- * VAIO PCG-F70A/BP
- * VAIO PCG-F75/BP
- * VAIO PCG-F76/BP
- * VAIO PCG-F79/BPK
- * VAIO PCG-F801
- * VAIO PCG-F807K
- * VAIO PCG-F808
- * VAIO PCG-F809 Series : VAIO PCG-FR
- * VAIO PCG-FR33
- * VAIO PCG-FR33/B
- * VAIO PCG-FR55/B
- * VAIO PCG-FR55E
- * VAIO PCG-FR55E/B
- * VAIO PCG-FR700
- * VAIO PCG-FR720
- * VAIO PCG-FR77E/B Series : VAIO PCG-FX
- * FX-370P
- * VAIO PCG FX215
- * VAIO PCG FX776
- * VAIO PCG-FX100
- * VAIO PCG-FX11/BP
- * VAIO PCG-FX11G/BP
- * VAIO PCG-FX11J
- * VAIO PCG-FX11S/BP
- * VAIO PCG-FX11V
- * VAIO PCG-FX11VA
- * VAIO PCG-FX120
- * VAIO PCG-FX140
- * VAIO PCG-FX150
- * VAIO PCG-FX170
- * VAIO PCG-FX190
- * VAIO PCG-FX200
- * VAIO PCG-FX201
- * VAIO PCG-FX210
- * VAIO PCG-FX220
- * VAIO PCG-FX240
- * VAIO PCG-FX250
- * VAIO PCG-FX250K
- * VAIO PCG-FX270
- * VAIO PCG-FX275
- * VAIO PCG-FX290
- * VAIO PCG-FX290K
- * VAIO PCG-FX300
- * VAIO PCG-FX310

- * VAIO PCG-FX33G/BP
- * VAIO PCG-FX33S/BP
- * VAIO PCG-FX33V/BP
- * VAIO PCG-FX340
- * VAIO PCG-FX370
- * VAIO PCG-FX390
- * VAIO PCG-FX400
- * VAIO PCG-FX410
- * VAIO PCG-FX430
- * VAIO PCG-FX50G/K
- * VAIO PCG-FX55/BP
- * VAIO PCG-FX55A/BP
- * VAIO PCG-FX55G/BP
- * VAIO PCG-FX55J/B
- * VAIO PCG-FX55S/BP
- * VAIO PCG-FX55V/BP
- * VAIO PCG-FX55Z/BP
- * VAIO PCG-FX55ZA
- * VAIO PCG-FX60G/K
- * VAIO PCG-FX700
- * VAIO PCG-FX77/BP
- * VAIO PCG-FX770
- * VAIO PCG-FX77G/BP
- * VAIO PCG-FX77S/BP
- * VAIO PCG-FX77V/BP
- * VAIO PCG-FX77Z
- * VAIO PCG-FX77Z/BP
- * VAIO PCG-FX800
- * VAIO PCG-FX876
- * VAIO PCG-FX880
- * VAIO PCG-FX90/BPK
- * VAIO PCG-FX900
- * VAIO PCG-FX905
- * VAIO PCG-FX90G/K
- * VAIO PCG-FX99V/BP
- * VAIO PCGFX390
- * Series : VAIO PCG-FXA
- * VAIO PCG-FXA10
- * VAIO PCG-FXA32
- * VAIO PCG-FXA33
- * VAIO PCG-FXA35
- * VAIO PCG-FXA36
- * VAIO PCG-FXA47
- * VAIO PCG-FXA48
- * VAIO PCG-FXA49
- * VAIO PCG-FXA53
- * VAIO PCG-FXA59
- * VAIO PCG-FXA63
- * Series : VAIO PCG-GRS
- * VAIO PCG-GRS50/B
- * VAIO PCG-GRS500
- * VAIO PCG-GRS500/P
- * VAIO PCG-GRS52V/P
- * VAIO PCG-GRS55/B

- * VAIO PCG-GRS70/P
- * VAIO PCG-GRS72V/P
- * VAIO PCG-GRS900
- * VAIO PCG-GRS900/P
- * Series : VAIO PCG-GRT
- * VAIO PCG-GRT40ZP
- * VAIO PCG-GRT55/B
- * VAIO PCG-GRT785E
- * VAIO PCG-GRT786M
- * Series : VAIO PCG-GRV
- * VAIO PCG-GRV7P
- * Series : VAIO PCG-GRX
- * VAIO PCG-GRX102/P
- * VAIO PCG-GRX3P
- * VAIO PCG-GRX51/BP
- * VAIO PCG-GRX52G/B
- * VAIO PCG-GRX5P
- * VAIO PCG-GRX71
- * VAIO PCG-GRX72/P
- * VAIO PCG-GRX81G/P
- * VAIO PCG-GRX90/P
- * VAIO PCG-GRX91G/P
- * VAIO PCG-GRX92G/P
- * Series : VAIO PCG-GRZ
- * VAIO PCG-GRZ20
- * Series : VAIO PCG-K
- * VAIO PCG-K66P
- * Series : VAIO PCG-NV
- * VAIO PCG-NV55/BP
- * VAIO PCG-NV55E/B
- * VAIO PCG-NV77M/BP
- * VAIO PCG-NV90
- * VAIO PCG-NV90E
- * VAIO PCG-NV95EN
- * VAIO PCG-NV99E/B
- * VAIO PCG-NV99M/BP
- * Series : VAIO PCG-NVR
- * VAIO PCG-NVR23
- * Series : VAIO PCG-QR
- * VAIO PCG-QR1/BP
- * VAIO PCG-QR1E/BP
- * VAIO PCG-QR1S/BP
- * VAIO PCG-QR3/BP
- * VAIO PCG-QR3E/BP
- * VAIO PCG-QR3S/BP
- * Series : VAIO PCG-R
- * VAIO PCG R505DFK
- * VAIO PCG R505E
- * VAIO PCG R505JE
- * VAIO PCG-R505
- * VAIO PCG-R505/ABD
- * VAIO PCG-R505/ABW
- * VAIO PCG-R505/ASP
- * VAIO PCG-R505/BW

- * VAIO PCG-R505/SP
- * VAIO PCG-R505B/P
- * VAIO PCG-R505BF
- * VAIO PCG-R505D
- * VAIO PCG-R505DF
- * VAIO PCG-R505DL
- * VAIO PCG-R505DLK
- * VAIO PCG-R505DS
- * VAIO PCG-R505DSK
- * VAIO PCG-R505EC
- * VAIO PCG-R505ECK
- * VAIO PCG-R505EL
- * VAIO PCG-R505ELK
- * VAIO PCG-R505ESK
- * VAIO PCG-R505F/BD
- * VAIO PCG-R505F/SP
- * VAIO PCG-R505FR
- * VAIO PCG-R505FR/D
- * VAIO PCG-R505G
- * VAIO PCG-R505GC
- * VAIO PCG-R505GCK
- * VAIO PCG-R505GL
- * VAIO PCG-R505GLK
- * VAIO PCG-R505J/BD
- * VAIO PCG-R505JEK
- * VAIO PCG-R505JL
- * VAIO PCG-R505JLK
- * VAIO PCG-R505JS
- * VAIO PCG-R505JSK
- * VAIO PCG-R505JSP
- * VAIO PCG-R505MP
- * VAIO PCG-R505Q/B
- * VAIO PCG-R505Q/BD
- * VAIO PCG-R505R/AK
- * VAIO PCG-R505R/DK
- * VAIO PCG-R505R/GK
- * VAIO PCG-R505R/K
- * VAIO PCG-R505S/PD
- * VAIO PCG-R505S/PS
- * VAIO PCG-R505TE
- * VAIO PCG-R505TEK
- * VAIO PCG-R505TFP
- * VAIO PCG-R505TL
- * VAIO PCG-R505TLK
- * VAIO PCG-R505TS
- * VAIO PCG-R505TSK
- * VAIO PCG-R505V/BD
- * VAIO PCG-R505VF/K
- * VAIO PCG-R505VJ/K
- * VAIO PCG-R505VM/K
- * VAIO PCG-R505VM/P
- * VAIO PCG-R505W/P
- * VAIO PCG-R505W/PD
- * VAIO PCG-R505X/P

- * VAIO PCG-R505X/PD
- * Series : VAIO PCG-TR
- * VAIO PCG-TR5GP
- * Series : VAIO PCG-X
- * VAIO PCG-X18
- * VAIO PCG-X9
- * Series : VAIO PCG-XE
- * VAIO PCG-XE7
- * Series : VAIO PCG-XG
- * VAIO PCG XG29
- * VAIO PCG-XG18
- * VAIO PCG-XG19
- * VAIO PCG-XG28
- * VAIO PCG-XG28K
- * VAIO PCG-XG38
- * VAIO PCG-XG39
- * VAIO PCG-XG500
- * VAIO PCG-XG700
- * VAIO PCG-XG9
- * Series : VAIO PCG-XR
- * VAIO PCG-XR1
- * VAIO PCG-XR100E/K
- * VAIO PCG-XR100F/K
- * VAIO PCG-XR1E/BP
- * VAIO PCG-XR1F/BP
- * VAIO PCG-XR1G
- * VAIO PCG-XR1S/BP
- * VAIO PCG-XR1SA/BP
- * VAIO PCG-XR1Z/BP
- * VAIO PCG-XR7
- * VAIO PCG-XR7E/K
- * VAIO PCG-XR7F/K
- * VAIO PCG-XR7G
- * VAIO PCG-XR7S
- * VAIO PCG-XR7Z/BP
- * VAIO PCG-XR7Z/K
- * VAIO PCG-XR9
- * VAIO PCG-XR9E/K
- * VAIO PCG-XR9F/K
- * VAIO PCG-XR9G
- * VAIO PCG-XR9S
- * VAIO PCG-XR9Z/K
- * Series : VAIO PCG-Z
- * VAIO PCG Z505JE
- * VAIO PCG-Z505C/BP
- * VAIO PCG-Z505CR/K
- * VAIO PCG-Z505CR/P
- * VAIO PCG-Z505DRK
- * VAIO PCG-Z505FA
- * VAIO PCG-Z505G/BP
- * VAIO PCG-Z505GR/K
- * VAIO PCG-Z505HE
- * VAIO PCG-Z505HS
- * VAIO PCG-Z505HSK

- * VAIO PCG-Z505JEK
- * VAIO PCG-Z505JS
- * VAIO PCG-Z505JSK
- * VAIO PCG-Z505LE
- * VAIO PCG-Z505LEK
- * VAIO PCG-Z505LS
- * VAIO PCG-Z505LSK
- * VAIO PCG-Z505N/BP
- * VAIO PCG-Z505NR
- * VAIO PCG-Z505R
- * VAIO PCG-Z505RX
- * VAIO PCG-Z505S
- * VAIO PCG-Z505SX
- * VAIO PCG-Z505V/BP
- * VAIO PCG-Z505V/BW
- * VAIO PCG-Z505VR/K
- * Series : VAIO PCG-ZRX
- * VAIO PCG-ZRX90/P
- * Series : VAIO VGC-LA
- * VAIO VGC-LA38G
- * VAIO VGC-LA38T
- * Series : VAIO VGC-LJ
- * VAIO VGC-LJ50B/B
- * VAIO VGC-LJ50B/P
- * VAIO VGC-LJ50B/W
- * VAIO VGC-LJ50DB/W
- * VAIO VGC-LJ90HS
- * VAIO VGC-LJ90S
- * Series : VAIO VGN-90
- * VAIO VGN-90HS
- * VAIO VGN-90NS
- * VAIO VGN-90S
- * Series : VAIO VGN-A
- * VAIO VGN-A11
- * VAIO VGN-A140B13C
- * VAIO VGN-A150
- * VAIO VGN-A15LP
- * VAIO VGN-A160
- * VAIO VGN-A17GP
- * VAIO VGN-A17LP
- * VAIO VGN-A190
- * VAIO VGN-A19GP
- * VAIO VGN-A19LP
- * VAIO VGN-A2
- * VAIO VGN-A250
- * VAIO VGN-A290
- * VAIO VGN-A29GP
- * VAIO VGN-A29LP
- * VAIO VGN-A497XP
- * VAIO VGN-A50B
- * VAIO VGN-A51PS
- * VAIO VGN-A51S
- * VAIO VGN-A59GP
- * VAIO VGN-A60B

- * VAIO VGN-A60PS
- * VAIO VGN-A60S
- * VAIO VGN-A617
- * VAIO VGN-A617B
- * VAIO VGN-A61B
- * VAIO VGN-A62B
- * VAIO VGN-A63
- * VAIO VGN-A690
- * VAIO VGN-A70P
- * VAIO VGN-A70PS
- * VAIO VGN-A70S
- * VAIO VGN-A71PS
- * VAIO VGN-A71S
- * VAIO VGN-A72PB
- * VAIO VGN-A72PS
- * VAIO VGN-A72S
- * VAIO VGN-A73PS
- * VAIO VGN-A73S
- * VAIO VGN-A74PS
- * VAIO VGN-A74S
- * Series : VAIO VGN-AS
- * VAIO VGN-AS33B
- * VAIO VGN-AS34B
- * VAIO VGN-AS53B
- * VAIO VGN-AS53PS
- * VAIO VGN-AS53S
- * VAIO VGN-AS54B
- * VAIO VGN-AS54PS
- * VAIO VGN-AS54S
- * Series : VAIO VGN-B
- * VAIO VGN-B55G
- * Series : VAIO VGN-BX
- * VAIO VGN-BX168GP
- * VAIO VGN-BX4AANS
- * VAIO VGN-BX4AAPS
- * VAIO VGN-BX4KANB
- * VAIO VGN-BX541B
- * VAIO VGN-BX543B
- * VAIO VGN-BX546B
- * VAIO VGN-BX563B
- * VAIO VGN-BX6AANS
- * VAIO VGN-BX6AAPS
- * VAIO VGN-BX760P4
- * VAIO VGN-BX90PS
- * VAIO VGN-BX90S
- * VAIO VGN-BX94PS
- * VAIO VGN-BX96PS
- * Series : VAIO VGN-BZ
- * VAIO VGN-BZ21VN
- * VAIO VGN-BZ21XN
- * Series : VAIO VGN-C
- * VAIO VGN-C140G
- * VAIO VGN-C25G
- * VAIO VGN-C25T/G

- * VAIO VGN-C25T/H
- * VAIO VGN-C25T/W
- * VAIO VGN-C31GH/W
- * VAIO VGN-C50HA/W
- * VAIO VGN-C50HB/W
- * VAIO VGN-C51HA/W
- * VAIO VGN-C51HB/W
- * VAIO VGN-C60HB/G
- * VAIO VGN-C60HB/H
- * VAIO VGN-C60HB/L
- * VAIO VGN-C60HB/P
- * VAIO VGN-C61HB/G
- * VAIO VGN-C61HB/H
- * VAIO VGN-C61HB/L
- * VAIO VGN-C61HB/P
- * VAIO VGN-C70B/W
- * VAIO VGN-C71B/W
- * VAIO VGN-C90HS
- * VAIO VGN-C90NS
- * VAIO VGN-C90S
- * Series : VAIO VGN-CR
- * VAIO VGN-CR120E/L
- * VAIO VGN-CR120E/P
- * VAIO VGN-CR120E/R
- * VAIO VGN-CR120E/W
- * VAIO VGN-CR125E/B
- * VAIO VGN-CR131E/L
- * VAIO VGN-CR13G
- * VAIO VGN-CR13G/B
- * VAIO VGN-CR13G/L
- * VAIO VGN-CR13G/P
- * VAIO VGN-CR13G/R
- * VAIO VGN-CR13G/W
- * VAIO VGN-CR13T/L
- * VAIO VGN-CR13T/P
- * VAIO VGN-CR13T/R
- * VAIO VGN-CR13T/W
- * VAIO VGN-CR150E/B
- * VAIO VGN-CR190E/L
- * VAIO VGN-CR190E/P
- * VAIO VGN-CR190E/R
- * VAIO VGN-CR190E/W
- * VAIO VGN-CR290EAL
- * VAIO VGN-CR290EAN
- * VAIO VGN-CR290EAP
- * VAIO VGN-CR290EAR
- * VAIO VGN-CR290EAW
- * VAIO VGN-CR50B/W
- * VAIO VGN-CR60B/L
- * VAIO VGN-CR60B/P
- * VAIO VGN-CR60B/R
- * VAIO VGN-CR70B/W
- * VAIO VGN-CR90HS
- * VAIO VGN-CR90NS

- * VAIO VGN-CR90S
- * Series : VAIO VGN-CS
- * VAIO VGN-CS31GN/B
- * VAIO VGN-CS31S/P
- * VAIO VGN-CS31S/R
- * VAIO VGN-CS31S/T
- * VAIO VGN-CS31S/V
- * VAIO VGN-CS31S/W
- * VAIO VGN-CS31Z/Q
- * VAIO VGN-CS32GH/B
- * VAIO VGN-CS32SH/B
- * VAIO VGN-CS33G/W
- * VAIO VGN-CS33M/Q
- * VAIO VGN-CS33S/W
- * VAIO VGN-CS34GH/B
- * VAIO VGN-CS35GNB
- * VAIO VGN-CS36GJ/J
- * VAIO VGN-CS36JJ
- * VAIO VGN-CS36MJ/J
- * VAIO VGN-CS36SJ/P
- * VAIO VGN-CS38GD/B
- * VAIO VGN-CS3AGH/P
- * Series : VAIO VGN-E
- * VAIO VGN-E50B/B
- * VAIO VGN-E50B/D
- * VAIO VGN-E50B/S
- * VAIO VGN-E51B/D
- * VAIO VGN-E51B/S
- * VAIO VGN-E70B/B
- * VAIO VGN-E70B/S
- * VAIO VGN-E71B/G
- * VAIO VGN-E71B/S
- * VAIO VGN-E72B/D
- * VAIO VGN-E72B/G
- * VAIO VGN-E72B/S
- * VAIO VGN-E81B/B
- * VAIO VGN-E91B/B
- * VAIO VGN-E92B/B
- * Series : VAIO VGN-FE
- * VAIO VGN-FE18GP
- * VAIO VGN-FE20
- * VAIO VGN-FE21/W
- * VAIO VGN-FE30B
- * VAIO VGN-FE31B/W
- * VAIO VGN-FE32B/W
- * VAIO VGN-FE32H/W
- * VAIO VGN-FE32HA/W
- * VAIO VGN-FE32HB/W
- * VAIO VGN-FE33B/W
- * VAIO VGN-FE33H/W
- * VAIO VGN-FE33HB/W
- * VAIO VGN-FE41M
- * VAIO VGN-FE50B
- * VAIO VGN-FE51B/H

- * VAIO VGN-FE52B/H
- * VAIO VGN-FE53B/W
- * VAIO VGN-FE53HB/W
- * VAIO VGN-FE890EB
- * VAIO VGN-FE890EG
- * VAIO VGN-FE890ER
- * VAIO VGN-FE90PS
- * VAIO VGN-FE90S
- * VAIO VGN-FE91PS
- * VAIO VGN-FE91S
- * VAIO VGN-FE92HS
- * VAIO VGN-FE92NS
- * VAIO VGN-FE92S
- * VGN-FE28
- * Series : VAIO
- * VGN-FJ VAIO VGN-FJ10B
- * VAIO VGN-FJ11/W
- * VAIO VGN-FJ11B/W
- * VAIO VGN-FJ12/W
- * VAIO VGN-FJ12B/W
- * VAIO VGN-FJ170P/B
- * VAIO VGN-FJ180P/G
- * VAIO VGN-FJ180P/L
- * VAIO VGN-FJ180P/R
- * VAIO VGN-FJ180P/W
- * VAIO VGN-FJ21B/G
- * VAIO VGN-FJ21B/L
- * VAIO VGN-FJ21B/R
- * VAIO VGN-FJ22B/G
- * VAIO VGN-FJ22B/L
- * VAIO VGN-FJ22B/R
- * VAIO VGN-FJ57GP
- * VAIO VGN-FJ58GP
- * VAIO VGN-FJ65L/W
- * VAIO VGN-FJ66GP/W
- * VAIO VGN-FJ67GP/W
- * VAIO VGN-FJ68GP/W
- * VAIO VGN-FJ90PS
- * VAIO VGN-FJ90PS1
- * VAIO VGN-FJ90PS2
- * VAIO VGN-FJ90S
- * VAIO VGN-FJ91P
- * VAIO VGN-FS51B
- * VAIO VGN-FS520B
- * VAIO VGN-FS52B
- * VAIO VGN-FS530B
- * VAIO VGN-FS53B
- * VAIO VGN-FS540P
- * VAIO VGN-FS550
- * VAIO VGN-FS570
- * VAIO VGN-FS625B/W
- * VAIO VGN-FS630/W
- * VAIO VGN-FS635B/W
- * VAIO VGN-FS640/W

- * VAIO VGN-FS645P/H
- * VAIO VGN-FS660/W
- * VAIO VGN-FS675P/H
- * VAIO VGN-FS680/W
- * VAIO VGN-FS70B
- * VAIO VGN-FS71B
- * VAIO VGN-FS730/W
- * VAIO VGN-FS740/W
- * VAIO VGN-FS740QW
- * VAIO VGN-FS742/W
- * VAIO VGN-FS745P/H
- * VAIO VGN-FS750P/W
- * VAIO VGN-FS760QW
- * VAIO VGN-FS775P/H
- * VAIO VGN-FS780/W
- * VAIO VGN-FS90PS
- * VAIO VGN-FS90S
- * VAIO VGN-FS91PS
- * VAIO VGN-FS91PSY
- * VAIO VGN-FS91S
- * VAIO VGN-FS92PS
- * VAIO VGN-FS92PS1
- * VAIO VGN-FS92PS2
- * VAIO VGN-FS92PS3
- * VAIO VGN-FS92PS6
- * VAIO VGN-FS92S
- * VAIO VGN-FS93G
- * VGN-FS515
- * Series : VAIO VGN-FT
- * VAIO VGN-FT50B
- * VAIO VGN-FT90PS
- * VAIO VGN-FT90S
- * Series : VAIO VGN-FW
- * VAIO VGN-FW41E/H
- * VAIO VGN-FW41M/H
- * VAIO VGN-FW41ZJ/H
- * VAIO VGN-FW43G/W
- * VAIO VGN-FW43GW
- * VAIO VGN-FW45GJ/B
- * VAIO VGN-FW45GJB
- * VAIO VGN-FW45MJ/B
- * VAIO VGN-FW46GJ/B
- * VAIO VGN-FW46GJB
- * VAIO VGN-FW46SJ/B
- * VAIO VGN-FW47GY/H
- * VAIO VGN-FW47GYH
- * VAIO VGN-FW48E/H
- * Series : VAIO VGN-FZ
- * VAIO VGN-FZ130E/B
- * VAIO VGN-FZ140E
- * VAIO VGN-FZ140E/B
- * VAIO VGN-FZ140N/B
- * VAIO VGN-FZ140QE
- * VAIO VGN-FZ15

- * VAIO VGN-FZ15G
- * VAIO VGN-FZ15T
- * VAIO VGN-FZ160E
- * VAIO VGN-FZ160E/B
- * VAIO VGN-FZ17G
- * VAIO VGN-FZ180E
- * VAIO VGN-FZ180E/B
- * VAIO VGN-FZ180U/B
- * VAIO VGN-FZ18G
- * VAIO VGN-FZ18T
- * VAIO VGN-FZ190E/1
- * VAIO VGN-FZ190E/2
- * VAIO VGN-FZ190N2
- * VAIO VGN-FZ190N3
- * VAIO VGN-FZ190N4
- * VAIO VGN-FZ190N5
- * VAIO VGN-FZ250E/B
- * VAIO VGN-FZ280E/B
- * VAIO VGN-FZ285U/B
- * VAIO VGN-FZ50B
- * VAIO VGN-FZ70B
- * VAIO VGN-FZ90HS
- * VAIO VGN-FZ90NS
- * VAIO VGN-FZ90S
- * Series : VAIO VGN-LA
- * VAIO VGN-LA38G
- * Series : VAIO VGN-N
- * VAIO VGN-N325EW
- * VAIO VGN-N37GH/B
- * VAIO VGN-N385EW
- * VAIO VGN-N385NB
- * VAIO VGN-N50HB
- * VAIO VGN-N51B
- * VAIO VGN-N51HB
- * Series : VAIO VGN-NR
- * VAIO VGN-NR50
- * VAIO VGN-NR50B
- * Series : VAIO VGN-NS
- * VAIO VGN-NS30E/P
- * VAIO VGN-NS30E/S
- * VAIO VGN-NS30E/W
- * VAIO VGN-NS30Z/S
- * Series : VAIO VGN-NW
- * VAIO VGN-NW11S/S
- * VAIO VGN-NW11S/T
- * VAIO VGN-NW11Z/S
- * VAIO VGN-NW11Z/T
- * VAIO VGN-NW13GH/T
- * VAIO VGN-NW15G/T
- * VAIO VGN-NW15GT
- * VAIO VGN-NW17GJ/S
- * VAIO VGN-NW17GJS
- * Series : VAIO VGN-S
- * VAIO VGN-S18GP

- * VAIO VGN-S28GP
- * VAIO VGN-S380
- * VAIO VGN-S380B
- * VAIO VGN-S38GP
- * VAIO VGN-S38GP/B
- * VAIO VGN-S38LP
- * VAIO VGN-S38LP/B
- * VAIO VGN-S430P/S
- * VAIO VGN-S460/B
- * VAIO VGN-S460P/B
- * VAIO VGN-S46GP
- * VAIO VGN-S46GP/S
- * VAIO VGN-S470P/S
- * VAIO VGN-S48GP/B
- * VAIO VGN-S48GP/P
- * VAIO VGN-S53B/S
- * VAIO VGN-S54B/S
- * VAIO VGN-S54TP
- * VAIO VGN-S550P/S
- * VAIO VGN-S55B/S
- * VAIO VGN-S560P/B
- * VAIO VGN-S56GP/B
- * VAIO VGN-S56GP/S
- * VAIO VGN-S56TP
- * VAIO VGN-S570P/S
- * VAIO VGN-S57LP/B
- * VAIO VGN-S58GP
- * VAIO VGN-S58GP/B
- * VAIO VGN-S58TP
- * VAIO VGN-S67GP/S
- * VAIO VGN-S67LP/B
- * VAIO VGN-S67TP/S
- * VAIO VGN-S72PB/B
- * VAIO VGN-S73PB/B
- * VAIO VGN-S90PSY5
- * VAIO VGN-S92PS/S
- * VAIO VGN-S92PSY
- * VAIO VGN-S92PSY1
- * VAIO VGN-S92PSY2
- * VAIO VGN-S92S/S
- * VAIO VGN-S93PS/S
- * VAIO VGN-S93PS1
- * VAIO VGN-S93PS2
- * VAIO VGN-S93PS3
- * VAIO VGN-S93PSY
- * VAIO VGN-S93S/S
- * VAIO VGN-S94PS
- * VAIO VGN-S94S
- * VGN-S240
- * VGN-S260
- * VGN-S270
- * Series : VAIO VGN-SR
- * VAIO VGN-SR41M/P
- * VAIO VGN-SR41M/S

- * VAIO VGN-SR41M/W
- * VAIO VGN-SR43G/W
- * VAIO VGN-SR43S/P
- * VAIO VGN-SR45G/N
- * VAIO VGN-SR45M/P
- * VAIO VGN-SR46GD/B
- * VAIO VGN-SR46GDB
- * VAIO VGN-SR46MD/B
- * VAIO VGN-SR46SD/B
- * Series : VAIO VGN-SZ
- * VAIO VGN-SZ13GP/B
- * VAIO VGN-SZ140
- * VAIO VGN-SZ15GP/B
- * VAIO VGN-SZ18GP/C
- * VAIO VGN-SZ420NB
- * VAIO VGN-SZ433N/B
- * VAIO VGN-SZ436N/B
- * VAIO VGN-SZ476N/C
- * VAIO VGN-SZ483N/C
- * VAIO VGN-SZ486N/C
- * VAIO VGN-SZ51B/B
- * VAIO VGN-SZ52B/B
- * VAIO VGN-SZ54B/B
- * VAIO VGN-SZ55GN/B
- * VAIO VGN-SZ56
- * VAIO VGN-SZ561N
- * VAIO VGN-SZ562N
- * VAIO VGN-SZ56GN/B
- * VAIO VGN-SZ57N
- * VAIO VGN-SZ58GN
- * VAIO VGN-SZ58GN/C
- * VAIO VGN-SZ58N
- * VAIO VGN-SZ640N/B
- * VAIO VGN-SZ650N/C
- * VAIO VGN-SZ660N/C
- * VAIO VGN-SZ670N/C
- * VAIO VGN-SZ680
- * VAIO VGN-SZ691N/X
- * VAIO VGN-SZ70B
- * VAIO VGN-SZ70B/B
- * VAIO VGN-SZ71B/B
- * VAIO VGN-SZ72B/B
- * VAIO VGN-SZ73B/B
- * VAIO VGN-SZ74B/B
- * VAIO VGN-SZ80PS
- * VAIO VGN-SZ80PS1A
- * VAIO VGN-SZ80PS2A
- * VAIO VGN-SZ80PS3A
- * VAIO VGN-SZ80S
- * VAIO VGN-SZ81PS
- * VAIO VGN-SZ81S
- * VAIO VGN-SZ82PS
- * VAIO VGN-SZ82S
- * VAIO VGN-SZ83HS

- * VAIO VGN-SZ83NS
- * VAIO VGN-SZ83S
- * VAIO VGN-SZ84NS
- * VAIO VGN-SZ84S
- * VAIO VGN-SZ84US
- * VAIO VGN-SZ90PS
- * VAIO VGN-SZ90S
- * VAIO VGN-SZ91PS
- * VAIO VGN-SZ91S
- * VAIO VGN-SZ92PS
- * VAIO VGN-SZ92S
- * VAIO VGN-SZ93HS
- * VAIO VGN-SZ94NS
- * VAIO VGN-SZ94S
- * VAIO VGN-SZ94US
- * Series : VAIO VGN-Z
- * VAIO VGN-Z Series
- * VAIO VGN-Z21XN
- * VAIO VGN-Z45GD/B
- * VAIO VGN-Z46GD/U
- * VAIO VGN-Z46GDU
- * VAIO VGN-Z46MD/B
- * VAIO VGN-Z46SD/B
- * VAIO VGN-Z47GD/X
- * VAIO VGN-Z47GDX
- * VAIO VGN-Z48GD/X
- * VAIO VGN-Z48GDX
- * VAIO VGN-Z520N/B
- * VAIO VGN-Z530N/B
- * VAIO VGN-Z540EBB
- * VAIO VGN-Z550N/B
- * VAIO VGN-Z570N/B
- * VAIO VGN-Z590NJB
- * VAIO VGN-Z590UAB
- * VAIO VGN-Z610Y/B
- * VAIO VGN-Z690NAX
- * VAIO VGN-Z690YAD
- * VAIO VGN-Z691Y/X
- * VAIO VGN-Z698Y/X
- * VAIO VGN-Z720D/B
- * VAIO VGN-Z790DKX
- * VAIO VGN-Z790DLX
- * VAIO VGN-Z790DMR
- * VAIO VGN-Z790DND
- * Series : VAIO VPCW
- * VAIO VPCW111XX/P
- * VAIO VPCW111XX/T
- * VAIO VPCW111XX/W
- * VAIO VPCW119XJ
- * VAIO VPCW119XJ/P
- * VAIO VPCW119XJ/W
- * VAIO VPCW11AXJ
- * VAIO VPCW11S1E/P
- * VAIO VPCW11S1E/T

- * VAIO VPCW11S1E/W
- * Series : VAIO PCG-XG
- * VAIO PCG-XG500
- * Series : VAIO VGNBZ Series
- * VAIO VGNBZ-31VT
- * VAIO VGNBZ-31XT
- * Series : VAIO VGNFW Series
- * VAIO VGNFW-51JF
- * VAIO VGNFW-51MF
- * VAIO VGNFW-51ZF
- * Series : VAIO VGNNW Series
- * VAIO VGNNW-20EF
- * VAIO VGNNW-20SF
- * VAIO VGNNW-20ZF
- * VAIO VGNNW-21ZF
- * Series : VAIO VGNSR Series
- * VAIO VGNSR-51MF
- * VAIO VGNSR-59VG
- * VAIO VGNSR-59XG
- * Series : VAIO VGNZ Series
- * VAIO VGNZ-51WG
- * VAIO VGNZ-51XG
- * Series : VAIO VPCCW Series
- * VAIO VPCCW-1S1E
- * VAIO VPCCW-2S1E
- * VAIO VPCCW-2Z1E
- * Series : VAIO VPCEA Series
- * VAIO VPCEA-1S1E
- * VAIO VPCEA-1Z1E
- * Series : VAIO VPCEB Series
- * VAIO VPCEB-13FG
- * VAIO VPCEB-1E0E/T
- * VAIO VPCEB-1E9J
- * VAIO VPCEB-1J1E
- * VAIO VPCEB-1M0E
- * VAIO VPCEB-1S0E
- * VAIO VPCEB-1Z0E
- * Series : VAIO VPCEC Series
- * VAIO VPCEC-1M1E
- * VAIO VPCEC-1S1E
- * Series : VAIO VPCS Series
- * VAIO VPCS-115FG
- * VAIO VPCS-117GG
- * VAIO VPCS-11V9E
- * VAIO VPCS-11X9E
- * Series : VAIO VPCZ Series
- * VAIO VPCZ-115GG
- * VAIO VPCZ-11X9E
- * VAIO VPCZ-11Z9E