

# ARG

ЖЫЛУЖЕЛДЕТКІШ



**W-HF1714**

**220V, 50Гц, 1000/2000Вт**

## **ЖЕКЕ ҚАУІПСІЗДІК ҮШІН**

1. Желдеткішті типті ауа жылытқышты пайдалану жөніндегі нұсқаулықты жылытқышты пайдалану алдында мұкият оқып шығыңыз.
2. Желдеткішті типті жылытқышты тек құралдың төлкүжаттық мәліметтері бар тақташаға сәйкес кернеудегі бір фазалы желілік розеткаға жалғау керек.
3. Аталмыш құрал радио және телевизиялық құрылғылардың кедергілерін ескере отырып EN 55104/95 стандартының электрлік магниттік сәйкестік талаптарына сәйкес болады.
4. Құралды жұмыс істеп тұрған қалпында қалдырып үйден шығуға болмайды: ауыстырып қосқыш «Сөнд» (0) қалпына келтірілуіне, ал термостаттың минималды белгіге қойылғанына көз жеткізу қажет. Құралды үнемі желіден ажыратып жүріңіз.
5. Жиһаз, жастықтар, төсек жабдықтары, қағаз, киімдер және перделер секілді тез тұтанатын материалдарды желдеткішті типті жылытқыштан кем дегенде 100 см қашықтықта орналастыру керек.
6. Пайдаланылмаған жағдайда құралды үнемі сөндіріп қойыңыз. Жылытқышты сөндіру үшін сымынан ұстап тартуға болмайды.
7. Құралдың ауа жолдарынан барлық бөгде заттарды алып тастау керек: алдыңғы тақтасынан кем дегенде 1 м және жылытқышты сырт жағынан 50 см.
8. Жылытқышты тікелей розетканың астына орнатуға болмайды.
9. Балалар мен үй жануарларының құралды ұстауына немесе онымен ойнауына жол бермеңіз. Назар аударыңыз! Жұмыс барысында ауа жолдары қызады ( $80^{\circ}$  С немесе  $175^{\circ}$  F артық).
10. Құралдың үстін жабуға болмайды, қызып кету қаупі бар.
11. Желдеткішті типті жылытқышты ванна, душ немесе бассейнге

тікелей жақын жерде пайдалануға болмайды.

12. Жледеткішті типті жылытқышты жарылғыш газы ~~ж~~ бар бөлмелерде немесе тез тұганатын еріткіштерді, лактар мен желімді пайдалану үдерісінде қолдануға болмайды.
13. Егер құрал сымының ақаулығы бар болса, құралды пайдалануды тоқтатып әрі қарай нұсқау алу үшін өндірушімен хабарласыңыз.
14. Желдеткішті типті жылытқышты таза ұстau керек. Желдету саңылауларына немесе аya жолдарына бөгде нысандардың тұсуіне жол бермеңіз, себебі бұл тоқ соғуға немесе өрт шығуына, жылытқыштың істен шығуына себеп болуы ықтимал.

## ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚҰРАСТЫРУ

Құралды орнату қажет емес, ол тек шағын тұрмыстық құрал ретінде ғана қолданылады.

Шағын электрлік-тұрмыстық құралдар ванна бөлмелерін пайдалануға арналмаған.

### ПАЙДАЛАНУ

- Термостат тұтқасын (оң жағында) сағат тілінің бағытымен максималды параметрге жеткенге дейін бұрау керек.
  - **Жазғы қызмет (тек желдету): тұтқаны белгісіне дейін бұраңыз.**
  - **Төмен қуатта жылымту: тұтқаны (онға қарай) I (1000W). белгісіне дейін бұраңыз.**
  - **Толық қуатта жылымту: тұтқаны (онға қарай) II (2000W). белгісіне дейін бұраңыз.**
- Сөндіру: тұтқаны (солға қарай) O. белгісіне дейін бұраңыз.**

## РЕТТЕУШІ ТЕРМОСТАТ

Бөлмегі температура қажетті деңгейге жеткенде термостаттың он жақ реттегішін (бар болған жағдайда) сағат тіліне қарсы бағытта құралды сөндіру нүктесіне дейін, одан асырмастан бұрау керек. Температура деңгейі белгіленеді және автоматты түрде термостат белгілеген температуралық деңгейде бапталады және сақтайды.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау алдында штепсельді үнемі электрлік розеткадан суыру керек.

*Aya бұру және ая шығару торларын жиі тазалау керек.*

Ешқашан абразивті ұнтақтар мен еріткіштер пайдалануға болмайды.

## ЕСКЕРТУЛЕР

- Аталмыш ая жылытқышты душ, ванна, бассейн және т.б. жаңында пайдалануға болмайды.
- Жылытқышты үнемі тік қалыпта қолдану керек.
- Жылытқышты киім кептіру үшін пайдалануға болмайды. Ешқашан ая бұру және ая шығару торларын жабуға болмайды (қызып кету қаупі).
- Жылытқыш жиқаздардан және басқа да заттардан кем дегенде 50 см қашықтықта орналасуы тиіс.
- Оны қабырғаға, жиһаз бен пердеге қарсы қоюға болмайды.
- Аталмыш құрал Y-типті жалғаумен бірге жеткізіледі. Шоғырысымды тек техникалық маман, авторландырылған өндіруші ғана алмастырады, себебі аталмыш жұмыстарды жүзеге асыру арнайы құралдардың болуын қажет етеді.
- Құралды тікелей розетканың астына орнатуға болмайды.
- Қызып кету немесе өрт шығу қаупін болдырмау үшін қосулы

тұрған құралмен ешқандай жұмыстар жасауға болмайды.

- Құралды ауданы  $4\text{m}^2$  кем бөлмелерде пайдалануға болмайды.

Жылытқыш сақтандырғыш құрылғымен жабдықталған. Ол кездейсоқ қызып кеткен жағдайда (мысалы, ая ауа бүру және ая шығару торларының бітелуі, баяу айналу немесе қозғалтқыштың тоқтап қалуы) жылытқышты сөндіреді. Қайта іске қосу үшін штепсельді розеткадан бірнеше минутқа суырып, қызып кету себебін жою, одан соң құралды қайтадан желіге жалғау керек.

# ARG

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР



**W-HF1714**

**220V, 50Гц, 1000/2000Вт**

## **ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Прочтайте все инструкции перед использованием нагревателя вентиляторного типа.
2. Подсоединять нагреватель вентиляторного типа только к однофазной сетевой розетке с силовым напряжением согласно указанному на табличке прибора с паспортными данными.
3. Данный прибор соответствует требованиям электромагнитной совместимости стандарта EN 55104/95 с учетом помех от радио и телевизионных установок..
4. Не покидайте свой дом, оставив прибор в рабочем состоянии: убедитесь, что переключатель установлен в позиции «Выкл» (0), а терmostат установлен на минимальной отметке. Всегда отключайте прибор от сети..
5. Держите воспламеняемые материалы, такие как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумаги, одежда и шторы на расстоянии, по меньшей мере, 100 см от нагревателя вентиляторного типа.
6. Всегда отключайте нагреватель, если он не используется. Не тяните за шнур, чтобы отключить нагреватель..
7. Уберите все объекты от воздуховодов прибора: минимум на расстояние 1 м от лицевой панели, и на 50 см от тыльной стороны нагревателя.
8. Не устанавливайте нагреватель непосредственно под сетевой розеткой.
9. Не позволяйте домашним животным или детям прикасаться к прибору или играть с ним. Обратите внимание! Воздуховод нагревается во время работы (более 80° С или 175° F).
10. Не накрывать, возможен риск перегревания.

11. Не использовать нагреватель вентиляторного типа в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
12. Не использовать нагреватель вентиляторного типа в помещениях с взрывчатым газом, или в процессе использования воспламеняющихся растворителей, лаков или клея.
13. Если шнур этого прибора поврежден, прекратите использование прибора, и свяжитесь с производителем для дальнейших инструкций.
14. Содержите нагреватель вентиляторного типа в чистоте. Не допускайте попадания инородных объектов в вентиляционные отверстия или воздуховоды, так как это может стать причиной удара током, возгорания, или повредить нагреватель.

## УСТАНОВКА И МОНТАЖ

Прибор не требует монтажа, прибор используется исключительно в качестве портативного устройства.

Портативное устройство не подходит для использования в ванной комнате.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Повернуть регулятор терmostата (справа) по часовой стрелке, установив его на максимальную отметку.
- *Летний сервис (только вентилятор): установить регулятор на позицию '2'.*
- *Нагрев при сниженной мощности: установить регулятор (справа) на позицию I (1000Вт).*
- *Нагрев на полной мощности: установить регулятор (справа) на позицию II (2000Вт).*

**Отключение: установить регулятор (слева) на позицию 0.  
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ**

Когда температура в помещении достигнет необходимого уровня, поверните правый регулятор термостата (при наличии) против часовой стрелки до точки отключения прибора, но не за нее, уровень температуры фиксируется, и автоматически настраивается на поддержание заданного температурного уровня термостатом.

## **ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Перед началом процедуры очистки, всегда вынимайте штепсель из электрической розетки.

*Производить частую очистку решеток вентиляционных воздуховодов.*

Никогда не применять абразивные чистящие порошки или растворители.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- Не использовать вблизи душевых, ванн, умывальных раковин, плавательных бассейнов и т.д.
- Всегда устанавливать нагреватель в вертикальном положении.
- Не использовать обогреватель для сушки белья. Никогда не блокировать воздуховоды и выпускные решетки (риск перегревания).
- Нагреватель должен быть расположен на расстоянии как минимум 50 см от мебели и прочих объектов.
- Не устанавливать прибор напротив стены, мебели, штор и пр.
- Данный прибор поставляется с соединением Y-типа. Замена кабеля выполняется только техническим специалистом,

- авторизованным изготовителем, так как выполнение данных работ требует наличия специальных инструментов.
- Не следует устанавливать прибор непосредственно под сетевой розеткой.
  - Не выполнять манипуляций с прибором во время его работы, чтобы избежать перегревания с сопутствующим риском возникновения пожара.
  - Не использовать прибор в помещениях площадью менее  $4\text{m}^2$ .

Нагреватель оснащен предохранительным устройством, которое выполнит отключение нагревателя в случае непреднамеренного перегревания (например, блокировка впускных и выпускных решеток воздуховодов, медленное вращение двигателя или отсутствие вращений). Для перезагрузки, выньте штепсельный разъем из сети на несколько минут, устранив причину перегревания, и затем подключите прибор к сети электропитания снова.