

ARG

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Инструкция по эксплуатации

модель: MS-235MB







Благодарим Вас за Ваш выбор!

Инструкция по эксплуатации

Настройка часов





После подключения печи к электросети на дисплее появится надпись «00:00», звуковой сигнал прозвучит 1 раз.

1. Поверните ручку , чтобы настроить часы, доступный диапазон: 0-23.
2. Нажмите кнопку «», цифры минут начнут мигать.
3. Поверните ручку , чтобы настроить минуты, доступный диапазон: 0-59.
4. Нажмите кнопку «», чтобы завершить настройку часов.
«:» начнет мигать, и на дисплее будет отображаться время.

Примечание:

- 1) Функция часов не будет работать, если часы заранее не настроены.
- 2) Если при настройке часов вы не нажимаете кнопку «Стоп», печь автоматически вернется в прежнее состояние.

Приготовление в микроволновой печи

1. Нажмите кнопку «Мощность» один раз, на дисплее появится надпись «800».
2. Нажимайте кнопку «Мощность» повторно или поверните ручку , чтобы выбрать мощность микроволновой печи от 100% до 10%. Надписи «800», «640», «400», «240», «80» будут появляться на дисплее поочередно.
3. Нажмите кнопку «», чтобы подтвердить.
4. Поверните ручку , чтобы настроить время приготовления. (Диапазон настройки времени: 0:10-95:00).
5. Нажмите кнопку «», чтобы начать приготовление.


ПРИМЕЧАНИЕ: размер шагов для настройки времени является следующим:

10S – 2 мин.	:	10 секунд
2 – 10 мин.	:	30 секунд
10 – 20 мин.	:	1 минута
20 – 95 мин.	:	5 минут


Таблица мощности микроволновой печи

Мощность микроволновой печи	100%	80%	50%	30%	10%
Дисплей	800	640	400	240	80

Размораживание по времени

1. Нажмите кнопку «Разморозка» дважды, на дисплее появится надпись «d01».
2. Нажмите кнопку «Режим 30с ▶».
3. Поверните ручку , чтобы настроить время приготовления. Максимальный период приготовления составляет 95 минут.
4. Нажмите кнопку «Режим 30с ▶», чтобы начать размораживание.

Меню автоматического приготовления

1. Нажмите кнопку «Программы» один раз, на дисплее появится надпись «1».
2. Нажимайте кнопку «Программы» повторно или поверните ручку. В режиме ожидания поверните ручку  вправо, чтобы выбрать меню от «1»Mug до «2»bowl.
3. Нажмите кнопку «Режим 30с ▶», чтобы начать приготовление; После завершения приготовления звуковой сигнал прозвучит 5 раз.

Ускоренное приготовление

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «Режим 30с ▶», чтобы приготовить на 100% микроволновой мощности в течение 30 секунд. С каждым нажатием этой же кнопки будет добавляться 30 секунд. Максимальный период приготовления составляет 95 минут.
2. Во время процессов приготовления в микроволновой печи и размораживания нажимайте кнопку «Режим 30с ▶», чтобы увеличить время приготовления.
3. В режиме автоматического приготовления и размораживания по времени время приготовления невозможно увеличивать с помощью кнопки «Режим 30с ▶»

Функция блокировки для детей

Блокировка: В режиме ожидания нажимайте кнопку «Блокировка» в течение 2 секунд, прозвучит продолжительный сигнал, что будет свидетельствовать о начале состояния блокировки от детей, а на дисплее появится индикатор блокировки.

Отмена блокировки В режиме блокировки нажимайте кнопку «Блокировка» в течение 2 секунд. Прозвучит продолжительный сигнал, что будет свидетельствовать об отмене состояния блокировки.

Функция запроса

У режимах приготовления в микроволновой печи нажмите кнопку «Мощность», дисплей на 3 секунды покажет текущую мощность.

Функция «ЭКО»:

Для того, чтобы включить функцию «ЭКО» (выключить дисплей) во время режима ожидания нажмите кнопку «ЭКО» и удерживайте 2 секунды. После зуммера ЖКИ дисплей отключится.

После отключения дисплея его включение произойдет через 10 секунд при условии нажатия любой кнопки. По истечении 10 секунд каждая из функциональных кнопок будут работать в таком же режиме. В случае отсутствия обращений в течении 10 секунд ЖКИ дисплей отключится.

Для того, чтобы выключить функцию «ЭКО», после того, как погаснет дисплей, нажмите кнопку «ЭКО» в течении 2 секунд – раздастся зуммер. Дисплей загорится – это значит, что функция «ЭКО» отключена.

Объяснение.

В режиме «ЭКО» зуммер будет непрерывно работать во время использования.

В режиме «ЭКО» замок от детей не работает не работает