



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Гирлянда электрическая

Для моделей ENIB-01B, ENIN-10B, ENIN-10M, ENIN-3F, ENIN-3K, ENIN-3P, ENIN-3Z, ENIN-5M, ENIN-3Z, ENIS-01M, ENIS-01R, ENIZ-01M, ENIN -2NM, ENIN - 15BM, ENIN - 18BM, ENIN – GC, ENIN – GW, ENIN – WC, ENIN – WM, ENIN -10NW, ENIN -10NM, EGNIG - PU-1, EGNIG – PU, EGNIG – IC, EGNIG – CAN, ENIN - 25BG, EGNIG – NY, EGNIG – ZW, EGNIG – ZM, ERAPS-NK3, ERAPS-NP3, ERAPS-NK10, ERAPS-NP10, ERAPS-BK1, ERAPS-BK2, ERAPS-SK1, ERAPS-SP1, ERAPS-SK2, ERAPS-SK3, ERAPS-SKW1, ERAPS-SKW2, ERABL-K10, ERABL-K30, ERABL-FIL1, ERABL-FIL2, ERAPS-WK1, ERAPS-WK2, ERAPS-WK3, ERAPS-WK10, ERAPS-PM10.

**Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.**

**Назначение:**

Для световой иллюминации и создания праздничной атмосферы в жилых домах, офисно-административных зданиях, торговых залах. Световая электрогирлянда, в зависимости от модели, работает в нескольких режимах: мерцание, мигание, свечение одним цветом, переходящим в другой, быстрое мигание и повторение. Идеально подходит для использования внутри помещений в декоративных целях, украшения комнаты на рождественские праздники и вечеринки, с низким электропотреблением.

**Изделие соответствует требованиям**

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

**Технические характеристики указаны на индивидуальной упаковке.**

**Монтаж гирлянды:**

1. Аккуратно достаньте гирлянду из коробки, расправьте её, проверьте работоспособность и разместите на украшаемом объекте.
2. Подключите гирлянду к сети 220-230 Вольт, либо к USB-разъёму (для арт. EGNIG - PU-1, EGNIG – PU, EGNIG – ZW, EGNIG – ZM). Для арт. ERAPS-NK3, ERAPS-NP3, ERAPS-NK10, ERAPS-NP10, ERAPS-BK1, ERAPS-BK2, ERAPS-SK1, ERAPS-SP1, ERAPS-SK2, ERAPS-SK3, ERAPS-SKW1, ERAPS-SKW2, ERABL-K10, ERABL-K30, ERABL-FIL1, ERABL-FIL2, ERAPS-WK1, ERAPS-WK2, ERAPS-WK3, ERAPS-WK10, ERAPS-PM10 – предварительно подключите шнур питания для подключения гирлянд.
3. Для выбора желаемого режима работы нажмите кнопку на блоке контроллера.
4. При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

**Внимание!**

1. Пожалуйста, не пытайтесь разрезать провод для присоединения его к другим проводам.
2. Использовать только в сухом и чистом месте, вдали от воды, жары, сырости и горючих веществ.
3. Электрическое напряжение не должно превышать указанные характеристики.
4. Изделие предназначено для использования внутри помещения.

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**



1. Во избежание риска возгорания и получения удара электрическим током, размещайте гирлянду так, чтобы не допустить повреждения изоляционного покрытия провода.
2. Не допускайте перегрева гирлянды и перенапряжения сети.
3. Избегайте непосредственного контакта гирлянды с водой.
4. Не включайте гирлянду в случае отсутствия или повреждения одной, или нескольких ламп.
5. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
6. Не включайте гирлянду в упаковке.
7. Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами.
8. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
9. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
10. Не давайте гирлянду детям.
11. Изделие предназначено только для декоративных целей и не подходит для освещения помещений

### 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить гирлянду рекомендуется в штатной упаковке, в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С.

### 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации гирлянды составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.2. Возврат/обмен гирлянды осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
- 8.3. Возврат/обмен гирлянды осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.