



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гирлянда электрическая

Для моделей ENOB-2B, ENOB-2M, ENON-10B, ENON-5B, ENOS-01B, ENOZ-2B, ENOS-02H

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Назначение:

Для световой иллюминации и создания праздничной атмосферы в жилых домах, офисно-административных зданиях, торговых залах, а также для оформления наружной подсветки домов и придомовой территории. Идеально подходит для использования внутри и снаружи помещений в декоративных целях, украшения домов на праздники и вечеринки.

Изделие соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Технические характеристики указаны на индивидуальной упаковке.

Монтаж гирлянды:

1. Аккуратно достаньте гирлянду из коробки, расправьте её, проверьте работоспособность и разместите на украшаемом объекте.
2. Подключите гирлянду к трансформатору для низковольтных гирлянд.
3. При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

Внимание!

2. Электрическое напряжение не должно превышать указанные характеристики.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



1. Во избежание риска возгорания и получения удара электрическим током, размещайте гирлянду так, чтобы не допустить повреждения изоляционного покрытия провода.
2. Не допускайте перегрева гирлянды и перенапряжения сети.
3. Не включайте гирлянду в случае отсутствия или повреждения одной или нескольких ламп.
4. Не включайте гирлянду в упаковке.
5. Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами.
6. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
7. Не давайте гирлянду детям.
8. Изделие предназначено только для декоративных целей и не подходит для освещения помещений

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить гирлянду рекомендуется в штатной упаковке, в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации гирлянды составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.2. Возврат/обмен гирлянды осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
- 8.3. Возврат/обмен гирлянды осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.