


ФЕН ARG HD-6848

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ



- 1.Решетка входного воздушного отверстия
2. Решетка выходного воздушного отверстия
- 3.Выкл./прохладный воздух/низкая скорость/высокая скорость/горячий воздух
- 4.Складная рукоятка
- 5.Петля-вешалка

Правила использования фена

При укладке волос вы можете использовать концентратор

1. С помощью одного переключателя вы можете регулировать объем электрического тока, проходящий через электрические схемы фена. Переключатель (0/1/II) находится на рукоятке.
2. Фен работает при трех температурах и на двух скоростях.
3. Сначала высушите волосы полотенцем, а затем феном. Включите фен в розетку и выберите нужную температуру и скорость воздушного потока с помощью переключателя.
4. После завершения работы переставьте переключатель на "0" и отключите фен от сети.

Важная информация

1. Включайте фен в розетку с напряжением 220-240 Вольт.
2. Никогда не пользуйтесь феном в ванной, в душе или над раковиной с водой.
3. Не используйте чистящие растворы или абразивы для чистки фена.

4. Никогда не кладите фен на влажную подушку или одеяло во время использования.
5. Никогда не закрывайте решетки входного и выходного воздушного отверстий. Фен оборудован защитой от перегрева. Если входное воздушное отверстие случайно закупорится, фен автоматически остановит работы. Выключите фен и оставьте охладиться на несколько минут перед тем, как включить заново.
6. Отключите фен от сети после использования.
7. Дети не знакомы с сопутствующими рисками. Дети могут пользоваться феном только в присутствии взрослого.

Чистка фена

Перед чисткой всегда отключайте фен от сети.

Не погружайте фен в воду. Защищайте фен от попадания пыли или жира. Периодически удаляйте пыль и волосы из решетки входного воздушного отверстия с помощью маленькой щетки. Вы можете чистить фен с помощью слегка влажной тряпки, после чего должны протереть его насухо. Перед чисткой всегда отключайте фен от сети.

Предупреждения:

1. Люди (включая детей) с физической инвалидностью, сенсорными или умственными нарушениями, а также люди, не умеющие пользоваться феном, могут использовать его только в присутствии лица, отвечающего за их безопасность, в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2. Не разрешайте детям играть с феном.
3. Не используйте фен рядом с водой, в ванне, в бассейне или в иных резервуарах с водой.
4. Если вы используете фен в ванной комнате, отключите его от сети после использования, так как близкое присутствие воды представляет собой риск, даже когда фен выключен.
5. Не тяните слишком сильно за шнур. Не повредите шнур, в противном случае, шнур должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или квалифицированным лицом в целях предотвращения рисков.
6. Утилизация фена должна осуществляться в соответствии с действующими правилами.




Данный символ означает, что фен нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором на территории ЕС. В целях предотвращения потенциального вреда окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемой утилизации отходов, фен должен быть переработан для повторного использования материалов, из которых он был изготовлен. Чтобы вернуть бывший в употреблении фен, используйте систему возврата и сбора изделий или свяжитесь с розничным продавцом в пункте покупки. Они могут забрать фен для экологически безопасной переработки.

ФЕН ARG HD-6848

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

БӨЛШЕКТЕР ТІЗБЕСІ



1. Ауа кіретін тесіктің темір шілтері
2. Ауа шығатын тесіктің темір шілтері
3. Сөндіру/салқын ауа/төменгі жылдамдық/жоғары жылдамдық/ыстық ауа
4. Сабы
5. Ілмекті- ілгіш

Фенді қолдану ережелері

Шашты сәндер алдында, сіз шоғырлатқышты қолдана аласыз.

1. Бір ауыстырып-қосқыш арқылы сіз, феннің электрлі сызбасы арқылы өтетін электр тоғы көлемін реттей аласыз. Ауыстырып-қосқыш (0/II) сабында орналасқан.
2. Фен үш температурада және екі жылдамдықпен жұмыс істейді.
3. Алдымен шашты сүлгімен, содан кейін фенмен кептіріңіз. Фенді резеткеге қосыңыз, сосын қажетті температураны, ауыстырып-қосқыш арқылы ауа ағыны жылдамдығын таңдаңыз.
4. Жұмысты аяқтағаннан кейін, ауыстырып-қосқышты "0" –ге қойыңыз, сосын фенді желіден ағытып тастаңыз.

Маңызды ақпарат

1. Фенді кернеуі 220-240 Вольтті резеткіге қосыңыз.

2. Фенді ваннада, душта немесе су ағатын шұңғылша үстінде қолданбаңыз.
3. Фенді тазарту үшін, тазартқыш ерітінділерді немесе қажақтарды қолданбаңыз.
4. Фенді қолдану кезінде, оны дымқыл сүлгінің немесе көрпенің үстіне қоймаңыз.
5. Ауа кіретін және ауа шығатын тесіктерді еш уақытта жауып тастамаңыз. Фен қатты қызып кетуден қорғайтын қорғанышпен жабдықталған. Егер ауа кіретін тесік күтпеген жерден бітеліп қалатын болса, фен автоматты түрле жұмысын тоқтатады. Фенді сөндіріңіз, сосын оны қайтадан қоспас бұрын, оны бірнеше минут бойы салқындатып алыңыз.
6. Фенді пайдаланғаннан кейін сөндіріңіз.
7. Балалар қосалқы болатын қауіптермен таныс емес. Балалар фенді тек қана үлкендердің көзінше қолдануы қажет.

Фенді тазарту

Тазарту алдында, фенді үнемі желіден ағытып тастаңыз.

Фенді суға батырмаңыз. Фенді шаңнан немесе май тамудан қорғаңыз. Кішкене шөтке арқылы ауа кіретін тесіктерінің темір шілтеріндегі, шаң мен шаштарды мерзім сайын кетіріп отырыңыз. Сіз фенді сәл дымқыл шүберекпен тазартып, содан кейін барып оны құрғатып сүртуіңіз қажет. Тазарту алдында фенді үнемі желіден ағытып тастаңыз.

Ескерту:

1. Дене мүгедектігі бар, сезім немесе ақыл-ойы бұзылған адамдар (балаларды қосқанда); сонымен қатар фенді қолдана білмейтін адамдар, фенді пайдалану бойынша нұсқаулыққа толық сәйкестікте, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін адамның көзінше ғана қолдана алады.
2. Балаларға фенмен ойнауға рұқсат етпеңіз.
3. Фенді судың қасында, ваннада, бассейнде немесе басқа да су сақтайтын орындарда қолданбаңыз.
4. Егер сіз фенді ванна бөлмесінде пайдаланатын болсаңыз, оны пайдаланғаннан кейін желіден ағытып тастаңыз, себебі судың жақын болуы, тіпті фен сөніп тұрған жағдайда да қауіп тудыруы мүмкін.
5. Оның баусымынан ұстап, қатты тартпаңыз. Баусымын зақымдамаңыз, олай болмаған жағдайда, қауіпті болдырмау мақсатында баусымы дайындаушымен, оның сервистік агентімен немесе білікті тұлғамен ауыстырылуы қажет.
6. Фенді кәдеге жарату қолданыстағы ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы қажет.



Аталған таңба, фенді ЕО аймағында тұрмыстық қалдықтармен бірге шығаруға болмайды дегенді білдіреді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жаратудың салдарынан, қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына келтірілетін әлеуетті зиянды болдырмау мақсатында, фен, ол дайындалған материалдарды қайта қолдану үшін қайта өндірілген. Қолданыстағы бұрынғы фенді қайта қалпына келтіру үшін, қайтару және бұйымдарды жинау жүйесін қолданыңыз немесе сатып алу бөліміндегі бөлшек сатушымен байланысыңыз. Олар фенді экологиялық, қауіпсіз, қайта өңдеу үшін алып кете алады.