

Мультипекарь ARG AK-A001

220-240В 60Гц 750Вт



ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ:

Все электроприборы подвержены риску возгорания и поражения электрическим током, что может привести к травмам или смерти. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям по технике безопасности.

При применении электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

1. Прочтите все инструкции перед применением прибора.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручки или рукоятки и прихватки.
3. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или прибор в воду или другую жидкость.
4. При использовании любого прибора вблизи детей необходим строгий надзор.
5. Этот прибор не предназначен для применения детьми.
6. Вынимайте вилку из розетки, если прибор не используется и перед очисткой. Дайте прибору остить, прежде чем вставлять или снимать детали, а также перед очисткой прибора.
7. Не применяйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также в случае неисправности прибора, его падения или какого-либо повреждения. Обратитесь в службу поддержки потребителей для получения разрешения на возврат, осмотра, ремонта или настройки.
8. Применение дополнительных принадлежностей, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
9. Не применяйте прибор на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью.
10. Не позволяйте шнуру свисать через край стола или стойки, а также касаться горячих поверхностей.
11. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней, а также в нагретую духовку.
12. Для отключения прибора возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки.
13. Не применяйте прибор не по назначению.
14. Будьте предельно осторожны при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости. Дайте жидкости остить, прежде чем снимать и опорожнять емкость для масла.
15. Данный прибор не предназначен для применения лицами (включая детей) с ограниченными физическими,

сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

16. Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Дополнительные важные меры предосторожности

1. **ВНИМАНИЕ:** Во время работы данный прибор выделяет тепло и пар. Должны быть приняты надлежащие меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожаров или другого ущерба людям или имуществу.
2. Все пользователи данного прибора должны прочитать и понять данное руководство пользователя перед эксплуатацией или очисткой прибора.
3. Шнур данного прибора должен быть подключен только к электрической розетке 127 В или 220 В переменного тока.
4. При применении данного прибора обеспечьте достаточное воздушное пространство сверху и со всех сторон для циркуляции воздуха. Не допускайте соприкосновения прибора с занавесками, настенными покрытиями, одеждой, кухонными полотенцами или другими легковоспламеняющимися материалами во время его применения.
5. Не оставляйте данный прибор без присмотра во время применения.
6. Данный прибор вырабатывает пар — не используйте его в открытом положении.
7. Если данный прибор начинает работать со сбоями во время применения, немедленно выньте вилку шнура из розетки. Не используйте и не пытайтесь ремонтировать неисправный прибор.

Инструкции по применению короткого шнура

Короткий шнур питания предназначен для снижения риска запутаться в более длинном шнуре или споткнуться об него. Доступны более длинные съемные шнуры питания или удлинители, которые можно использовать, если соблюдать осторожность при их применении.

Если используется более длинный съемный шнур питания или удлинитель, (1) обозначенные электрические параметры удлинителя должны быть как минимум такими же, как электрические параметры прибора, и (2) более длинный должен быть уложен таким образом, чтобы он не свисал со столешницы или столешницы, где за него могут потянуть дети или случайно споткнуться.

Электроэнергия

Если электрическая цепь перегружена другими приборами, ваш прибор может работать неправильно. Он должен работать от отдельной электрической цепи, независимой от других приборов.

ВНИМАНИЕ: Чтобы пластификаторы не мигрировали с поверхности столешницы или другой мебели, поместите НЕПЛАСТИКОВЫЕ подставки или подложки между прибором и поверхностью столешницы.

Невыполнение этого требования может привести к потемнению покрытия, появлению необратимых дефектов или пятен.

Как использовать контактный гриль для диетического питания

1. Перед первым применением гриля прогрите пластины для гриля влажной тканью, чтобы удалить всю пыль.

2. Для предварительного нагрева: Закройте крышку и подключите шнур к розетке переменного тока 127 В/220 В. Индикатор питания и индикатор термостата загорятся, указывая на то, что элементы нагреваются. Дайте грилю предварительно нагреться в течение 5 минут.
3. Откройте крышку.
4. Вставьте емкость для масла под переднюю часть прибора.
5. Аккуратно поместите продукты для приготовления на нижнюю пластину.
6. Закройте крышку и дайте блюду приготовиться в течение желаемого времени. При закрытии крышки загорится «Индикатор термостата», указывающий на то, что элементы нагреваются для приготовления пищи. **Не оставляйте прибор без присмотра во время применения!**
7. По истечении желаемого времени блюдо должно быть готово. Выньте вилку из розетки.
8. Осторожно откройте крышку.
9. Удалите остатки пищи с помощью прилагаемого приспособления для удаления масла. Обязательно всегда используйте пластмассовую или деревянную посуду, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие. Никогда не используйте металлические щипцы, вилки или ножи, так как они могут повредить покрытие на пластинах для приготовления пищи.
10. Когда емкость для масла остывает, ее можно снять и опорожнить. **Перед снятием емкости для масла убедитесь, что жидкость остыла.**

Инструкции по техническому обслуживанию пользователем

ВНИМАНИЕ: Во избежание случайных ожогов дайте грилю полностью остывать перед очисткой.

1. Перед очисткой отключите гриль от розетки и дайте ей остывать.
2. **Очистка внутри:** Поместите емкость для масла под передней частью гриля. Соскребите лишний жир и частицы пищи, используя специально разработанное приспособление для удаления масла. Также вы можете протирать пластины впитывающим бумажным полотенцем или губкой. Остатки масла будут стекать в емкость для масла.
3. **Трудноудаляемые остатки:** Используйте неметаллическую чистящую губку для очистки пластиин.
4. Опорожните емкость для масла и промойте ее теплой мыльной водой. Вытрите насухо.
5. Очистка снаружи: протрите теплой влажной губкой и вытрите насухо мягкой сухой тканью.
6. Не используйте металлическую мочалку, металлические губки или абразивные чистящие средства для очистки каких-либо частей гриля.
7. **НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ГРИЛЬ В ВОДУ ИЛИ ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ.**
8. Любое обслуживание, требующее разборки, кроме описанной выше очистки, должно выполняться квалифицированным электриком.
9. Обязательно придерживайтесь верхнюю крышку рукой во время очистки, чтобы предотвратить случайное закрытие и получение травмы.

Мультибакшы ARG AK-A001

220-240В 60Гц 750Вт



МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ ОҚЫП, САҚТАНЫЗ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Барлық электр аспаптарында тұтану және электр тогымен закымдану тәуекелі бар, бұл жаракатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Отінеміз, қауіпсіздік техникасы бойынша барлық нұсқаулықтарды орындаңыз.

Электр аспаптарын қолдану кезінде әрқашан негізгі сақтық шараларын, оның ішінде мына шараларды сақтау қажет:

1. Аспапты қолданар алдында барлық нұсқаулықтарды оқып шығыңыз.
2. Істық беттерге жанаспаңыз. Тұтқаларды немесе қолсаптарды және тұтқыштарды пайдаланыңыз.
3. Электр тогымен закымдануды болдырмау үшін баусымды, ашаны немесе аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырманыңыз.
4. Балалардың жанында кез келген аспапты пайдаланған кезде қатаң қадағалау қажет.
5. Бұл аспап балалармен қолдануға арналмаған.
6. Егер аспап қолданылмаса, және тазалау алдында ашаны розеткадан шығарыңыз. Бөлшектерді салу немесе шешу алдында, сонымен қатар аспапты тазалау алдында аспаптың салқындауына мүмкіндік беріңіз.
7. Баусымы немесе ашасы закымдалған болса, сонымен қатар аспап ақаулы болса, құлап қалса немесе қандай да бір закымданулары болса, аспапты қолданбаңыз. Қайтаруға, қарап тексеруге, жөндеуге немесе баптауға рұқсат алу үшін тұтынушыларды колдау кызметіне жүгініңіз.
8. Аспап өндірушісі ұсынбаған қосымша керек-жарақтарды қолдану жаракаттарға әкелуі мүмкін.
9. Аспапты ашық ауда немесе ылғалдылығы жоғары үй-жайларда қолданбаңыз.
10. Баусымның үстелдің немесе тіректің шетінен салбырауына, сонымен қатар ыстық беттерге жанасуына жол бермеңіз.
11. Аспапты ыстық газ немесе электр жанарғысына немесе оның жанында, сондай-ақ қыздырылған түмшапешке қоймаңыз.
12. Аспапты сөндіру үшін ашадан ұстап, оны розеткадан шығарыңыз.
13. Аспапты мақсатынан тыс қолданбаңыз.
14. Істық май немесе басқа ыстық сұйықтықтар бар аспапты жылжытқан кезде өте сақ болыңыз. Майға арналған ыдысты алып тастау және босату алдында сұйықтықтың салқындауына мүмкіндік беріңіз.
15. Осы аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі, сонымен қатар тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған, егер олар қарауда болмаса немесе

олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмеген болса.

Балалар аспаппен ойнамауы үшін олар бақылауда болуы керек.

17. Аспаптар сыртқы таймер немесе жеке қашықтан басқару жүйесі көмегімен басқару үшін арналмаған.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ САҚТАҢЫЗ

БҮЛ АСПАП ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН

Қосымша маңызды сактық шаралары

1. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Жұмыс кезінде бұл аспап жылу мен бұліп шығарады. Қуйік шалу, өрт шығу немесе адамдарға немесе мүлікке басқа зиян келтіру тәуекелін boldырмау үшін тиісті сактық шаралары қабылдануы керек.
2. Осы аспаптың барлық пайдаланушылары аспапты пайдалану немесе тазалау алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын оқып, түсінуі тиіс.
3. Осы аспаптың баусымы тек 127 В немесе 220 В айнымалы токтың электр розеткасына қосылуы тиіс.
4. Осы аспапты қолданған кезде аяу айналымы үшін жоғарғы жақтан және барлық жағынан жеткілікті аяу кеңістігін қамтамасыз етіңіз. Қолдану кезінде аспаптың перделермен, қабырға жабындарымен, киіммен, асүй сұлгілерімен немесе басқа тез тұтанатын материалдармен жанасуына жол берменіз.
5. Қолдану кезінде осы аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
6. Бұл аспап бу өндіреді - оны ашық күйде пайдаланбаңыз.
7. Егер осы аспап қолдану кезінде іркілістермен жұмыс істей бастаса, дереу баусымның ашасын розеткадан шығарыңыз. Ақаулы аспапты пайдаланбаңыз және жөндеуге тырыспаңыз.

Қысқа баусымды қолдану жөніндегі нұсқаулықтар

Қысқа қоректену баусымы ұзынырақ баусымға оралу немесе оған сүріну тәуекелін азайтуға арналған. Егер қолданған кезде абай болсаңыз, қолдануға болатын ұзынырақ алынбалы қоректену баусымдары немесе ұзартқыштар қолжетімді.

Егер ұзынырақ алынбалы қоректену баусымы немесе ұзартқыш пайдаланылса, (1) ұзартқыштың белгіленген электрлік параметрлері кем дегенде аспаптың электрлік параметрлерімен бірдей болуы керек және (2) ұзынырақ баусым балалар оны тарта алмайтындей немесе кездейсоқ сүрінбейтіндей үстел тақтайынан салбырамай, тиісті жолмен төсөлуі керек.

Электр энергиясы

Егер электр тізбегі басқа аспаптармен шамадан тыс жүктелсе, сіздің аспабыңыз дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Ол басқа аспаптардан тәуелсіз бөлек электр тізбегінен жұмыс істейі керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Пластификаторлардың үстел тақтайының немесе басқа жиһаздың бетінен қоныс аудармауын қамтамасыз ету үшін аспап пен үстел тақтайының беті арасына ПЛАСТИК ЕМЕС тұғырықтарға немесе төсөніштерге қойыңыз.

Бұл талапты орындауда жабынның күнгірттенуіне, тұрақты ақаулардың немесе дақтардың пайда болуына әкелуі мүмкін.

Диеталық тамақтану үшін түйіспелік грильді қалай қолдану керек

1. Грильді бірінші рет қолданар алдында барлық шаңды кетіру үшін грильге арналған табақтарды дымқыл шүберекпен сұргіңіз.

2. Алдын ала қыздыру үшін: Қақпақты жабыңыз және баусымды 127В/220В айнымалы ток розеткасына қосыңыз. Коректену индикаторы мен термостат индикаторы жанып, элементтердің қызып жатқанын көрсетеді. Грильге алдын ала 5 минут қызыуна мүмкіндік беріңіз.

3. Қақпақты ашыңыз.
4. Майға арналған ыдысты аспаптың алдыңғы бөлігінің астына салыңыз.
5. Дайындауга арналған өнімдерді төменгі табаққа абайлап орналастырыңыз.
6. Қақпақты жабыңыз және тағамның қажетті уақыт бойы дайындалуына мүмкіндік беріңіз. Қақпақ жабылған кезде «Термостат индикаторы» жанады, бұл элементтердің тамақ дайындау үшін қызып жатқанын көрсетеңіз. **Колдану кезінде аспапты қарастырыңыз.**
7. Қажетті уақыт өткеннен кейін тағам дайын болуы керек. Ашаны розеткадан шығарыңыз.
8. Қақпақты абайлап ашыңыз.
9. Қоса берілген майды кетіруге арналған айлабұйымның көмегімен тамақ қалдықтарын тазалаңыз. Күнгө қарсы жабынды сырып алмау үшін міндетті түрде әрқашан пластмасса немесе ағаш ыдыстарды пайдаланыңыз. Ешқашан металл қысқыштарды, шанышқыларды немесе пышақтарды пайдаланбаңыз, себебі олар тағам дайындауга арналған табақтардағы жабынды зақымдауы мүмкін.
10. Майға арналған ыдысты салқындаған кезде оны шешіп, босатуға болады. **Майға арналған ыдысты шешпес бұрын сұйықтықтың салқындағанына көз жеткізіңіз.**

Пайдаланушымен техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Кездейсоқ күйік шалуды болдырмай үшін тазаламас бұрын грильді толығымен сұтыныңыз.

1. Тазалау алдында грильді розеткадан ажыратып, салқындауына мүмкіндік беріңіз.
2. *Ішкі жағын тазалау:* Майға арналған ыдысты грильдің алдыңғы бөлігінің астында орналастырыңыз. Арнайы өзірленген майды кетіруге арналған айлабұйымды пайдаланып, артық май мен тағам бөлшектерін қырып тазалаңыз. Сонымен қатар сіз табақтарды сіңіргіш қағаз сұлғімен немесе ысқышпен сүрте аласыз. Майдың қалдықтары майға арналған ыдысқа агады.
3. *Қыын тазартылатын қалдықтар:* Табақтарды тазалау үшін металл емес тазалағыш ысқышты пайдаланыңыз.
4. Майға арналған ыдысты босатып, оны жылы сабынды сумен шайыңыз. Құрғатып сүртіңіз.
5. Сыртқы жағын тазалау: Жылы дымқыл ысқышпен сүртіп, жұмсақ құрғақ шұберекпен құрғатып сүртіңіз.
6. Грильдің қандай да бір бөліктерін тазалау үшін металл жөкені, металл ысқыштарды немесе түрлі тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.
7. ГРИЛЬДІ СУФА НЕМЕСЕ БАСҚА СҰЙЫҚТЫҚҚА БАТЫРМАҢЫЗ.
8. Жоғарыда сипатталған тазалауды қоспағанда, бөлшектеуді талап ететін кез келген қызмет көрсетуді білікті электрші орындауы керек.
9. Кездейсоқ жабылу мен жарақат алудың алдын алу үшін тазалау кезінде міндетті түрде жоғарғы қақпақты қолмен ұстап тұрыңыз.

Мультипекарь АК-А001

220-240В 60Гц 750Вт



МААНИЛҮҮ САКТЫК ЧАРАЛАРЫ

БУЛ НУСКАМАЛАРДЫ ОКУП ЧЫГЫП, САКТАП КОЮҢУЗ

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ:

Бардык электр приборлорунун өрт жана электр тогуна урунуу коркунучу бар, бул жаракат же өлүмгө алып келиши мүмкүн. Сураныч, бардык коопсуздук көрсөтмөлөрүн аткарыңыз.

Электр шаймандарын колдонууда негизги коопсуздук чараларын дайыма сактоо керек, анын ичине төмөнкүлөр кирет:

1. Аппаратты колдонуудан мурун бардык нускамаларды окуп чыгыңыз.
2. Ысык беттерге тийбениз, туткаларды же кармагычтарды жана колдонунуз.
3. Электр тогуна урунуп калбоо үчүн шнурду же шайманды сууга же башка суюктукка салбаңыз.
4. Балдардын жанында кандайдыр бир шайманды колдонууда каттуу көзөмөл керек.
5. Бул шайман балдардын колдонуусуна арналбайт.
6. Шайман колдонулбай турганда жана тазалоодон мурун айрыны розеткадан чыгарыңыз. Тетиктерди салуудан же алып салуудан мурда жана аппаратты тазалоодон мурун, аны муздатып алыңыз.
7. Эгерде шнур же айры бузулса, же шайман иштебей калса, кулап түшкөн же кандайдыр бир зыянга учураган болсо, аны колдонбонуз. Кайтарууга уруксат алуу, текшерүү, ондоо же тууралоо үчүн керектөөчүлөргө кайрылыңыз.
8. Шаймандын өндүрүүчүсү сунуш кылбаган жабдууларды колдонуу адамдын жаракат алышина алып келиши мүмкүн.
9. Аппаратты сыртта же нымдуулугу жогору бөлмөлөрдө колдонбонуз.
10. Шнурду үстөлдүн үстүндө, анын четине саландатып калтырбаңыз же ысык беттерге тийбениз.
11. Шайманды ысык газ же электр духовкасынын үстүне же жанына, же ысык мешке койбонуз.
12. Шайманды өчүрүү үчүн, айрыдан кармап, розеткадан чыгарыңыз.
13. Аппаратты башка максаттарда колдонбонуз.
14. Ичинде ысык май же башка ысык суюктуктар бар шайманды жылдырууда өтө этият болунуз. Май контейнерин алып салуудан жана бошторгондун мурун суюктукту муздатып алыңыз.
15. Бул шайман физикалык, сенсордук же акыл-эс жөндөмү начар же тажрыйбасы жана билими жок адамдар (анын ичинде балдар) үчүн, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам көзөмөл кылбаса же аппаратты колдонуу боюнча көрсөтмө бербесе, колдонууга арналбайт.

Балдар шайман менен ойнобошу үчүн аларды көзөмөлгө алуу керек.

16. Приборлор тышкы таймер же өзүнчө алыстан башкаруу системасы менен башкарууга арналбайт.

БУЛ КӨРСӨТМӨЛӨРДУ САКТАЦЫЗ

БУЛ ШАЙМАН ҮЧ-ЧАРБАСЫНДА КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН

Кошумча маанилүү сактык чаралары

1. ЭСКЕРТҮҮ: Бул шайман иштеп жатканда жылуулук жана буу пайда кылат. Күйүү, өрт же адамдарга же мүлкө башка зиян келтириүү коркунучун болтурбоо үчүн тиешелүү чарапарды көрүү керек.
2. Бул аппараттын бардык колдонуучулары аппаратты иштетүүдөн же тазалоодон мурун бул колдонуучу нускаманы окуп, түшүнүшү керек.
3. Бул шаймандын шнурун 127V же 220V AC розеткасына гана туташтыруу керек.
4. Бул шайманды колдонууда абанын айлануусу үчүн үстүнкү жана бардык тараптан жетиштүү аба мейкиндигин калтырыңыз. Колдонуу учурунда шайманга пардалар, дубал жабуулары, кийимдер, ашкана сүлгүлөрү же башка күйүүчү материалдар менен тийүүгө жол бербениз.
5. Колдонуу учурунда бул аппаратты каросуз калтырбаңыз.
6. Бул шайман буу чыгарат - аны ачык абалда колдонбонуз.
7. Эгерде бул шайман колдонуу учурунда бузула баштаса, дароо электр шнурунун розеткасын сууруп алыңыз. Бузулган шайманды колдонбонуз же ондоого аракет кылбаңыз.

Кыска шнурду колдонуу нускамалары

Кыска кубат шнуру узунураак шнурдун чырмалып калуу же чалынып калуу коркунучун азайтуу үчүн иштелип чыккан. Узунураак ажыратылуучу электр шнурлары же узартуу шнурлары бар жана аларды этияттык менен колдонсо болот. Эгер узунураак ажыратылуучу кубат шнуру же узартуучу шнур колдонулса, (1) узартуу шнурунун белгиленген электрдик көрсөткүчү шаймандын электрдик көрсөткүчү менен кеминде бирдей болушу керек жана (2) узунурак болгону электр шнурдун электр кубаты үчүн орнотулушу керек, башкача айтканда үстөлдөн салаңдап турбашы керек, ал жерде аны балдар сүйрөп кетиши мүмкүн же кокустан чалынып кетиши мүмкүн.

Электр кубаты

Эгерде электр чынжырына башка шаймандар ашыкча жүктөлсө, сиздин шайманыңыз туура иштебей калышы мүмкүн. Ал башка түзүлүштөрдөн көз карандысыз өзүнчө электр чынжырынан иштеши керек.

ЭСКЕРТҮҮ: Пластификаторлордун үстөлдүн же башка эмеректин бетинен көчүп кетишин болтурбоо үчүн, шайман менен столдун үстүнкү бетинин ортосуна ПЛАСТИК ЭМЕС жээктерди же төшөктөрдү коюнуз.

Антпесе, капитама карарып, түрүктуу кемчиликтер же тактар пайда болушу мүмкүн.

Диеталык тамак-аш үчүн контакттык грильди кантип колдонсо болот

1. Грильди биринчи жолу колдонуудан мурун, бардык чаңды тазалоо үчүн гриль плиталарын нымдуу чүпүрөк менен сүргүнүз.
2. **Алдын ала ысытуу үчүн:** Капкакты жаап, шнурду 127V/220V AC розеткасына сайыңыз. Кубат индикатору жана термостаттын индикатору күйүп, элементтер ысып жатканын билдирет. Грильди 5 мүнөт алдын ала ысытыңыз.

3. Капкакты ачыңыз.
4. Май куюлган идишти шаймандын алдыңкы астына салыңыз.
5. Бышырыла турган тамакты астыңкы табакка ақырын салыңыз.
6. Капкагын жаап, тамакты каалаган убакытка бышырып турунуз. Капкак жабылганда элементтердин бышыруу үчүн ысытып жатканын көрсөтүүчү "Термостаттын индикатору" күйөт.

Колдонуу учурунда аппаратты кароосуз калтырбаңыз!

7. Каалаган убакыт өткөндөн кийин, тамак даяр болушу керек. Айрыны розеткадан сууруп коюнуз.
8. Каспакты ақырын ачыңыз.
9. Тамак-аштын калдыктарын берилген май тазалоочу менен алып салыңыз. Жабыштырбаган кантамды чийип албаш үчүн дайыма пластик же жыгач идиштерди колдонууну унутпаңыз. Эч качан металл кычкачтарды, айрыларды же бычактарды колдонбонуз, анткени алар бышыруу табактарынын капиталына зыян келтириши мүмкүн.
10. Май куюлган идиш муздагандан кийин, аны алып чыгып, бошотсо болот. **Май контейнерин алуудан мурун суюктуктун муздаганын текшериңиз.**

Колдонуучунун тейлөө нускамалары

КӨҢҮЛ БУРУҢЗ: *Кокустан күйүп калбаши учун, тазалоодон мурун грильди толук муздатып алыңыз.*

1. Тазалоодон мурун грильди электр розеткасынан ажыратып, муздатып алыңыз.
2. **Ичин тазалоо:** Грилдин алдына май куюлган идиш кой. Ашыкча майды жана тамак-аш бөлүкчөлөрүн атайын иштелип чыккан май тазалоочу каражат менен кырыңыз. Табактарды соргуч кагаз сүлгү же губка менен сүртсөнүз да болот. Калган май болсо, май чогултуучу контейнерге агып кетет.
3. **Чыгаруучу татаал болгон тактар жана калдыктар:** Пластиналарды тазалоо үчүн металл эмес тазалоо губкасын колдонунуз.
4. Май идиштерин бошотуп, жылуу самындуу суу менен жууп салыңыз. Кургатып сүртүнүз.
5. **Тышын тазалоо:** Жылуу нымдуу губка менен сүртүп, жумшак кургак чүпүрөк менен кургатыңыз.
6. Грилдин кандайдыр бир бөлүгүн тазалоо үчүн болоттон жасалган мочалка, болоттон жасалган жүн же абразивдүү тазалоочу каражаттарды колдонбонуз.
7. ГРИЛДИ СУУГА ЖЕ БАШКА СЮОКТУККА САЛБАҢЫЗ.
8. Жогоруда сүрөттөлгөн тазалоодон башка демонтаждоону талап кылган бардык кызматтар квалификациялуу электрик тарабынан аткарылыши керек.
9. Коустан жабылып калбашы жана жаракат келтирбөө үчүн тазалоо учурунда үстүнкү капкакты колунуз менен кармап туроо унутпаңыз.

ARG

Multibaker/ Мультпекарь/Мультибакшы

АК-А001

Мощность / Қуаты:	750Вт
Напряжение / Кернеүі:	220-240V AC 50-60Hz
Изготовитель/ Өндіруші:	CIXI AIKEN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD Chongshou Industry Zone ,Cixi City,Zhejiang Province,China
Дата изготовления/ Шығарылған күні:	08/2023
Қазақстан Республикасының аумағындағы тұтынушылардан шағым қабылдаушы өкілетті үйымның мекен-жайы (заңды және нақты мекен-жайы, телефоны). / Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон).	ТОО Arena S (Арена S) LLC 050016, Республика Казахстан, Алматы, Ул. Суюнбая, 38А
	