

★ ★ ★ ●
TRISTAR

Руководство по эксплуатации



GR-2846

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА



ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Красный индикатор
2. предохранительная блокировка
3. жарочные пластины

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения правил безопасности.
- Никогда не используйте прибор с поврежденным проводом электропитания или штекером, неисправный или как-либо поврежденный прибор. Во избежание опасности заменой провода электропитания или штекера должен заниматься авторизованный специалист (*). Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем, чтобы провод не запутался.
- Размещайте прибор на ровной, устойчивой поверхности.
- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети электропитания.
- Прибор можно использовать только в бытовых целях и по назначению.
- Для защиты детей от опасностей, которые могут исходить от электроприбора, никогда не оставляйте прибор без присмотра. В этой связи прибор следует хранить в недоступном для детей месте. Следите за тем, чтобы провод электропитания не свисал со стола.
- Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте провод электропитания, штекер или сам прибор в воду или иную жидкость.
- Не подпускайте к прибору и проводу электропитания детей младше 8 лет.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями могут использовать этот прибор только под присмотром или при условии получения указаний относительно безопасного использования прибора, а также понимания связанных с ним опасностей. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Дети старше 8 лет могут заниматься чисткой и обслуживанием прибора только под присмотром.
- Во время работы прибора его открытые поверхности могут сильно нагреваться.
- Не используйте прибор с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

* *Сервисный центр с компетентным, квалифицированным персоналом, рекомендованный производителем или импортером прибора, или любое лицо, обладающее достаточной квалификацией и компетентностью и имеющее разрешение на выполнение такого рода ремонтных работ, способное предотвратить все возможные опасности. В любом случае для ремонта прибора обращайтесь в такой сервисный центр.*

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластиковые элементы упаковки.
- Подключите прибор к сети электропитания. (Информация: Перед первым использованием убедитесь, что указанное на приборе напряжение соответствует напряжению в местной сети электропитания. Напряжение: 220–240 В, 50 Гц).
- Всегда размещайте прибор на ровной и прочной поверхности таким образом, чтобы со всех сторон от прибора оставалось минимум по 10 см свободного пространства. Прибор не предназначен для подключения или использования в шкафу или на открытом воздухе.
- При первом включении от прибора может исходить слабый запах. Это нормально. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Запах продержится недолго и скоро пропадет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Открывая крышку гриля всегда проверяйте, не заблокирована ли она.
- Закрывая крышку, убедитесь, что верхняя крышка правильно легла на нижнюю.
- Вставьте штекер в розетку; загорится красный индикатор. Оставьте прибор закрытым, не помещайте в него продукты. Когда загорится зеленый индикатор, можно будет начинать жарку на гриле.
- Смажьте антипригарное покрытие жарочных пластин небольшим количеством растительного или сливочного масла.
- Во время работы прибора жарочные пластины и формы сильно нагреваются. Ни в коем случае не прикасайтесь к ним, иначе можно получить серьезную травму.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выньте штекер из розетки и дождитесь остывания прибора, оставив его половинки открытыми.
- Протрите жарочные пластины влажной салфеткой или мягкой щеткой.
- Протрите прибор влажной салфеткой. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства, жесткие или металлические губки, которые могут повредить прибор.
- Никогда не погружайте прибор в воду или иные жидкости. Прибор не пригоден для мытья в посудомоечной машине.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в центральный пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку. Этот символ на самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает ваше внимание на этот важный факт. Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть переработаны. Отправляя отслужившую бытовую технику на переработку, вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить у местных властей.