

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.  
Благодарим вас за выбор аэрогриля Xiaomi Smart Airfryer 6.5L. Данное изделие предназначено для бытового использования.  
Иллюстрации, изображающие и пользовательский интерфейса в руководстве являются исключительно для ознакомительных целей. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

### Инструкции по безопасности

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному пользованию устройством и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети старше 8 лет только в том случае, если они находятся под присмотром.
- Держите аэрогриль и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Только для бытового использования.
- Если шнур питания поврежден или сломан, он должен быть заменен производителем или службой гарантийного обслуживания во избежание угрозы безопасности.
- Температура доступной поверхности может повышаться во время работы аэрогриля.
- Во время использования аэрогриля поверхность будет быстро нагреваться.
- Не допускайте управление аэрогриля с помощью внешнего таймера или отдельного пульта дистанционного управления.
- Не перекрывайте предусмотренные в аэрогриле впускное и выходное отверстия для воздуха, а также вентиляционные отверстия для отвода тепла во время его использования. В противном случае это повлияет на рекомендованное производителем.
- Нормальный рабочий диапазон высоты этого изделия составляет 0–2000 метров.
- Во время использования сохраняйте дистанцию не менее 30 см между выходным отверстием для воздуха и другими устройствами.
- Не передвигайте и не встраивайте аэрогриль во время использования.
- Во избежание опасности не вставляйте посторонние предметы в аварийный выключатель.

55

- Не подсоединяйте и не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками во избежание риска поражения электрическим током.
- Не используйте шнур питания с ослабленным соединением или плохим контактом.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не пересекал острых предметов во избежание его повреждения.
- Не используйте аэрогриль для хранения каких-либо предметов, особенно легковоспламеняющихся, взрывоопасных или едких веществ.
- Не следует излишне пережимать, сгибать или скручивать шнур питания, а также ставить на него тяжелые предметы, чтобы не обнажить его проводку.
- Немедленно прекратите использование аэрогриля и отсоедините его от источника питания, если его контакты или клеммы обнаружены технические неисправности.
- Без установленной на место корзины аэрогриль не может быть активирован.
- Не касайтесь корзины руками во время или сразу после использования во избежание ожогов.
- Не позволяйте детям находиться рядом или играть с пищевой пленкой и упаковкой во избежание удушья.
- Не используйте какую-либо пластиковую посуду или обычные бумажные упаковочные материалы для упаковки продуктов для приготовления.
- Не роняйте аэрогриль и не ударяйте его о твердые предметы, чтобы избежать повреждения или неисправности.
- Не ставьте булавки, провода или другие предметы в отверстия аэрогриля во избежание поражения электрическим током или получения травмы.
- Не используйте какие-либо аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Нормальный рабочий диапазон высоты этого изделия составляет 0–2000 метров.
- Во время использования сохраняйте дистанцию не менее 30 см между выходным отверстием для воздуха и другими аналогичными видами топлива для нагрева корзины, противня для жарки или решетки для гриля.
- Не помещайте корзину на какие-либо другие источники тепла, такие как индукционная плита или газовая плита.

56

- При размещении аэрогриля в кухонном шкафу и т. д. убедитесь, что это хорошо вентилируемое место.
- Перед очисткой или ремонтом аэрогриля обязательно отключите его от сети.
- Данное изделие следует использовать на ровной терmostойкой поверхности, чтобы избежать его повреждения и предотвратить несчастные случаи.
- Следите за тем, чтобы силиконовые детали аэрогриля не контактировали с этанолом или растворителями, содержащими более 50% спирта.
- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключен аэрогриль, хорошо заземлена во избежание поражения электрическим током или других угроз безопасности.
- Вы можете использовать мягкую клотчатобумажную ткань или губку, смоченную в воде, для чистки металлическую мочалку или другие абразивные чистящие материалы, так как они могут повредить покрытие.
- Немедленно прекратите использование аэрогриля и отсоедините его от источника питания, если его контакты или клеммы обнаружены технические неисправности.
- Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.
- Противень для жарки, решетка для гриля:

  - Когда корзина до конца установлена в аэрогриль, выберите ручной режим или процесс готовки паузу. Когда аэрогриль работает в режиме готовки или стоит на паузу, нажмите регулятор и удерживайте его в течение одной секунды, чтобы перейти на экран отмены готовки. Выберите «Да» для отмены процесса приготовления иди перехода на экран ручного режима.
  - Противень для жарки, решетка для гриля:

    - Когда корзина до конца установлена в аэрогриль, выберите ручной режим или процесс готовки паузу. Когда аэрогриль работает в режиме готовки или стоит на паузу, нажмите регулятор и удерживайте его в течение одной секунды, чтобы перейти на экран отмены готовки. Выберите «Да» для отмены процесса приготовления иди перехода на экран ручного режима.

57

### Описание изделия

ВНИМАНИЕ: горячие поверхности.

### Регулятор

### Как использовать

Подсоедините шнур питания и нажмите кнопку питания, чтобы включить аэрогриль.

### Приготовление

Подсоедините шнур питания, чтобы включить аэрогриль.

### Чистка и техническое обслуживание

Перед использованием программы должно быть больше времени приготовления, но меньше 24 часов.

58

### Настройка Wi-Fi

- Поверхность аэрогриля:

  - Функция подогрева включена во умолчанию. Ее можно отключить в настройках.
  - Время подогрева составляет 30 минут при температуре 80 °C. Отсчет времени подогрева приостанавливается при извлечении корзины. Если вернуть корзину обратно в течение 3 минут, подогрев возобновится с того же момента времени. Если корзина не будет вставлена обратно в течение 3 минут, режим подогрева отключается, и аэрогриль переключается на начальный экран соответствующего рецепта.

### Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины	Решения
Аэрогриль не подключен к источнику питания.	Аэрогриль не установлен на ровную поверхность и убедитесь, что вокруг него циркулирует воздух.	Вставьте шнур питания в заземленную электрическую розетку.
Следите за тем, чтобы избежать его повреждения.	Корзина не установлена на место.	Извлеките корзину и установите ее на место.
Следите за тем, чтобы силиконовые детали аэрогриля не контактировали с этанолом или растворителями, содержащими более 50% спирта.	Корзина не подключена к Wi-Fi.	Нажмите регулятор, чтобы войти в меню «Включить/отключить Wi-Fi», находясь на экране отказа от сброса Wi-Fi, и поверните регулятор для входа в экран «Wi-Fi». Выберите «Да» для отключения Wi-Fi, находясь на экране отказа от изменения.
Корзина:	Корзина не установлена на место.	Извлеките корзину и установите ее на место.
На дисплее отображается «E1».	В датчике произошел разрыв цепи.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
На дисплее отображается «E2».	В датчике произошло короткое замыкание.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Аварийный выключатель	Вы были выбраны на регулятор для входа в ручной режим, затем снова нажмите на регулятор, чтобы установить температуру приготовления. Нажмите на регулятор, чтобы установить время, и поверните его на желаемое время приготовления. Затем снимите водород, чтобы удалил остатки моющего средства.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Индикатор статуса Wi-Fi	Индикатор Wi-Fi медленно мигает	Индикатор Wi-Fi быстро мигает

### Запуск программы готовки

### Другие функции

#### Электрическая схема

#### Функция подогрева

1. Настройки языка
  - Включите аэрогриль, перейдите на настройки языка.
  - Выберите язык, который вы хотите использовать.
2. Ручной режим
  - Поместите противень для жарки в корзину и добавьте ингредиенты по одному. Если ингредиентов слишком много, используйте решетку для гриля, чтобы разместить их в один ряд.
  - Включите регулятор, чтобы выбрать «Да» для включения или отключения Wi-Fi, и поверните регулятор, чтобы выбрать «Нет» для отказа от изменений.
3. Постановка на паузу/отмена готовки
  - Когда аэрогриль работает в режиме готовки, нажмите на регулятор, чтобы поставить процесс готовки на паузу. Когда аэрогриль работает в режиме готовки или стоит на паузу, нажмите регулятор и поверните его на желаемое время приготовления, и наконец, нажмите на регулятор, чтобы запустить программу приготовления в ручном режиме.
4. Регулировка температуры/времени
  - Температура может быть отрегулирована в диапазоне от 40 °C до 220 °C. Время может быть задано в диапазоне до 24 часов.
  - Когда задано время приготовления или планируемое время завершения готовки, внимательно следите, с какой скоростью вы вращаете регулятор. Если регулируемый диапазон времени ≥ 60 минут, при быстром повороте регулятора время будет меняться с шагом в 60 минут; если вращать регулятор медленно – время будет меняться с шагом в 1 минуту. Если регулируемый диапазон времени < 60 минут, при быстром повороте регулятора время будет меняться с шагом в 10 минут; если вращать регулятор медленно – время будет меняться с шагом в 1 минуту.
5. Меры предосторожности при очистке
  - Во время обновления прошивки через приложение Mi Home/Xiaomi Home процесс обновления будет отображаться на дисплее. После завершения обновления аэрогриль автоматически начнет процесс приготовления и завершит его в заданное время.
  - Когда задано время приготовления или планируемое время завершения готовки, внимательно следите, с какой скоростью вы вращаете регулятор. Если регулируемый диапазон времени ≥ 60 минут, при быстром повороте регулятора время будет меняться с шагом в 60 минут; если вращать регулятор медленно – время будет меняться с шагом в 1 минуту. Если регулируемый диапазон времени < 60 минут, при быстром повороте регулятора время будет меняться с шагом в 10 минут; если вращать регулятор медленно – время будет меняться с шагом в 1 минуту.
6. Режим рецептов из облака
  - Если в приложении Mi Home/Xiaomi Home выбран рецепт и выполнена его программа, аэрогриль автоматически приготовит блюдо в соответствии с таким рецептом. После завершения готовки аэрогриль перейдет на экран ручного режима.
7. Подключение к приложению Mi Home/Xiaomi Home
  - Продукт работает с приложением Mi Home/Xiaomi Home\*. Управляйте своим устройством в приложении Mi Home/Xiaomi Home.
  - Нажмите, чтобы подтвердить выбор.
  - Нажмите и удерживайте в течение одной секунды для возврата в предыдущее меню.
  - Поверните влево/вправо, чтобы изменить функции.
  - Нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить.
8. Как использовать
  - Поместите противень для жарки в корзину и нажмите кнопку питания, чтобы включить аэрогриль.
  - Нажмите регулятор для выбора функции готовки по расписанию, поверните регулятор, чтобы выбрать заданный рецепт, затем установите продолжительность приготовления и время исполнения программы. Аэрогриль автоматически начнет приготовление в заданное время и гармонично завершит приготовление в запланированное время, а затем перейдет в режим подогрева или закончит приготовление после завершения программы.
  - Если проблема не может быть решена, пожалуйста, отсоедините шнур питания и дождитесь, пока изделие остынет до безопасной температуры, прежде чем продолжить. Перед очисткой аэрогриля, пожалуйста, извлеките из него корзину.
  - Включение
    - Подсоедините шнур питания, чтобы включить аэрогриль.
    - Нажмите кнопку питания, чтобы включить аэрогриль.
  - Включение
    - Подсоедините шнур питания, чтобы включить аэрогриль.
    - Нажмите кнопку питания, чтобы включить аэрогриль.
9. Приготовление
  - Если в процессе приготовления аэрогриль произошел сбой, нажмите «\*» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.
  - Если аэрогриль работает некорректно, обратитесь к разделу «Устранение неполадок», прежде чем связываться со службой послепродажного обслуживания.
  - Если проблема не может быть решена, пожалуйста, отсоедините шнур питания и дождитесь, пока изделие остынет до безопасной температуры, прежде чем продолжить. Перед очисткой аэрогриля, пожалуйста, извлеките из него корзину.
10. Чистка и техническое обслуживание
  - Перед чисткой и техническим обслуживанием аэрогриля отсоедините шнур питания и дождитесь, пока изделие остынет до безопасной температуры, прежде чем продолжить.
  - Проверьте, нормально ли работает аэрогриль, когда он подключен к сети Wi-Fi или сработает настройка Wi-Fi для переподключения.

59

### Настройка языка

- Выберите язык, который вы хотите использовать.

### Функция подогрева

- Поверхность аэрогриля:

  - Функция подогрева включена во умолчанию. Ее можно отключить в настройках.
  - Время подогрева составляет 30 минут при температуре 80 °C. Отсчет времени подогрева приостанавливается при извлечении корзины. Если вернуть корзину обратно в течение 3 минут, подогрев возобновится с того же момента времени. Если корзина не будет вставлена обратно в течение 3 минут, режим подогрева отключается, и аэрогриль переключается на начальный экран соответствующего рецепта.

### Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины	Решения
Аэрогриль не подключен к источнику питания.	Аэрогриль не установлен на ровную поверхность и убедитесь, что вокруг него циркулирует воздух.	Вставьте шнур питания в заземленную электрическую розетку.
Следите за тем, чтобы избежать его повреждения.	Корзина не установлена на место.	Извлеките корзину и установите ее на место.
Следите за тем, чтобы силиконовые детали аэрогриля не контактировали с этанолом или растворителями, содержащими более 50% спирта.	Корзина не подключена к Wi-Fi.	Нажмите регулятор, чтобы войти в меню «Включить/отключить Wi-Fi», находясь на экране отказа от сброса Wi-Fi, и поверните регулятор для входа в экран «Wi-Fi». Выберите «Да» для отключения Wi-Fi, находясь на экране отказа от изменения.
Корзина:	Корзина не установлена на место.	Извлеките корзину и установите ее на место.
На дисплее отображается «E1».	В датчике произошел разрыв цепи.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
На дисплее отображается «E2».	В датчике произошло короткое замыкание.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Аварийный выключатель	Вы были выбраны на регулятор для входа в ручной режим, затем снова нажмите на регулятор, чтобы установить температуру приготовления. Нажмите на регулятор, чтобы установить время, и поверните его на желаемое время приготовления. Затем снимите водород, чтобы удалил остатки моющего средства.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Индикатор статуса Wi-Fi	Индикатор Wi-Fi медленно мигает	Индикатор Wi-Fi быстро мигает

### Установка программы готовки

1. Настройки языка
  - Включите аэрогриль, перейдите на настройки языка.
  - Выберите язык, который вы хотите использовать.
2. Ручной режим
  - Поместите противень для жарки в корзину и добавьте ингредиенты по одному. Если ингредиентов слишком много, используйте решетку для гриля, чтобы разместить их в один ряд.
  - Включите регулятор, чтобы выбрать «Да» для включения или отключения Wi-Fi, и поверните регулятор, чтобы выбрать «Нет» для отказа от изменений.
3. Постановка на паузу/отмена готовки
  - Когда аэрогриль работает в режиме готовки, нажмите на регулятор, чтобы поставить процесс готовки на паузу. Когда аэрогриль работает в режиме готовки или стоит на паузу, нажмите регулятор и поверните его на желаемое время приготовления. Затем снимите водород, чтобы запустить программу приготовления в ручном режиме.
4. Регулировка температуры/времени
  - Температура может быть отрегулирована в диапазоне от 40 °C до 220 °C. Время может быть задано в диапазоне до 24 часов.
  - Когда задано время приготовления или планируемое время завершения готовки, внимательно следите, с какой скоростью вы вращаете регулятор. Если регулируемый диапазон времени ≥ 60 минут, при быстром повороте регулятора время будет меняться с шагом в 60 минут; если вращать регулятор медленно – время будет меняться с шагом в 1 минуту. Если регулируемый диапазон времени < 60 минут, при быстром повороте регулятора время будет меняться с шагом в 10 минут; если вращать регулятор медленно – время будет меняться с шагом в 1 минуту.
5. Меры предосторожности при очистке
  - Во время обновления прошивки через приложение Mi Home/Xiaomi Home процесс обновления будет отображаться на дисплее. После завершения обновления аэрогриль автоматически начнет процесс приготовления и завершит его в заданное время.
  - Когда задано время приготовления или планируемое время завершения готовки, внимательно следите, с какой скоростью вы вращаете регулятор. Если регулируемый диапазон времени ≥ 60 минут, при быстром повороте регулятора время будет меняться с шагом в 60 минут; если вращать регулятор медленно – время будет меняться с шагом в 1 минуту. Если регулируемый диапазон времени < 60 минут, при быстром повороте регулятора время будет меняться с шагом в 10 минут; если вращать регулятор медленно – время будет меняться с шагом в 1 минуту.
6. Режим рецептов из облака
  - Если в приложении Mi Home/Xiaomi Home выбран рецепт и выполнена его программа, аэрогриль автоматически приготовит блюдо в соответствии с таким рецептом. После завершения готовки аэрогриль перейдет на экран ручного режима.
7. Подключение к приложению Mi Home/Xiaomi Home
  - Продукт работает с приложением Mi Home/Xiaomi Home\*. Управляйте своим устройством в приложении Mi Home/Xiaomi Home.
  - Нажмите, чтобы подтвердить выбор.
  - Нажмите и удерживайте в течение одной секунды для возврата в предыдущее меню.
  - Поверните влево/вправо, чтобы изменить функции.
  - Нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить.
8. Как использовать
  - Поместите противень для жарки в корзину и нажмите кнопку питания, чтобы включить аэрогриль.
  - Нажмите регулятор для выбора функции готовки по расписанию, поверните регулятор, чтобы выбрать заданный рецепт, затем установите продолжительность приготовления и время исполнения программы. Аэрогриль автоматически начнет приготовление в заданное время и гармонично завершит приготовление в запланированное время, а затем перейдет в режим подогрева или закончит приготовление после завершения