


BORK

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ D608

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Массажер воздействует на 4 точки акупунктуры.
Благодаря аэродинамическому массажу этих зон
улучшается ваше самочувствие, снижается зрительное
напряжение и утомленность, проходят головные боли.



ФУНКЦИЯ ПРОГРЕВА

Функция прогрева массажных подушечек позволяет расслабить мышцы лица и делать более приятный и эффективный массаж.

НАСТРОЙКИ МАССАЖА

D608 имеет три интенсивности массажа: SOFT, MED и HARD, что позволяет делать индивидуальный массаж области глаз.



СТИЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Удобный дизайн позволяет легко убирать массажер D608 в сумку или рюкзак. Наслаждайтесь массажем в любом месте: дома, на работе и в поездке.

АУДИО МАССАЖ



Включайте успокаивающие мелодии океана, леса и природы для более глубокого расслабления во время массажа.



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед первым использованием.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Полностью зарядите массажер. Для этого используйте адаптер питания, поставляемый в комплекте.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Нажмите и удерживайте кнопку  на панели управления для включения. Последует звуковой сигнал.
- Для выключения нажмите и удерживайте кнопку  повторно. Последует двойной звуковой сигнал.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДОГРЕВА

Подогрев массажных подушек работает в режимах SOFT и MED, в режиме HARD прогрев отключен.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Массажер имеет три режима работы:

- SOFT – компрессионные подушки выключены, функция подогрева включена.
- MED – средняя интенсивность компрессионных подушек, функция подогрева включена.
- HARD – высокая интенсивность компрессионных подушек, функция подогрева выключена.

После включения питания режим MED установлен по умолчанию. Текущий режим отображается на дисплее массажера.

ВКЛЮЧЕНИЕ АУДИО

Аудио дорожка включена по умолчанию.

Для выключения аудио дорожки нажмите на кнопку  повторно в выбранном режиме.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Этот прибор предназначен для домашнего использования.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Не используйте массажер при высокой температуре или повышенной влажности.
- Не используйте массажер, если вы страдаете от глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки или других глазных заболеваний.
- Используйте этот массажер с осторожностью, если у вас были какие-либо операции на глазах, и проконсультируйтесь с врачом перед использованием; пожалуйста, прекратите использовать прибор немедленно, если почувствовали недомогание.
- Используйте массажер с осторожностью, если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии и гипотонии; перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте устройство после употребления алкоголя.
- Перед использованием убедитесь, что вы не в контактных линзах.
- Чтобы избежать повреждений, вызванных избыточным давлением подушки безопасности, включайте питание только после того, как установите продукт на лице.
- Используйте только адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- Этот прибор не предназначен для диагностики, терапии и других медицинских целей.
- Используйте чистящие средства на основе спирта и хлопковую тряпку для очистки прибора. Не используйте воду.
- Всегда проверяйте источник питания и не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности продукта.
- Перед чисткой обязательно выключите прибор. После использования поместите устройство в безопасное место и не ставьте на него какие-либо изделия. Если массажер не работает, обратитесь за ремонтом в авторизованный сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно.
- Люди с заболеваниями сердца, острыми недугами, заболеваниями кожи, злокачественными опухолями или осложнениями не должны использовать массажер.
- Людям с заболеваниями крови со склонностью к кровотечениям, остеопорозом, поражением мягких тканей или апоплексией запрещено пользоваться данным прибором.
- Беременным женщинам и женщинам в период менструаций не рекомендуется пользование массажером.
- Рекомендуется использовать и хранить массажер при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В
Мощность: 5 Вт
Объем аккумулятора: 1150 мА/ч
Габариты (Ш×Г×В): 210×75×110 мм
Вес: 0,275 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для массажа области вокруг глаз. Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для глаз: 1 шт.
USB-кабель: 1 шт.
Адаптер питания: 1 шт.
Чехол для хранения и переноски: 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99
(служба информационной поддержки).

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



Гриль G 802

- 5 автоматических режимов
- 4 степени прожарки
- Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium
- Термощуп для контроля прожарки



Кофейная станция С 804

- 18 степеней помола
- Манометр для контроля давления
- Функция подачи пара и горячей воды
- Возможность программирования



Блендер В 802

- 12 скоростей
- 5 автоматических программ
- Запатентованная система ножей ProKinetix
- Возможность нагревания смеси



Чайник К 810

- 5 автоматических режимов
- 3 степени крепости чая
- Функция заваривания
- Функция отложенного старта

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого Руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным Руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в Руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

