

CEN TEK®

СТ-2603

МАССАЖЕР
МАСАЖЕР
ՄԵՐՄՈՒՄ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҮՏՔԱՍԼՆԻ ԲԱՅԴԱԼԱՆՄՆԻ
ԿԵՐՆԻՑԻՄՈՒՄ ԿՈՐԻՍՏՄԱՅՈՒՄ
ԿՈԼԴՈՆՄԱՍԻՆԻՆԻ ՋԵՏԵԿՉԻԼԻԳԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԶԵՆՆԱՐԿԸ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK. Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Имеются противопоказания. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

Использование прибора противопоказано:

- беременным женщинам;
- при наличии различного рода повреждений кожи в районе массажа, в том числе ожогов и кожных заболеваний;
- в период приема бепуляющих и успокоительных средств;
- людям, использующим кардиостимуляторы.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попытки некавалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Массажер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют значениям, указанным на приборе.
- При отключении электроприбора от сети следует держаться за стержень, а не за шнур.
- Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
- Электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, при смене насадок, чистке и после окончания работы.
- Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
- Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
- Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ».
- Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.
- Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре.



- Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
- Всегда ставьте электроприбор на ровную поверхность.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект.
- Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +15 до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
- В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Электроприбор нельзя погружать в воду и другие жидкости! Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на электроприбор могут попасть брызги каких-либо жидкостей! Настоятельно не рекомендуется использовать электроприбор в ванной комнате, вблизи бассейнов и других источников воды! Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ВНИМАНИЕ!

- Пользуйтесь прибором не менее, чем через час после приема пищи.
- Не используйте прибор на одном месте дольше 15 минут.
- Не используйте прибор для массажа головы.
- Не используйте массажер непосредственно перед сном.
- Не пользуйтесь прибором, если температура окружающей среды выше 37 °С.
- Если во время использования прибора вы испытываете тошноту, головокружение, боль в груди или другие неприятные симптомы, прекратите пользоваться прибором и обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для массажа тела.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности, вызываемой случайным возвратом регулятора скорости в исходное положение, прибор не должен питаться через внешнее устройство, такое как таймер, или не должен быть соединен с цепью, в которой происходит регулярное включение и выключение питания.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Корпус
2. Регулятор скорости вращения массажной головки
3. Вращающаяся массажная головка прибора
4. Защитная сетчатая насадка
5. Роликовая массажная насадка
6. Волнистая массажная насадка
7. Плоская массажная насадка
8. Шлифовальная насадка
9. Шнур питания

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Массажер – 1 шт.
- Насадка – 5 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).
- Протрите корпус и насадки электроприбора влажной тканью.
- Снимите с электроприбора защитную сетчатую насадку, повернув большое кольцо против часовой стрелки.
- Наденьте необходимую массажную насадку на головку электроприбора до щелчка.
- Запрещено использовать шлифовальную насадку с защитной сетчатой насадкой.
- Не используйте прибор без сетчатого покрытия на участках тела, где волосы могут быть спутаны с устройством (например, шея или плечо и т. д.).

ВНИМАНИЕ! Нельзя устанавливать насадки (5-8) поверх защитной сетчатой насадки (4).

- Проверьте соответствие параметров питающей сети данным, указанным на приборе, и убедившись, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ.», подключите штекер шнура питания к сети.
- Включите электроприбор, установив переключатель режимов в положение «ВКЛ.».
- Поворачивайте регулятор скорости вращения по или против часовой стрелки, чтобы установить комфортную для Вас скорость.
- После использования поверните регулятор против часовой стрелки до минимума, отключите прибор, установив переключатель режимов в положение «ВЫКЛ.», затем выньте вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ! Для получения оптимальных результатов рекомендуется использовать электроприбор ежедневно по 10–15 минут.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Пластиковую поверхность прибора следует протирать мягкой влажной тканью. При сильном загрязнении допускается добавление в воду небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса изделия.
- Все съемные насадки следует промывать в теплой воде после каждого использования до полного очищения от остатков косметических средств.
- При необходимости можно добавить в воду немного мыла или нейтрального моющего средства.

- Тщательно просушите все насадки перед хранением или повторным использованием.
- Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +10 до +30 °C и относительной влажности не более 65 %.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220–240 В -50/60 Гц
- Мощность: 25 Вт



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторного используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева, 33/2, н. п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производителей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://center.ru/servis>. Продукция имеет сертификат соответствия: № ЕАЭС RU С-АН.047.В.03469/21 от 04.06.2021 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право, но отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения; естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запахов);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией TM CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельство непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТУТЫҢЫШЫ!

Қарсы көрсетімі бар. Қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз.

Мынадай жағдайларда аспапты қолдануға тыйым салынады:

- жүкті әйелдерге;
- массаж жасалатын тұста түрлі зақымдалу, соның ішінде күйік пен тері аурулары болғанда;
- ауруды бастатын және тыныштандырығыш дәрі қабылдау кезеңінде;
- жүрекширатқыш қолданатын адамдарға.

Пайдалануды бастамас бұрын нұсқаулықпен мұқият танысып алуыңызды өтінеміз. Мұнда аспапты дұрыс және қауіпсіз пайдалану туралы маңызды ақпарат келтірілген. Бұл нұсқаулық сақталуы қажетті емес етіңіз. Аспапты тікелей арналымында пайдаланбаған және осы нұсқаулыққа көрсетілген қағидалар мен шарттарды орындамаған жағдайда, сондай-ақ аспапқа біліпсіз жөндеу жұмыстарын жүргізуге тапсырыс берген кезде өндірісші жауапкершілікті болмайды. Егер сіз аспапты өзге адамға қолдануға тапсырғыңыз келсе, осы нұсқаулықты бірге беруіңізді өтінеміз.

Массажер турмыстық бұйым болып табылады және өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы электр құрылғыларына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Электр аспапты қоректендіру желісіне қоспастан бұрын желідегі көрінеу аспапта көрсетілген көрінеу сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Электр аспапты желіден ажыратқан кезде баузынан емес, штекерінен ұстап суырыңыз.
- Егер пайдаланымшайтын болса, электр аспапты арқашан желіден ажыратып қою керек.
- Кез-келген ақаулары болған жағдайда, қондырмаларын ауыстырған, тазалаған кезде және жұмыс аяқталғаннан кейін электр аспапты желіден ажырату керек.
- Электр аспапты осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа кез-келген өзге мақсаттар үшін пайдалануға болмайды. Электр аспаптың жұмысы, сақталуы және күтімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы тиіс.

- Қоректендіру бауы мен электр аспаптың корпусының тұтастығын бақылап отыру қажет. Бүлінген электр аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Электр аспапты желіге қосар алдында айырғыштың «ВЫКЛ» («ВЫШР/УП») қалпында тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Жұмыс жасап тұрған электр аспаптың қасында балалардың және жануарлардың болуына жол бермеңіз.
- Егер тұтану немесе жарылу қаупі туындаса, мысалы, жанғыш сұйықтықтар немесе газдың қасында электр аспапты пайдаланбаңыз.
- Қоректендіру бауы бүлінген жағдайда қауіпті болдырмау үшін оны дайындаушы немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруы тиіс. Қоректендіру бауын ауыстыру авторизацияланған сервис орталығында жүзеге асырылады.
- Қосулы тұрған электр аспапты қарастыра қалдырмаңыз.
- Электр аспапты әрдайым тегіс жерге орналастырыңыз.
- Жиынтыққа кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
- Бұл модель жұмыс температурасының диапазоны +15-тен +30 °C дейінгі және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 65 %-дан аспайтын қоңыржай климатта жұмыс істеуге арналған.
- Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулығын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тажірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспаптан ойынмас үшін үнемі назарда болулары тиіс.
- Тасу (тасымалдау), сату-өткізу бойынша ерекше шарттар жоқ.
- Қажеттілікке қарай сервис орталығына жүгініңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз! Электр аспапты ылғалды ортада немесе электр аспапқа қандай да бір сұйықтық шашырауы мүмкін жерде пайдаланбаңыз! Ванна бөлмесінде, бассейнде немесе басқа да су көздерінің жанында электр аспапты мүлдем пайдаланбаған жөн! Жұмыс істеп тұрған аспапты дымықп қолмен ұстауға болмайды!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр аспапты алкопльдік немесе есірткілік мас күйде немесе айналадағы нәрселерді объективті қабылдауға кедергі келтірген басқа жағдайларда қолдануға болмайды және электр аспапты осындай жағдайдағы немесе осындай күйдегі адамдарға сенім тапсырмаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал қауіптіліктер тыс жағдайлар қарастырылмауы мүмкін. Пайдалануы электр аспаптан жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын өз бетінше сақтауы керек!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аспапты тамақ ішкеннен кейін артқа бір сағат өткен соң пайдаланыңыз.
- Аспапты бір орында 15 минуттан артық пайдаланбаңыз.
- Аспапты басқа массаж жасау үшін пайдаланбаңыз.
- Массажерді ұрықтар алдында қолданбаңыз.
- Егер қоршаған ортаның температурасы 37 °C-тан жоғары болса, аспапты пайдаланбаңыз.

- Егер аспапты пайдалану кезінде жүрек айну, бас айналу, кеуденің ауырсынуы немесе басқа да жағымсыз белгілері байқалса, аспапты пайдалануды тоқтатып, дәрігерге қаралыңыз.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Бұл аспап тек тұрмыстық пайдалануға арналған.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Аспап тек денеге массаж жасауға арналған.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Жылдамдық реттегішінің бастапқы күйіне кездейсоқ оралу салдарынан туындаған қауіпті болдырмау үшін аспап таймер сияқты сыртқы құрылғы арқылы қоректенбеу керек немесе қоректендіру үнемі қосылып-өшірілетін пәлбөке қосылмауы керек.

2. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Корпус
2. Массаж бастигенің айналу жылдамдығының реттегіші
3. Аспаптың айналымы массаж бастигеі
4. Қорғаныштық торлы қондырма
5. Реликті массаждық қондырма
6. Топқынды массаждық қондырма
7. Тегіс массаждық қондырма
8. Ысқылағыш қондырма
9. Қоректендіру бауы

3. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

- Массажер - 1 дана
- Қондырма - 5 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

- Электр аспапты қораптан шығарып, қаптама материалын (бар болса) алып тастаңыз.
- Электр аспаптың корпусы мен қондырмасын дымқыл шүберекпен сүрткізіңіз.
- Үлкен сақинасын сағат тілі бағытына қарсы бұрап, электр аспаптың қорғаныштық торлы қондырмасын алыңыз.
- Қажетті массаж қондырмасын сыртындағанға дейін электр аспаптың басына кигізіңіз.
- Ысқылағыш қондырманы қорғаныштық торлы қондырмамен бірге қолдануға тыйым салынады.
- Торлы қорғанышы жоқ аспапты шаш құрылығға арнап қалуы мүмкін дене бөліктерінде (мысалы, мойын немесе миық, т.б.) пайдаланбаңыз.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Қорғаныштық торлы қондырманың (4) үстіне қондырмаларды (5-8) орнатуға болмайды.

- Қоректендіргіш желі параметрлерінің аспапта көрсетілген деректерге сәйкестігін тексеріп, айырғыш «ВЫКЛ» («ВЫПР») күйде екеніне көз жеткізгеннен кейін қоректендіру бауының штекерін желіге қосыңыз.
- Режим ауыстырғышы «ВКЛ» («КОСУЛ») қалпына келтіріп, электр аспапты қосыңыз.
- Өзінше ыңғайлы жылдамдықты орнату үшін жылдамдық реттегішін сағат тілі бағытына қарсы немесе сағат тілі бағытының бойымен бұраңыз.

- Пайдаланғаннан кейін реттегішті сағат тілі бағытына қарсы ең төменгі деңгейге дейін бұрап, режим ауыстырғышы «ВЫКЛ» («ВЫПР») қалпына келтіріп, аспапты өшіріп, содан кейін ашысын розеткадан сыурып алыңыз.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Оңтайлы нәтиже алу үшін электр аспапты күн сайын 10-15 минут пайдалану ұсынылады.

5. АСПАПТЫҢ КҮТІМІ

- Аспаптың пластик бетін жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүрту керек. Қатты ластанған жағдайда суға аз мөлшерде бейгарап жуғыш зат қосуға рұқсат етіледі.
- Ылғалдық бұйым корпусының ішіне кіруіне жол бермеңіз.
- Барлық ауыстырмалы қондырмаларын косметикалық құрал қалдықтарынан толық тазарғанға дейін әр қолданған сайын жылы сумен жуу керек.
- Қажет болса, суға аздап сабын немесе бейгарап жуғыш зат қосуға болады.
- Сақтау немесе қайта пайдалану алдында барлық қондырмаларды мұқият құрғатыңыз.
- Аспапты салқын, құрғақ жерде, балалар мен жануарлардан аулақ жерде, +10-дан +30 °C-қа дейінгі температурада және 65 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау ұсынылады.
- Аспапты тазарту үшін аспаптың бетін зақымдауы мүмкін тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Егер электр аспап істен шықса, оны өз бетіңіше жөндеуге тырыспаған жөн. Міндетті түрде авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Бүлінуіне жол бермеу үшін аспапты тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз. Аспапты төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлім температурасында кемінде екі сағат ұстау қажет.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Кернеу: 220-240 В -50/60 Гц
- Қуат: 25 Вт



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бөлігіне тапсыруға болады. Материалдар жеткізесіне қарай қайта өңделеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсыратын болсаңыз, сіз қоршаған ортаны қорғауға зор үлес қосатын болсыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау беттерінің тізімін муниципалдық билік органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТҮРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕЛІПДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсынстар алу үшін жақын маңдағы автор-

ландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірге көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айма). Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Беза техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н. п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>.

Үніміңіз төмендегідей сайестік сертификаттары бар:
№ ЕАЭС RU С-СНА.Д07.В.03469/21, 04.06.2021 ж.



9. НДҮРШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асруман К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзінше алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі рәсімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпқұсқалық кепілдік талонымен дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы кепілдік қолы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғары көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылығның табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
- өлетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеу немесе енгізуі;
- аспапты қасиеті мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып тұсады), аспапты мекелеттік техникалық стандарттарға сәйкес келетін өркентендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен кездесе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

- a) қақшқан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
 - b) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буыл-тую, қалтар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тарелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шақ, жинағыштар, сүзгілер, ісі сіңіргіштер);
 - батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
 - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.
5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектпейді.
6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шақ және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайнын мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

УКРАЇНСЬКИЙ

ШАНОВНИЙ СЛОВАКІЧ!

- Є протипоказання. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.
Використання приладу протипоказане:
- вагітнім жінкам;
- за наявності різного роду пошкоджень шкіри в ділянці масажу, у тому числі опіків і шкірних захворювань;
- у період прийому безалкогольних і заспокоїливих засобів;
- особам, які використовують кардіостимулятори.

Будь ласка, перед початком експлуатації уважно вивчіть дану інструкцію, що містить важливу інформацію щодо правильної та безпечної експлуатації приладу. Подбайте про збереження даної інструкції. Виробник не несе відповідальності в разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб неваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.
Масажер є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Придбаний Вами прилад відповідає всім офіційним стандартам безпеки, застосованим до електроприладів у Російській Федерації.

Щоб уникнути виникнення ситуації, небезпечної для життя і здоров'я, а також передчасного виходу приладу з ладу, необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

- Перед підключенням електроприладу до мережі живлення необхідно перенонатися, що параметри мережі відповідають значенням, зазначеним на приладі.

- При відключенні електроприладу від мережі слід триматися за штекер, а не за шнур.
- Електроприлад слід завжди відключати від мережі, якщо він не використовується.
- Електроприлад потрібно відключити від мережі в разі будь-яких неполадок, при зміні насадок, чищення і після закінчення роботи.
- Не слід використовувати електроприлад для будь-яких інших цілей, крім зазначених у цьому керівництві. Робота, зберігання тагляд за електроприладом повинні здійснюватися суворо відповідно до даного керівництва з експлуатації.
- Необхідно стежити за цілісністю шнура живлення і корпусу електроприладу. Забороняється використовувати електроприлад за наявності пошкоджень.
- Перед підключенням електроприладу до мережі переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «ВИКЛ».
- Уникайте присутності дітей і тварин поруч із працюючим електроприладом.
- Не використовуйте електроприлад, якщо є ризик загоряння або вибуху, наприклад, поблизу легкозаймистих рідин або газів.
- При пошкодженні шнура живлення, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник або аналогічна кваліфікована особа. Заміна шнура живлення здійснюється у авторизованому сервісному центрі.
- Не залишайте включений електроприлад без уваги.
- Завжди ставте електроприлад на рівню поверхню.
- Використовуйте тільки ті насадки, що входять у комплект.
- Дана модель призначена для роботи в умовах помірного клімату з діапазоном робочих температур від +15 до +30 °C і відносної вологості повітря не більше 65 %.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
- Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізація: немає.
- У разі несправності зверніться в сервісний центр.

УВАГА! Електроприлад не можна занурювати у воду та інші рідини! Не використовуйте електроприлад у вологій середовищі або там, де на електроприлад можуть потрапити бризки будь-яких рідин! Настійно не рекомендується використовувати електроприлад у ванній кімнаті, поблизу басейнів та інших джерел води! Не чіпайте працюючий прилад мочирними руками!

УВАГА!

Ні в якому разі не слід користуватися електроприладом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в інших умовах, що заважають об'єктивному сприйняттю дійсності, і не слід довіряти електроприлад людям у такому стані або в таких умовах!

УВАГА!

Дане керівництво з експлуатації не може передбачити всі можливі нештатні ситуації, які можуть виникнути під час експлуатації даного приладу. Користувач повинен самостійно дотримуватися заходів техніки безпеки при роботі з електроприладом!

УВАГА!

- Користуйтеся приладом не менше ніж через годину після прийому їжі.
- Не використовуйте прилад на одному місці довше 15 хвилин.
- Не використовуйте прилад для масажу голови.
- Не використовуйте масажер безпосередньо перед сном.

- Не користуйтеся приладом, якщо температура навколишнього середовища вище 37 °C.
- Якщо під час використання приладу Ви відчуваєте нудоту, запаморочення, біль у грудях або інші неприємні симптоми, припиніть користуватися приладом і зверніться до лікаря.

УВАГА!

Прилад призначений тільки для побутового використання.

УВАГА!

Прилад призначений тільки для масажу тіла.

УВАГА!

Щоб уникнути небезпеки, що викликається випадковим поверненням регулятора швидкості в початкове положення, прилад не повинен жититися через зовнішній пристрій, такий як таймер, або не повинен бути з'єднаний із лацюком, в якому відбувається регулярне включення і виключення живлення.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Корпус
2. Регулятор швидкості обертання масажної головки
3. Обертова масажна головка приладу
4. Захисна сітчаста насадка
5. Роликівна масажна насадка
6. Хвильста масажна насадка
7. Плоска масажна насадка
8. Шпіндувальна насадка
9. Шнур живлення

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Масажер – 1 шт.
- Насадка – 5 шт.
- Керівництво з експлуатації – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

- Вийміть електроприлад із коробки і видаліть пакувальний матеріал (за наявності).
- Протріть корпус і насадки електроприладу вологою тканиною.
- Змініть з електроприладу захисну сітчасту насадку, повернувши велике кільце проти годинникової стрілки.
- Надіньте необхідну масажну насадку на головку електроприладу до клацання.
- Заборонено використовувати шпіндувальну насадку із захисною сітчастою насадкою.
- Не використовуйте прилад під сітчастою покриття на ділянках тіла, де волосся можуть бути сплутані з пристроєм (наприклад, шия або плече і т.д.).

УВАГА!

Не можна встановлювати насадки (5–8) поверх захисної сітчастої насадки (4).

- Перевірявши відповідність параметрів мережі живлення даним, зазначеним на приладі, і переконавшись, що вимикач знаходиться в положенні «ВИКЛ», підключіть штекер шнура живлення до мережі.

- Включіть електроприлад, установивши перемикач режимів у положення «ВКЛ».
- Повертайте регулятор швидкості обертання за або проти годинникової стрілки, щоб встановити комфортну для Вас швидкість.
- Після використання поверніть регулятор проти годинникової стрілки до мінімуму, відключіть прилад, установивши перемикач режимів у положення «ВИКЛ», потім вийміть вилку з розетки.

УВАГА!

Для отримання оптимальних результатів рекомендується використовувати електроприлад щодня по 10–15 хвилин.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Пластикову поверхню приладу слід протирати м'якою вологою тканиною. При сильному забрудненні допускається додавання у воду невеликої кількості нейтрального мийного засобу.
- Не допускайте попадання вологи усередину корпусу виробу.
- Усі зміни насадок слід промивати в теплій воді після кожного використання до повного очищення від залишків косметичних засобів.
- За потреби можна додати у воду трохи мила або нейтрального мийного засобу.
- Ретельно просушіть усі насадки перед зберіганням або повторним використанням.
- Прилад рекомендовано зберігати в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і тварин, при температурі від +10 до +30 °C і відносній вологості не більше 65 %.
- Для чищення приладу не використовуйте засоби для чищення, що можуть пошкодити поверхню приладу.
- Якщо електроприлад вийшов із ладу, не слід намагатися відремонтувати його самостійно. Настійно рекомендується звернутися у авторизований сервісний центр.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозіть прилад тільки в заводській упаковці. Після транспортування або зберігання приладу при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 220–240 В -50/60 Гц
- Потужність: 25 Вт



7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевого споживачу за умов, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосованими технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки – рік, 4 і 5 знаки – місяць виробництва). Гарантією і післягарантійне обслуговування здійснює генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті

<https://centek.ru/servis>. Продукція має сертифікат відповідності: № EAЭС RU С-СN.АД07.В.03469/21 від 04.06.2021 р.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА І ІМПОРТЕРА

Імпортер: ІП Асруян К.Ш. Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лисенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевою споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вими виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:
 - правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печатки на кожному відірваному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
- Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:
 - використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
 - дотримання правил і вимог безпеки.
- Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, налаштування приладу в дому у власника.
- Випадки, на які гарантія не поширюється:
 - механічні пошкодження;
 - природний знос приладу;
 - недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
 - неправильна установка, транспортування;
 - стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
 - потраплення всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
 - вихід із ладу перерахованого нижче приладу, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу.
- а) нульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батареїки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;
- б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, реміні, сумки, сітки, ножи, колби, тарілки, підставки, решітки, рожки, шпатель, трубки, щітки, насадки, ліпозбирники, фільтри, поглиначі запаху);
- для приладів, що працюють від батарейок,
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;

- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження; і підзарядження акумуляторів.
- 5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра ви споживача, установленіх чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.
- 6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ СЕНТЕК людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу, навісних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин незадовоної сили.
- 7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинні бути залишки продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУУ КЕРЕКТӨВЧҮ

Каршы көрсөтмөлөр бер. Колдонуудан мурун дарыгерге кайрылыңыз.

Шайманды колдонууга каршы шарттар:

- боюнда бар аялдар;
- укалоо аймагында теринин жаракаттын ар кандай түрлөрү, анын ичинде күйүк жана тери оорулары болгондор;
- ооруну басаңдатуучу жана тынчандыруу дары ичип жатканда;
- кардиостимулятор колдонгон адамдар.

Сураныч, аспапты колдонуудан мурун, шайманды туура жана коопсуз пайдалануу боюнча маанилүү маалыматтары жазылган берилген көрсөтмөнү жакшылап окуп чыгыңыз. Берилген көрсөтмөнү жогобушуна кан көрүүңүз. Вндүрүүчү жооптуу эмес, эгерде шайман максатына ылайык пайдаланбаса, колдонмодо көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле квалификациясыз оңдоо аракеттер болсо. Эгерде сиз шайманды башка адамга колдонууга берип жатсаңыз, анда аны берилген колдонмо менен кошо өткөрүп бериңиз.

Массажер бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт!

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык аспекти стандарттарына жооп берет. Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакташууга тийиш:

- Электр шайманды камсыздоо тармагына туташтыруудан мурун, тармак параметрлери шаймандо көрсөтүлгөн маанисине шайкештиги текшерилчү.
- Электр шайманды өчүрүп жатканда зымдын эмес, сайгычтын кармал сууруу керек.
- Электр шайманды ар дайым тармактан өчүрүп туруу керек, эгер ал колдонулбаса.
- Эгерде электр шайман иштебей жатса, саптамаларды алмаштырганда, тазалоодо жана иштетүүдөн кийин, шайманды электр тармагынан өчүрүш керек.
- Шайманды берилген колдонмодо көрсөтүлгөн максаттардан башка учурда колдонуу сунуштабайт. Электр шайманды иштөө, сактоо жана техникалык тейлөө берилген колдонмо боюнча так аткарылышы керек.
- Электр зымдын жана электр шаймандын корпусунун бүтүндүгүн көзөмөлдөө керек.

Бузулуучу болгон шайманды колдонууга тыюу салынат.

- Электр шайманды тармакка күйгүзүүдөн мурун, өчүргүчү «ВЫКЛ» абалында турганын текшерилчү.
- Иштеп жаткан электр шаймандын жанында балдардын жана жаныбарлардын болушуна жол бербейчү.
- Өрттүн же жарылуунун коркунучу бар жерде, мисалы, тез күйүүчү суюктуктун же газдын жанында электр шайманды колдонулбоңуз.
- Камсыздоо зымы бузулган болсо, кооптуу кырдаал чыкпаш үчүн, анын алмаштыруусун өндүрүүчү же ошмо квалификациялуу кызматкер жасаш керек. Камсыздоо зымдын алмашуусу ыйгарым укуктуу тейлөө борборунда жүргүзүлөт.
- Күйүп турган шайманды кароосуз калтырбаңыз.
- Шайманды ар дайым тегиз жерге коюңуз.
- Топтомдо келген гана саптамаларды колдонуңуз.
- Берилген модель иштөөчү иштөөчү температура + 15 тен + 30 °C ге чейин жана салыштырмалуу нымдуулугу 65 % дан ашпаган мелүүн климатта иштетүүгө ылайыкталган.
- Шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгоно болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн, аларды көзөмөлдөө керек.
- Ташуу (алып өткөң) сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.
- Шайман иштебей жатса, тейлөө борборуна кайрылыңыз.

КӨҮЛ БУРУҮЗ! Электр шайманды сууга же башка суюктуктарга батырууга болбойт! Электр шайманды нымдуу чөйрөдө электр шайманга кандайдыр бир суюктук чачырап кетиши мүмкүн жерде колдонулбоңуз! Электр шайманды ванна бөлмөсүндө, бассейндердин жана башка суу булактарынын жанында колдонууга тыюу салынат! Иштеп жаткан шайманды суу колдоруңуз менен кармачыңыз!

КӨҮЛ БУРУҮЗ! Эч качан электр шайманды алкоолдук же башка мас абалында же чыңдыкты объективдүү кабыл алууга тоскоол болгон башка шарттарда колдонуу сунуштабайт, жана мындай абалда же мындай шартта турган адамдарга шайманды ишенип тапшырбаңыз!

КӨҮЛ БУРУҮЗ!

- Шайманды тамактангандан кеминде 1 саат өткөндөн кийин колдонуңуз.
- Шайманды бир эле жеринизге 15 мүнөттөн ашык колдонулбоңуз.
- Шайманды башты массаждаганга колдонулбоңуз.
- Укалоочуну уктар алдында колдонулбоңуз.
- Айлана - чөйрөнүн температурасы 37 °C дан жогору болсо, шайманды колдонулбоңуз.
- Эгерде шайманды колдонуп жаткан учурда сиз жүрөк айлануу, баш айлануу, көкүрөктө жана башка жакшы эмес симптомдууда сезип жатсаңыз, шайманды колдонууну токтотуңуз жана докторга кайрылыңыз.

КӨҮЛ БУРУҮЗ! Шайман үйдө гана колдонууга ылайыктуу.

КӨҮЛ БУРУҮЗ! Шайман денеге массаж жасаганга гана ылайыктуу.

КӨҮЛ БУРУҮЗ! Кокустан ылдамдык жөндөөчү башталкы абалына келтирүү коркунучун алдын алуу үчүн, шайман тиймез сыяктуу тышкы шайман аркылуу иштешви керек же электр кубатын үзгүлтүксүз күйгүзүү - өчүрүп турган чынжырга туташтырылбашы керек.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Корпус
2. Укалоо баштын айлануу ылдамдыгын жөндөөчү
3. Шаймандын айлануучу укалоо башы
4. Коргоочу торчо саптама
5. Релик укалоо саптама
6. Толкундуу укалоо саптама
7. Жалпак укалоо саптама
8. Жышкыч саптама
9. Камсыздоо зымы

3. ТОЛУКТУК

- Укалоочу - 1 д.
- Саптама - 5 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

- Шайманды кутудан чыгарыңыз жана таңгактагы затты (эгер бар болсо) жок кылыңыз.
- Шаймандын корпусун жана саптамаларын нымдуу кездеме менен сүртүп коюңуз.
- Коргоочу торчо саптаманы, чоң шакекти саат жебесине каршы буруп, шаймандан чечип салыңыз.
- Талап кылынган укалоо саптаманы электр шаймандын башына чыкылдаганга чейин кийгизиңиз.
- Коргоочу торчо саптамасы бар жышкыч саптаманы колдонууга тыюу салынат.
- Торчо каптосу жок шайманды чачтар шайманга оролуп калышы мүмкүн денеде (мисалы, моюн же ийин ж.б.) колдонбоңуз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! (5-8) саптамаларды торчо саптаманын (4) үстүнөн орнотконго болбойт.

- Электр жабдуусунун параметрлеринин шайманда көрсөтүлгөн маалыматтарга шайкештигин текшерип, которгучтун «ВЫКЛ» абалында экендигин текшерип, электр зымынын сайгычын электр тармагына туташтырыңыз.
- Режимдердин которгучун «ВКЛ» абалына коюп, электр шайманды күйгүзүңүз.
- Вэкуүзгө ыңгайлуу болгон ылдамдыкты орнотуу үчүн ылдамдыгын жөндөөчүнү сааттын жебесине бокска же жебесине каршы буруңуз.
- Колдонуу бүткөндөн кийин жөндөөчүнү сааттын жебесине каршы минималдуу абалга чейин бураңыз, режимдердин которгучун «ВЫКЛ» абалына орнотуп, шайманды өчүрүңүз, андан кийин сайгычты розеткадан сууруңуз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Оптималдуу натыйжаны алыш үчүн электр шайманды күн сайын 10-15 мүнөттөн колдонуу сунушталат.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

- Шаймандын пластик бетин жумшак нымдуу кездеме менен сүртүү керек. Катгуу булганган болсо, сууга нейтралдуу жуугучтун бир аз өлчөмүн кошуңуз.
- Түзөктүн корпусунун ичине нымдуулуктун киргенине жол бербейки.
- Бардык алмаштырылуучу саптамаларды, косметикалык каражаттардын калдыктары толугу менен тазаланганга чейин, жылуу сууда жууш керек.
- Зарыл болсо сууга бир аз самын же нейтралдуу жуугуч каражат кошуп койсо болот.

- Кылат сактоо же кайра пайдалануу алдында миздүү, кургатылган.
- Шайманды кургак, салкын, балдар жана жаныбарлар жетпей турган жерде, температурасы +10 дан +30 °C га чейин жана салыштырмалуу нымдуулугу 65 % ашпаган жерде сактоо сунушталат.
- Шайманды тазалоо үчүн, анын бетине зыян келтирүүчү тазалоочу каражаттарды колдонбоңуз.
- Эгерде шайман иштөбөй калган болсо, аны өзүңүз оңдогонго аракет кылбаңыз. Ыйгарым укуктуу тейлөө борборунга кайрылуу талап кылынат.
- Бузулулар пайда болбоу үчүн, шайманды завод таңгакында гана ташыңыз. Шайманды төмөн температурада ташуудан же сактоодон кийин, аны бөлмө температурада кеминде 2 саат кармап туруш керек.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Күчтүүлүгү: 25 Вт



7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча жерди кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК АЛЫНДЫ МААЛЫМАТ, КЕЛИПДИК МИЛДЕТТЕМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарт-тарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жаныкыны ыйгарым укуктуу тейлөө борборунга кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Келипдик жана келипдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 2-600-900. Кыргыз республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдөрдү оңдоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб - сайтында көрсөтүлгөн. Продакцианын вайшкетти сертификаты бар:

№ЕАЭС RU С-С.А.Д07.В.03469/21, 04.06.2021 ж.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: ИП Асрумэн К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Паш-ковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзөктөрдүн келипдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул келипдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жолу милдетин алып жатат.

КЕЛИПДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Келипдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:
- багталгы өндүрүүчүнүн келипдик баракчасыну туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылып, ар бир келипдик талонунда сатуучу фирманын штамы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, акулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

- 2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
 - шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
 - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
- 3. Кепилдик мезгил-негизги менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды эскирмин үйүндө жөндөө камтылбайт.

- 4. Кепилдикке кирбеген учурлар:
 - механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же эскирмин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, тавуу;
 - табигый ырысктар (чагылган, өрт, сеп ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
 - уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат).
- Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:

- a) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батареялар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
- b) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торпор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчектер, рөпшөкчөлөр, вентелдер, шлангдар, түтүктөр, шөткөлөр, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);
- батареялар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгүнгөн батареялар менен иштөө;
- батареялы менен иштеген шаймандар үчүн - батареяларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонупат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ СЕНТЕК тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын зиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборунан кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана нүмөздөнөлөрүн алдын ала эскиртүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

ZԱՅԵՐԵՆ

ՀԱՐՁԵԼԻ ՄՈՒՈՐԴ

Կան հավացուցումներ: Օգտագործելուց առաջ խորհրդակցեք բժշկի հետ: Ասարի օգտագործումը հավացուցված է:

- հիլ կանանց.
- Մերման հատվածում մաշվի տարբեր տեսակի վնասվածքների (այդ թվում՝ այրվածքների և մաշվակի հիվանդությունների) ակտիվության դեպքում,
- ցավազրկողներ և անսպասուցող փոխընդեր ընդունելու ժամանակահատվածում,
- սրտի խթանիչ սարքեր օգտագործող մարդկանց:

Նկրուում ենք օգտագործողին առաջ ուղեգիր կարգալ այս ծեանարկը, որը պարկանկում է կարևոր տեղեկություններ սարքի հնչել և անկտան օգտագործման մասին: Պահեք այս ծեանարկը: Արևուրդորը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախարեսնվածից այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ծեանարկում նշված կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ուր դրակվա վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն սույակ ծեանարկի հետ միասին:

Մերուող կենցաղային սարք է, որը նախարեսնված չէ արդյունաբերական օգտագործման համար:

1. ԱՆԱՏԱՆԱԳՈՒՅԱԼ ԱՄՆԱՀԱՄԱՆ ՄԻՋՈՒՏՆԵՐ

- Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների Ձեր գնած սարքը համապատասխանում է Ռուսաստանի Պաշտությունում էլեկտրական սարքերի նկատմանը կիրառվող անվտանգության բոլոր պաշտոնական պահանջներին: Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վարմանում փախուցվել կանխելու համար պահանջներ է Տարրերն պահպանել ստրկն նշված պայմանները
- Նախքան սարքը էլեկտրամատակարարմանը միացնելը, հանվազեք, որ իրանից պարտանորոգել համապատասխանում են սարքի վրա նշված արժեքներին:
- Սարքն էլեկտրական ցանցից անջատելու ժամանակ թուեք խորցը, այլ ու թե՛ արը:
- Միշտ անջատեք սարքը, երբ այն չի օգտագործվում:
- էլեկտրական սարքը պետք է անջատվի ցանցից ցանկացած անսարքությունների դեպքում՝ գիլիտելու փոխելու, մաքրելու և աշխատանքներն ավարտելուց հետո:
- Մի օգտագործեք սարքը սույն ծեանարկում նշվածներինց բացի այլ նպատակով: էլեկտրական սարքի շահագործումը, պահպանումը և խնամքը պետք է իրականացվի խորին՝ համաձայն սույն գրորդ ծեանարկին:
- Անիրաժեշտ է վերանրոգել էլեկտրական կարի և էլեկտրական սարքի կադավարի անորոշանկությունը: Մի օգտագործեք սարքը, եթե այլ վնասված է:
- Նախքան սարքը ցանցին միացնելը, հանվազեք, որ անջաղիչ գրկուում է «ԵԿ/Ն» դիրքում:
- Նուսափեք աշխատող էլեկտրական սարքի մոտ երեխաների և կենդանիների ներկայությունը:
- Մի օգտագործեք էլեկտրական սարքը, որտեղ կա իրրիի կամ պայթյունի վտանգ, օրինակ՝ ոլորդակա հեղուկների կամ գազերի մոտ:
- Եթե էլեկտրական կարը վնասված է, սպաս այն անցը և փորհարկի արտարողի կամ նախնարիպ որակավորված անձի կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար: էլեկտրաներհողակի կարը փորհարկելու է փաղոզված սպասարկման կենտրոնով:
- Մի թողեք միացված էլեկտրական սարքը սոսակ հսկողության:
- Սարքը միշտ տեղադրեք հարթ մակերեսի վրա:
- Օգտագործեք միայն հավաքածուի մեջ ներառված կցորդները:

- Այս մոդելը նախատեսված է բարեխառն կլիմայական պայմաններում աշխատելու: +15-ից +30 °C աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթով և 65 % -ից ոչ ավել օդի հարսաբերական խոնավությունով:
- Սարքը նախատեսված է ֆիզիոսկական, զգայական կամ մտադիր ունակությունների կամ կայացի փորձի կամ գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կրանք վերահսկվում կամ դրանակազմում են սարքը օգտագործել իրենց անվանագրության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության տակ, որպեսզի չթուլատրվի, որ կրանք խաղան սարքի հետ:
- Տեղափոխման հարուկ պայմաններ չկան:
- Անսարքության դեպքում դիմեք սպասարկման կենտրոն:

ՌՆՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Էլեկտրական սարքը չպետք է ընկղմվի ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Մի օգտագործեք սարքը խոնավ միջավայրում կամ, որտեղ սարքին կարող է ցայտել ցանկացած հեղուկ: Խստորեն խորհուրդ չի տրվում օգտագործել սարքը լողաբանում, լողավազանների մոտ և ջրի այլ արյուրների մեջ: Թաց ձեռքերով մի դիպեք գործող սարքը:

ՌՆՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ոչ մի դեպքում չպետք է օգտագործեք էլեկտրական սարքը վակուումային կամ թրմանության հարթեցության պայմաններում կամ այլ պայմաններում, որոնք խոչընդոտում են իրականացնել օբյեկտի ընկալմանը, և չպետք է վտանգեք էլեկտրական սարքը նման վիճակում կամ նման պայմաններում գտնվող մարդկանց:

ՌՆՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Այս գործառնական ձեռնարկը չի կարող ներառել բոլոր հնարավոր արտակարգ իրավիճակները, որոնք կարող են առաջանալ այս սարքի շահագործման ընթացքում: Օգտագործողը պետք է ինքնուրույն պահպանի անվանագրության միջոցները էլեկտրական սարքի հետ աշխատելիս:

ՌՆՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Օգտագործեք սարքը ուտելուց անվազել մեկ ժամ անց:
- Մի օգտագործեք սարքը մեկ տերմո ավելի քան 15 րոպե:
- Մի օգտագործեք սարքը գոլիտը մեղմելու համար:
- Մի օգտագործեք մերսիչը քնելուց անմիջապես առաջ:
- Մի օգտագործեք սարքը, եթե շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը 37 °C -ից բարձր է:
- Եթե սարքը օգտագործելիս սրտխառնոց, գլխապտույտ, կրծքավանդակի ջալ կամ այլ սիման ախտանիշներ եք գզում, դադարեցրեք սարքի օգտագործումը և դիմեք բժշկի:

ՌՆՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սարքը նախատեսված է միայն կենցաղային օգտագործման համար:

ՌՆՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սարքը նախատեսված է միայն մարմնի մերսման համար:

ՌՆՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Արագության կարգավորիչի պատահական գրոյացման արդյունքում առաջանալով վնասվածի խոնավություն համար սարքը չպետք է սնուցվի արագորեն արագ միջոցով, ինչպիսիք է ժամաչափը, կամ չպետք է միացված լինի մի սխեմայի, որը պարբերաբար միացնում և անջատում է հոսանքը:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՈՐԹՅՈՒՆ

1. Շանկայք
2. Մերսման գլխիկի պտտման արագության կարգավորիչ
3. Սարքի պտուկող մերսման գլխիկ
4. Պաշտպանիչ ցանցային վարդակ

5. Գլանախիթքի մերսման գլխիկ
6. Այնքային մերսման գլխիկ
7. Հարց մերսման գլխիկ
8. Մանրացման կցորդ
9. Հրասնցալար

3. ՓԱՅՔԵՐ ԴՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- Մերսիչ – 1 h.
- կցորդ – 5 h.
- Օգտագործման ձեռնարկ – 1 h.

4. ԱՆՍԱՆԱԿՆ ԶԵՌՁԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Հանեք սարքը տուրից և ինսպեք ք փաթեթավորման կուլոն (եթե առկա է):
- Խոնավ անձեռնոցիկ սրբեք սարքի կապակցով և կցորդները:
- Հեռացրեք պաշտպանիչ ցանցը արագորեն՝ մեկ օրվա՝ երբեմն ժամանցուցի պաթի հակառակ ուղղությամբ:
- Սահեցրեք անխուժեշտ մերսման կցորդը էլեկտրական սարքի գլխիկին, մինչև այն կտուսանի:
- Մի օգտագործեք իրկող պաշտպանիչ իրկող կցորդով:
- Մի օգտագործեք սարքը մեկ անգ ցանցի ծանկնդի ամրակն այն հատվածների վրա, որտեղ մագնիզ կարող են ինձնել սարքի հետ (օրինակ՝ պարանոց կամ ու արև):

ՌՆՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մի տեղադրեք կցորդները (5-8) պաշտպանիչ ցանցի կցորդի վրա (4):

- Սարքի վրա Նշված տվյալների հետ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պարամետրերի համապատասխանությունը ստուգելուց և անջատելուց «BևK/» դիդրում լինելուց հանդվելուց հետո միացրեք մատակարարի վարդակը ցանցին:
- Միացրեք սարքը՝ ռեժիմի անջատելուց ընելով «BK/» դիդրի:
- Պտտեք պտտման արագության կարգավորիչը ժամանցուցի պաթի ուղղությամբ կամ ժամանցուցի պաթի հակառակ ուղղությամբ՝ ձեզ համար հարմար արագությունը սահմանելու համար:
- Օգտագործելուց հետո պտտածողը թեքեք ժամանցուցի պաթի հակառակ ուղղությամբ մինչև անվազարկվելիս, անջատեք սարքը՝ ռեժիմի անջատելուց ընելով «BևK/» դիդրի, սակայն անջատեք վարդակից:

ՌՆՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լավագույն արդյունքի հասնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել սարքն ամեն օր 10-15 րոպե:

5. ՍԱՐՔԻ ԿՆԱՆՔԸ

- Սարքի պատահի մակերեսը սրբեք փափուկ, խոնավ անձեռնոցիկով: Ռոժեղ արտոտվածությունը դեպքում թույլատրվում է ջրի մեջ ավելացնել փոքր քանակությամբ չեզոք վազող միջոց:
- Թույլ մի տվեք, որ խոնավությունը մտնի արտադրանքի ծածկույթի ներսում:
- Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո բոլոր շարժական կցորդները պետք է վազվեն տաք ջրի մեջ, մինչև որպես ամբողջովի գեղե լինեն կոտեղիկ միջոցների մատցողությունը:
- Անխուժեշտության դեպքում ջրի մեջ կարող եք ավելացնել մի թիչ օճառ կամ չեզոք վազող միջոց:
- Բոլոր կցորդները մանրակրկիտ չորացրեք նախքան պահելը կամ վերստացարդելը:
- Խորհուրդ է տրվում սարքը պահել զով և չոր տեղում՝ երեխաների և կենդանիների հասնելիությունից հեռու, +10-ից +30 °C ջերմաստիճանի և 65 % -ից ոչ ավել հարսաբերական խոնավության պայմաններում:

- Սաքը մաքրելու համար մի օգտագործեք մաքրող միջոցներ, որոնք կարող են վնասել սարքի մակերեսը:
- Եթե սաքը շարժիչ դուրս է եկել, չպետք է փորձեք ինքներդ այն վերանորոգել: Խստորին խորհրդով է տրվում դիմել լիցenziավոր ասպարակման կենտրոն:
- Վնասվածքներից խուսափելու համար ստորջրյա սարքի հարկինք միայն բնօրինակ փաթեթավորմամբ: Սաքը ցածր ջրնախտիմանում տեղադրվելուց կամ պահելուց հետո այն պահեք սենյակային ջրնախտիմանում ամսվաընդ երկու ժամ:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅՈՒՄԻՐ

- Լարումը՝ 220-240 Կ - 50/60 Հց
- Հզորությունը՝ 25 Վտ



7. ԵՐԱՋԱԿ ՄԻՋԱԿԱՅԻՐ ՊԼԵՏՊԵՆՏԻՆԻՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ ԿԵՆՏՐՈՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել տվյալական կենտրոնային թափանցիկ և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերանշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒՅՈՒՄ, ԵՐԵՎԱՆԻՍԿԱՆ ՊԵՆՏԱՆՈՒՅՈՒՄՆԵՐԸ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցանիշին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ հետևապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր տնտեսական սպասարկման կենտրոն սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 խիշերը տարի, 4 և 5 խիշերը արտադրության ամիս): Երաժիշիքային և հեռ-երաժիշիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոյարսկի «Լարինա-Սերվիս» ՄԻՐ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Զեռասիան՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդների հասցարկումները ընդունող իրավասություն ունեցող և ապրանքի վերադրուցում և սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում: Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ № EA3C RU C-AN AՊ07.Բ.03.649/21, 04.06.2021 թ:



9. ԱՐՏԱԳՐՈՂ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒՑՈՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒՅՈՒՄ

Ներմուծող՝ ԻՊ Արտոյան Կ.Ը. **Հասցե**՝ Ռուսաստան, 350912, գ. Կրասնոյար, պգծ. Պաշկովկայի, ուլ. Առանանա կենտրոնի, 23: Շեռ. +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐՁԵԼԻ ՍՊԱՌՈՐ

Բոլոր սարքերի համար երաժիշիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաժիշիքային կորուսող արտադրողը հատուտում է այն սարքի սպասուևախոլորեցում և պարտավորվում է ավելար հիմնված վերանշակ վարտադրողի սերձըը առաջաճաճ րոլոր անսարքությունները:

ԵՐԵՎԱՆԻՍԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԵՆՏԱՆՆԵՐԸ

1. Երաժիշիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում:
- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կազմել լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաժիշիքային կորուսող՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վնասացում անաթիվը, ավելացնելով վնասողը ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության

ներկայացուցչի ստորագրությունը երաժիշիքային կորուսող վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կորուսող կորուսող վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է սերձել երաժիշիքային սպասարկում վերը նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանքում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաժիշիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները դեպքում:
 - պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցանիշներին խիստ համապատասխան,
 - հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
3. Երաժիշիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգադրում սեփականատիրոջ տնակը:
4. Երաժիշիքը չի տրամադրում հետևյալ դեպքերի վրա
 - մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարքի բնականում մաշվող ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանները չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բեռնափոխարում,
 - բնական աղբյուրներ (կայծակ, հրդեհ, ջրից և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չվախճան այլ պատճառներ,
 - կորուստի ասարկման, հորովակման, միջադեպերի ընկնելը սարքի մեջ,
 - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիցազրված անձանց կողմից,

- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ կապտակներով (ձանրաբեռնվածություն զերագանցում և կենտրոնային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռախտրոդայնակցման և կարելի է ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- պարանքի հետևյալ պարագաների ինչացում, եթե դրանք փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված է արարման պայմանագրման հետ՝ ա) հեռախտրոդայնական վնասվածքներ, կոստակի մարտկոցներ, էլեկտրատուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրատուցման արտաքին բյուրեր և լիցզավորիչներ, բ) սարքից կոթորե և պարագաներ (կաթեթ, պարտկոցներ, գորտներ, պրոսպեկտներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ախտներ, տակդրներ, վախարակներ, շամփուրներ, փողոցակներ, խողովակներ, ռոպակներ, կցորդներ, փոշեռանակց պարտեր, ֆիլտրեր, հոտի կանխիչներ),
 - մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցներին հետ,
 - կոտակի մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կոտակի մարտկոցներ լիցզավորելու կանոններ խախտումները պատճառող առաջաճաճ վնասներ:
5. Այս երաժիշիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումս սպառողի գործող օրենսդրությանը սահմանված իրավունքներին և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառող կամ երրորդ անձանց զույլին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցած որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործում և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտարկող այլ անգույշ գործողությունների (անպրօժիտյան), ֆրոնամաշիքային հակաճանաչման արդյունքում:
7. Սպասարկման կենտրոնն անարանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն մտնող մաքրողներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագրիչ առանց հակահայտն ձանցնելու:

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Гарантийний талон / Кепілдік картасы /
Երաշխային փորձն քես

Внимание! Пожалуйста, приобретите от продавца полностью заполненный гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударарңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Увага! Будь ласка, вымагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відірвні талони.

Կөңүл бурунуз! Сатуучудан кепілдік талону жана жулунуп кеткен талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Ուշադրություն: Վաճառողից փախանքեր անբողո-թյաւը լրացնել երաշխային փորձները:

Изделие / Бұйым / Виріб / Продукт / Цацрццц

Модель / Model / Модель / Улгу / Улрлді

Серийный номер / Серийлық нөмірі / Серійний номер / Сериялык саны/
Սերիալի րիшար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажы / Сатылган күнү / Վաճառքի անկաթիժ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/ Сатушы-фирма толтырады /

Заповняються фірмою-продавцем / Бул талондор сатуучуну өкүлү тарабынан толтурулат / Հրաժեմաժ Ե՛ վաճառող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВІРІБ / ПРОДУКТ / ЦАЦРЦЦЕ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / МОДЕЛЬ / УЛУГУ / УЛРЛДІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРІЙНИЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК САНЫ / ՍԵՐԻԱԼ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖИ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՆԿԱԹԻժ

М. П.

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / САТУУЧУ /
ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒ-ՅԱՅՆՆ

Продавец / Фирма-сатушы / фирма-продавец / Сатуучу / Чыктылган дүйнөлүктөгү

Адрес продавец / Сатушы фирманын мекенжайы / Ормдинча адреса фирми-продавец / Сатуучунун даремги /
Чыктылган дүйнөлүктөгү түрүмү

ФИО и телефон поклүтатеги / Сатыл алушынын Т. А. Ә. және телефоны / П/Б і телефон поклүтца /
Сатыл алуучунун аты-жөнү жана телефону / дүйнөлүк шилд-сүрүмүлдү-нүсүмүлдү / Нүсүмүлдү-нүсүмүлдү



Данне отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /

Осы жыйтылмалы купондарды буйымга жөндөу жүргізітін сервис орталыгынын өкілі толтырадн /
Дані відривні купони заповнюються представником сервисного центру, що провадить ремонт виробу /
Бул жыйтылган талондорду өкүл толтурат тейлөө борбору / Збірйүццү цупрнйбітнрн црүмүлдү Ө шцрнүлрүдү
цтрншлнрлнрлн ццшшцнрүдүлү цтнрншлнрн цтнрншлнрнцлнрн

ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДӨГҮ ТҮРҮ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТҮН ТҮРҮ / цтнрншлнрлнрлнрлн ццшшцнрүдү шццшцц

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДӨГҮГӨ ТҮСКЕН КҮНҮ / ДАТА НАДХОДЖЕННЯ В РЕМОТ / АЛУУ КҮНҮ /
цтнрншлнрлнрлнрлн цтнрншлнрлнрлнрлн

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ / ДАТА ВИДАЧІ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ / ЗДАЮЩИЙ ШУЩАДЧ

M. П.