

## ОЧИСТКА И УХОД

**STOP** *Перед очисткой убедитесь, что панели полностью остыли! Не помещайте горячие панели под струю воды: это может привести к повреждению антипригарного покрытия.*

Для извлечения готового блюда используйте только пластиковые, деревянные или силиконовые кухонные принадлежности. Металлические приборы могут повредить поверхность съемных панелей.

Съемные металлические панели промывайте теплой мыльной водой после каждого использования. Не используйте для очистки металлических панелей посудомоечную машину.

**STOP** *ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке губки с абразивным покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.*

Перед хранением и установкой в прибор полностью просушите съемные панели.

Храните панели в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При хранении соблюдайте меры предосторожности, чтобы не допустить механического повреждения панелей. Не храните их рядом с острыми металлическими предметами.