

## Руководство пользователя цифровых кухонных весов

### **Батарея**

---

При поставке батарея уже установлена, а для защиты от преждевременной разрядки используется изолирующая лента. Для работы весов необходимо снять изолирующую полосу.

Батарейный отсек расположен на нижней стороне устройства.

1. Сдвиньте фиксирующий язычок немного по направлению к середине весов и снимите крышку батарейного отсека.
2. Вытяните изоляционную полосу.
3. Снова задвиньте крышку батарейного отсека.

#### **Примечание:**

Когда на дисплее появляется «Lo», вставленная батарея должна быть заменена полной.

### **Взвешивание**

---


#### **Осторожно**

Не перегружайте весы. Обратите внимание на «Технические данные».



#### **Примечание**

1. По умолчанию весы измеряются в граммах.

#### **Режим взвешивания**

1. Установите весы на прочную ровную поверхность.
2. Включите весы, нажав кнопку ON/OFF/TARE, «0» и  на дисплее появится символ (единица измерения веса: г, унция или фунт: унция), и вы сможете начать взвешивание.

**Примечание:** Нажмите кнопку ON/OFF/TARE для сброса на «0», если весы уже включены и показывают вес на дисплее.

3. Нажмите кнопку UNIT для настройки различных единиц измерения, символ  (для воды) появится на дисплее (единица измерения объема в мл или жидких унциях),
4. Нажмите кнопку UNIT еще раз, символ  (для молока) появляется на дисплее (единица измерения объема в мл или жидких унциях),
5. Поместите товар в контейнер/уложите на платформу для взвешивания. Измеренный вес появится на дисплее.

#### **Добавление товаров на взвешивание (тара)**

Эта функция практична, т.е. при выпечке, если вы собираетесь добавить другой ингредиент к ингредиенту, который уже находится на весах.

1. Нажмите кнопку ON/OFF/TARE, чтобы обнулить весы и начать взвешивание.
2. Добавьте новые взвешиваемые товары. На дисплее отображается вес добавленных товаров.
3. Затем снова нажмите кнопку ON/OFF/TARE, чтобы сбросить весы на «0», и также появится символ «Тара».
4. Снова добавьте новый товар, отобразится вес добавленного товара.
3. Повторите процесс, если вы хотите добавить больше ингредиентов.

### **Выключение весов**

Удерживайте кнопку ON/OFF/TARE нажатой до тех пор, пока не погаснет дисплей. Если весы не используются в течение ок. 60 секунд они автоматически отключатся.

### **Отображение перегрузки**

Когда во время взвешивания на дисплее появляется «EEEE», это означает, что превышена максимальная вместимость 5000 г (11 фунтов).

Снимите взвешиваемый товар с весов.

### **Очистка**

---

Кухонные весы нельзя погружать в воду или другие жидкости.

Протрите весы начисто мягкой, слегка влажной тканью, при этом вы также можете почистить стеклянную поверхность для взвешивания с помощью обычного средства для чистки стекол.

### **Технические данные**

---

Модель: Цифровые кухонные весы CFC2080

Батарея: 1 батарея CR2032

Максимальная вместимость: 5000 г / 11 фунтов

Разделение: 1 г / 0,1 унции

Рабочая температура: от 10 °C до 40 °C

# Сандық ас үйі таразысының пайдаланушы нұсқаулығы

## **Батарея**

Батарея жеткізілген кезде салынған және мерзімінен бұрын зарядығандықтан қорғау үшін оқшаулағыш жолақ салынған. Таразыны пайдалану үшін оқшаулағыш жолақты алып тастау керек.

Батарея бөлімі құрылғының төменгі жағында орналасқан.

1. Құлыптау қойыңдысыз таразының ортасына қарай сәл бұрып, батарея бөлігінің қақпағын алыңыз.
2. Оқшаулағыш жолақты тартып шығарыңыз.
3. Батарея бөлігінің қақпағын қайтадан сырғытыңыз.

### **Ескерту:**

Дисплейде «Lo» пайда болғанда, салынған батареяны толық батареямен ауыстыру керек.

## **Салмақ өлшеу**

### **Абайлаңыз**

Таразыны шамадан тыс жүктемеңіз. «Техникалық деректерге» назар аударыңыз.

### **Ескерту:**

1. Шкала әдепкі бойынша грамм бірлігінде өлшенеді.

### **Өлшеу режимі**

1. Таразыны берік, тегіс бетке қойыңыз.
2. ON/OFF/TARE түймешігін басу арқылы таразыны қосыңыз, «0» және **M** белгішесі дисплейде пайда болады (салмақ бірлігі г, унция немесе фунт: унция) және сіз өлшеуді бастай аласыз.

**Ескерту:** Таразы қосулы болса және дисплейде салмақты көрсетсе, «0» қалпына келтіру үшін ON/OFF/TARE түймесін басыңыз.

3. Әр түрлі бірлік параметрлері үшін UNIT түймесін басыңыз, белгішесі **O** (су үшін) дисплейде пайда болады (көлем бірлігі мл немесе ф<sup>3</sup> унция),
4. UNIT түймесін қайтадан басыңыз, белгісі **U** (сүт үшін) дисплейде пайда болады (көлем бірлігі мл немесе ф<sup>3</sup> унциямен),
5. Тауарды контейнерге салыңыз/өлшеу бетіне қойыңыз. Өлшенген салмақ дисплейде пайда болады.

### **Өлшеу үшін тауарларды қосу (Тара)**

Бұл функция практикалық, мысалы, пісіру кезінде, егер сіз таразыда бұрыннан бар ингредиентке басқа ингредиент қосқыңыз келсе.

1. Таразыны «0» қалпына келтіру үшін ON/OFF/TARE түймесін басыңыз, сіз өлшеуді бастай аласыз.
2. Өлшенетін жаңа тауарларды қосыңыз. Дисплейде қосылған тауарлардың салмағы көрсетіледі.
3. Шкаланың «0» мәнін қалпына келтіру үшін ҚОСУ/ӨШІРУ/ТАРА түймесін қайта басыңыз, сонда «Тара» таңбасы да пайда болады.
4. Жаңа тауарды қайта қосыңыз, қосылған тауардың салмағы көрсетіледі.
3. Қосымша ингредиенттерді қосқыңыз келсе, процесті қайталаңыз.

### **Таразыны өшіру**

ON/OFF/TARE түймесін дисплей сөнгенше басып тұрыңыз.

Егер шкала шамамен пайдаланылмаса, 60 секундтан кейін олар автоматты түрде өшеді.

### **Шамадан тыс жүктеу дисплейі**

Өлшеу кезінде дисплейде «EEEE» пайда болғанда, 5000 г (11 фунт) ең жоғары сыйымдылықтан асып кетті. Таразыдан өлшенетін тауарларды алып тастаңыз.

### **Тазалау**

---

Ас үй таразыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға болмайды.

Таразыны жұмсақ, сәл суланған шүберекпен сүртiңiз, осылайша сiз әдеттегi шыны тазалағышпен шыны өлшейтiн беттi де күте аласыз.

### **Техникалық деректер**

---

Үлгі: Саңдық ас үй таразы CFC2080

Батарея: 1 x CR2032 батареясы

Максималды сыйымдылығы: 5000г / 11 фунт

Бөлім: 1г / 0,1 унция

Жұмыс температурасы: 10 °C - 40 °C