

# Руководство пользователя цифровых кухонных весов

## **Батарей**

---

При поставке батарей уже вставлена, а для защиты от преждевременной разрядки используется изолирующая лента. Для работы весов необходимо снять изолирующую полосу.

Батарейный отсек расположен на нижней стороне устройства.

1. Сдвиньте фиксирующий язычок немного по направлению к середине весов и снимите крышку батарейного отсека.
2. Вытяните изоляционную полосу.
3. Снова задвиньте крышку батарейного отсека.

### **Примечание:**

Когда на дисплее появляется «Lo», вставленная батарея должна быть заменена полной.

## **Взвешивание**

---


### **Осторожно**

Не перегружайте весы. Обратите внимание на «Технические данные».



### **Примечание**

1. По умолчанию весы измеряются в граммах.

### **Режим взвешивания**

1. Установите весы на прочную ровную поверхность.
2. Включите весы, нажав кнопку ON/OFF/TARE, «0» и  на дисплее появится символ (единица измерения веса: г, унция или фунт: унция), и вы сможете начать взвешивание.

**Примечание:** Нажмите кнопку ON/OFF/TARE для сброса на «0», если весы уже включены и показывают вес на дисплее.

3. Нажмите кнопку UNIT для настройки различных единиц измерения, символ  (для воды) появится на дисплее (единица измерения объема в мл или жидких унциях),
4. Нажмите кнопку UNIT еще раз, символ  (для молока) появляется на дисплее (единица измерения объема в мл или жидких унциях),
5. Поместите товар в контейнер/уложите на платформу для взвешивания. Измеренный вес появится на дисплее.

### **Добавление товаров на взвешивание (тара)**

Эта функция практична, т.е. при выпечке, если вы собираетесь добавить другой ингредиент к ингредиенту, который уже находится на весах.

1. Нажмите кнопку ON/OFF/TARE, чтобы обнулить весы и начать взвешивание.
2. Добавьте новые взвешиваемые товары. На дисплее отображается вес добавленных товаров.
3. Затем снова нажмите кнопку ON/OFF/TARE, чтобы сбросить весы на «0», и также появится символ «Тара».
4. Снова добавьте новый товар, отобразится вес добавленного товара.
3. Повторите процесс, если вы хотите добавить больше ингредиентов.

### **Выключение весов**

Удерживайте кнопку ON/OFF/TARE нажатой до тех пор, пока не погаснет дисплей. Если весы не используются в течение ок. 60 секунд они автоматически отключатся.

### **Отображение перегрузки**

Когда во время взвешивания на дисплее появляется «EEEE», это означает, что превышена максимальная вместимость 5000 г (11 фунтов).

Снимите взвешиваемый товар с весов.

### **Очистка**

---

Кухонные весы нельзя погружать в воду или другие жидкости.

Протрите весы начисто мягкой, слегка влажной тканью, при этом вы также можете почистить стеклянную поверхность для взвешивания с помощью обычного средства для чистки стекол.

### **Технические данные**

---

Модель: Цифровые кухонные весы CFC2080

Батарея: 1 батарея CR2032

Максимальная вместимость: 5000 г / 11 фунтов

Разделение: 1 г / 0,1 унции

Рабочая температура: от 10 °C до 40 °C