

# ТЕРМОПОТ СТ-0082

## НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ

### ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Термопот – бұл тұрмыстық құрал және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

### 1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіздің сатып алған аспабыңыз Ресей Федерациясында электр аспаптарына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Адам өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлардың туындауына, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуына жол бермеу үшін, төменде аталған шарттарды қатаң сақтау керек:

1. Аспапты пайдалануға берер алдында осы нұсқаулықпен МҰҚИЯТ танысыңыз. Осы нұсқаулықты, кассалық чекті және құрылғыны орауды сақтаңыз.
2. Бұл тұрмыстық құрылғы үйде пайдалануға арналған.
3. Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз, оны қуат розеткасынан өшіріңіз.
4. Металл заттардың Қуат сымының ашасымен жанасуына жол бермеңіз.
5. Қуат сымын розеткадан шығарып, шанышқыны ұстап, сымнан тартпаңыз. Сақтық шараларын сақтамай электр тогының соғуына, қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.
6. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
7. Суды қайнатып жатқанда немесе қайнағаннан кейін бірден құрылғыдан су құймаңыз, ыстық су төгіліп, сізді күйдіруі мүмкін.
8. Құрылғыны тұрақсыз немесе тұтанғыш бетке қоймаңыз.
9. Қақпақты ашқан кезде абай болыңыз. Бұды терінің ашық жерлеріне тигізбеңіз.
10. Күйіп қалмас үшін бұды шығу тесігіне қол тигізбеңіз.
11. Термопотты қабырғадан немесе жиһаздан кемінде 30 см қашықтықта қолданыңыз. Бу жақын орналасқан заттар мен беттердің түссізденуіне немесе деформациясына әкелуі мүмкін.
12. Тырнапуды болдырмай, құралды бетіне мұқият жылжытыңыз.
13. Термопотты тек қайнаған суға пайдаланыңыз, ондағы басқа сұйықтықтарды, мысалы, сорпа, сүт, шай, мұз және басқаларды қайнатпаңыз немесе қайнатпаңыз. Бөтен заттармен қайнап жатқан су құрамның төгілуіне, тағамның бұзылуына, термопоттың ішкі қабығының қабығының кетуіне және ішкі бөлігінің бітелуіне әкелуі мүмкін, су сорғышты бөгейтін электр сорғылары.
14. Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқауламаса, пайдалануға арналмаған. Аспаппен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы тиіс.
15. Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.
16. Құрылғы сыртқы таймерден немесе бөлек қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеуге арналмаған.
17. Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.

### НАЗАР!

- Бос термопотты қоспаңыз.
- Мерттен кем аспап жанында жылу көздері.
- **САҚ БОЛЫҢЫЗ:** құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін. Ыстық беттерге тигізбеңіз.
- Құрылғының жұмысы аяқталғаннан кейін қыздыру элементінің беті ыстық болып қалады.

### 2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Қақпақ
2. Резеңке сақина тығыздағыш
3. Бу шығу үшін тесік
4. Суға арналған контейнер
5. Судың ең жоғары деңгейін белгілеу
6. Қалам
7. Су ағызу шумегі
8. Су беру түймесі
9. Су деңгейінің шкаласы

### 3. ЖИЫНТЫҒЫ

- Термопот - 1 дана
- Қуат сымы - 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы - 1 дана

#### **4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ**

Алғашқы қолданар алдында термopotта су қайнатыңыз және оны ағызыңыз. Сіз біраз уақыттан кейін жоғалып кететін пластиктің жеңіл иісін сезе аласыз.

Суды тікелей краннан құймаңыз, өйткені судың кездейсоқ толып кетуі қысқа тұйықталу немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Суды максималды деңгейден жоғары құймаңыз, өйткені қайнаған кезде ыстық су төгіліп, күйіп қалуы мүмкін. Термopotтың басқару панеліне немесе сыртқы жағына су төкпеңіз, себебі бұл термopotқа зақым келтіруі мүмкін.

Қақпақты шерткенге дейін ақырын жабыңыз. Қақпақты ашу және жабу әрдайым қатты шертуден бірге жүреді. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Су начнет жылыту керек.

#### **ТЕРМОПОТТЫ ПАЙДАЛАНУ**

Суды қайнату кезінде тыйым салынады:

- қақпақты ашыңыз;
- будың шығу тесігіне тигізу;
- будың шығуы үшін тесікті жабыңыз;
- суды төгу.

#### **АВТОМАТТЫ ӨШІРУ ФУНКЦИЯСЫ**

Автоматты өшіру функциясы термopotтың қызып кету қаупі туындаған кезде іске қосылады:

- қуат сымы бос термopotқа қосылған (су деңгейі нивальды белгіден төмен);
- қуат сымы термopotқа қосылған, онда шайдың жануы су жұмсалады.

Егер құрылғы автоматты түрде өшірілсе, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз. Салқындағанша күтіңіз, содан кейін су құйыңыз.

#### **ҚАЙТА ҚАЙНАТУ ТҮЙМЕСІ**

Термopot температураны ұстап тұру режимінде болған кезде, суды қайта қайнату түймесін пайдалануға болады. Қайта қайнату бөлме температурасында 5 минутты алады 20 °C. қайта жылытпас бұрын, жылу пешіндегі су деңгейі минималды белгіден жоғары екеніне көз жеткізіңіз. Қайнағаннан кейін бірден қайта қайнату түймесі біраз уақыт жұмыс істемейді.

#### **ПАЙДАЛАНҒАННАН**

- Құрылғыны розеткадан өшіріңіз. Күйіп қалмас үшін, құрылғы салқындағанша күтіңіз, содан кейін қалған суды құйыңыз.
- Контейнерді күніне кемінде бір рет Судан босатыңыз. (Қалған су тот, жағымсыз иіс және минералды тұнбаға әкелуі мүмкін.)
- Басқару панеліне, тұтқаға немесе қуат сымының розеткасына судың төгілуіне жол бермеңіз (төгілген су күйіп қалуы немесе термopotқа зақым келтіруі мүмкін).

#### **5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ**

##### **ҚАҚ КЕТІРУ**

Пайдалану кезінде термopotтың ішкі бетіне судағы минералды заттар жиналуы мүмкін, бұл термopotтың тиімділігін төмендетеді және құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде шу деңгейін арттырады. Тиісті қақтан тазарту құралдарын пайдаланып, қақты үнемі алып тастаңыз. Қаптамадағы өндірушілердің нұсқауларын орындаңыз. Сондай-ақ, лимон қышқылының әлсіз концентратын немесе сірке суын қолдануға болады. Концентратты жоғарырақ жасауға тырыспаңыз, себебі бұл құрылғының ағуына әкелуі мүмкін.

**НАЗАР!** Дайындаушының кепілдік міндеттемелері қақтан тиісінше шығарылмағандықтан болған зақымға қолданылмайды.

#### **ТАЗАЛАУ**

- Тазалау алдында құрылғыны электр қорек розеткасынан ажыратыңыз!

#### **6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ**

- Кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
- Көлемі: 5,0 л
- Қуаты: 750-850 Вт



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! САҚ БОЛЫҢЫЗ:** құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін.

#### **7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ**

##### **ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ**

Қаптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған.

Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

##### **ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ**

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекетіне тапсыруға болады.

Материалдар жіктемесіне қарай қайта өңделеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсыратын болсаңыз, Сіз қоршаған ортаны қорғауға зор үлес қосатын боласыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бекеттерінің тізімін муниципалдық билік органдарынан алуға болады.

## 8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Moneytor» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-СН.ВЕ02.В.01872/20 – 20.01.2020 ж. бастап.



## 9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Өндіруші: Zhongshan Silk Imp. & Exp. Group Co., Ltd Of Guangdong. (Жоншан Силк Имп. Энд Эксп. Груп Ко., ЛТД оф Гуандон). Мекенжайы: 28 Yue Lai Nan Road, Zhongshan City, Guangdong, Қытай. (28 Юе Лай Нан Роад, Жоншан Сити, Гуандон, Қытай). Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

## КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

- Кепілдік келесі рәсімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
  - үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
- Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
  - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
  - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
- Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
- Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
  - механикалық зақым;
  - құрылғының табиғи тозуы;
  - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
  - дұрыс орнату, тасымалдау;
  - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
  - аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
  - өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
  - аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
  - бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:
    - а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
    - б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
  - батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
  - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.
- Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.
- Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
- Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.