

ARG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК С
АВТОМАТИЧЕСКИМ
ОТКЛЮЧЕНИЕМ, ПОВОРОТОМ
НА 360 ГРАДУСОВ**

Первое использование чайника

- ◎ Перед первым использованием чайника, наполните его холодной водой и дважды прокипятите без каких-либо добавок.
- 1 Наполните чайник водой. Не переполняйте чайник. Пользуйтесь индикатором уровня воды.
- 2 Установите чайник на основании.
- 3 Подключите чайник к розетке
- ◎ Убедитесь, что электрическое напряжение, которое вы намерены использовать такое, как и у чайника. Подробности можно узнать на этикетке на основании чайника.
- ◎ Используйте чайник только с правильно установленной розеткой 220В ~ 50Гц.
- 4. Включите чайник в положение'1'. Сигнальная лампочка на Индикаторе воды показывает, что вода кипит.
- 5. После закипания воды, чайник автоматически отключается. Отключите чайник от электросети.
При наливании, не открывайте крышку.
В случае переполнения чайника, кипящая вода может выплескиваться. Чайник можно использовать только с поставляемой в комплекте подставкой.
- 6. Настоящий прибор предназначен для домашнего и подобного применения, например:
 - ◎ Зоны для кухонного персонала в магазинах, офисах и иных рабочих обстановках;
 - ◎ Дома на ферме
 - ◎ Клиентами отелей, мотелей и иных сред жилого типа.
 - ◎ мини-отели

Чистка

Перед чисткой чайника, всегда отсоединяйте его от розетки.

Внешнюю поверхность чайника при необходимости следует очистить слегка влажной тряпкой без добавок. При очистке фильтра очистки воды от кальция, его можно снять.

Питание:

220В~ 50Гц