

Шайнекті пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ҚЫСҚА КІРІСПЕ

1. Жасырын қыздырғыш элемент денсаулыққа зиян келтірмейді және оңай тазартылады.
2. Жылдам қайнату, уақыт пен энергияны үнемдеу.
3. Қайнаған соң шайнекті сөндіру үшін буды басқару.
4. Қайнап суалудан қорғау үшін автоматты сөндіру.
5. Жасырын монтаждық негіз, 360°-қа айналумен электрлік қоректендіру базасы.
6. Қос қабырғасы бар корпус.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

1. Аспапты әрқашан аспапта көрсетілген ток пен кернеу мәндері бар, тек қана ауыспалы ток желісінің розеткасына қосыңыз. Тізбектің шамадан тыс жүктемесін болдырмау үшін, сол бір тізбекте қуаттылығы жоғары басқа аспапты пайдаланбаңыз.
2. Баусымды қатты тартпаңыз және бұл аспапты ыстық газ немесе электр жанарғысына немесе оның қасына, сондай-ақ басқа электрлік аспаптардың үстіңгі жағына және ылғалды жерлерге қоймаңыз.
3. Шайнек жұмыс істеген кезде ыстық будың түсуін болдырмау үшін, шайнектің шүмегін пайдаланушыдан басқа жаққа қойыңыз. Ыстық беттермен жанаспаңыз, тұтқаны пайдаланыңыз. Қапқақты аудармаңыз, ыстық су бар шайнекті тұтқасынан ұстап көтеріңіз. Қайнау циклы кезінде қапқағын көтермеңіз.
4. Аспапты балалардың, физикалық әлсіз адамдардың немесе жануарлардың қасында пайдалану кезінде мұқият қадағалау қажет.

ЕСКЕРТУ: Балаларды аспаптан алыс ұстаңыз және оларға әсіресе шайнек жұмыс істеген кезде, баусымды тартуға және шайнекті ұстауға мүмкіндік бермеңіз, сонымен қатар күйіктерге және электр тогымен зақымдануға жол бермеңіз.

Аталған аспап балалармен немесе психикалық және/немесе физикалық бұзылыстары бар тұлғалармен пайдалану үшін арналмаған – егер олар шайнекті пайдалану және қолдану кезінде тиісті бақылау астында болмаса. Аталған аспаптың жұмысы және пайдалануы туралы түсінігі шектеулі немесе толықтай жоқ тұлғалар әуелі қоса берілетін нұсқаулықтың мазмұнын оқып, толықтай түсінуі тиіс және де, қажет болған кезде, олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғадан оны пайдалану және қолдану жөнінде қосымша нұсқауларды алуы тиіс.

5. Аспаптың ешқандай бөліктерін суға немесе басқа да сұйықтыққа батырмаңыз. Құрылғыны ұзартқышпен пайдаланбаңыз, егер бұл ұзартқыш білікті техникпен немесе қызмет көрсету жөніндегі маманмен тексерілмесе және тестіленбесе.

6. Келесі жағдайларда әрдайым айырды розеткадан ажыратыңыз: шайнекте су болмаған, суға толған, пайдаланылмаған, шайнекті тазалаған немесе орнын ауыстырған жағдайларда. Аспапты құрғақ және көлеңкелі жерде қалдырыңыз.

7. Егер шайнек істен шықса, оны қарау және жөндеу үшін біздің сервистік бөлімімізге жіберіңіз. Ешқашан аспапты өздігінен жөндемеңіз.

ЕСКЕРТУ: Өрттің немесе электр тогымен зақымдану қауіпін төмендету үшін, корпустың төменгі қақпағын немесе электрлік қоректендіру базасын өздігінен алып тастамаңыз.

8. Жеткізілетін базалық блоктан ерекшеленетін базалық блокты пайдаланбаңыз. Өндірушімен ұсынылмаған қосалқы құрылғыларды пайдалану тұтануға, электр тогымен зақымдануға немесе жарақаттарға әкеп соқтыруы мүмкін.

9. Қоректендіру баусымына шайнектің ыстық бетімен жанасуға жол бермеңіз.

10. Аспапты дымқыл қолдарыңызбен пайдаланбаңыз.

11. Шайнекті негізде тұрған кезде сумен толтырмаңыз, шайнекті қоректендіру негізіне қоюдан бұрын, корпустың түбіндегі суды құрғатыңыз.

12. Аспапты пайдалану кезінде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

13. Шайнекті судан басқа, қандай да бір нәрсені қыздыру үшін пайдаланбаңыз.

14. Егер қоректендіру баусымы зақымдалса, ол дайындаушымен немесе уәкілетті тұлғалармен ауыстырылуы тиіс.

15. Шайнектің қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін, шайнек ыстық болған кезде, оны бірден суға толтырмаңыз, оны қайтадан пайдалану немесе тазалау алдында, суығанға дейін күтіңіз.

Шайнекті минералдық түзілімдерден үнемі тазартуыңызды өтінеміз. Шайнекті тазарту үшін химиялық заттарды пайдаланбаңыз.

НЕГІЗГІ БӨЛІКТЕРДІҢ АТАУЛАРЫ



ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ КЕРЕК

Бірінші пайдалану немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланбау кезінде біз сізге су құбырынан жаңа құйылған судың максималды белгісіне дейін толтыруды, шайнекті қайнатып, босатуды, сонан соң оны сумен жуып, жоғарыда сипатталған әрекеттерді ең кемінде 2 рет қайталауды ұсынамыз.

1. Базалық блок бөлігінен қоректендіру баусымын суырып алыңыз, айырды розеткаға кіріктіріңіз.
2. Қақпақты ашыңыз және шайнекке суды толтырыңыз.
3. Суға ешқашан максималды деңгейден жоғары көтерілуге немесе минималды деңгейден төмен түсуге жол бермеңіз.
4. Қақпақты жабыңыз және оны толықтай бекітіңіз. Шайнекті қайтадан базалық блокқа абайлап қойыңыз.
5. Шайнекті «I» қалпында батырманы басып қосыңыз, индикатор шайнектің қыздырылғанын көрсетіп, жанады.
6. Су қайнаған соң және неон шамы сонген кезде, шайнек автоматты түрде «O» қалпында өшіріледі. Ескертпе: Егер сізге суды қайтадан қыздыру қажет болса, оны 30~60 секундтан кейін қосу қажет.
7. Шайнекті базалық блоктан тұтқасынан алып көтеріңіз және суды сыйымдылыққа құйыңыз.

Ескертпе: Ауыстырып-қосқыш шайнектің тек қана дәл базалық блокта тұрған кезде жұмыс істеуі мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТР

Бұйымның нөмірі №	Номиналды кернеу	Номиналды қуаттылық	Сыйымдылық
W-K17602SH	АС220-240В 50/60 Гц	1850ВТ	1.7 л