

ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ
Инструкция по применению
КОЛДОНУУЧУГА КӨРСӨТМӨ



ZY-8001
ЭЛЕКТР ШӘЙНЕГІ
220 Вольт ~ 50 Герц, 1500 Ватт

ZY-8001
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
220 Вольт ~ 50 Герц, 1500 Вт

ZY-8001
ЭЛЕКТР ЧАЙНЕГІ
220 Вольт ~ 50 Герц, 1500 Вт

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием прибора, чтобы избежать его повреждения во время использования. Перед включением устройства убедитесь в том, что технические характеристики изделия, указанные на этикетке, соответствуют параметрам вашей электрической сети. Неправильное использование может привести к повреждению прибора, материальному ущербу или нанесению вреда здоровью пользователя. Используйте прибор только для бытовых целей в соответствии с настоящим Руководством. Устройство не предназначено для коммерческого использования. Используйте прибор только по назначению. Не используйте устройство вблизи кухонной раковины, на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. Всегда отключайте прибор от электрической сети, когда он не используется, а также перед его сборкой, разборкой и чисткой. Устройство нельзя оставлять без присмотра, когда оно подключено к электрической сети. Убедитесь, что шнур питания не касается острых краев мебели и горячих поверхностей. Во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно. При отключении прибора от электрической сети, не тяните за шнур питания - держитесь за вилку. Не скручивайте и не наматывайте шнур. Прибор не предназначен для управления внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления. Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или если у них нет необходимых опыта или знаний без соответствующего надзора или инструктажа об эксплуатации устройства со стороны лица, ответственного за их безопасность. Не разрешайте детям играть с прибором. Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки. **ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с пластиковыми пакетами или оберточной лентой. Существует угроза удушения! **ВНИМАНИЕ!** Не используйте этот прибор вне помещения на открытом воздухе. **ВНИМАНИЕ!** Будьте особенно осторожны, если дети младше 8-ми лет или люди с ограниченными возможностями находятся вблизи устройства во время его эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте данное устройство вблизи легко-воспламеняемых материалов, взрывчатых веществ или самовозгорающихся газов. Не располагайте этот прибор вблизи газовой или электрической плиты, а также других источников тепла. Не разрешайте детям младше 8-ми лет прикасаться к корпусу чайника, шнуру питания и его вилке во время использования прибора. Если прибор долгое время хранился при температуре ниже 0°C, его необходимо оставить при комнатной температуре как минимум на 2 часа перед включением. **ВНИМАНИЕ!** Не хватайтесь за шнур питания и его вилку мокрыми руками. **ВНИМАНИЕ!** Каждый раз отсоединяйте прибор от электрической сети питания перед его очисткой, а также, если вы им не пользуетесь. При подсоединении прибора к электрической сети питания, не используйте адаптер. **ВНИМАНИЕ!** Вилка шнура питания имеет провод и заземляющий контакт. Подсоединяйте прибор только к должным образом заземленной розетке. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание перегрузки электрической сети, не подсоединяйте устройство одновременно с другими мощными электроприборами к одной электрической сети. **ВНИМАНИЕ!** Регулярно очищайте чайник от накипи. Неисправности, вызванные накоплением накипи на компонентах чайника, не подлежат гарантийному обслуживанию. **ВНИМАНИЕ!** Если чайник закипает и выключается автоматически, а вам нужно разогреть воду, подождите 5 минут, прежде чем снова включить его. Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без каких-либо смещений. Используйте только подставку, которая входит в комплект поставки. Не используйте чайник без воды. Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке. Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой. Чтобы не обжечься горячим паром, не наклоняйтесь над носиком работающего чайника. Не открывайте крышку чайника во время кипячения воды.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника - держитесь только за ручку. Будьте осторожны при переносе чайника с кипящей водой внутри. **ВНИМАНИЕ!** Во время работы корпус чайника нагревается! **ВНИМАНИЕ!** Используйте чайник только для кипячения воды, не нагревайте и не кипятите в нем другие жидкости. Прибор должен быть установлен на устойчивой, сухой, гладкой поверхности. **ВНИМАНИЕ!** Для дополнительной защиты в цепи питания рекомендуется установить устройство защитного отключения с номинальным рабочим током, не превышающим 30 мА. Для установки данного устройства, обратитесь к специалисту.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Снимите чайник с подставки. Налейте воду в чайник через носик или откройте крышку. Во избежание перегрева чайника, не наливайте воду ниже минимальной отметки MIN. Не наливайте воду выше максимальной отметки MAX, в противном случае кипящая вода может выплеснуться из чайника во время кипячения. Поместите чайник на подставку электропитания и подсоедините шнур питания к электрической сети. Перед включением чайника убедитесь в том, что крышка закрыта плотно, в противном случае не сработает автоматическая система выключения. Нажмите на кнопку включения, загорится световой индикатор. Не снимайте чайник с его подставки во время работы, сначала выключите его. Не используйте чайник без воды внутри. После того, как в чайнике вскипит вода, нагревательный элемент выключится и световой индикатор погаснет. Предупреждение! Чайник оснащен защитным выключателем в случае его включения без воды. Если произошло автоматическое выключение, и чайник не включается снова по прошествии 10 минут, то его дальнейшая эксплуатация невозможна. Этот случай не является гарантийным.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой, всегда отсоединяйте чайник от электропитания, сливайте воду и дайте прибору время остыть. Не мойте чайник и подставку электропитания под струей воды. Протирайте чайник и подставку электропитания влажной тканевой салфеткой. Не пользуйтесь металлическими щетками, абразивными или жесткими чистящими средствами для очищения устройства, т.к. они могут повредить его поверхность. Очищайте фильтр мягкой щеткой. Для удаления накипи используйте специальные средства, разработанные для электрических чайников. Не используйте уксус для удаления накипи.

ХРАНЕНИЕ

Перед отправкой на хранение убедитесь в том, что прибор отсоединен от электрической сети. Следуйте всем указаниям в разделе «Очистка и техническое обслуживание». Храните прибор в сухом, прохладном и в недоступном для детей месте.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник питания: 220 Вольт – 50 Герц
Мощность: 1500 Ватт



Этот символ на приборе и упаковке означает, что использованные электрические и электронные устройства, а также батарейки, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдавать в специальные приемочные пункты. Для более подробной информации по существующим системам сбора отходов, свяжитесь с местными уполномоченными организациями. Правильная утилизация отходов поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить негативное влияние на здоровье человека и состояние окружающей среды, которые могут стать следствием неправильного обращения с отходами.