

ARG

НҰСҚАУЛЫҚ

Электр шайнегі



Модель нөмірі: W-K18218SH

Қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы нұсқаулық

. Осы құрылғыны іске қоспас бұрын, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.

. Осы нұсқауларды орындаңыз. Ішкі қаптамасы бар картон қорап!

. Құрылғы коммерциялық мақсатта емес, жеке пайдалануға арналған!

. Құрылғы пайдаланылмаған жағдайда, қосымша бөлшектерді қосқан жағдайда, құрылғыны тазалаған жағдайда немесе қандай да бір ақаулар туындаған жағдайда, ашаны розеткадан әрдайым суырыңыз. Тазаламас бұрын құрылғыны сөндіріңіз. Кабельден емес, ашадан тартыңыз.

. Балаларды электр құрылғыларымен байланысты қауіптерден қорғау үшін ешқашан құрылғыны қараусыз пайдалануға жол бермеңіз. Тиісінше, құрылғыңыздың орналасқан жерін таңдағанда, балалар құрылғыға қол жеткізе алмайтындай етіп таңдаңыз. Кабельдің төмен салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.

. Олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның бақылауында немесе нұсқамасында болмаса, бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғалармен (балаларды қоса алғанда) пайдаланылмайды. Балалар бақылауда және осы құрылғыдан алыс болуы керек. Балаларға онымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

. Құрылғы мен кабельде зақымданудың болуын үнемі тексеріп отырыңыз. Құрылғыны қандай да бір зақым болған жағдайда, пайдалануға болмайды.

. Құрылғыны өзіңіз жөндегеннен гөрі, білікті маманмен кеңескен дұрыс.

. Қауіпсіздік мақсатында сынған немесе зақымдалған желілік сымды тек білікті маман алмастыра алады.

Құрылғы мен кабельді жылу көздерінен, тікелей күн сәулесінен, ылғалдан, өткір жиектерден және сол сияқтылардан алыс ұстаңыз.

. Ешқашан құрылғыны қараусыз пайдаланбаңыз! Құрылғыны пайдаланбаған жағдайда, тіпті аз уақыт пайдаланбасаңыз да, сөндіріп қойыңыз.

. Тек түпнұсқа жинақтаушыларды ғана қолданыңыз.

. Құрылғыны үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз.

. Ешқандай жағдайда құрылғы суға немесе басқа сұйықтыққа батырылмауы немесе олармен жанаспауы керек.

. Құрылғыны дымқыл немесе сулы қолмен ұстамаңыз.

Егер құрылғы дымқыл немесе сулы болса, дереу қуатты өшіріңіз.

. Суға қол тигізбеңіз.

. Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.

. Шайнекті тек берілген табанымен ғана пайдалануға болады.

Ескерту: Егер шайнек толып кетсе, қайнаған су төгілуі мүмкін.

Егер қуат сымы зақымдалған болса, оны қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін білікті мамандар ауыстыруы керек.

Осы құрылғыға арналған арнайы қауіпсіздік нұсқаулары

. Толтыру кезінде тек суық суды қолданыңыз.

. Су деңгейі МАКСИМАЛДЫ және МИНИМАЛДЫ белгілер арасында болуы керек.

. Құрылғыны табанынан алмас бұрын оны сөндіріңіз.

. Үнемі қақпағының тығыз жабылғанын қадағалап отырыңыз.

. Құрылғының табаны мен сыртқы беті суланбауы керек.

. Пайдаланылған шайнек корпусы шайнектің табанына кіруі керек.

Құрылғыны бірінші рет қолдану

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында суды ешқандай қоспасыз екі рет қайнату керек.

1. Шайнекті сумен толтырыңыз. Сумен жабдықтау иінтірегiнiң индикаторы көмегімен суды құймаңыз.

2. Шайнекті табанына қойыңыз.

3. Электрлік қосу

. Сіз пайдаланайын деп отырған электр кернеуі, жабдықтағы кернеуге сәйкес келетінін, не келмейтінін тексеріңіз. Толық ақпаратты табанындағы заттаңбадан табуға болады.

. Құрылғыны тек дұрыс орнатылған 220-240 В 50/60 Гц қорғаныш розеткасына қосыңыз.

4. Құрылғының тұтқасын «1» немесе «ҚОСУЛЫ» күйіне ауыстырыңыз. Су деңгейінің индикаторындағы басқару шамы судың қайнап жатқанын көрсетеді.

5. Қайнағаннан кейін құрылғы автоматты түрде сөнеді.

Жабдықты элект көзінен сөндіріңіз.

Құю кезінде қақпақты баспаңыз.

6. Бұл құрылғы күнделікті тұрмыста және сол сияқты ұқсас пайдалануларда қолдануға арналған, мысалы:

- Дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс үй-жайларындағы персоналға арналған ас үй аймақтарында;

- Үйде пайдалану;

- Қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын үй-жайлардағы клиенттермен пайдалануға;

- «Төсек және таңғы ас» түріндегі қонақ үйлерде.

Тазарту

Құрылғыны тазаламас бұрын эрқашан қуат көзінен ашаны алыңыз!

Қажет болса, құрылғының сыртқы бетін тазалағыш заттарсыз сәл дымқыл шүберекпен тазалау керек.

Тазарту үшін кальций сүзгісін шешіп алуға болады.

Сипаттізімі:

Қуат көзі: 220-240 В~50/60 Гц 1500 Вт

Литраж: 1,8 Л

Автоматты түрде сөну

Тот баспайтын болаттан жасалған қыздыру элементі

Өндіруші: TIMIT TECHNOLOGY CO., LTD, Дунфэн қаласы, Чжун-Шань, Гуандун провинциясы, Қытай

Импорттаушы: «Арена С (Арена С)» ЖШҚ 050016, Қазақстан, Алматы, Суйінбай даңғылы, 38А, А05К8В4 тел. 8 (800) 080 80 88

Дайындалған күні: 12.2022

Қытайда жасалған

ARG

ИНСТРУКЦИЯ

Электрический чайник



Номер модели: W-K18218SH

Общие инструкции по технике безопасности

- . Перед вводом в эксплуатацию данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
 - . Соблюдайте эти инструкции. Картонная коробка с внутренней упаковкой!
 - . Устройство предназначено исключительно для частного, а не для коммерческого использования!
 - . Всегда вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется, при подключении дополнительных деталей, очистке устройства или при возникновении каких-либо неполадок. Выключайте устройство перед очисткой. Потяните за вилку, а не за кабель.
 - . Чтобы защитить детей от опасностей, связанных с электроприборами, никогда не позволяйте им пользоваться устройством без присмотра. Следовательно, при выборе местоположения для вашего устройства делайте это таким образом, чтобы дети не имели доступа к устройству. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
 - . Данное устройство не может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или инструктажем лица, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром и держаться подальше от этого прибора. Не позволяйте детям играть с ним.
 - . Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. Не следует использовать устройство при наличии каких-либо повреждений.
 - . Не ремонтируйте устройство самостоятельно, а лучше проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.
 - . По соображениям безопасности сломанный или поврежденный сетевой провод может быть заменен только квалифицированным специалистом.
- Держите устройство и кабель подальше от источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги, острых краев и тому подобного.
- . Никогда не используйте устройство без присмотра! Выключайте устройство всякий раз, когда вы им не пользуетесь, даже некоторое время.
 - . Используйте только оригинальные комплектующие.
 - . Не используйте устройство вне помещения.
 - . Ни при каких обстоятельствах устройство не должно погружаться в воду или другую жидкость или соприкасаться с ними.
 - . Не трогайте устройство мокрыми или влажными руками.
- Если устройство станет влажным или намокнет, немедленно отключите питание.
- . Не дотрагивайтесь до воды.
 - . Используйте устройство только по назначению.
 - . Чайник можно использовать только с поставляемым основанием.
- Предупреждение:** Если чайник переполнен, может произойти выброс кипятка. Если шнур питания поврежден, его должны заменить квалифицированные специалисты, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций.

Специальные инструкции по технике безопасности для этого прибора

- . При наполнении используйте только холодную воду.
- . Уровень воды должен находиться между **МАКСИМАЛЬНОЙ** и **МИНИМАЛЬНОЙ** отметками.
- . Выключите устройство, прежде чем снимать его с подставки.

- . Всегда следите за тем, чтобы крышка была плотно закрыта.
- . Основание и внешняя поверхность прибора не должны намокать
- . Используемый корпус чайника должен входить в основание чайника.

Первое использование прибора

Перед первым использованием прибора воду следует дважды прокипятить в нем без каких-либо добавок.

1. Наполните чайник водой. Не переливайте воду с помощью индикатора рычага подачи воды.
2. Поставьте чайник на основание.
3. Электрическое подключение
 - . Проверьте, совпадает ли электрическое напряжение, которое вы собираетесь использовать, с напряжением на приборе. Подробную информацию можно найти на этикетке на основании.
 - . Подключайте устройство только к правильно установленной защитной розетке 220-240 В 50/60 Гц.
4. Переключите рычаг устройства в положение "1" или "ВКЛЮЧЕНО". Контрольная лампа на индикаторе уровня воды показывает, что вода кипит.
5. После закипания прибор автоматически выключается.
 - Отключите прибор от электросети.
 - Не нажимайте на крышку при наливе.
6. Данный прибор предназначен для использования в быту и аналогичных применениях, например:

- Кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- Домашнее использование;
- Клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
- Гостиницы типа "Постель и завтрак".

Очистных

Всегда вынимайте вилку из источника питания перед чисткой прибора!

Наружную поверхность прибора следует при необходимости очистить слегка влажной тканью без чистящих средств.

Кальциевый фильтр можно снять для очистки.

Спецификация:

Источник питания: 220-240 В~50/60 Гц 1500 Вт

Литраж: 1,8л

Автоматическое отключение

Нагревательный элемент из нержавеющей стали

ARG



Бұйымның түрі \ Наименование изделия:	Шайнек / Чайник
Үлгісі \ Модель:	W-K18218SH
Жасаушы (атауы, мекен-жайы) \ Изготовитель (наименование, адрес): Жасалған елі \ Страна изготовления:	TIMIT TECHNOLOGY CO., LTD. ROOM 1001, BLOCK A, SHARED BUILDING, NO.78, KEYUAN NORTH RD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA.
Жасалған күні (ай, жыл) \ Дата изготовления (месяц, год):	12.2022
Техникалық сипаттамалары \ Технические характеристики:	Мощность / Қуаты: 1500 Вт, Напряжение / Кернеуі: 220-240V AC 50-60Hz, Литраж / Литраж: 1,8Л
Қазақстан Республикасының аумағындағы тұтынушылардан шағым қабылдаушы өкілетті ұйымның мекен-жайы (заңды және нақты мекен-жайы, телефоны). / Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон).	ЖШС «Arena S» (Арена S), Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 38А, А05К8В4, тел. 8 (800) 080 80 88 / ТОО «Arena S» (Арена S), г. Алматы, пр. Суюнбая 38А, А05К8В4 тел. 8 (800) 080 80 88