

САКТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Пайдалану кезінде оның бұзылуын болдырмау үшін құралды пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құралды іске қосар алдында заттанбада көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Дұрыс пайдаланбау құралдың істен шығуына, материалдық залалына немесе пайдаланушының денсаулығына зиян әкелуі мүмкін. Құралды тек осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық мақсаттар үшін пайдаланыңыз. Құрал коммерциялық пайдалануға арналмаған. Құралды тек мақсатқа сай пайдаланыңыз. Құралды ас үйдегі раковина жанында, ашық ауада және ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз. Құралды пайдаланбасаныз, сондай-ақ оны жинау, бөлшектеу және тазалау алдында электр желісінен өшіріңіз. Электр желісіне қосылған кезде құралды қараусыз қалдыруға болмайды. Қуат сымы жиһаздың өткір шеттері мен ыстық беттерге жанасып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Электр тогының зақымдануын болдырмау үшін, құралды өз бетінше бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз. Құралды электр желісінен ажыратқан кезде, қуат сымын тартпаныз - ашадан ұстаңыз. Сымды бұрамаңыз және орамаңыз. Құрал сыртқы таймермен немесе жеке қашықтан басқару жүйесімен басқаруға арналмаған. Егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлға тарапынан құралды пайдалану туралы тиісті қадағалау немесе нұсқамасыз қажет тәжірибе немесе білім болмаса, құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндігі шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларға құралмен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жеткізу жиынтығына кірмейтін аксессуарларды пайдаланбаңыз. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Балаларға пластикалық пакеттермен немесе орама таспамен ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі бар! **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұл құралды бөлмеден тыс ашық ауада пайдаланбаңыз. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Егер 8 жастан кіші балалар немесе мүмкіндігі шектеулі адамдар оны пайдалану кезінде құрылғыға жақын тұрса, аса мұқият болыңыз. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұл құрылғыны оңай тұтанатын материалдарға, жарылғыш заттарға немесе өздігінен жанатын газдарға жақын пайдаланбаңыз. Бұл құралды газ немесе электр плитасына, сондай-ақ басқа да жылу көздеріне жақын ұстамаңыз. Құралды пайдалану кезінде, 8 жастан кіші балаларға шайнектің корпусына, қуат сымына және оның ашасына жанасуға рұқсат бермеңіз. Егер құрал ұзақ уақыт 0°C төмен температурада сақталса, оны қосу алдында кемінде 2 сағат бөлме температурасында қалдыру қажет. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қуат сымы мен оның ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құралды әрбір тазалау алдында, сондай-ақ оны пайдаланбас бұрын электр желісінен ажыратыңыз. Құралды электр қуат желісіне жалғаған кезде адаптерді пайдаланбаңыз. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қуат сымының ашасында сым және жерге тұйықтағыш байланыс болады. Құралды тек тиісті жерге қосылған розеткаға жалғаңыз. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Электр желісінің шамалан тыс жүктелуін болдырмау үшін, құрылғыны басқа қуатты электр құралдарымен бір электр желісіне қосуға болмайды. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шайнекті жиі тазалаңыз. Шайнек компоненттеріндегі қажетті жиналуынан туындаған ақаулар кепілді қызмет көрсетуге жатпайды. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Егер шайнек автоматты түрде қайнап өшірілсе, ал сізге суды жылыту керек болса, оны қайтадан қоспас бұрын 5 минут күтіңіз. Қосу алдында шайнектің тұғырықта нық орнатылғанына көз жеткізіңіз. Жеткізу жиынтығына кіретін тұғырықты ғана пайдаланыңыз. Шайнекті суызып пайдаланбаңыз. Тұғырықта тұрған шайнекке су күймаңыз. Қалпағы тығыз жабылмаған шайнекті пайдаланбаңыз. Ыстық бұға күйін қалмас үшін, қосулы шайнектің тұмсығына

енкейменіз. Су қайнап жатқанда, шайнектің қақпағын ашпаңыз. Шайнектің ыстық бетінен емес, тек тұтқасынан ұстаныңыз. Ішінде қайнаған суы бар шайнекті тасымалдаған кезде сақ болыңыз. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жұмыс кезінде шайнек корпусы қызды! **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шайнекті тек суды қайнату үшін пайдаланыңыз, жылытпаңыз және оған басқа сұйықтықтарды қайнатпаңыз. Құрал ық, құрғақ, тегіс бетке орнатылуы тиіс. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қуат тізбегіндегі қосымша қорғау үшін 30 МА аспайтын номиналды жұмыс тогы бар қорғаныстық ажырату құрылғысын орнату ұсынылады. Осы құрылғыны орнату үшін маманға хабарласыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

Шайнекті тұғырықтан алыңыз. Шайнекке ауызы арқылы немесе қақпақты ашып, су құйыңыз. Шайнектің қызып кетуін болдырмау үшін ең аз MIN белгісінен төмен су құймаңыз. Ең жоғарғы MAX белгісінен асырып су құймаңыз, әйтпесе су қайнаған кезде шайнектен тасуы мүмкін. Шайнекті электр қуат тұғырығына қойып, қуат сымын электр желісіне қосыңыз. Шайнекті қосар алдында қақпақтың тығыз жабылғанын тексеріңіз, әйтпесе автоматты өшіру жүйесі жұмыс істемейді. Қуат батырмасын басыңыз, жарық индикаторы жанады. Шайнекті жұмыс кезінде оның тұғырығынан алмаңыз, алдымен оны өшіріңіз. Ішінде суы жоқ шайнекті пайдаланбаңыз. Шайнектегі су қайнағаннан кейін, жылыту элементі өшіріледі және жарық индикаторы сөнеді.

Ескерту! Шайнекті сусыз қосқан жағдайда қорғағыш ажыратқышпен жабдықталған. Егер автоматты түрде өшіру орын алса және шайнек 10 минуттан кейін қайтадан қосылмаса, онда оны одан әрі пайдалану мүмкін емес. Бұл жағдай кепілдікке жатпайды.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау алдында шайнекті электр қуатынан ажыратып, суды ағызып, құралды суытыңыз. Шайнек пен электр қуаты тұғырығын су ағынымен жумаңыз. Шайнек пен электр қуаты тұғырығын ылғал маталы майлықпен сүртіңіз. Құрылғыны тазалау үшін металл щеткаларды, абразивті немесе қатты тазалау құралдарын пайдаланбаңыз, өйткені олар оның бетіне зақым келтіруі мүмкін. Сүзгіні жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Қақты жою үшін электр шайнектеріне арналған арнайы құралдарды пайдаланыңыз. Қақты жою үшін сірке суын пайдаланбаңыз.

САҚТАУ

Сақтауға қояр алдында құралдың электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Тазалау және техникалық қызмет көрсету бөліміндегі барлық нұсқауларды орынданыз. Құралды құрғақ, салқын және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

СИПАТТАМАСЫ

Қуат көзі: 220 Вольт ~ 50 Герц

Қуаттылығы: 1850 Ватт



Құрал мен қаптамадағы бұл таңба пайдаланылған электр және электрондық құрылғылардың, сондай-ақ батареялардың тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылмайтынын білдіреді. Оларды арнайы қабылдау пункттеріне тапсыру қажет. Қолданыстағы қалдықтарды жинау жүйелері бойынша толық ақпарат алу үшін жергілікті уәкілетті ұйымдармен хабарласыңыз. Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату құнды ресурстарды сақтауға және қалдықтармен дұрыс жұмыс істемеудің салдарынан адам денсаулығы мен қоршаған ортаның жай-күйіне теріс әсерін тигізбеуге көмектеседі.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием прибора, чтобы избежать его повреждения во время использования. Перед включением устройства убедитесь в том, что технические характеристики изделия, указанные на этикетке, соответствуют параметрам вашей электрической сети. Неправильное использование может привести к повреждению прибора, материальному ущербу или нанесению вреда здоровью пользователя. Используйте прибор только для бытовых целей в соответствии с настоящим Руководством. Устройство не предназначено для коммерческого использования. Используйте прибор только по назначению. Не используйте устройство вблизи кухонной раковины, на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. Всегда отключайте прибор от электрической сети, когда он не используется, а также перед его сборкой, разборкой и чисткой. Устройство нельзя оставлять без присмотра, когда оно подключено к электрической сети. Убедитесь, что шнур питания не касается острых краев мебели и горячих поверхностей. Во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно. При отключении прибора от электрической сети, не тяните за шнур питания - держитесь за вилку. Не скручивайте и не наматывайте шнур. Прибор не предназначен для управления внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления. Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или если у них нет необходимых опыта или знаний без соответствующего надзора или инструктажа об эксплуатации устройства со стороны лица, ответственного за их безопасность. Не разрешайте детям играть с прибором. Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки. **ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с пластиковыми пакетами или оберточной лентой. Существует угроза удушья! **ВНИМАНИЕ!** Не используйте этот прибор вне помещения на открытом воздухе. **ВНИМАНИЕ!** Будьте особенно осторожны, если дети младше 8-ми лет или люди с ограниченными возможностями находятся вблизи устройства во время его эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте данное устройство вблизи легко-воспламеняемых материалов, взрывчатых веществ или самовозгорающихся газов. Не располагайте этот прибор вблизи газовой или электрической плиты, а также других источников тепла. Не разрешайте детям младше 8-ми лет прикасаться к корпусу чайника, шнуру питания и его вилке во время использования прибора. Если прибор долгое время хранился при температуре ниже 0°C, его необходимо оставить при комнатной температуре как минимум на 2 часа перед включением. **ВНИМАНИЕ!** Не хватайтесь за шнур питания и его вилку мокрыми руками. **ВНИМАНИЕ!** Каждый раз отсоединяйте прибор от электрической сети питания перед его очисткой, а также, если вы им не пользуетесь. При подсоединении прибора к электрической сети питания, не используйте адаптер. **ВНИМАНИЕ!** Вилка шнура питания имеет провод и заземляющий контакт. Подсоединяйте прибор только к должным образом заземленной розетке. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание перегрузки электрической сети, не подсоединяйте устройство одновременно с другими мощными электроприборами к одной электрической сети. **ВНИМАНИЕ!** Регулярно очищайте чайник от накипи. Неисправности, вызванные накоплением накипи на компонентах чайника, не подлежат гарантийному обслуживанию. **ВНИМАНИЕ!** Если чайник закипает и выключается автоматически, а вам нужно разогреть воду, подождите 5 минут, прежде чем снова включить его. Перед включением убедитесь, что чайник

установлен на подставке без каких-либо смещений. Используйте только подставку, которая входит в комплект поставки. Не используйте чайник без воды. Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке. Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой. Чтобы не обжечься горячим паром, не наклоняйтесь над носиком работающего чайника. Не открывайте крышку чайника во время кипячения воды. Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника - держитесь только за ручку. Будьте осторожны при переносе чайника с кипящей водой внутри. **ВНИМАНИЕ!** Во время работы корпус чайника нагревается! **ВНИМАНИЕ!** Используйте чайник только для кипячения воды, не нагревайте и не кипятите в нем другие жидкости. Прибор должен быть установлен на устойчивой, сухой, гладкой поверхности. **ВНИМАНИЕ!** Для дополнительной защиты в цепи питания рекомендуется установить устройство защитного отключения с номинальным рабочим током, не превышающим 30 мА. Для установки данного устройства, обратитесь к специалисту.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Снимите чайник с подставки. Налейте воду в чайник через носик или откройте крышку. Во избежание перегрева чайника, не наливайте воду ниже минимальной отметки MIN. Не наливайте воду выше максимальной отметки MAX, в противном случае кипящая вода может выплеснуться из чайника во время кипячения. Поместите чайник на подставку электропитания и подсоедините шнур питания к электрической сети. Перед включением чайника убедитесь в том, что крышка закрыта плотно, в противном случае не сработает автоматическая система выключения. Нажмите на кнопку включения, загорится световой индикатор. Не снимайте чайник с его подставки во время работы, сначала выключите его. Не используйте чайник без воды внутри. После того, как в чайнике вскипит вода, нагревательный элемент выключится и световой индикатор погаснет. **Предупреждение!** Чайник оснащен защитным выключателем в случае его включения без воды. Если произошло автоматическое выключение, и чайник не включается снова по прошествии 10 минут, то его дальнейшая эксплуатация невозможна. Этот случай не является гарантийным.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой, всегда отсоединяйте чайник от электропитания, сливайте воду и дайте прибору время остыть. Не мойте чайник и подставку электропитания под струей воды. Протирайте чайник и подставку электропитания влажной тканевой салфеткой. Не пользуйтесь металлическими щетками, абразивными или жесткими чистящими средствами для очищения устройства, т.к. они могут повредить его поверхность. Очищайте фильтр мягкой щеткой. Для удаления накипи используйте специальные средства, разработанные для электрических чайников. Не используйте уксус для удаления накипи.

ХРАНЕНИЕ

Перед отправкой на хранение убедитесь в том, что прибор отсоединен от электрической сети. Следуйте всем указаниям в разделе «Очистка и техническое обслуживание». Храните прибор в сухом, прохладном и в недоступном для детей месте.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник питания: 220 Вольт ~ 50 Герц

Мощность: 1850 Ватт



Этот символ на приборе и упаковке означает, что использованные электрические и электронные устройства, а также батарейки, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдавать в специальные приемочные пункты. Для более подробной информации по существующим системам сбора отходов, свяжитесь с местными уполномоченными организациями. Правильная утилизация отходов поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить негативное влияние на здоровье человека и состояние окружающей среды, которые могут стать следствием неправильного обращения с отходами.