

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Электрический чайник - 1 шт.

Электрическая база - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации (содержит гарантийный талон) - 1 шт.

Характеристики:

1. Носик
2. Электрическая база
3. Крышка
4. Кнопка открытия крышки
5. Ручка
6. Маркировка уровня воды в чайнике
7. Рычажок включения/выключения со световым индикатором
8. Кабель с вилкой



Общие меры и инструкции по технике безопасности

- Перед эксплуатацией устройства, внимательно ознакомьтесь и прочитайте данное пособие, а также сохраните и не выкидывайте его после прочтения (для консультаций и обращения к нему в будущем), а также сохраните все гарантии, квитанции и, если возможно, заводскую коробку и внутренние компоненты упаковки.
- Этот прибор предназначен для использования исключительно в бытовых условиях и других подобных целях, таких как:
- обустройство кухонных зон в магазинах, офисах и других рабочих средах;
 - использование в сельскохозяйственных помещениях;
 - для использования клиентами в гостиницах, отелях и других заведениях предоставления временного жилья – в жилье в типом проживания «постель и завтрак» (B&B).
- Прибор предназначен исключительно для личного, индивидуального, использования и в соответствии с его прямым назначением.
 - Этот прибор не подходит для коммерческого использования. Не используйте его на открытом воздухе (за исключением случаев, когда он предназначен для использования на открытом воздухе). Размещайте прибор его вдали от источников тепла, ограничьте от попадания на него прямых солнечных лучей, влажности (никогда не погружайте его в жидкости) и острых предметов. Не используйте и не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками. В случае попадания на прибор воды, немедленно отключите его от сети. Не погружайте прибор в воду.
 - Во время чистки или если прибор не используется или не будет использоваться длительное время, обязательно отключайте и сам прибор и его же от сети, всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель), и не забывайте отключать и все дополнительные комплектующие.

- Ни в коем случае не позволяйте детям играть с данным электрическим прибором. Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Чтобы защитить детей от опасностей, связанных с электрическим прибором, убедитесь, что кабель не находится на уровне или в непосредственной доступности для детей и также, что последние не имеют доступа к устройству.
- Регулярно проверяйте прибор и кабель на наличие повреждений. Не используйте прибор, если он или его сетевой кабель повреждены.
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять техническое обслуживание или отремонтировать устройство. За любым техническим обслуживанием обращайтесь к профессиональным, сертифицированным специалистам технического обслуживания электроприборов. Во избежание опасностей получения травм или поражения током, всегда заменяйте сетевой кабель устройства в случае его неисправности или повреждения. Такая замена кабеля должна осуществляться исключительно квалифицированными специалистами в авторизованных сервисных центрах.
- Используйте только оригинальные запасные и сменные детали и комплектующие.
- Обратите особое внимание на следующие «Специальные меры и инструкции по технике безопасности».

Специальные меры и инструкции по технике безопасности для данного электрического прибора

- Для заполнения чайника используйте исключительно холодную воду или воду комнатной температуры.
- Уровень воды должен быть между отметками MAX. и MIN. Если уровень воды в чайнике выше максимально допустимого, при кипении вода может выливаться, что в свою очередь может привести к получению ожогов или стать причиной короткого замыкания электроприбора.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что чайник выключен, прежде чем снимать его с подставки.

- Чайник можно использовать только с той подставкой, что идет в комплекте.
- Прибор нельзя погружать в жидкости.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования и должен использоваться только в бытовых целях для домашнего, индивидуального, хозяйства.
- Всегда проверяйте, чтобы крышка чайника была плотно закрыта.
- Подставка и корпус прибора всегда должны оставаться сухими.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и лицами с ограниченными психическими, физическими и сенсорными возможностями или недостатком опыта и знаний, если им были предоставлены все необходимые инструкции и информация о рисках или эксплуатации ими прибора осуществляется под надзором. Чистка и любые манипуляции с прибором не должны проводиться детьми без присмотра.

Первое использование прибора

Перед первым использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь и прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, а также не выкидывайте ее и сохраняйте в

надежном, легкодоступном месте для возможной консультации в будущем. Перед первым использованием вскипятите чистую воду в приборе по меньшей мере два раза. Используйте с данным прибором только воду без каких-либо примесей или дополнительных ингредиентов.

Эксплуатация

1. Разместите прибор на плоской ровной рабочей поверхности.
2. Откройте чайник, нажав на кнопку открытия крышки на ручке прибора. Затем залейте в него немного воды. Уровень воды в приборе можно узнать при помощи шкалы маркировки уровня воды на боковой стенке чайника. Пожалуйста, не превышайте максимально допустимый уровень жидкости в приборе.
3. Закройте крышку, отпустив кнопку открытия крышки на ручке.
4. Ровно разместите чайник на электрической подставке. Подключите прибор к электросети.
5. С помощью переключателя в нижней части ручки включите чайник. Загорится световой индикатор.
6. Чайник выключится автоматически, после окончания цикла нагрева, когда вода закипит. Теперь отключите чайник из сети. Всегда держите крышку закрытой, когда выливаете воду из прибора. Будьте осторожны! Избегайте попадания на кожу кипятка, т.к. это может привести к ожогам!

Чистка прибора

- Перед чисткой всегда вынимайте сетевую вилку из розетки!
- Внешнюю часть чайника при необходимости можно очищать слегка влажной тканью.

Декальцинация

- Частота декальцинации прибора (чистки от накипи) зависит от жесткости воды и частоты использования прибора.

Если аппарат выключается до того, как вода закипит, это может быть знаком о необходимости проведения его декальцинации.

Пожалуйста, не используйте уксус для удаления накипи. Это может повредить внутреннее покрытие прибора и даже привести к его поломке. Используйте доступные коммерческие средства от накипи на основе лимонной кислоты. Используйте только то количество средства и в тех пропорциях, что указаны в инструкции для чистящего средства.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

УТИЛИЗАЦИЯ



С целью защиты окружающей среды после окончания срока службы устройства и его элементов питания не выбрасывайте и не утилизируйте их вместе с бытовыми отходами, а передайте устройство и элементы питания в специализированные центры и пункты переработки электроприборов для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в соответствии с установленным законом порядком. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в органы муниципалитета, службы утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели продукт.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Жалпы нұсқаулар

- Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Назар аударыңыз! Дұрыс пайдаланбау жарақаттануға алып келуі мүмкін Құрылғыны осы нұсқаулықтағы нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан және одан жоғары жастағы балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар үнемі бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алған және ықтимал қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады.
Тұтынушы жүргізетін тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді қадағалаусыз балалар жүзеге асырмауы керек.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Құрылғыны жөндеуді білікті техник жүргізуі керек. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас орталарда пайдалануға арналған, атап айтқанда:
 - дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік орталарда, ауылшаруашылық фермаларында қызметкерлерге арналған ас үй аймақтарында;
 - қонақ үйлердегі, мотельдердегі және тұрғын үй типіндегі басқа инфрақұрылымдағы клиенттерге;
 - жеке пансионаттарда.

Электр және жылу көздері

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, желідегі кернеу құрылғының техникалық сипаттамалары тақтайшасында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қосу үшін жерге тұйықталған розетканы пайдаланыңыз.KZ
- Құрылғыны жылжитпас бұрын немесе құрылғы пайдаланылмаған кезде оны желіден ажыратыңыз.
- Ашаны розеткадан суырғанда, қуат кабелінен емес, ашадан тартыңыз.
- Құрылғының қуат сымының зақымдалуын жүйелі түрде тексеріңіз.
Құрылғыны зақымдалған қуат кабелімен қолданбаңыз. Кабельді ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері қызып кетуі мүмкін. Күйіп қалмас үшін бұл бөліктерге қол тигізбеңіз.
- Құрылғының айналасында қалыпты ауа айналымы үшін жеткілікті орын бар екеніне және оның жанғыш материалдармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
Құрылғыны жаппаңыз.
- Құрылғының, қуат кабелінің және ашаның жылу көздеріне (ыстық плита немесе ашық жалын) тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Назар аударыңыз! Электр ағытпасына сұйықтықтың ағып кетуіне жол бермеңіз. Құрылғының, қуат кабелінің және ашаның сумен жанаспауын қадағалаңыз.

Қолдану уақытында

- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін және тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Қуат сымының үстел үстінен немесе үстелден салбырап қалуына жол бермеңіз.
- Құрылғыны, қуат кабелін немесе қуат ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны ылғалды ортада қолданбаңыз.
- Құрылғыны, штепсельді ашасын немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғы суға түсіп кеткен болса, оны ұстамаңыз. Ашаны дереу розеткадан суырыңыз.
- Тек шайнекпен бірге жеткізілетін тұғырды ғана пайдаланыңыз. Тұғырды ешқашан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Шайнекті тұғырынан алып, оны крандағы сумен толтырыңыз. Шайнекті «тах» белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- Шайнекті суға толтырмайынша қоспаңыз. Шайнекті тек суық сумен толтырыңыз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде шайнектің қақпағы мықтап жабылуы керек.
- Су қайнап жатқанда қақпақты ашпаңыз.
- Құрылғыны тек суды қайнату немесе жылыту үшін пайдаланыңыз. Оны басқа сұйықтықтар үшін қолданбаңыз!
- Шайнекке кемінде 0,5 литр су құйыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін құрылғыны бөлме температурасына дейін суытыңыз.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе қашықтан басқару құралы арқылы басқаруға арналмаған.

ЖИЫНТЫҚ

Электр шайнек - 1 дана.

Базалық негіз – 1 дана.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (кепілдік талонымен бірге) – 1 дана.

Құрылғының құрылысы

1. Шүмек
2. Тұғыр
3. Жоғарғы қақпақ
4. Қақпақты ашу батырмасы
5. Тұтқа
6. Су деңгейінің бағанасы
7. Қуат индикаторы бар «Қосу/Сөндіру» ауыстырып қосқышы
8. Ашасы бар кабель



Бірінші қолдану алдында

Бірінші қолдану алдында шайнекті максималды деңгейге дейін сумен толтырып, суды қайнатыңыз. Суды төгіп тастаңыз. Бұл процедураны тағы екі рет қайталаңыз.

Кеңес: Сондай-ақ сірке суын немесе қақтан кетіруге арналған арнайы өнімдерді пайдалануға болады.

Қолдану

1. Шайнекті шүмегін сізден сыртқа қаратып бұрыңыз.
2. Қақпақты ашу үшін батырманы басыңыз (4).
3. Шайнекке қажетті мөлшердегі су құйыңыз (кемінде - 0,5л, ең көбі - 1,7 л). Шайнекті ешқашан «макс» белгісінен жоғары толтырмаңыз. Әйтпесе, ыстық су шайнектен тұғырға төгілуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тұғырға су тимейтініне көз жеткізіңіз.

4. Қақпақты ашу үшін батырманы босатыңыз.
5. Шайнекті тұғырға қойып, ашаны розеткаға қосыңыз. «Қосу/өшіру» батырмасын басыңыз. Қуат индикаторы жанады.
6. Шайнекті қосқан кезде су қыза бастайды. Шайнек су қайнағаннан кейін бірнеше секундтан кейін автоматты түрде өшеді. Қуат индикаторы өшеді.
7. Шайнекті тұғырдан алып, суды төгіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ыстық сумен күйіп қалмас үшін абай болыңыз.

8. Суды қайнатпай қыздырғыңыз келсе, шайнекті көз келген уақытта өшіруге болады.
9. Пайдаланғаннан кейін ашаны розеткадан суырыңыз.

Қызып кетуден қорғау

Шайнек қызып кетуден қорғалған. Шайнек ішінде су (жеткілікті мөлшерде) болмаса өшеді. Қайта қолданар алдында шайнекті кем дегенде 10 минут суытыңыз.

Тазалау және күтім жасау

- Шайнекті электр желісінен ажыратып, суытыңыз.
- Шайнекті дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Құрылғыны суға батыруға тыйым салынады. Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.
- Шайнектің ішкі түсі айтарлықтай өзгерсе, оны дымқыл шүберекпен және аздап ас содасымен тазалаңыз.
- Шайнекті тазалағаннан кейін жақсылап шайыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыны тазалау үшін агрессивті тазалағыш заттарды немесе өткір заттарды (пышақтар немесе қатты щеткалар сияқты) пайдаланбаңыз.
- Тазалау алдында құрылғының салқын және электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Қақты кетіру

Бұл құрылғыда қақтың пайда болуына жол бермейтін кіріктірілген қыздыру элементі бар. Сондықтан шайнекті қақтан тазалау қажет емес.

Бірақ әлі де қақтан тазалау қажет болса:

1. Шайнекті электр желісінен ажыратып, суытыңыз.
2. Шайнектің қақтан тазартатын арнайы сүзгісі бар. Бұл сүзгіні тазалау үшін алып тастау керек.
3. Шайнекке сірке суы ерітіндісін «макс» белгісіне дейін құйып, қайнатыңыз.
4. Шайнекте сірке суы ерітіндісін бірнеше сағатқа қалдырыңыз.
5. Шайнектен ерітіндіні төгіңіз, оны «max» белгісіне дейін таза сумен толтырыңыз және қайнатыңыз. Суды төгіп тастаңыз. Бұл процедураны екі рет қайталаңыз.
6. Құрылғыда аммиак немесе басқа қақ кетіргіш заттарды қолданбаңыз. Бұл сіздің денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін. Тек сірке суының ерітіндісін немесе қақтан кетіруге арналған арнайы өнімдерді пайдаланыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Тұтынылатын қуаты: 1850-2200 Вт
Желі кернеуі: 220-240 В~, 50/60Гц

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Бұл таңба құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақыланбайтын кәдеге жарату нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу үшін бұл өнімді материалдық ресурстарды тұрақты пайдалануды қамтамасыз ету үшін жауапкершілікпен жою керек. Ескі құрылғыңызды қауіпсіз қайта өңдеуге тапсыру үшін электр және электрондық жабдықтардың қалдықтарын жинау орнына немесе құрылғыны сатып алған дүкенге хабарласыңыз.