

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ

### ВВЕДЕНИЕ



**Модель: KG-2018В**

**Мощность: 220~240 В 50/60 Гц 1850~2200 Вт 1,7 л**

# ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией электроприборов должны быть предприняты основные меры безопасности, включая следующее:

1. ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте рукоятки или ручки.
3. Во избежание пожара, поражения электрическим током и получения травм НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ШНУР, ВИЛКУ ИЛИ ПОДСТАВКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ в воду или другую жидкость.
4. При использовании прибора детьми или возле детей требуется строгое наблюдение.
5. Отключайте прибор от сети, когда не используете его и перед его очисткой. Дайте прибору остыть перед установкой или снятием деталей, а также перед его очисткой.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилок или после обнаружения неполадок, падения или какого-либо повреждения. Отнесите прибор в ближайший сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки.
7. Не пользуйтесь прибором вне помещения.
8. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
9. Не ставьте прибор вблизи или на горячую газовую или электрическую плиту, а также в нагретую духовку.
10. Всегда сначала заполните чайник, затем установите его на подставку электропитания и, наконец, подключите шнур к розетке. Для отключения снимите чайник с подставки электропитания, а затем извлеките вилку из розетки.
11. Запрещается использовать прибор не по назначению.
12. Всегда убеждайтесь, что во время работы крышка закрыта. При открытой во время работы крышке может произойти ожог.
13. При перемещении чайника, содержащего горячую воду, следует соблюдать особую осторожность.
14. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими необходимого опыта и знаний, при отсутствии надзора или инструкций по использованию прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность.
15. Проследите, чтобы дети не играли с прибором.
16. ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ

## **ПОЖАЛУЙСТА, НИКОГДА:**

- Не кипятите воду при открытой крышке. Чайник не отключается, поэтому из него может выплеснуться кипящая вода. Это может привести к серьезным травмам.
- Не пытайтесь снять крышку.
- Не пытайтесь вытолкнуть крышку за пределы нормального сопротивления при ее открытии и осторожно обращайтесь с ней. Если вы сломаете крышку, чайник не будет работать должным образом.
- Не наполняйте чайник ничем, кроме воды.
- Не добавляйте в чайник быстрорастворимые супы или любые другие растворимые вещества.
- Не используйте чайник для размораживания какой-либо пищи.
- Не используйте чайник для приготовления соусов или для плавления сыра, сливочного масла или любых других продуктов.
- Никогда не погружайте чайник ни в какую жидкость. Никогда не кладите чайник или подставку в посудомоечную машину.

## **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Перед использованием данного чайника ознакомьтесь со всеми важными мерами безопасности и инструкциями по эксплуатации. Слейте воду после первого заполнения или кипячения с целью удаления пыли и остатков производственного процесса.

## **ЧТОБЫ ВСКИПЯТИТЬ ВОДУ**

1. Снимите чайник с подставки.
2. Откройте крышку и установите ее вертикально. **НЕ ПЕРЕРЕЗГИБАЙТЕ КРЫШКУ НАЗАД!**
3. Залейте нужное количество свежей холодной воды. Чайник имеет отметки минимального и максимального объемов. Не допускайте недостаточного или избыточного наполнения чайника.  
**ВНИМАНИЕ / ОПАСНОСТЬ:** Никогда не заполняйте выше линии **МАКСИМАЛЬНОГО** объема. Если вы заполните выше линии максимального объема, кипящая вода будет выплескиваться из носика. Это может привести к серьезным травмам и ожогам.
4. Закройте крышку.
5. Поместите чайник на подставку электропитания.
6. Подключите шнур питания к розетке.
7. Аккуратно переведите переключатель в положение «Включен» вверх. Загорится синий индикатор, и чайник начнет нагревать воду.
8. Когда вода дойдет до кипения, чайник автоматически выключится, выключатель опустится, а индикатор погаснет.
9. Поднимите чайник с подставки и медленно вылейте воду.
10. Поставьте чайник на место.
11. Если вы снова хотите довести оставшуюся воду до кипения, повторите 7 шагов.

## **ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:**

- Никогда не пытайтесь кипятить воду с открытой крышкой.
- Не оставляйте воду стоять в чайнике. Слейте неиспользованную воду.
- Если чайник включен без воды, чайник автоматически выключится (синий индикатор погаснет, но переключатель **НЕ** вернется обратно). Сдвиньте переключатель вниз в положение полного **ВЫКЛЮЧЕНИЯ**.
- Если снять чайник во время нагрева – перед автоматическим выключением – синий индикатор погаснет, но переключатель останется в положении «**ВКЛЮЧЕН**». Если установить чайник обратно на силовую базу, свет снова включится, указывая на то, что нагрев продолжается. Сдвиньте переключатель вниз в положение полного **ВЫКЛЮЧЕНИЯ**.

## **ОЧИСТКА**

- Перед очисткой всегда отсоединяйте шнур питания от подставки.
- Убедитесь, что чайник холодный.
- Очистите внешнюю поверхность чистой влажной мягкой тканью.
- Никогда не используйте абразивные чистящие средства или моющие средства.
- Прополосните чайник и протрите насухо мягкой безворсовой тканью.

**Внимание:**

- Со временем крышка нагревательного элемента из нержавеющей стали внутри нижней части чайника может слегка изменить цвет. Это вызвано интенсивным нагревом нагревательного элемента.
- Если вода в вашем регионе имеет высокое содержание железа, на элементе из нержавеющей стали могут появиться коричневатые пятна (это также известно как «котельная накипь»). Эти пятна можно стереть тканью и мягким абразивом. Тщательно промойте водой.

**ДЕКАЛЬЦИФИКАЦИЯ**

Жесткая вода может оставить кальциевые пятна внутри чайника. Используйте коммерческое средство для удаления накипи и следуйте инструкциям, которые прилагаются к средству.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что чайник холодный.