

# РУЧНОЙ БЛЕНДЕР

Модель номер: SG-1300W-2228E



## Инструкция

Внимательно прочтайте эту инструкцию, прежде чем использовать прибор и сохраните

## Технические характеристики

Модель номер	SG-1300W-2228E	Изоляция	<input checked="" type="checkbox"/>
Номинальное напряжение	220-240В~		<input type="checkbox"/>
Номинальная частота	50/60Гц	Номинальное время непрерывной работы	≤30с
Номинальная мощность	1300Вт	Номинальное время перерыва между включениями	≥1 мин

- A. Кнопка регулятора скорости
- B. Блок электродвигателя
- C. Ножка блендера
- D. Соединительный блок для венчика
- E. Венчик
- F. Соединительный блок для измельчителя
- G. Блок ножей измельчителя
- H. Чаша измельчителя
- I. Стакан



### Внимание!

- Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, сетевому напряжению вашей сети, прежде чем подключать прибор к источнику питания.
- Не используйте прибор, если сетевой шнур, вилка или другие детали повреждены.
- Если сетевой шнур поврежден, он подлежит замене изготовителем или сервисным центром, авторизованным изготовителем, а также лицом с аналогичной квалификацией во избежание возникновения опасной ситуации.
- Всегда отсоединяйте прибор от электросети перед сборкой, разборкой, чисткой или настройкой любого из аксессуаров.

- Никогда не погружайте блок электродвигателя в воду или какую-либо другую жидкость, а также не промывайте его под краном. Для чистки двигателя используйте только влажную тканевую салфетку.
- Никогда не позволяйте прибору работать без присмотра.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием необходимых опыта и знаний без надзора или инструктажа относительно использования прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Никогда не прикасайтесь к ножам, когда прибор подключен. Ножи очень острые.
- Если ножи застревают, отключите прибор, прежде чем удалять ингредиенты, которые их блокируют.
- Не перегружайте прибор, добавляя слишком много ингредиентов, а также не заставляйте его работать без перерыва более 30 секунд.

### **Подготовка к использованию**

- Тщательно очистите детали, которые вступают в контакт с пищевыми продуктами, прежде чем использовать прибор в первый раз.
- Дайте горячим ингредиентам остыть перед их обработкой (максимальная температура 60 °C).
- Перед обработкой продуктов в блендере, нарежьте крупные ингредиенты на кусочки примерно 2 см.
- Всегда размещайте блок электродвигателя на ровной поверхности.

### **Использование прибора**

#### **Ручной блендер**

Ручной блендер предназначен для:

- смешивание жидкостей, например, молочных продуктов, соусов, фруктовых соков, супов, смешанных напитков и коктейлей.
- смешивания мягких ингредиентов, например.
- превращения в пюре готовых ингредиентов, например, для приготовления детского питания.

1. Прикрепите ножку блендера к блоку электродвигателя.
2. Поместите ингредиенты в стакан.
3. Полностью погрузите нож блендера в ингредиенты.
4. Нажимая на кнопки нормальной или турбо скорости, включайте устройство.
5. Медленно перемещайте прибор вверх и вниз, а также кругами, чтобы равномерно смешать ингредиенты.

#### **Измельчитель**

Примечание: Измельчитель предназначен для нарезки таких ингредиентов, как орехи, мясо, лук, твердый сыр, вареные яйца, чеснок, травы, сухой хлеб и т.д.

Внимание: Ножи очень острые! Поэтому будьте очень осторожны при работе с блоком с

ножами. Будьте особенно осторожны, когда убираете блок с ножами из чаши измельчителя, при опорожнении чаши измельчителя, а также во время чистки.

1. Поместите блок с ножами для измельчения в чашу измельчителя.
2. Поместите ингредиенты в чашу измельчителя.
3. Установите соединительный блок на чашу измельчителя.
4. Закрепите блок электродвигателя на чаше измельчителя.
5. Нажимая кнопки нормальной или турбо-скорости, переключайте режимы работы прибора. Если ингредиенты прилипают к стенке чаши измельчителя, разбавьте их, добавив жидкость или используя лопатку. Всегда давайте прибору остыть после измельчения мяса.

### **Венчик**

Венчик предназначен для взбивания сливок, яичных белков, десертов и т.д.

1. Подсоедините венчик к соединительному блоку.
2. Подсоедините соединительный блок к блоку электродвигателя.
3. Поместите ингредиенты в миску.
4. Нажимая на кнопку нормальной скорости, включайте прибор.

### **Уход и очистка**

Не погружайте блок электродвигателя и соединительное устройство для венчика в воду.

- Перед чисткой отключите прибор от электросети.
- Разберите прибор на составляющие.
- Не погружайте блок электродвигателя в воду.
- Протрите блок электродвигателя и соединительное устройство для венчика влажной тканевой салфеткой.
- Помойте стакан, чашу измельчителя, блок ножей измельчителя, соединительное устройство для измельчителя и венчик без соединительного устройства в посудомоечной машине или в теплой воде с добавлением моющего средства.
- Дайте компонентам блендера просохнуть, а затем разместите на хранение для дальнейшего использования.

### **Забота об окружающей среде**



Что означает символ перечеркнутой мусорной корзины ниже:

Не утилизируйте электроприборы в качестве несортированных городских отходов, используйте специальные средства для их сбора.

Свяжитесь с местными властями для получения информации о доступных пунктах сбора. Если электроприборы утилизируются на свалках, опасные вещества могут проникать в грунтовые воды и попадать в пищевую цепь, нанося ущерб вашему здоровью и благополучию.

При замене старых приборов на новые, юридической обязанностью розничного продавца является утилизация старого прибора на безвозмездной основе.

### **Количество ингредиентов для смешивания и время приготовления**

Ингредиенты	Количество ингредиентов для смешивания	Время
Фрукты и овощи	50-100г	25 секунд
Детское питание, супы и соусы	50-200мл	25 секунд
Масла	50-250мл	25 секунд
Коктейли и смешанные напитки	50-500мл	25 секунд

**Количество ингредиентов для измельчения и время приготовления**

Ингредиенты	Количество ингредиентов для измельчения	Время
Вареные яйца	2 шт.	4 x 1 секунд
Сухой хлеб	40г	25 секунд
Темный шоколад	100г	20 секунд
Чеснок	50г	5 x 1 секунд
Лук	200г	5 x 1 секунд
Мясо и рыба	200г	10 секунд
Травы	30г	20 секунд
Сыр	200г	20 секунд
Орехи	100г	25 секунд

**Количество ингредиентов для взбивания и время приготовления**

Ингредиенты	Количество ингредиентов для взбивания	Время
Сливки	125мл	20-25 секунд
Яичные белки	2 яйц	25 секунд

Бұйымның түрі \ Наименование изделия:	Блендер/Блендер
Үлгісі \ Модель:	SG-1300W-2228E
Жасауышы (атауы, мекен-жайы) \ Изготовитель (наименование, адрес):	11.2021
Жасалған елі \ Страна изготовления:	
Жасалған күні (ай, жыл) \ Дата изготовления (месяц, год):	NINGBO KITCHEN APPLIANCE CO., LTD, Китай, MEIHU VILLAGE, HENGHE TOWN, CIXI CITY, ZHEJIANG
Техникалық сипаттамалары\ Технические характеристики:	Мощность/Куаты: 1300 Вт, Напряжение/Кернеуи: 220-240V AC 50-60Hz
Казакстан Республикасының аумағындағы тұтынушылардан шағым қабылдаушы екілетті ұйымның мекен-жайы (занды және накты мекен-жайы, телефоны). / Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон).	ЖШС «Arena S» (Арена S), Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 38A, A05K8B4, тел. 8 (800) 080 80 88 /TOO «Arena S» (Арена S), г. Алматы, пр. Суюнбая 38A, A05K8B4 тел. 8 (800) 080 80 88

## ҚОЛ БЛЕНДЕРІ

Модель нөмірі: SG-1300W-2228E



Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны ары қарай

пайдалану үшін сақтаңыз.

### Техникалық сипаттамалар

Модель нөмірі:	SG-1300W-2228E	Оқшаулау	<input type="checkbox"/>
Номиналды кернеу	220-240В~		
Номиналды жиілік	50/60Гц	Үздіксіз жұмыс істеудің номиналды уақыты	≤30с
Номиналды қуат:	1300Вт	Қосылуулар арасындағы номиналды уақыты	≥1 мин

- J. Жылдамдықты реттеу батырмасы
- K. Электрқозғалтқыш блогы
- L. Блендер түбі
- M. Бұлғағышқа арналған байланыстыруушы блок
- N. Бұлғағыш
- O. Ұнтақтауға арналған байланыстыруушы блок
- P. Ұнтақтау пышағының блогы
- Q. Ұнтақтау ыдысы
- R. Стакан



### Назар аударыңыз!

- Құралды қуат көзіне қосар алдында, құралда көрсетілген көрнеудің сіздің желініздің желілік көрнеуіне сәйкестігін тексеріңіз.

- Егер желілік баусым, айыр немесе басқа да бөлшектер зақымдалса, құралды пайдаланбаңыз.
- Егер желілік баусым зақымдалса, қауіпті жағдайың туындауын болдырмау үшін оны өндіруші немесе өндірушімен авторландырылған қызмет көрсету орталығы, сондай-ақ үқсас біліктілігі бар тұлға ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны әрқашан құрастырудан, бөлшектеуден, тазалаудан және кез келген аксессуарларды баптаудан алдын электр желісінен ажыратыңыз.
- Электрқозгалтқышты суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа ешқашан салмаңыз және оны кран астында жуманыз. Электрқозгалтқышты тазалау үшін төк дымқыл маталы майлышты пайдаланыңыз.
- Құралдың қараусыз жұмыс істеуін ешқашан болдырмаңыз.
- Бұл құрылғы үй жағдайында ғана пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғы дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе қажетті тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) олардың қауіпсіздігі үшін құралды пайдалануға қатысты жауапты тұлғалар тарапынан қадағалаусыз немесе нұсқаулықсыз пайдалануға арналмаған.
- Балаларға құралмен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрал қосылып тұрғанда, ешқашан пышақты ұстамаңыз. Пышақтар ете өткір.
- Егер пышақтар кептелсе, оларға кедергі келтіріп тұрған ингредиенттерді алмас бұрын құралды сөндіріңіз.
- Өте көп өнім қосып және 30 секундтан аса үздіксіз жұмыс істеп, құралға шамадан тыс ауырлық түсірменіз.

### **Пайдалануға даярлық**

- Құралды алғаш рет пайдаланар алдында азық-түлік өнімдерімен байланысқа түсетең бөлшектерді мұқият тазартыңыз.
- Ұстық ингредиенттерді өндеу алдында оларды сұтуға мүмкіндік беріңіз (ең жоғары температура 60 °C).
- Блендерде өндер алдында, ірі ингредиенттерді шамамен 2 см кесектерге кесіңіз.
- Электрқозгалтқыштың блогын әрқашан тегіс жерге қойыңыз.

### **Құралды пайдалану**

#### **Кол блендері**

Қол блендері мыналарға арналған:

- сұйықтықтарды арапастыру, мысалы, сүт өнімдері, тұздықтар, жеміс шырындары, көжелер,

аралас сусындар мен коктейльдер.

- жұмсақ ингредиенттерді арапастыру, мысалы.

- дайын ингредиенттерді пюреge айналдыру, мысалы, балалар тағамын дайындау үшін.

1. Блендердің аяғын электрқозгалтқыштың блогына бекітіңіз.

2. Ингредиенттерді стаканға салыңыз.

3. Блендердің пышағын ингредиенттерге толық батырыңыз.

4. Қалыпты немесе турбо жылдамдық батырмаларын баса отырып, құрылғыны қосасыз.

5. Құралды ингредиенттерді арапастыру үшін жоғары-төмен, сондай-ақ айналдыра ақырын арапастырыңыз.

### Ұнтақтағыш

Ескерту: Ұнтақтағыш жаңғақ, ет, жуа, қатты ірімшік, піскен жұмыртқа, сарымсак, шөптер, құргақ наң және т.б. секілді ингредиенттерді кесуге арналған.

Назар аударыңыз: Пышақтар өте өткір! Сондықтан пышақтары бар блокпен жұмыс жасау кезінде өте сақ болыңыз. Әсіресе пышақтары бар блокты ұнтақтауға арналған ыдыстан алғанда, ұнтақтауға арналған ыдысты босатқан кездө, сондай-ақ тазалау уақытында сақ болыңыз.

1. Ұнтақтауға арналған пышақтар блогын ұнтақтауға арналған ыдысқа салыңыз.
2. Ингредиенттерді ұнтақтауға арналған ыдысқа салыңыз.
3. Байланыстыруши блокты ұнтақтауға арналған ыдысқа орнатыңыз.
4. Электрқозғалтқыш блогын ұнтақтауға арналған ыдысқа бекітіңіз.
5. Қалыпты немесе турбо жылдамдық батырмасын баса отырып, құралдың жұмыс режимін ауыстырыңыз.

Егер барлық ингредиенттер ұнтақтауға арналған ыдыстың қабырғасына жабысса, сұйықтық қосып немесе күрекшени пайдалана отырып, оларды арапастырыңыз Әрқашан етті ұнтақтағаннан кейін құралдың салқындауына мүмкіндік беріңіз.

### Бұлғауыш

Бұлғауыш кілегейлерді, жұмыртқаның ақуызын, десерттерді және т.б. арапастыру үшін арналған.

1. Бұлғауышты байланыстыруши блокқа қосыңыз.
2. Байланыстыруши блокты электрқозғалтқыштың блогына қосыңыз..
3. Ингредиенттерді тегешке салыңыз
4. Қалыпты жылдамдық батырмасын баса отырып, құрылғыны қосасыз

### Күтім және тазарту

Электрқозғалтқыштың блогын және бұлғауыштың байланыстырығыш құралын суға батырмаңыз.

- Тазартар алдында құралды электр желісінен сөндіріңіз.
- Құрылғыны оны салыстырылымдарына бөлшектеніз.
- Электрқозғалтқыштың блогын суға батырмаңыз.
- Электрқозғалтқыштың блогын және бұлғауыштың байланыстырығыш құралын дымқыл мatalы майлышпен сүртіңіз.
- Стаканды жуыңыз, ұнтақтағыштың ыдысын, ұнтақтағыш пышағының блогын, ұнтақтағышқа арналған байланыстырығыш құралды және байланыстырығыш құралының бұлғауышты ыдыс жуатын машинада немесе жуғыш зат қосып жылы суда жуыңыз.
- Блендер компоненттеріне кебуге мүмкіндік беріңіз, одан кейін ары қарай пайдалану үшін сақтауға мүқият орналастырыңыз.

### Көршеган орта тұралы камкорнер



Төменде сыйып тасталған қоқыс себеті белгісі нені білдірөді:

Электр құралдарын сұрыпталмagan қала қалдықтары ретінде жойманыңыз, оларды жинауга арналған арнаілы құралдарды пайдаланыңыз.

Жинаудың қолжетімді орындары туралы ақпарат алу үшін жергілікті билікпен байланысының. Егер электр құралдар қоқыстарда көдеге жаратылса, қауіпті заттар жер асты суларына еніп және қоректік тізбекке түсіп, сіздің дәнсаулығының берін амандығыныңға зиян келтіру мүмкін. Ескі құралдарды жаңаларына ауыстыру кезінде, бөлшек сауда сатушысының занды міндеті ескі құралды ақысыз негізде көдеге жарату болып табылады.

#### Араластыру және дайындау уақытына арналған ингредиенттердің саны

Ингредиенттер	Араластыруға арналған ингредиенттер саны	Уақыт
Жемістер мен кекөністер	50-100г	25 секунд
Балалар тағамы, көже және тұздықтар	50-200мл	25 секунд
Май	50-250мл	25 секунд
Коктейлдер мен аралас сусындар	50-500мл	25 секунд

#### Ұнтақтауға және дайындау уақытына арналған ингредиенттердің саны

Ингредиенттер	Ұнтақтауға арналған ингредиенттер саны	Уақыт
Піскен жұмыртқа	2 д.	4 x 1 секунд
Құрғақ нан	40г	25 секунд
Қара шоколад	100г	20 секунд
Сарымсақ	50г	5 x 1 секунд
Жуа	200г	5 x 1 секунд
Ет және балық	200г	10 секунд
Шөптер	30г	20 секунд
Ірімшік	200г	20 секунд
Жаңғақтар	100г	25 секунд

#### Сабалау және әйдандау уақытына арналған ингредиенттердің саны

Ингредиенттер	Сабалауға арналған ингредиенттер саны	Уақыт
Кілегей	125мл	20-25 секунд
Жұмыртқа арнұзы	2 жұмыртқа	25 секунд