

# ARG

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ШЫРЫНСЫҚҚЫШ

АРТИКУЛ №: W-JE375



Біздің шырынсыққышты таңдағаныңыз үшін рахмет.

Пайдаланудың алдында осы нұсқаулықпен танысыңыз және оны кейінгі пайдалану үшін сақтаңыз.

## **Жұмыс уақыты**

Шырынсыққыш 0, I және II (0 – тоқтату, I және II – төмен жылдамдық, II – жоғары жылдамдық) түймешікті режимдерді ауыстырып-қосқыштармен жабдықталған.

Шырын дайындау үшін жұмыс уақытын орындаңыз. 30 секунд бойы пайдаланғаннан кейін аспапты 1 минутқа тоқтатыңыз, содан кейін жоғарыда көрсетілген операцияның үш мәрте орындағаннан кейін 15 минутқа тоқтатыңыз, қозғалтқыш салқындағанша, құрылғынын пайдаланбаңыз. Осылайша, осы құрылғының қызмет ету мерзімі ұзартылатын болады, және ол сізге тиімдірек қызмет ететін болады.

Техникалық деректер

Қуат кернеуі: 220~ 50 Гц

Қуаты: 1000Вт

## **Техникалық қызмет көрсету және тазалау**

1. Шырынсыққышты қозғалтқыштың тазалығы мен құрғақтығын қамтамасыз ету үшін тым жиі пайдаланбау керек.
2. Егер сіз оны ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, қозғалтқышқа ылғалдың түсуіне жол бермеу үшін құрылғыны құрғақ және жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз.
3. Негізгі блокты жумаңыз, тазалау кезінде тек ылғал шүберекпен сүртіңіз. Басқа компоненттерді сумен жууға болады; мысалы,



тамақты итергіш; ортаңғы ершіктің қақпағы, жұмсақ мәйекке арналған контейнер, шырынға арналған шүмек қақпағы.

Экологиялық таза кәдеге жарату

Жоғарыдағы және бұйымдағы символ оның электрлік құрылғы немесе электрондық жабдық ретінде жіктелетіндігін және оны пайдалу қолдану мерзімінің соңында басқа тұрмыстық немесе коммерциялық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылмауы тиіс.

Электрлік және электрондық жабдық қалдықтары туралы директива (WEEE) (2002/96 / EC) қоршаған ортаға әсерді барынша азайту, кез келген қауіпті заттарды өңдеу және үйінділер санын көбейтуге жол бермеу үшін, қалпына келтіру және қайта өңдеудің үздік қолжетімді әдістерін пайдалана отырып, өнімдерді қайта өңдеу үшін қолданысқа енгізілді. Электрлік және электрондық жабдықты дұрыс кәдеге жарату туралы ақпаратты алу үшін жергілікті биліктермен байланысыңыз.

Шырынсыққыш – ағылшындық экстрактор

Пайдаланудың алдында барлық нұсқаулықтарды мұқият оқып шығыңыз.

Назар аудару!

1. Бұл аспапты 8 жастан жоғары балалар, сондай-ақ физикалық,

сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттіктері шектеулі және тәжірибесі мен білімдері жеткіліксіз тұлғалар, олар бақылауда болған жағдайда немесе аспапты қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулықтан өткен және осы аспапты пайдалану кезінде қандай қауіптіліктер туындауы мүмкін екенін түсінетін тұлғалар пайдалана алады.

2. Балалар аспаппен ойнамауы тиіс.
3. Тазалау және техникалық қызмет көрсетуді 8 жастан кіші балалар ересектердің қарауынсыз орындамауы тиіс.
4. Аспапты және оның сымын 8 жасқа дейінгі балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
5. Аспап сыртқы таймермен немесе қашықтан басқарудың жеке жүйесімен жұмыс істеу үшін арналмаған.
6. Егер қуат беру сымы зақымдалған болса, оны өндірушіде, оның сервистік агент немесе осыған ұқсас біліктілігі бар тұлғадан ауыстыру қажет.
7. Егер аспап пайдаланылмаса, тазалау алдында алдымен аспапты розеткадан ажыратыңыз, егер ол қараусыз қалса, сондай-ақ бөлшектеу, жинау немесе тазалау алдында әрдайым аспапты қуат көзінен өшіріңіз.
8. Егер айналып тұратын елек зақымдалған болса, аспапты пайдаланбаңыз.
9. Құрылғыны өшіріңіз және толымдаушы бөлшектерді ауыстыру



немесе пайдалану кезінде қозғалып тұрған бөлшектерге жақындағанда қуат көзінен ажыратыңыз.

10. Тек жайдың ішінде үйдегі жағдайда пайдалану үшін

11. Электр тоғымен зақымдану қатерін болдырмау үшін корпус, сым мен штепсельді айырды суға немесе өзге сұйықтыққа атырмаңыз.

12. Аспап пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған мақсаттар үшін ғана арналған. Аспапты немесе оның кез келген бөлігін қатерлерді болдырмау үшін мақсатына сай емес пайдаланбаңыз.

13. Өндірушімен ұсынылмаған немесе сатылмайтын саптамаларды пайдалану жарақаттарға апаруы мүмкін.

14. Шырынды дайындаудың алдында ортаңғы сақина, елек пен ротор керек күйде қысылғанына көз жеткізіңіз, мөлдір түсті қақпақты кигізіңіз, тұтқаны бекітіңіз, содан кейін машинаны қосыңыз.

15. Шырынды дайындау кезінде аралық сақина мен жұмсақ мәйекке арналған контейнерде мөлшерден тыс шырын мен мәйек қалмағандығына көз жеткізіңіз; егер ол көп болса, қуатты өшіріңіз, содан кейін қайтадан пайдаланыңыз.

16. Қозғалтқышқа қызып кетуден қорғайтын құрылғы орнатылған; Егер қозғалтқыш ұзақ уақыт бойы жұмыс істесе және тым ыстық болып кетсе, қуат көзі автоматты түрде өшіріледі. Қозғалтқыш тоқтағаннан кейін айырды розеткадан суырып алыңыз, қозғалтқыш салқындағанша 30 минуттай күтіңіз, содан кейін қайтадан

пайдаланыңыз.

17. Құрылғының жұмыс істеуі кезінде құрылғыны толықтыруға немесе мөлшерден жүктеуге қатаң тыйым салынады.

18. Фрезалар өте өткір, оларды қолмен жуған қауіпті, оларды әрдайым кран астында жуыңыз және щеткамен тазартыңыз.

19. Бұл аспапты белгіленген ережелердің шеңберінен шығатын басқа мақсаттар үшін пайдалануға тыйым салынады.

### **Схема және бөлшектердің аты**

1. Тамақты итергіш

2. Мөлдір қақпақ

3. Елек

4. Ортаңғы сақина

5. Тұтқа

6. Жұмсақ мәйекке арналған контейнер

7. Негізгі блок

8. Шырынға арналған құмыра

### **Пайдаланудың алдында келесі жағдайларға назар аударыңыз:**

1. Бұл машина қауіпсіздік блогымен орнатылған, тұтқа қақпақты бекітпеген кезде немесе кескіш құралдың ершігі бекітілмеген кезде қозғалтқыш жұмыс істемейді, бұл пайдаланушы үшін қауіпсіздікке



кепіл береді.

2. Шырынсыққышты бөлшектеу немесе жинау кезінде қақпақтағы жүктегіш тесіктің жоғарғы бөлігін қолмен басыңыз, соданк ейін тұтқаны қақпақтың ойығына салыңыз немесе оны шығарып алыңыз.
3. Електі бөлшектеген кезде алдымен қақпақты шешіп алыңыз, содан кейін шырынға арналған шүмекті және қарсы жағын қолмен ұстап тұрып, ортаңғы сақинаны жоғары тартыңыз. Сүзгі ротордан ортаңғы сақинамен бірге шығады.
4. Зақымдануға жол бермеу үшін пайдаланудың алдында қуат блогын кесімді керенуге сәйкес болуына тексеріңіз.
5. Бөлшектеуге болатын барлық бөлшектерді тазалаңыз («Техникалық қызмет көрсету және тазалау» тарауын қараңыз).
6. Жинау кезінде «Схема және бөлшектердің аты» схемасын мұқият оқып шығыңыз.
7. Пайдаланудың алдында «Назар аудару» деген белгісі бар ескертулерді мұқият оқып шығыңыз.

### **Шырынды дайындау**

1. Пайдаланудың алдында басты құрылғыдағы түймешікті ауыстырып-қосқыш «0» күйінде тұрғандығын тексеріңіз. Бұл жағдайда сіздің машинаны дұрыс іске қоспауға және күтпеген аварияға жол бермеуіңізге болады.

2. Шырынды сығудың алдында шырынды сығуға арналған сүзгі мен ротордың керек күйге бекітілгеніне, сондай-ақ шырынсыққыш пышағы мен мөлдір қақпақтың арасында қатты контактінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Мөлдір қақпақты салыңыз, тұтқаны қақпақтың пазына салыңыз және шырынсыққышты қуат көзіне қосыңыз.

3. Пайдалану үшін аспапты «Схема және бөлшектердің аты» схемасына сәйкес жинаңыз, қуат көзін қосыңыз, ауыстырып-қосқышты басыңыз және аспапқа жүктемесіз 5 секунд бойы жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіз. Дайындалған көкністер немесе жемістерді шырынсыққыштың беру портына салыңыз, олардың тамаққа арналған итергішпен басыңыз; енді сіз нағыз, балғын, денсаулыққа пайдалы шырынды аласыз.

4. Ескертпе: итергіштің көмегімен тамақты сығу кезінде күш біркелкі болуы тиіс, ал сығу күші 1 кг аспауы немесе тым күрт жүрмеуі тиіс, кері жағдайда шырынды сығу әсері азаятын болады.