

Индукционная настольная плита ARG / BTC-01

WHITE/BLACK

Руководство пользователя



Спецификации:

Функции: нагрев посуды за счет индукционного тока
Переменный ток 220-240 Вольт, 50-60 Гц, 1800 Вт, 60-240°C

Характеристики продукта:


- Сенсорное касание и управление ручкой
- Простота в эксплуатации
- Широкий рабочий диапазон
- Отключение высокого / низкого напряжения
- Таймер на 99 минут
- 9 уровней настройки мощности / температуры
- 2 функции приготовления
- Быстрое и эффективное приготовление
- Дружественный к окружающей среде
- Цифровой дисплей

Инструкции по безопасности :

1. Не используйте эту индукционную плиту на металлической поверхности.
2. Убедитесь, что индукционная плита работает при указанном входном напряжении.
3. Для безопасной эксплуатации индукционной плиты следует использовать отдельную розетку питания на 15А.
4. Установите индукционную плиту в хорошо проветриваемом помещении на плоской платформе на расстоянии не менее 10 см от боковой и задней стенок.
5. Держите индукционную варочную панель подальше от других источников тепла - плиты, конфорки, духовых шкафов и т.д., а также от прямых солнечных лучей. Избегайте воздействия сильной жары и влаги.
6. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
7. Не используйте, если шнур питания поврежден.
8. Не модифицируйте детали и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
9. Не используйте устройство вблизи влажных мест.
10. Не позволяйте ребенку вмешиваться в работу устройства или управлять им.
11. Храните в недоступном для детей месте.

12. Не перемещайте устройство с установленной на нем кастрюлей или сковородой.
13. Не нагревайте пустую кастрюлю, так как она может перегреться и сработать предохранительное устройство.
14. Не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, банки и алюминиевую фольгу, на поверхность индукционной плиты.
15. Не используйте устройство на ковре, скатерти (виниловой) или любой другой поверхности с низкой термостойкостью.
16. Не кладите бумагу между кастрюлей или противнем и устройством.
17. Не используйте устройство, если хрустальная пластина треснула или сломана.
18. Не перекрывайте отверстия для забора воздуха и выпускное отверстие.
19. Не прикасайтесь к хрустальной тарелке после снятия кастрюли или противня, так как она очень горячая.
20. Не размещайте вблизи устройства такие предметы, как радиоприемники, телевизоры, банкоматные карты и кассеты, так как на них может воздействовать магнитный ток.
21. Не разогревайте консервы перед открытием крышки, чтобы избежать опасности взрыва.
22. Вынимайте шнур питания из розетки после приготовления пищи, при уборке и когда он не используется.
23. Не мойте индукционную плиту водой сразу после приготовления, так как хрустальная пластина может треснуть.
24. Индукционная плита предназначена только для домашнего использования.

Инструкция по эксплуатации

1. Поместите подходящую кухонную утварь в центр зоны приготовления.
2. После включения в розетку, дисплей и индикатор включения / выключения замигают, коснитесь кнопки включения / выключения, дисплей и индикатор перестанут мигать, и нажмите кнопку, индукционная плита перейдет в режим по умолчанию: Питание. Дисплей покажет P6, пользователь может регулировать мощность, поворачивая влево или вправо от P1-P9.
3. Прикоснитесь к  чтобы изменить функцию приготовления.
4. Нажмите кнопку включения / выключения в рабочем состоянии, индукционная плита будет выключена.

Примечание: Если пользователь установит мощность / температуру на P0 или T0, это означает прекращение нагрева, и индукционная плита перейдет в режим ожидания, плита автоматически выключится через 1 минуту.

Выбор кухонной посуды

Пригодные и непригодные для использования сковородки


1. Пригодные для использования сковородки, Сталь, чугун, эмалированный чугун, нержавеющая сталь, сковороды/кастрюли с плоским дном диаметром от 12 до 26 см.



2. Непригодные для использования сковородки, Термостойкое стекло, керамическая емкость, медные, алюминиевые сковородки/кастрюли. Сковороды/кастрюли с закругленным дном и диаметром дна менее 12 см.




Функции приготовления:

Пользователь может выбрать желаемую функцию как , нажав на кнопку “”


3) W—мощность

Эта функция применима для любых видов приготовления пищи, требующих постоянного контроля температуры. Поставьте посуду на варочную панель. Включите

устройство, коснитесь  . Устройство запускается со значением мощности по умолчанию P6. Пользователь может регулировать мощность в соответствии с его потребностями в 9 различных настройках, поворачивая ручку. Различные уровни мощности - от P1 до P9.

T-температура

Эта функция используется для обжаривания продуктов. Включите устройство,

выберите функцию “”. Устройство запускается со значением мощности по умолчанию P6. Пользователь может регулировать мощность в соответствии с его потребностями в 9 различных настройках, поворачивая ручку. Различные уровни мощности - от P1 до P9.

T-температура

Как использовать таймер

- a. Когда индукционная плита находится в рабочем состоянии.
- b. Нажмите кнопку Таймер, индукционная плита перейдет в режим таймера, и на экране появится таймер по умолчанию “30”.
- c. Поворачивая ручку для настройки таймера, максимальный таймер составляет 99 минут.
- d. Индукционная плита автоматически выключится по истечении времени.

Уход и Обслуживание

1. Перед чисткой, пожалуйста, выключите питание и выньте вилку из розетки.
2. Перед чисткой, пожалуйста, убедитесь, что индукционная плита остыла. Не чистите прибор, когда он находится в горячем состоянии.
3. Протрите плиту и панель управления влажной тканью.
4. Не мойте и не погружайте индукционную плиту в воду.
5. Чтобы очистить хрустальный бокал, сначала протрите его влажной тканью, а затем губкой с использованием мягкого моющего средства. Наконец, вытрите его насухо мягкой

тканью.

Технические спецификации

Модель: BTC-01 WHITE/BLACK

Мощность: 1800W

Вольтаж: AC220-240V; 50/60Hz

Температурные режимы: 60-240°C (T1-T9)

Возможные проблемы

Коды ошибок	Возможные причины	Решения
E0	На индукционной плите нет кастрюли/противня или неподходящей кастрюли/сковороды	Поставьте кастрюлю/противень или замените подходящую кастрюлю/сковороду.
E1	Напряжение питания слишком низкое (ниже 85 В)	Проверьте источник питания. Включите питание после того, как питание вернется в нормальное состояние.
E2	Напряжение питания слишком высокое (выше 275 В)	Проверьте источник питания. Включите питание после того, как питание вернется в нормальное состояние.
E3	Датчик температуры поверхности пластины подключен неправильно или имеет короткое замыкание.	Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов.
E4	Тепловой датчик радиатора (IGBT) подключен неправильно или имеет короткое замыкание.	Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов.
E5	Температура поверхности помещения слишком высока.	Пожалуйста, подождите несколько минут, пока устройство не остынет. Пожалуйста, проверьте, суха ли кастрюля /сковорода.
E6	Тепловой датчик температуры радиатора (IGBT) перегревается	Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов.
E7	Датчик температуры поверхности работает неправильно.	Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов.

Индукциялық үстел пеші ARG / BTC-01 WHITE/BLACK Пайдаланушыға нұсқаулы



Сипаттамалары :

Функциялары: ыдыстарды индукциялық токпен қыздыру
Айнымалы тоқ 220-240 Вольт, 50-60 Гц, 1800 Вт, 60-240°C

Өнім сипаттамалары:

- Сенсорлық басқару
- Пайдаланудағы қарапайымдылығы
- Кең жұмыс диапазоны
- Жоғары/ төмен кернеуді сондіру
- 3 сағатқа есептелген таймер
- Қуатты/ температураны баптаудың 8 деңгейі
- Балалардан бұғаттау функциясы қолжетімді
- 2 пісіру функциясы
- Жылдам және тиімді пісіру
- Қоршаған ортаға достық қатынас
- Цифрлық дисплей

Ұсынылмайды

1. Бұл индукциялық плитаны металл бетте қолданбаңыз.
2. Индукциялық плитаның көрсетілген кіріс кернеуінде жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
3. Индукциялық плитаны қауіпсіз пайдалану үшін 15А бөлек қоректену розеткасын пайдалану керек.
4. Индукциялық плитаны жақсы желдетілетін үйжайда тегіс платформада бүйір және артқы қабырғалардан кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз.
5. Индукциялық плитаны басқа жылу көздерінен - плиталардан, конфоркалардан, тұмшашестерден және т.б., сондай-ақ тікелей күн сәулесінен аулақ ұстаныңыз. Қатты ыстық пен ылғалдың әсерінен аулақ болыңыз.

6. Ашаға дымқыл қолмен жанаспаңыз.
7. Егер қоректену баусымы зақымдалған болса, пайдаланбаңыз.
8. Бөлшектерді түрлендірмеңіз және құрылғыны өздігінен жөндемеңіз.
9. Құрылғыны дымқыл жерлерге жақын қолданбаңыз.
10. Баланың құрылғының жұмысына араласуына немесе басқаруына жол бермеңіз.
11. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
12. Құрылғыны оған орнатылған кастрөлмен немесе табамен жылжытпаңыз.
13. Бос кастрөлді қыздырмаңыз, себебі ол қызып кетуі және сақтандырғыш құрылғы іске қосылуы мүмкін.
14. Пышақтар, шанышқылар, қасықтар, қақпақтар, құтылар және алюминий фольга сияқты металл заттарды индукциялық плитаның бетіне қоймаңыз.
15. Құрылғыны кілемге, дастарханға (винилді) немесе төмен термотөзімділігі бар кез келген басқа бетке қолданбаңыз.
16. Кастрөл немесе қаңылтыр таба мен құрылғының арасына қағаз салмаңыз.
17. Егер хрусталь пластина жарықшақтанған немесе сынған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
18. Ауа жинауға арналған саңылаулар мен шығару саңылауларын жаппаңыз.
19. Кастрөлді немесе қаңылтыр табаны алып тастағаннан кейін хрусталь тәрелкеге жанаспаңыз, себебі ол өте ыстық.
20. Радиоқабылдағыштар, теледидарлар, банкомат карталары және кассеталар сияқты заттарды құрылғының жанында орналастырмаңыз, себебі оларға магниттік ток әсер етуі мүмкін.
21. Жарылыс қаупін болдырмау үшін қақпақты ашпас бұрын консервілерді қыздырмаңыз.
22. Тамақ пісіргеннен кейін, тазалау кезінде және ол пайдаланылмаған кезде қоректену баусымын розеткадан шығарыңыз.
23. Пісіргеннен кейін бірден индукциялық плитаны сумен жумаңыз, себебі хрусталь пластина жарылып кетуі мүмкін.
24. Индукциялық плита тек үйде пайдалануға арналған.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Жарамды ас үй ыдыстарын тамақ пісіруге арналған аймақтың ортасына қойыңыз.
2. Розеткаға қосылғаннан кейін дисплей мен қосу / сөндіру индикаторы жыпылықтайды, қосу / сөндіру батырмасын басыңыз, дисплей мен индикатор жыпылықтауды тоқтатады және "ФУНКЦИЯ" батырмасын басыңыз, индукциялық плита әдепкі режимге өтеді: Қоректену. Дисплейде 1300 Вт көрсетіледі, пайдаланушы қуатты "ТӨМЕН" немесе "ЖОҒАРЫ" батырмасымен 200 бастап 2000 Вт дейін реттей алады.
3. Пісіру функциясын өзгерту үшін "ФУНКЦИЯ" батырмасын басыңыз.
4. Жұмыс істеп тұрған күйде "ҚОС./СӨНД." батырмасын басыңыз, индукциялық плита сөндіріледі.

Ас үй ыдыстарын таңдау

Қолдануға жарамды және жарамсыз табалар

1. Қолдануға жарамды табалар, Болат, шойын, эмальданған шойын, тот баспайтын болат,


диаметрі 12 бастап 26 см дейін болатын жалпақ түбі бар табалар/кастрөлдер.



2. Пайдалануға жарамсыз табалар, Термотөзімді шыны, керамикалық ыдыс, мыс, алюминий табалар/кастрөлдер. Түбі дөңгеленген және түбінің диаметрі 12 см кіші табалар/кастрөлдер.



Функции приготовления:

Пайдаланушы "ФУНКЦИЯ" батырмасын басу арқылы қалаған функцияны өзі қалаған нәрсе ретінде таңдай алады. 

1) Қуат

Бұл функция температураны үнемі бақылауды талап ететін тағам дайындаудың кез келген түріне қолданылады. Ыдыстарды конфоркаға қойыңыз. Құрылғыны қосыңыз, "ФУНКЦИЯ" батырмасына жанасыңыз. Құрылғы 1300 Вт әдепкі қуат мәнімен іске қосылады. Пайдаланушы "ТӨМЕН" немесе "ЖОҒАРЫ" батырмасы көмегімен қуатты оның қажеттіліктеріне сәйкес 8 әртүрлі баптауда реттей алады. Әртүрлі қуат деңгейлері 200 бастап 2000 Вт дейін болады.

2) Температура

Бұл функция өнімдерді қуыру үшін қолданылады. Құрылғыны қосыңыз, температураны баптау үшін "ФУНКЦИЯ" батырмасына жанасыңыз. Құрылғы 240 °C әдепкі температура мәнімен іске қосылады. Пайдаланушы "ТӨМЕН" немесе "ЖОҒАРЫ" батырмасы көмегімен температураны оның қажеттіліктеріне сәйкес 8 әртүрлі баптауда реттей алады. Температураның әртүрлі деңгейлері 60 бастап 240 °C дейін болады.

Таймерді қалай пайдалану керек:

- Индукциялық плита жұмыс істеп тұрған күйде болған кезде.
- Таймер батырмасын басыңыз, индукциялық плита таймер режиміне өтеді және экранда "0:00" әдепкі таймері пайда болады.
- Таймерді баптау үшін "ТӨМЕН" немесе "ЖОҒАРЫ" батырмасын басыңыз, максималды таймер 3 сағатты құрайды.
- Индукциялық плита уақыт өткеннен кейін автоматты түрде сөнеді.

Күтім және Қызмет көрсету

- Тазалау алдында, өтінеміз, қоректенуді сөндіріп, ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Тазалау алдында, өтінеміз, индукциялық плитаның салқындағанына көз жеткізіңіз. Аспап ыстық күйде болған кезде оны тазаламаңыз.
- Плитаны және басқару панелін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

4. Индукциялық плитаны жұмаңыз және суга батырмаңыз.

5. Хрусталь бокалды тазалау үшін алдымен оны дымкыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін жұмсақ жуғыш затты пайдаланып, ысқышпен сүртіңіз. Сонында оны жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз.

Техникалық спецификациялар

Модель: BTC-01 BLACK

Қуаты: 1800W

Вольтажы: AC220-240V; 50/60Hz

Қуат режимдері: 200-2000W

Температуралық режимдері: 60-240°C (T1-T9)

Қателіктер кодтары	Ықтимал себептері	Шешімдері
E0	Индукциялық плитада кастрөл/қанылтыр таба жоқ немесе жарамсыз кастрөл/таба бар	Кастрөлдi/қанылтыр таба қойыңыз немесе жарамды кастрөлге/табаға ауыстырыңыз.
E1	Қоректену кернеуі тым төмен (85 В төмен)	Қоректену көзін тексеріңіз. Қоректену қалыпты жай-күйге оралғаннан кейін қоректенуді қосыңыз.
E2	Қоректену кернеуі тым жоғары (85 В жоғары)	Қоректену көзін тексеріңіз. Қоректену қалыпты жай-күйге оралғаннан кейін қоректенуді қосыңыз.
E3	Пластина бетінің температура бергіші дұрыс жалғанбаған немесе қысқа тұйықталуы бар.	Өтінеміз, клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E4	Радиатордың жылу бергіші (IGBT) дұрыс жалғанбаған немесе қысқа тұйықталуы бар.	Өтінеміз, клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E5	Үйжайдың бетінің температурасы тым жоғары.	Өтінеміз, құрылғы салқындағанша бірнеше минут күтіңіз. Өтінеміз, кастрөлдiң/табаның құрғақ екенін тексеріңіз.
E6	Радиатор температурасының жылу бергіші (IGBT) қызып кетеді	Өтінеміз, клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E7	Бет температурасының бергіші дұрыс жұмыс	Өтінеміз, клиенттерге қызмет көрсету орталығына

	істемейді.	хабарласыңыз.
--	------------	---------------

ARG



Бұйымның түрі \ Наименование изделия:	Индукционная настольная плита ARG / BTC-01 WHITE/BLACK Индукциялық үстел пеші ARG / BTC-01 WHITE/BLACK
Үлгісі \ Модель:	BTC-01 WHITE/BLACK
Жасаушы (атауы, мекен-жайы) \ Изготовитель (наименование, адрес): Жасалған елі \ Страна изготовления:	Фирма «ZHONGSHAN GUANGQIN TRADE CO., LTD.» 3/F. , BLDG.1, NO.10, SHENPING RD. M., XIAOLAN TOWN ZHONGSHAN CITY GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Жасалған күні (ай, жыл) \ Дата изготовления (месяц, год):	04.2023
Техникалық сипаттамалары \ Технические характеристики:	Қуаты \ Мощность: 1800 Вт, Кернеуі \ Напряжение: 220-240V AC 50-60Hz
Қазақстан Республикасының аумағындағы тұтынушылардан шағым қабылдаушы өкілетті ұйымның мекен-жайы (заңды және нақты мекен-жайы, телефоны). / Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон).	ТОО «Арена S» (Арена S) Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суыонбая 38 А