

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА



Арт.СР-038

СРЕДСТВО

ДЛЯ ПЕРВОГО ЗАПУСКА СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

RU Средство для первого запуска стиральной и посудомоечной машины предназначено для удаления заводских масел и загрязнений различного происхождения с внутренней поверхности прибора. Подходит для всех типов стиральных и посудомоечных машин; продлевает срок службы стиральных и посудомоечных машин.

Способ применения:

Для стиральных машин: Высыпать 25г средства (1 вложенная ложка) средства непосредственно в стиральный барабан. Включить программу стирки белья при 60°C и дать машине полностью её выполнить. **Для посудомоечных машин:** Высыпать 25г средства (1 вложенная ложка) средства непосредственно в посудомоечную камеру, распределив его по всей поверхности. Включить программу мойки посуды и дать машине полностью её выполнить.

Меры предосторожности: Средство содержит кислоту! Беречь от детей! Не допускать контакта с кожей и слизистыми оболочками. При попадании средства в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. Хранить в закрытой упаковке, отдельно от пищевых продуктов.

KZ Кір және ыдыс жуғыш машиналарды бірінші іске қосқанда зауыт майлары мен прибордың ішкі жағындағы түрлі ластануларды жоюда қолдануға арналған ерітінді. Кір және ыдыс жуу машиналарының барлық түріне қолдануға болады. Кір және ыдыс жуу машиналарының қызмет ету уақытын ұзартады.

Қолдану тәсілі:

Кір жуу машиналары үшін: 25 г ерітіндіні (1 өлшеуіш қасық) жуу барабанына шашыңыз. 60°C киімді шаю (синтетика) бағдарламасын қосып, машинаның оны орындауына мүмкіндік беріңіз.

Ыдыс жуу машиналары үшін: 25 г ерітіндіні (1 өлшеуіш қасық) ыдыс жуу камерасына барлық бетіне бөліп шашыңыз. Ыдысты жуу бағдарламасын қосып, машинаның оны орындауына мүмкіндік беріңіз.

Сақтық шаралары: Ерітіндінің құрамында қышқыл бар! Балалардан сақтаңыз! Тері және шырышты қабыққа жақындатпаңыз. Ерітінді көзге немесе теріге тиген жағдайда көп мөлшердегі сумен шайыңыз. Жабық орамда, азық-түлік өнімдерінен аулақ сақтаңыз.



Safari Home



VPL