



СУПЕРКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК Automat Professional

3 кг

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Арт. WP-062

RU

• Немецкое качество; • Без запаха; • Без пыления; • Идеален для аллергиков; • Расходуется в несколько раз экономичнее других стиральных порошков

Состоит из сверхплотных гранул, что обеспечивает высокую концентрацию активных моющих компонентов и эффективное качественное отстирывание всех видов тканей даже при сильных загрязнениях.

Не содержит ароматических добавок.

Дозировка: 40 грамм (2 ложечки) на полную загрузку стиральной машины. При сильных загрязнениях рекомендуется увеличить дозировку до 60 грамм (3 ложечки)

Порошок эффективен в широком диапазоне температур.

Состав: Анионные ПАВ >5%, но <15%, неионогенные ПАВ <5%, фосфаты >5% но <15%, отбеливатель на основе кислорода <5%, вещества антикоррозийной защиты, полимеры, сульфаты, пеногаситель

Меры предосторожности: при попадании порошка в глаза немедленно промойте их водой. Храните порошок в недоступном для детей месте. Хранить в темном месте при температуре не более 40°C.

REKOMENDUET




**ОЧИСТИТЕЛЬ
НАКИПИ**
для стиральных машин

Өндіруші / Производители:
ООО "Бегаль", Wesselhoffer
(Германия) компаниясының
бақылауымен, ЖШС "SafarHome"
тапсырыс бойынша, / ООО "Бегаль",
под контролем фирмы
Wesselhoffer (Германия),
по заказу ТОО "SafarHome"



RU

Как удалить трудные пятна?

Если у вас на одежде есть трудновыводимые загрязнения, то вы можете воспользоваться уникальной способностью Eco&clean. Благодаря интеллектуальной формуле Eco&clean отстирает любое пятно.

Что нужно сделать?

1. Насыпьте 1 столовую ложку Eco&clean в стакан.
2. Налейте в стакан с Eco&clean 100 мл. кипящей воды.
3. В результате, образуется плотная пена. Вотрите эту пену в место где хотите удалить пятно с помощью щетки (можно воспользоваться старой зубной щеткой)
4. Операцию по втиранию надо повторить несколько раз, до исчезновения пятна.
5. Если пятно исчезло не полностью, то нанесите щеткой на пятно пену и оставшийся порошок отправьте белье в стирку по программе рекомендуемой для стирки для этого белья.

KZ

Қиын дақтарды қалай кетіруге болады?

Егер сіздің киіміңізде кетуі қиын кірлер болса, онда сіз Eco&clean-нің ерекше қабілетін қолдана аласыз. Eco&clean-нің интеллектуальды формуласы арқасында кез-келген дақты кетіреді.

Не істеу керек?

1. 1 ас қасық Eco&clean-ді стаканға салыңыз.
2. Eco&clean салынған стаканға 100 мл. қайнаған су құйыңыз.
3. Нәтижесінде қою көпірік пайда болады. Бұл көпірікті щетка арқылы дақты кетіргіңіз келсе н жерге ысқалаңыз (ескі тіс щеткасымен де бола береді)
4. Операцияны дақ кеткенге дейін, бірнеше рет жасауға болады.
5. Егер дақ толық кетпесе, онда қалған ұнтақты щеткамен жағыңыз да, киімді осы киімді жууға арналған бағдарламамен жууға жіберіңіз.

REKOMENDUET




**Средство
для удаления
НЕПРИЯТНЫХ
ЗАПАХОВ**

Импортушы / Импортер:
ТОО «SafarHome», РК Алматы,
пр-кт Райымбек, 496/7 /
ЖШС «SafarHome» КР, 050031,
Алматы к. Райымбек, д.496/7
Претензия по качеству приемлет Импортер.
Сізге шығындарың Импортерге айтырмай.
Пайдалану мерзімі шектелмеген.
Тел.: +7 727 231 61 303 132 /
E-mail: info@safarhome.kz



Годен до:
1 - СЕН 2022

