

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Модель: W-FS16899B**  
220В ,50Гц, 45Вт

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраните его.

Этот продукт имеет новейший дизайн, новый контур и элегантный внешний вид, его механизм и электрические функции проходят строгую проверку перед доставкой, он обладает отличными пусковыми качествами, революция спокойная, ветер обильный и нежный, Повышение температуры низкое, энергосберегающее и долговечное, безопасное и надежное, безвредное, шумное, подходящее для семьи, чтобы наслаждаться прохладным воздухом и использованием кондиционера.

## Метод Сборки

### ● Сборка ножки

Вставьте подставку в отверстие круглого основания.

Закрепите пластиковый фиксатор под основанием.

### ● Сборка заднего ограждения.

По часовой стрелке вытяните крышку ножа и снимите защитный замок против часовой стрелки, а затем установите заднюю защиту, совместив ее с тремя стойками на передней крышке двигателя.

Зафиксируйте и зафиксируйте его по часовой стрелке с помощью защитного замка.

### ● Лопасти вентилятора в сборе.

Вставьте лопасть вентилятора в вал двигателя до упора так, чтобы задняя часть лопасти полностью совпала со штифтом ротора.

Против часовой стрелки установите колпачок лезвия на вал двигателя и плотно зафиксируйте его.

### ● Передняя защита в сборе

Повесьте вешалку на переднее ограждение в правой верхней части заднего ограждения и плотно закрепите защитное кольцо вокруг заднего ограждения.

Обязательно выровняйте переднюю и заднюю защиту.

Нажмите на фиксирующий зажим под передним защитным кольцом и зафиксируйте винт защитного зажима.

## Инструкция по эксплуатации

Перед подключением или отключением устройства убедитесь, что оно выключено и правильно собрано.

### СКОРОСТЬ

0: включить или выключить.

1/2/3: Отрегулируйте скорость.

### ТАЙМЕР

Отрегулируйте ручку синхронизации: 15 минут, 30 минут, 45 минут, 60 минут.

### КОЛЕБАНИЯ

Отрегулируйте ручку на задней части корпуса головки.

## Внешняя среда

- Максимальная температура окружающего воздуха: +40°C.
- Окружающий воздух имеет самую высокую относительную температуру: 90% (+25°C).
- Высота: ≤1000 м.

## Спецификации

Наименование	Модель	Размер	Мощность	Напряжение	Частота
Напольный вентилятор	W-FS16899B	430	45W	220V	50Hz

## Особые меры предосторожности

- Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение питания характеристикам, указанным на табличке с напряжением, прикрепленной к нижней части устройства.
- Перед использованием следует проверить, не поврежден ли шнур питания и вилка. Во избежание плохого контакта не сгибайте и не перекручивайте шнур питания с силой.
- Прежде чем вынимать вилку из розетки, выключите питание. Не выдергивайте вилку влажными руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не вешайте одежду на ограждения вентиляторов.
- Не используйте его до сборки.
- Пожалуйста, не используйте его в местах, где есть занавеска. В противном случае двигатель заглохнет и будет работать ненормально.
- Не используйте вентилятор при высокой температуре (выше 30 °C), в помещениях с высокой влажностью (душевые комнаты) и в пыльных помещениях. В противном случае это приведет к деформации или поломке.
- Не вставляйте фигурку или какой-либо предмет в ограждения при работающем вентиляторе. Это может привести к травмам людей, особенно детей.
- Не распыляйте инсектициды на вентилятор. В противном случае это повлияет на смолу и окрашенные детали.
- Пожалуйста, не дуйте непосредственно на ребенка, пожилого человека и пациента в течение длительного времени.
- Не используйте его в неровном или неустойчивом месте, где возможно падение или повреждение.

## Обслуживание и Уход

- Очищайте и обслуживайте вентилятор согласно рисунку справа.
- Обязательно очищайте корпус и лопасти вентилятора, чтобы избежать изменения цвета или повреждения.
- После технического обслуживания соблюдайте первоначальную упаковку, чтобы обеспечить правильное хранение вентилятора.
- Храните вентилятор в сухом месте надлежащим образом.
- Вентилятору требуется только общее внешнее обслуживание.
- Перед чисткой отключите электропитание.
- Сначала очистите кухонным моющим средством. Затем протрите мягкой тканью.
- Никогда не мойте водой.
- Во избежание обесцвечивания или порчи не протирайте разбавителем, толуолом, кислотным моющим средством, керосином, спиртом или тканью, пропитанной химическими веществами.

# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**Модель: W-FS16899B**  
220В ,50Гц, 45Вт

Кодданар алдында осы нұсқаулықты мұкият оқып шыныңыз және оны сақтандыз.  
Бұл онімнің соңы дизайны, жана контуры және талғамназ корінісі бар, онын механизмі мен электрлік функциялары жеткізілм алдында катаң сыйалған, ол тамаша іске косу онімділігімен ерекшеленеді, революция тыныш, жел мод және жұмсақ, температуралың жоғарылауы томен, энергия- үнемдейтін және ұзакка созылатын, қауіпсіз және сенімді, зиянесыз, шулы, салқын ауапы тамашалауга және кондиционерлі пайдалануға қолайлыш.

## Құрастыру Әдісі

### • Аяқты құрастыру

Тұғырды донғелек негіздегі тесікке салыңыз.  
Негіз астындағы пластик қыстырғышты бекітініз.

### • Артқы қорғаныс жинағы.

Сағат тілімен пышактың қақпағын тартып алыңыз да, сағат тіліне қарсы қорғаныш құлпын алыңыз, содан кейін артқы қорғанысты алдыңғы қозғалтқыш қақпағындағы үш тірекке туралу арқылы орнатыңыз.

Оны қауіпсіздік құлпы арқылы сағат тілімен бекітініз және бекітініз.

### • Желдеткіш пышақ жинағы.

Желдеткіш қалакшасын қозғалтқыш білігіне мүмкіндігінше салыңыз, сонда қалактың артқы жағы ротор түйреуішімен толығымен тураланады.

Пышактың қақпағын мотор білігіне сағат тіліне қарсы орнатып, мықтап бекітініз.

### • Алдыңғы қорғаныс жинағы

Артқы қорғаныстың жоғарғы оң жағындағы алдыңғы қорғанысқа ілгішті іліп, қауіпсіздік сакинасын артқы қорғаныстың айналасына мықтап бекітініз.

Алдыңғы және артқы қорғағыштарды туралуды ұмытпаңыз.

Алдыңғы қорғаныш сакинасының астындағы құлыштау қыстырғышын басып, қорғаныс қыскышының бұрандасын бекітініз.

## Пайдаланушы нұсқаулығы

Құрылғыны қосу немесе ажырату алдында оның өшірілгеніне және дұрыс жиналғанына көз жеткізініз.

### ЖЫЛДАМДЫҚ

0: қосу немесе өшіру.

1/2/3: жылдамдықты реттеңіз.

### ТАЙМЕР

Уақыт тұтқасын реттеңіз: 15 минут, 30 минут, 45 минут, 60 минут.

### ТЕРБЕЛІЛЕР

Бас корпусының артқы жағындағы тұтқаны реттеңіз.

## Қоршаған орта

- Ең жоғары қоршаған орта температура: +40°C.
- Қоршаған орта ауасының салыстырмалы температура: ең жоғары: 90% (+25°C).
- Биіктігі: ≤1000m.

## Спецификациялары

Атауы	Модель	Олшемі	Қуаты	Көриеуі	Жиілігі
Едеп желдеткіші	W-FS16899B	430	45W	220V	50Hz

## **Арнайы сактық шаралары**

- Қолданар алдында қуат көрнеуінің құрылғының төменгі жағында бекітілген көрнеу жансырмасында корсетілген сипаттамаларға сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Қолданар алдында қуат сымы мен ашаның зақымдалғанын тексеріңіз. Нашар жанасуды болдырмау үшін қуат сымын күшиен майыстырманыз немесе бұраманыз.
- Ашаны розеткадан суырмас бұрын қуатты өшіріңіз. Электр тогының соғуына жол бермеу үшін штепсельді дымқыл қолмен суырманыз.
- Желдеткіш қорғаыштарға киім ілмеңіз.
- Құрамас бұрын оны пайдаланбаңыз.
- Оны перде бар жерлерде қолданбаңыз. Әйтпесе, қозғалтқыш тоқтап, қалыпты емес жұмыс істейді.
- Желдеткішті жоғары температурада ( $30^{\circ}\text{C}$  жоғары), ылғалдылығы жоғары жерлерде (душ болмелері) немесе шанды жерлерде пайдаланбаңыз. Әйтпесе, ол деформацияға немесе сынуға әкеледі.
- Желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда, қорғанысқа мүсінше немесе кез келген зат салмаңыз. Бұл адамдарға, әсіресе балаларға зиян келтіруі мүмкін.
- Желдеткішке инсектицидтерді шашпаңыз. Әйтпесе, ол шайырға және боялған бөліктерге әсер етеді.
- Балаға, қарт адамға және науқасқа ұзак уақыт тікелей үрлеменіз.
- Оны құлап кетуі немесе зақымдалуы мүмкін тегіс емес немесе тұраксыз жерде пайдаланбаңыз.

## **Техникалық қызмет көрсету және күту**

- Желдеткішті оң жақтағы суретке сәйкес тазалаңыз және күтіңіз.
- Түссіздену немесе зақымдануды болдырмау үшін желдеткіш корпусы мен қалактарды міндегі түрде тазалаңыз.
- Техникалық қызмет көрсетуден кейін желдеткіштің дұрыс сақталуын қамтамасыз ету үшін түпнұска орамды сақтаңыз.
- Желдеткішті құрғак жерде дұрыс сактаңыз.
- Желдеткіш тек жалпы сыртқы күтімді қажет етеді.
- Тазалау алдында қуатты өшіріңіз.
- Алдымен ас үй жуғыш затымен тазалаңыз. Содан кейін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Ешқашан сумен жууга болмайды.
- Түсінің өзгеруін немесе нашарлауын болдырмау үшін еріткішпен, толуолмен, қышқылды жуғыш затпен, керосинмен, спиртпен немесе химиялық заттарға малынған шүберекпен сүртпеніз.

ARG	
Бұйымның түрі \ Наименование изделия:	Вентилятор ARG / W-FS16899B \ Желдеткіш ARG / W-FS16899B
Қуаты/Мощность (Ватт)	45
Кернеу/Напряжение (Вольт)	220
Өндіруші/Производитель	Foshan Laiju Electric Technology Co., LTD
Өндіруші адресі/Адрес производителя	Foshan Nanhai Danzao Danheng Road carp Industrial zone Xiangwang Group fourth plant
Казахстан Республикасының аумағындағы тұтынушылардан шағым кабылдаушы өкілетті үйымның мекен-жайы (занды және нақты мекен-жайы, телефоны)./Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон).	ТОО «Arena S» (Арена S), Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая 38 А
Шыгарылған күні/Дата производства	Date of manufacture: 03.2024
	 094  TR011   