

## RUS - КОНТЕЙНЕР "LOCK & LOCK" ДЛЯ ПРОДУКТОВ

Инструкция для пользования: Контейнеры "Lock & Lock" стопроцентно воздухо непроницаемые и это обеспечивает качественное сохранение продуктов и гарантирует их продолжительную свежесть. Контейнеры безвредные для здоровья, изготовлены из легкой прочной пластмасы, которая ударопрочная и выдержит резкие изменения температуры. Качественная крышка выдержит даже 3.000.000 открытий. Контейнеры можно употреблять в морозилке до температуры - 20°C, или в микроволновой духовке до температуры +100°C. Во время подогрева в микроволновой духовке необходимо всегда снять крышку. Избегайте подогрева очень жирных или кислых продуктов - таким образом предотвратите появление пятен и возможной деформации.

Перед первым использованием контейнер помойте в теплой воде с моющим средством для посуды. В контейнере продукты не разрезайте и при манипуляции с контейнером не используйте острые предметы. Контейнер не смеет попасть в контакт с экстремально горячими предметами (не ставте его в духовку и не оставляйте на плите - во избежание деформации пластмасы).

Для мытья не используйте проволочную мочалку и абразивные моющие средства, в случае необходимости можно снять силиконовые прокладки. Контейнер тоже возможно мыть в посудомойке.

Гарантийные условия: Гарантийный срок 2 года с даты продажи в случае, что продукт использовался в соответствии с вышеуказанной инструкцией для использования. Рекламацию решает магазин, в котором Вы продукт купили, на протяжении предусмотренного гарантийного срока, на основании подтвержденного гарантийного паспорта и присоединенной квитанции об уплате. Настоящий гарантийный паспорт надо обязательно предъявить при каждой рекламации, поэтому его в собственных интересах тщательно храните. Гарантийный паспорт действителен только тогда, если он надлежащим образом заполнен и содержит подпись продавца, дату продажи и печать магазина.