



PULSE 3D™

Wireless Headset • Беспроводная гарнитура • Беспроводова гарнитура • Сымсыз гарнитура • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy • Bezdrátová sluchátka s mikrofonom • Vezeték nélküli headset • Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom • Brežične slušalky • Безжични слушалки • Čášti fără fir cu microfon • Bežične slušalice s mikrofonom • Bežične slušalice sa mikrofonom • Ασύρματα ακουστικά • Kablosuz kulaklık

Wireless Adaptor • Беспроводной адаптер • Беспроводовий адаптер • Сымсыз адаптер • Bezprzewodowy adapter • Bezdrátový adaptér • Vezeték nélküli adapter • Bezdrôtový adaptér • Brežični vmesnik • Безжичен адаптер • Adaptor fără fir • Bežični prilagodnik • Bežični adapter • Ασύρματος προσαρμογέας • Kablosuz adaptör

Safety Guide

Руководство по безопасности • Безпека та підтримка • Қауіпсіздік нұсқаулығы • Przewodnik bezpieczeństwa • Bezpečnostní příručka • Biztonsági útmutató • Bezpečnostná príručka • Varnostna navodila • Безопасност и поддръжка • Ghidul de siguranță • Upute o sigurnosti • Vodič za bezbednost • Οδηγός ασφάλειας • Güvenlik Kılavuzu

CFI-ZWH1
CFI-ZWD1



5-022-077-11(1)

Перед использованием внимательно прочитайте прилагаемые документы и информацию на упаковке. Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.

Более подробные инструкции по использованию данного продукта можно найти на веб-сайте: playstation.com/help

Безопасность

- Соблюдайте правила безопасности, следуйте предупреждениям и придерживайтесь всех инструкций.
- Храните данное устройство в месте, недоступном для маленьких детей. Дети могут проглотить мелкие детали или обернуть кабель вокруг себя, что может привести к травме, несчастному случаю или повреждению устройства.
- Данное изделие содержит магниты, которые могут создавать помехи для кардиостимуляторов, дефибрилляторов, программируемых шунтирующих клапанов и других медицинских устройств. Не размещайте данное изделие вблизи таких медицинских устройств или лиц, использующих такие медицинские устройства. Перед использованием данного изделия проконсультируйтесь с врачом.
- Если вы чувствуете усталость, дискомфорт или головную боль при использовании беспроводной гарнитуры, немедленно прекратите использование системы. Если это состояние не проходит, обратитесь к врачу.
- Избегайте длительного использования беспроводной гарнитуры. Делайте перерывы примерно через каждые 15 минут.
- Использование гарнитуры при высоком уровне громкости может привести к необратимому нарушению слуха. Используйте при безопасном уровне громкости. Со временем звук повышенной громкости может показаться нормальным, но будет повреждать органы слуха. Если у вас появится звон в ушах или звуки речи покажутся вам приглушенными, прекратите использование гарнитуры и проверьте слух. Чем выше громкость, тем быстрее может быть поврежден слух. Чтобы избежать нарушения слуха:
 - не увеличивайте громкость гарнитуры на длительное время;
 - старайтесь не увеличивать громкость для заглушения внешних шумов;
 - уменьшайте громкость, если вы не слышите речи людей, находящихся рядом.
- Если гарнитура вызывает у вас раздражение кожи, немедленно прекратите использование гарнитуры.
- Если протечет встроенная батарея, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь за помощью в службу технической поддержки. Если вещество из аккумулятора попадет на кожу, одежду или в глаза, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу. Содержащаяся в аккумуляторе жидкость может вызвать слепоту.

Использование и обслуживание

- Не оставляйте гарнитуру рядом с динамиками, когда система микрофонов включена, так как это может вызвать помехи (акустический шум).
- Не разбирайте гарнитуру и не вставляйте в нее посторонние предметы – это может привести к повреждению внутренних компонентов или травме.
- Используемая в устройстве батарея при неправильном обращении может взорваться или вызвать химический ожог. Не разбирайте батарею, не нагревайте до температуры выше 60 °C и не бросайте в огонь.

- Соблюдайте все правила и инструкции по ограничению использования электроприборов и радиоустройств в определенных зонах, например, на заправочных станциях, в больницах, в местах проведения взрывных работ или местах с повышенной опасностью взрыва, а также в самолетах.
- Не используйте гарнитуру во время езды на велосипеде, по время вождения и других занятий, которые требуют вашего полного внимания. В противном случае это может привести к несчастному случаю.
- Не допускайте попадания жидкости и мелких предметов внутрь гарнитуры.
- Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Не бросайте и не роняйте гарнитуру, не подвергайте ее воздействию сильных ударов.
- Не кладите на гарнитуру тяжелые предметы.
- Не допускайте длительного контакта гарнитуры с резиновыми или виниловыми предметами.
- Транспортировка должна выполняться в оригинальной упаковке изготовителя.

Очистка

- Для очистки гарнитуры используйте мягкую сухую ткань. Не используйте растворители и другие химикаты. Не протирайте гарнитуру салфетками с химической пропиткой.

Батарея

Меры предосторожности – использование встроенной батареи:

- Этот продукт оснащен литий-ионной перезаряжаемой батареей.
- Перед использованием данного продукта ознакомьтесь со всеми инструкциями по работе и зарядке батареи и точно соблюдайте их.
- Обращайтесь с данной батареей с особой осторожностью. Ненадлежащее использование может привести к возгоранию и ожогам.
- Запрещается разбирать, ломать, нагревать и сжигать батарею.
- Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству на протяжении длительного времени, если продукт не используется.
- Всегда утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством и требованиями.
- Не используйте поврежденную или протекающую батарею.

Срок службы и продолжительность работы батареи

- Срок службы батареи ограничен. Время работы от батареи будет постепенно сокращаться с увеличением срока использования и службы. Срок работы батареи также зависит от условий и способа хранения изделия, частоты его использования, условий эксплуатации и прочих факторов.
- Выполняйте зарядку при диапазоне температур от 10°C до 30°C. При других условиях зарядка может выполняться неэффективно.
- Продолжительность работы батареи может изменяться в зависимости от условий использования и факторов окружающей среды.

Если не используется

Если продукт не используется на протяжении длительного времени, для поддержания функциональных возможностей следует полностью заряжать батарею не менее одного раза в год.

Условия хранения

- Не подвергайте гарнитуру и батарею воздействию очень высоких или низких температур во время работы, транспортировки или хранения.
- Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей в течение длительного времени (например, в автомобиле летом).
- Не храните гарнитуру, подвесив ее за ремешок головной дужки, поскольку через некоторое время ремешок может растянуться, и фиксация гарнитуры будет более слабой.
- **Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей.**

ВНИМАНИЕ!

Устройство производит, использует и может испускать радиоволны, а при несоблюдении инструкций по установке и использованию может вызывать помехи в работе радиосвязи. Тем не менее отсутствие нежелательных радиопомех не гарантируется. Если устройство вызывает помехи в работе телевизора или радиоприемника, что можно определить, включая и отключая устройство, рекомендуется принять следующие меры:

- повернуть или переместить принимающую антенну;
- увеличить расстояние между устройствами;
- подключить устройство к другой розетке – не к той, к которой подключен радиоприемник или телевизор;
- проконсультироваться у продавца или опытного специалиста по обслуживанию радиоприемников и телевизоров.

Беспроводная гарнитура – превосходное устройство, созданное для ваших развлечений. Обратите внимание: на работу беспроводных устройств может влиять наличие неподалеку других беспроводных устройств. Если ваша беспроводная гарнитура работает неправильно, свяжитесь с нами перед тем, как возвращать продукт по месту покупки. Подробнее см. на сайте playstation.com/help

Маркировочная табличка

На маркировочной табличке указана информация о модели и производителе, а также сведения о соответствии. Она находится под правым амбушуром.

Как снять амбушюр, чтобы увидеть табличку:

1 Возьмите гарнитуру одной рукой.

2 Второй рукой возьмите амбушюр.

3 Потянув снимите амбушюр.

Чтобы установить амбушюр, приложите его к рамке и вдавите до щелчка.



Маркировочная табличка

Технические характеристики

Входящий ток	Беспроводная гарнитура 5 В = 650 мА Беспроводной адаптер 5 В = 100 мА
Тип батареи	Встроенная литий-ионная батарея
Напряжение батареи	3,65 В =
Емкость батареи	1000 мАч
Температура использования	От 5°C до 35°C
Размеры (ш/в/д)	Беспроводная гарнитура 213 × 190 × 91 мм Беспроводной адаптер 48 × 18 × 8 мм
Вес	Беспроводная гарнитура 292 г Беспроводной адаптер 6 г
Характеристики связи	Радиочастота 2,4 ГГц
Максимальная мощность излучения	Менее 10 мВт
Предельная дальность связи	Прибл. 10 м ¹
Время использования после полной зарядки	До 12 часов при среднем уровне громкости ²
В комплекте	Беспроводная гарнитура (1) Беспроводной адаптер (1) Аудиокабель 1,2 м (1) Кабель USB 1,5 м (1) Краткий справочник (1) Руководство по безопасности (1))

¹ На дальность связи влияет наличие препятствий между гарнитурой и беспроводным адаптером, магнитные поля от электрооборудования (например, от печи СВЧ), статическое электричество, качество работы антенны, используемая операционная система и программное обеспечение. При неблагоприятных условиях использования прием может быть неустойчивым.

² На время работы устройства влияет уровень заряда батареи и температура окружающей среды.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Коммерческое использование и аренда данного продукта запрещены.

ГАРАНТИЯ

RU

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя. Подробную информацию см. в гарантии, которая входит в комплект поставки PlayStation®5 или PlayStation®4.

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза – АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.

Произведено в Китае.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.