

**Кофесіз
өмір сүре
алмаймын!**



**КТ-1329 кофе
тартқышы**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	4
Жиынтықтылығы	4
Кофе тартқыш құрылғысы	4
Жұмысқа дайындық және пайдалану	5
Күтім жасау және сақтау	7
Ақаулықтарды жою	7
Техникалық сипаттамалары	8
Сақтық шаралары	8
«Китфорт» басқа тауарлары	10

Жалпы мәліметтер

Тот баспайтын болаттан жасалған 2-еу 1-де қуатты кофе тартқыш кофе дәндерін ұнтақтауға және дәмдеуіштер мен жаңғақтарды ұсақтауға арналған. Ол мөлдір қақпақпен және екі алынбалы табақшамен жабдықталған. Бірінші ыдыс кофе дәндеріне арналған екі жақты пышақпен (уатқышпен), екіншісі ұсақтауға арналған төрт жақты пышақпен жабдықталған.

Жиынтықтылығы

1. Мотор блогы - 1 дана.
2. Дәндерді ұнтақтауға арналған табақша - 1 дана.
3. Ұсақтауға арналған табақша - 1 дана
4. Мөлдір қақпақ — 1 дана.
5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
6. Кепілдік талоны — 1 дана
7. Коллекциялық магнит — 1 дана*

* Опция түрінде.

Кофе тартқыш құрылғысы



Кофені ұнтақтау үшін ұсақтағыш табақшасын, ал өнімдерді кесу үшін ұсақтағыш табақшасын орнатыңыз.

Назар аударыңыз! Табақшаларды тек мақсатына қарай қолданыңыз. Егер сіз бір табақшада өнімдерді ұсақтап, кофені ұнтақтасаңыз, кофе бөтен дәм мен иіске ие болуы мүмкін. Мысалы, дәмдеуіштерді ұсақтағаннан кейін, табақшада эфир майлары қалады, олар хош иісін кофе дәндеріне береді.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Алғашқы қолданар алдында қақпақты, табақшалар мен пышақтарды жуып, құрғатыңыз. Мотор бөлімшесін дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Жұмысқа дайындық

1. Табақшаны табақшадағы шығыңқылар мотор блогындағы бағыттағыштарға кіретіндей етіп кофе тартқышқа орналастырыңыз. Табақшаны шертілгенше сағат тілімен бұраңыз.

2. Табақшаға қажетті ингредиенттерді қосыңыз. Өтінеміз, табақшада көрсетілген ингредиенттердің максималды мөлшерінен асырмаңыз.

3. Кофе тартқышты қақпақпен жабыңыз.



Қосу

Назар аударыңыз! Кофе тартқыштың қақпағы серіппелі тіректерде және қосу түймесінде жатқанына көз жеткізіңіз. Қауіпсіздік механизмі кофе тартқыштың қақпағы дұрыс орнатылған кезде ғана жұмыс істеуіне кепілдік береді.

1. Кофе тартқышты желіге қосыңыз.

2. Жұмысты бастау үшін қақпақты басып тұрыңыз. Табақшаны максималды толтырған кезде ұнтақтау шамамен 30 секундты алады. Операцияны неғұрлым ұзақ жалғастырсаңыз, ұнтақтау соғұрлым ұсақ болады.

Ескерту. Кофе тартқыштың 30 секундтан аспайтын үздіксіз жұмыс істеуіне рұқсат етіледі. Содан кейін қозғалтқыш салқындауы үшін кем дегенде 30 секунд үзіліс жасау керек.

3. Жұмысты аяқтау үшін қақпақты босатыңыз.

4. Ұнтақтау немесе ұсақтау аяқталғаннан кейін кофе тартқышты желіден ажыратыңыз, қақпақты алыңыз, табақшаны сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз да, ұнтақталған өнімді табақшадан қолайлы ыдысқа салыңыз.

Ескерту. Әр түрлі деңгейдегі ұнтақтау үшін импульстік режимде жұмыс жасаңыз. Қажетті ұнтақтау дәрежесі шықпағанша, қақпақты кезек-кезек басып босатып отырыңыз.

Кофе дәндерін ұнтақтауға арналған кеңестер

Ең жақсы нәтижеге жету үшін импульстік режимде жұмыс жасаңыз. Бұл сізге дәндерді ұнтақтау дәрежесін жақсы бақылауға мүмкіндік береді.

Ұнтақтаудың әр дәрежесі кофе дайындаудың белгілі бір тәсіліне сәйкес келеді:

- **ірі** ұнтақтау тамшылататын кофеқайнатқышта және френч-престее қайнату үшін қолданылады;
- **орташа** ұнтақтау кез-келген сусындарды және кез-келген тәсілмен дайындауға қолайлы;
- **майда** ұнтақтау сүзгілері бар кофеқайнатқыштарда және гейзер кофеқайнатқыштарда қолданылады;
- **майда эспрессо** мүйізше кофеқайнатқыштарда қолданылады;
- **ұнтақ тәрізді** туркаға жарайды.

Ұсақтағышты пайдалануға арналған кеңестер

Төрт қалақты ұсақтағыш пышағы бар табақша көк шөп, жаңғақтар, сарымсақ, пияз, құрғақ нан, пісірілген жұмыртқаны кесуге жарайды.

Тек құрғақ немесе аз мөлшерде сұйықтық бар өнімдерді қайта өңдеңіз.

Табақшаға салмас бұрын, өнімдерді жағы 2 см текшелерге кесіңіз.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін аз мөлшерде ұсақтаңыз және импульстік режимде жұмыс жасаңыз.

Назар аударыңыз! Шоколадты ұсақтамаңыз, өйткені ол пышақтардың қызуынан ериді.

Әр түрлі ингредиенттерді ұнтақтау уақыты:

- қара бұрыш - 1 ас қасық, 10 секунд;
- даршын таяқшалары - 2 жарты, импульс 3 рет, содан кейін үздіксіз 45 секунд;
- тұтас қалампыр - 1 ас қасық, 25 секунд;
- анис немесе фенхель дәндері - 1 ас қасық, 30 секунд;
- зығыр немесе күнжіт дәндері - 2 ас қасық, 10 секунд;
- жаңғақтар (ұсақталған жаңғақтар алу үшін) - 70 г, қажетті ұсақтау дәрежесіне жеткенге дейін импульстік режим;
- жаңғақтар (үн алу үшін) — 45 г, импульс 15 рет, содан кейін үздіксіз 10 секунд.

Күтім жасау және сақтау

Корпусты құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Жуу үшін ыдыс жуатын машинаны пайдаланбаңыз.

Қызмет көрсетер алдында және ингредиенттерді салмас бұрын әрқашан кофе тартқышты қуат көзінен ажыратыңыз.

Қуат сымы мотор блогының төменгі жағындағы айлабұйымға оралады.

Жуу үшін қатты немесе абразивті материалдарды пайдаланбаңыз, сонымен қатар кофе тартқышты ыдыс жуғышта жумаңыз.

Табақшалар мен қақпақты суға немесе сабынды суға малынған губкамен сүртіңіз, содан кейін сумен шайыңыз. Корпусты дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Құрастыру алдында бөлшектерді кептіріңіз.

Кофетартқышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Кофе тартқыш қосылмайды

Ықтимал себебі	Шешімі
Құрылғы желіге қосылмаған.	Кофе тартқыштың электр қуат желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
Қақпақ дұрыс жабылмаған.	Қақпақтың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Құрылғының бұғаттамасы бар және қақпақсыз қосылмайды немесе қақпақ дұрыс орнатылмаған болса.

Кофе тартқыш жұмысын тоқтатады

Ықтимал себебі	Шешімі
Құрылғы қызып кеткен жағдайда құрылғыны өшіретін балқымалы сақтандырғышпен жабдықталған.	Құрылғыны 10 минут суытыңыз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: 220-240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 200 Вт
3. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: II
4. Пышақтардың айналу жылдамдығы: 24000 айн/мин $\pm 15\%$
5. Табақшаның сыйымдылығы: 200 мл / 70 г
6. Құрылғының өлшемі: 117 x 117 x 201 мм
7. Қаптама мөлшері: 130 x 130 x 252 мм
8. Таза салмағы: 1,1 кг
9. Жалпы салмағы: 1,2 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Тауар сертификатталған



Өндіруші: Санвей Илектрик Мэньюфакчур (Хэ Шань) Ко., Лтд. 65, 67 Хэшань Индастриэл, Шапин, Хэшань, Цзянмэнь, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.

2. Кофе тартқышты тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап, кофе тартқыштың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Кофе тартқыштың қақпағы бекітілмеген. Аспапты тасымалдау кезінде қақпақты ұстап тұрыңыз.
7. Қақпақты шешпес бұрын, пышақтардың айналуы толығымен тоқтағанша күтіңіз.
8. Құрылғы желіге қосылған кезде пышақтарға тиемеңіз. Пышақтардың жүздері өте өткір. Құрылғыны тазалаған кезде абай болыңыз.
9. Егер қуат сымы, ашасы немесе кофе тартқыштың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
10. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға кофе тартқышты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға кофе тартқышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.
11. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде кофе тартқыштың жұмысын бақылаңыз.
12. Жұмыс істеп тұрған кофе тартқышты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
13. Кофе тартқышты тек тұрақты көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз.
14. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
15. Кофе тартқыштың құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
16. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
17. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

«Китфорт» басқа тауарлары

КТ-1330 планеталық араластырғышы

- планеталық айналу жүйесі
- қуаты 800 Вт
- тостағанның сыйымдылығы 4,5 литр
- 3 металл саптама



КТ-1706 тұшпашеші

- электрондық басқару
- қуаты 1650 Вт
- көлемі 26 литр
- 9 пісіру бағдарламасы

КТ-524 тік шаңсорғышы

- "2 in 1", алмалы-салмалы қол шаңсорғышы
- қуаты 600 Вт
- шаң жинағыш 0,8 литр
- сымды



КТ-1003 бу генераторы

- қуаты 1500 Вт
- резервуардың сыйымдылығы 0,45 литр
- баудың ұзындығы 5 метр



Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!