

☆☆☆  
**TRISTAR**

**Вафельница Tristar WF-2141**



## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- При игнорировании указаний по безопасности изготовитель ответственности за ущерб не несет.
- Если питающий кабель поврежден, его следует заменить у изготовителя, в сервисной службе или у лиц с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Никогда не используйте прибор, если кабель или штепсельная вилка повреждены, или если прибор неправильно работает или каким-либо образом был поврежден. Чтобы предотвратить опасность, позаботьтесь о том, чтобы заменить поврежденный кабель или штепсельную вилку в авторизованной технической службе (\*). Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Никогда не двигайте прибор, потянув за кабель, следите за тем, чтобы кабель не скручивался.
- Прибор необходимо ставить на ровную, устойчивую поверхность.
- Прибор нельзя оставлять без присмотра, пока он подключен к сети.
- Этот прибор может применяться только для бытовых целей и только для того, для чего он был изготовлен.
- Детям старше 8 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний разрешается пользоваться прибором, если они находятся под наблюдением, обучены безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Детям не разрешается играть с прибором. Работы по очистке и техническому обслуживанию прибору не должны выполняться детьми, если только они не старше 8 лет и не делают это под наблюдением.
- Не следует допускать к прибору детей младше 8 лет.
- Чтобы защититься от удара током, никогда не погружайте кабель, штепсельную вилку или прибор в воду или другую жидкость.
- Прибор не может работать с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Когда прибор работает, температура доступных поверхностей может быть высокой.

## ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Поворотный переключатель термостата
2. Зеленая контрольная лампочка
3. Красная контрольная лампочка



## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

- Выньте прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластик.
- Подключить питающий кабель. (Указание: Перед вводом в эксплуатацию следует убедиться, что указанное на приборе питание сети совпадает с напряжением в местной сети. Напряжение 220 В-240 В 50 Гц)
- Прибор следует устанавливать на ровную и твердую поверхность, вокруг прибора должно быть свободное пространство не менее 10 см. Этот прибор не пригоден для подключения или применения в шкафу или вне помещения.

- Если прибор включается первый раз, то может появиться легкий запах. Это нормально. Позаботьтесь о достаточной вентиляции. Запах имеется непродолжительное время и скоро исчезает.
- Устанавливайте прибор в хорошо проветриваемом месте.

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

- Вставьте вилку в розетку. Загорается красная лампочка.
- После короткого времени нагрева в течение примерно 5 минут (загорается зеленая лампочка), с закрытыми пластинами, вафельница готова к использованию.
- Откройте вафельницу и смажьте обе пластины для выпекания небольшим количеством растительного масла или жира.
- Налейте приготовленное тесто для вафель на нижнюю пластину для выпекания.
- Установите индикатор температуры на нужное значение.
- В зависимости от вида теста и Ваших желаний время выпекания для каждой настройки составляет от 3 до 5 минут.
- Чтобы вынуть вафли, не используйте острые предметы, чтобы не повредить антипригарное покрытие.

## **ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Вытащите вилку из розетки и дайте прибору остыть, открыв обе половинки.
- Очистите пластины для выпекания влажной тряпкой или мягкой щеткой.
- Очистите прибор влажной тряпкой. Никогда не используйте острые или абразивные очистители, средства для чистки кастрюль или стальную пуганку, которые повредят прибор.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Прибор нельзя мыть в посудомоечной машине.

## **ГАРАНТИЯ**

- На этот продукт предоставляется гарантия 24 месяца. Ваша гарантия действует только в том случае, если прибор использовался в соответствии с инструкцией по эксплуатации для предназначенной цели. В гарантийном случае предоставляйте квитанцию о покупке, в которой должна быть информация о дате покупки, названии розничного торгового предприятия и номере прибора.
- Подробные условия гарантии Вы найдете на нашем сайте: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

## **ДИРЕКТИВЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

После завершения срока службы данный прибор не может утилизироваться с бытовым мусором, его необходимо сдать на центральный сборный пункт для утилизации электрических и электронных бытовых приборов. Этот символ на приборе, инструкции по эксплуатации или упаковке обращает Ваше внимание на этот важный факт. Использованный в этом приборе материал может подвергаться вторичной переработке. Благодаря вторичной переработке использованных бытовых приборов Вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о сборных пунктах узнавайте в местных администрациях.

## **ПОДДЕРЖКА**

Всю имеющуюся информацию и запасные части Вы найдете на [service.tristar.eu](http://service.tristar.eu).