

Аккумулятор можно использовать вместо

оригинального: SONY

NP-FH30 NP-FH40 NP-FH50 NP-FH70

Подходит к моделям:

SONY

DCR-30 DCR-DVD103 DCR-DVD105

DCR-DVD105E DCR-DVD106 DCR-DVD106E

DCR-DVD108 DCR-DVD109 DCR-DVD109E

DCR-DVD110E DCR-DVD115E DCR-DVD150

DCR-DVD150E DCR-DVD202E DCR-DVD203

DCR-DVD203E DCR-DVD205 DCR-DVD205E

DCR-DVD304E DCR-DVD305 DCR-DVD305E

DCR-DVD306 DCR-DVD306E DCR-DVD308

DCR-DVD308E DCR-DVD310E DCR-DVD403

DCR-DVD403E DCR-DVD404E DCR-DVD405

DCR-DVD405E DCR-DVD406 DCR-DVD406E

DCR-DVD407E DCR-DVD408 DCR-DVD410E

DCR-DVD450 DCR-DVD450E DCR-DVD505

DCR-DVD505E DCR-DVD506 DCR-DVD506E

DCR-DVD508 DCR-DVD510E DCR-DVD602

DCR-DVD602E DCR-DVD605 DCR-DVD605E

DCR-DVD610 DCR-DVD650E DCR-DVD653

DCR-DVD653E DCR-DVD703 DCR-DVD703E

DCR-DVD705 DCR-DVD705E DCR-DVD708

DCR-DVD708E DCR-DVD710 DCR-DVD755

DCR-DVD755E DCR-DVD803 DCR-DVD803E

DCR-DVD805 DCR-DVD805E DCR-DVD808E

DCR-DVD810 DCR-DVD850E DCR-DVD905

DCR-DVD905E DCR-DVD908E DCR-DVD910

DCR-DVD92 DCR-DVD92E DCR-HC16

DCR-HC16E DCR-HC17 DCR-HC17E

DCR-HC18 DCR-HC18E DCR-HC19E

DCR-HC20 DCR-HC20E DCR-HC21

DCR-HC21E DCR-HC22E DCR-HC23E
DCR-HC24E DCR-HC26 DCR-HC26E
DCR-HC27 DCR-HC27E DCR-HC28
DCR-HC28E DCR-HC30 DCR-HC30E
DCR-HC30G DCR-HC30L DCR-HC30S
DCR-HC32 DCR-HC32E DCR-HC33E
DCR-HC35E DCR-HC36 DCR-HC36E
DCR-HC37 DCR-HC37E DCR-HC38
DCR-HC38E DCR-HC39E DCR-HC40
DCR-HC40E DCR-HC40S DCR-HC40W
DCR-HC41 DCR-HC42 DCR-HC42E
DCR-HC43E DCR-HC44E DCR-HC45
DCR-HC45E DCR-HC46 DCR-HC46E
DCR-HC47 DCR-HC47E DCR-HC48
DCR-HC48E DCR-HC51E DCR-HC52
DCR-HC52E DCR-HC53E DCR-HC62
DCR-HC62E DCR-HC65 DCR-HC85
DCR-HC85E DCR-HC94E DCR-HC96
DCR-HC96E DCR-SR100 DCR-SR100E
DCR-SR190E DCR-SR200 DCR-SR200C
DCR-SR200E DCR-SR210E DCR-SR220
DCR-SR220D DCR-SR290E DCR-SR300
DCR-SR300C DCR-SR300E DCR-SR30E
DCR-SR32E DCR-SR35E DCR-SR36E
DCR-SR37E DCR-SR38E DCR-SR40
DCR-SR40E DCR-SR42 DCR-SR42A
DCR-SR42E DCR-SR45 DCR-SR46
DCR-SR46E DCR-SR47 DCR-SR47E
DCR-SR47L DCR-SR47R DCR-SR47S
DCR-SR48 DCR-SR48E DCR-SR50
DCR-SR50E DCR-SR52E DCR-SR55E
DCR-SR57E DCR-SR60 DCR-SR60E
DCR-SR62 DCR-SR62E DCR-SR65
DCR-SR67 DCR-SR67E DCR-SR70E

DCR-SR72E DCR-SR75E DCR-SR77E

DCR-SR80 DCR-SR80E DCR-SR82

DCR-SR82C DCR-SR82E DCR-SR85

DCR-SR87 DCR-SR87E DCR-SR90E

DCR-SX40L DCR-SX40R DCR-SX40S

HDR-CX100 HDR-CX100E HDR-CX105E

HDR-CX106E HDR-CX11E HDR-CX12

HDR-CX12E HDR-CX12MS HDR-CX300

HDR-CX500 HDR-CX500V HDR-CX520

HDR-CX520V HDR-CX520VE HDR-CX6

HDR-CX6EK HDR-CX7 HDR-CX7K/E

HDR-HC3 HDR-HC3E HDR-HC3HK1

HDR-HC5 HDR-HC5E HDR-HC7

HDR-HC7E HDR-HC9 HDR-HC9/E

HDR-HC9E HDR-SR10 HDR-SR10/E

HDR-SR10D HDR-SR10E HDR-SR11

HDR-SR11/E HDR-SR11E HDR-SR12

HDR-SR12/E HDR-SR12E HDR-SR5

HDR-SR5C HDR-SR5E HDR-SR7

HDR-SR7E HDR-SR8 HDR-SR8E

HDR-UX10 HDR-UX10E HDR-UX19E

HDR-UX20 HDR-UX20/E HDR-UX20E

HDR-UX3E HDR-UX5 HDR-UX5E

HDR-UX7 HDR-UX7E HDR-UX9E

HDR-XR100