

Инструкции по настройке

1



В вашем компьютере есть предустановленная батарея. Перед нажатием кнопки питания для первого включения компьютера убедитесь, что к нему подключен адаптер переменного тока.

2



3



Щелкните значок состояния сети в правом нижнем углу панели задач и подключитесь к одной из доступных сетей.




Чтобы настроить беспроводную локальную сеть и подключиться к Интернету, необходимы широкополосный модем (DSL или кабельный, который приобретается отдельно), доступ в Интернет, приобретенный у интернет-провайдера, а также беспроводной маршрутизатор (приобретается отдельно).



- ① Камера ④ Сенсорная панель
② Внутренний микрофон ⑤ Клавиша Windows®
③ Антенны беспроводной связи ⑥ Кнопка питания

Фактические цвет, функции, расположение элементов, значки на наклейках и аксессуары компьютера могут отличаться от того, что показано на изображениях.



- ⑦ Гнездо замка с тросиком
⑧ Порт USB Type-C®
⑨ Устройство чтения карт памяти
⑩ Индикатор диска*
⑪ Индикатор питания

⑫ Комбинированный разъем аудиовыхода (наушники) и аудиовхода (микрофон)
⑬ Порты USB (2)
⑭ Порт HDMI
⑮ Разъем RJ-45 (сеть)
⑯ Разъем питания

* Только для некоторых моделей.

Источники дополнительных сведений

Продукты с OC Windows Чтобы узнать больше о Windows и получить доступ к разделам справки, нажмите кнопку Пуск и выберите Советы или Получить справку (требуется подключение к сети).

Чтобы перейти к руководствам пользователя, введите Документация HP в поле поиска панели задач и выберите Документация HP.

Продукты с OC Linux® Чтобы перейти к руководствам пользователя, дважды щелкните значок Документы HP на рабочем столе.

Продукты с OC FreeDOS Чтобы перейти к руководствам пользователя, выберите Документы HP в Меню загрузки.

Чтобы ознакомиться с актуальными сведениями о своем новом компьютере, в том числе с инструкциями, информацией об новинках, аксессуарах, очистке, модернизации и прочими аспектами, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и следите инструкциям, чтобы найти свой продукт. Затем выберите пункт Руководства.

В комплект поставки некоторых моделей входит диск User Guides (Руководства пользователя).

Производитель и дата производства

EAC
HP Inc.
Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.
Дата производства указывается в 10-тизначном серийном номере, расположенным на наклейке со служебной информацией изделия. 4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год, и недели производство. 4-я цифра обозначает год, например, «1» обозначает, что изделие произведено в «2013» году. 5-я и 6-я цифры обозначают номер недели в году производства, например, «12» обозначает «12-я неделя».

Местные представители

Россия: 600 Замбала Илья, Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3, телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 495 92132 50

Казахстан: Филиал компании «Дженти Глобал Трейдинг БВЛ», Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 7777, телефон/факс: +7 727 355 35 52

Printed in China



M21183-251



Начальный экран Windows

В зависимости от модели устройства вы можете использовать клавиатуру и мышь, сенсорную панель или сенсорный экран для перемещения по начальному экрану Windows.



Поиск параметров

Нажмите кнопку Пуск и выберите значок Параметры .



Завершение работы компьютера

Нажмите кнопку Пуск , выберите значок Питание , а затем выберите Завершение работы.



Отображение меню «Пуск»

Нажмите кнопку Пуск .



Поиск

В поле поиска панели задач начните вводить название приложения, параметра, файла или темы в Интернете.



Переключение между открытymi приложениями

Щелкните значок Представление задач .



Функции и внешний вид экрана Windows могут отличаться в зависимости от версии операционной системы и дополнительного установленного на компьютере программного обеспечения.

Поиск сведений о системе

Сведения о системе приведены на сервисной наклейке или находятся в одном из следующих мест: на нижней панели компьютера, на задней панели дисплея, внутри отсека для батареи или под служебной дверцей. Сведения могут быть представлены на бумажном носителе или нанесены непосредственно на устройство.

В некоторых системах Windows можно быстро нажать сочетание клавиш **fn+esc** для отображения экрана «Сведения о системе».



ОСТОРОЖНО! Чтобы снизить риск поражения электрическим током, соблюдайте указанные ниже правила:

- Подключайте кабель питания к электрической розетке, расположенной в легкодоступном месте.
- Если кабель питания снабжен трехконтактной вилкой, подключайте его к заземленной трехконтактной розете.


Дополнительные сведения о безопасности, соответствии нормам, маркировке и утилизации батареи см. в документе Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды, который входит в комплект руководств пользователя. Чтобы перейти к руководствам пользователя для компьютера, см. раздел «Источники дополнительных сведений» в данном буклете.

ОСТОРОЖНО! Для снижения риска получения тяжелой травмы ознакомьтесь с Руководством по безопасной и комфортной работе, входящим в комплект руководств пользователя. В нем описываются, как правильно разместить компьютер и организовать рабочее место, приведены меры по защите здоровья и правила работы с компьютером. В Руководстве по безопасной и комфортной работе также приводятся важные сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами. Руководство по безопасной и комфортной работе также доступно по адресу <http://www.hp.com/ergo>.

ОСТОРОЖНО! Во избежание возможных ожогов или перегрева компьютера при работе не держите его на коленях и не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте компьютер только на твердой ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока жесткими поверхностями, такими как корпук, стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, например подушками, коврами с ворсом или элементами одежды. Кроме того, во время работы не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими поверхностями, такими как подушки, ковры с длинным ворсом или предметы одежды. Компьютер и адаптер переменного тока удовлетворяют пределу допустимой для пользователей температуры поверхности, определенному действующими стандартами безопасности.

Жесты для сенсорной панели или сенсорного экрана

На сенсорной панели или сенсорном экране




Касание или
двойное касание
для выбора
элемента

Только на сенсорном экране




Проведение
пальцем для
прокрутки




Касание вместо
нажатия правой
кнопки мышки

Только на сенсорной панели



Проведение
пальцами для
перемещения



Многофункциональные жесты

Чтобы получить более подробные сведения о многофункциональных жестах, выберите Пуск, Параметры, Устройства, а затем выберите Сенсорная панель. Некоторые компьютеры, приложения и файлы могут не поддерживать отдельные сенсорные жесты.

Отзыв об этом документе

Чтобы помочь нам улучшить этот документ, присылайте свои предложения, замечания или сообщения о найденных ошибках по адресу doc.feedback@hp.com. При отправке отзыва указывайте номер документа (расположен рядом со штрихкодом).

Обращение в службу технической поддержки

Чтобы решить проблему, связанную с оборудованием или программным обеспечением, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>. На этом сайте можно получить подробные сведения о продукте, в том числе ссылки на форумы и инструкции по устранению неполадок. На нем также можно найти информацию о том, как обратиться в HP и открыть заявку на обслуживание.

© HP Development Company, L.P., 2020

Логотип является товарным знаком, зарегистрированным Линусом Торвальдсоном в США и других странах. McAfee LiveSafe является товарным знаком компании McAfee, Inc. в США и других странах. Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и (или) других странах. USB Type-C® является товарным знаком, зарегистрированным USB Implementers Forum.

Перечень доступных функций зависит от версии операционной системы Windows. Для поддержки всех возможностей Windows на компьютере, возможно, придется обновить или приобрести отдельно аппаратное обеспечение, драйверы или программное обеспечение. См. веб-сайт <http://www.microsoft.com> для получения более подробных сведений.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Единственные гарантии для продуктов и услуг HP устанавливаются в прямых гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие приведенные в этом документе сведения не должны трактоваться как предоставление дополнительных гарантий. Компания HP не несет ответственности за содержимое в этом документе технические или редакторские ошибки либо улучшения.

Первая редакция: ноябрь 2020 г.

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Нормативный идентификационный номер модели (RMN) данного оборудования: TPN-I130 или TPN-I135.

Настоящим компания HP заявляет, что данное оборудование отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU. Чтобы ознакомиться с декларацией соответствия для данного оборудования, перейдите по адресу www.hp.eu/certificates и выполните поиск по номеру RMN.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Установка, копирование, загрузка или иное использование любого программного продукта, предоставленного на этом компьютере, означает согласие с условиями лицензионного соглашения HP. Если вы не принимаете условия лицензии, единственным способом защиты ваших прав является возврат неиспользованного продукта целиком (оборудование и программное обеспечение) в течение 14 дней с полным возмещением вам стоимости в соответствии с политикой возмещения организации, в которой был приобретен продукт.

За дополнительной информацией или спросом об полном возмещении стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ


Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки печатный экземпляр гарантии. В странах и регионах, для которых этот экземпляр не входит в комплект поставки, его можно запросить по адресу <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, можно отправить письменный запрос в компанию HP по адресу: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование продукта, свой имя, номер телефона и почтовый адрес.

Компьютер защищен бесплатной подпиской на антивирусную программу McAfee LiveSafe™, действительной в течение ограниченного периода времени, начиная с первого использования компьютера. По истечении этого времени вы сможете приобрести эту антивирусную программу. Использование McAfee LiveSafe обеспечивает безопасность ваших идентификационных данных, защищает информацию и оборудование.*

* Только для некоторых моделей.

Орнату нұсқаулары

1 Ⓛ



Компьютеріңде алған ала орнатылған батарея бар. Компьютерді бірнеше рет кросу мақсатында қуат түймесін басып бурын, айналымды ток адаптерінің компьютерге жалғанынша көз жеткізу.

2 Ⓜ



3 Ⓝ

Тапсырмалар тақтасының төменгі он жақ бұрышындағы жели белгісін басып, қолжетімді желілердің біріне қосылыңыз.

(DSL немесе кабель, белек сатылады), интернет және сымсыз роутер (белек сатылады) кәжет.



1 Камера
2 Ішкі микрофон
3 Сымсыз антенна(лар)

4 Сенсорлы тақта
5 Windows® пернесі
6 Қуат түймесі

Компьютердің нақты түсі, функциялары, функция орындары, белгіле жасырмалары және көрек-жарақтары көрсетілген кескіннен озғаше болуы мүмкін.



7 Қайысіздік кабелінің үясі
8 USB Type-C® порты
9 Жад картасын оку күрүлгісі
10 Диск шамы*
11 Қуат шамы

12 Аудио шығыс (гарнитура) үясі/Аудио кіріс (микрофон) тізбекті үшінші
13 USB порттары (2)
14 HDMI порты
15 RJ-45 (желі) үясі
16 Қуат қосқышы

* Тек таңдаудың еніндерде

Толығырақ ақпарат

Windows өнімдері Windows туралы қосымша мәлімет алу және анықтамалық, тақырыпшаларға кіру үшін, Пуск (Бастау) түймесін Советы (Кеңестер) немесе Получить справку (Анықтама алу) қолданбасын (желіге қосылу талап етіледі) таңдаңыз.

Пайдаланушы нұсқаулықтарын ашу үшін, тапсырмалар тақтасының іздеу жолагына **Документация HP** (HP құжаттамасы) сөзін жазып, **Документация HP** (HP құжаттамасы) тармагын таңдаңыз.

Linux® өнімдері Пайдаланушы нұсқаулықтарын ашу үшін, жұмыс устеліндегі **Документы HP** (HP құжаттары) белгілесін екі рет басыңыз.

FreeDOS өнімдері Пайдаланушы нұсқаулықтарын ашу үшін, **Бастау мәзірінен** **Документы HP** (HP құжаттары) тармағын таңдаңыз.

Жаңа компьютердеге арнапланған ен соны әкілдартты (соңында қадамдық, нұсқаулары бар тақырыпшалар, жаңартулар, көрек-жарақтар, тазалау туралы мәлімет, жаңартулар, т.б.) қару үшін <http://www.hp.com/support> сілтемесін ашуға; өмірдегі табу туралы нұсқауларды орнандыла. Содан кейін **Руководства** (Нұсқаулықтар) белгімін таңдаңыз.

Кейір өнімдермен берілген User Guides (Пайдаланушы нұсқаулықтар) дисқосын қарынъ.

Ондыру және ондыру мерзімі
HP Inc.

Мекемесінің: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.
Вишине жасалу мерзімін табу үшін мәліметтегі көрсеткіш жаңынан анықталғандағы 10 таңбадан тұратын сиректика,
ниғайялардың 4-ші, 5-ші және 6-шы гана-еңнен жасалған жылғы мен алғасын көрсетед. 4-ші сан жылғын көрсетед,
ниғайялардың 5-ші саны - 2013-жылдан береді. 5-ші және 6-шы сандар берилген жылдан кейтесінде жасалғанын көрсетед,
ниғайялардың 6-шы саны - 2012-жылдан береді.

Хеरиғілттіліктерде:

Ресей: 009-009-009, Ресей Федерацияның, 125171, Москва, Ленинград шоссе, 16А блок 3.
Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 495 921 32 50

Казахстан: 010-010-010, Глобал Трайдинг Би ғы «Компьютерлар» магазиндері, Алматы қ., болашақ ғылыми, ғыл. Форвард давылды, 77/7. Телефон/факс: +7 727 355 35 52

Printed in China



M21183-DF1



Windows бастау экраны

Өнім түріне қарай Windows бастау экранын шарлау үшін, пернетақта, тінтуір, сенсорлы тақта немесе сенсорлы экран қолдануға болады.



Параметрлер белгішесін табу

Пуск (Бастау) түймесін кейін Параметры (Параметрлер) белгішесін тандаңыз.



Компьютердің жұмысын аяқтау

Пуск (Бастау) түймесін Питание (Куат) белгішесін , кейін Завершение работы (Жұмысты аяқтау) опциясын тандаңыз.



Бастау мәзірін көрсету

Пуск (Бастау) түймесін басыңыз.



Іздеу

Тапсырмалар тақтасының іздеу жолағында қолданба, параметр, файл атасын немесе интернет тақырыбын теруді бастаңыз.



Ашық бағдарламалар арасында ауыстыру

Представление задач (Тапсырма көрінісі) белгішесін тандаңыз.



Windows экранының мүмкіндіктері мен кәсібиеттері амалдық жүйе нұсқасына және компьютерге орнатылған көрініс аударылады.

Жүйелік ақпаратты табу

Жүйе туралы ақпарат мына техникалық сипаттама жапсырмасында берілген немесе орындардың біреуінде орналасқан: компьютердің түбінде, дисплейдің артында, батарея бөлімінің ішінде немесе қызмет көрсету есігінің астында. Жапсырма қағаз пішінде немесе өнімде басылған күйінде болуы мүмкін.

Кейір Windows өнімдерінде **fn+esc** пернелер тіркесімін басып, Жүйе туралы ақпарат экранын көрсетуге болады.



АБАЙЛАҢЫ! Электр тогының соғы қаупін азайту үшін:

• Кут сымын барлық кезде онай крол жетептін айналау ток розеткасына көрсініз.

• Кут сымында 3 істікшелі қоқыш болса, оны (жергілік) 3 істікшелі розеткага көрсініз.

Көрініс қаупіздік пен зан туралы мәліметтерді, сондай-ақ, жапсырмалар және батареялардың жоғары ақпаратты алу үшін, пайдалануышы нұсқаулықтарын бірге ұсынғылатын Зорық, құдулапқа және экологиялық ескерілтпелер күжатын кәсібиеттер. Компьютер пайдалануышы нұсқаулықтарының орнын билу үшін, осы постерден «Толықырақ ақпарат» белгімн көрсініз.




АБАЙЛАҢЫ! Ауыр жарактату қаупін азайту үшін, қоупіздік және колойлы жұмыс жасауды нұсқаудың орнын анығынан азайту үшін. Мұнда компьютер пайдаланушылардың үшін компьютердер крүс және жұмыс орнын дұрыс реттеу жолдары, деңгасулық сактау шаралары және компьютермен жұмыс істеу ережелері сипатталады. Бұл қоупіздік және колойлы жұмыс жасауды нұсқаудың орнында электр және механикалық жабықтармен жұмыс істеуге көзделіліктердің көзделіліктері де беріледі. Қоупіздік және колойлы жұмыс жасауды нұсқаудың <http://www.hp.com/ergo> сіттегесінен де алуға болады.



АБАЙЛАҢЫ! Қызыл кетуеге байланысты закымдарды немесе компьютердін катты қызыл кету жағдайын азайту үшін: компьютерді тізектеге көрмәндей немесе компьютердін ауа жеделтешін блitemен. Компьютерді тек катты, тепе беткейде қызыл пайдаланыңыз. Қалында түрган көрініс принтер сияқты катты заттың немесе жастьк, клем немесе матта сияқты жұмсақ беткейден ауа атынан беткейде жол берімей. Сонынан катарап жұмыс кезінде айналау ток адаттерін терге немесе жастьк, клем немесе матта сияқты жұмсақ, бетке тимеүн көдегаланыңыз. Компьютер және айналау ток адаттерін көрділістік стандарттары арқылы белгіліліктін пайдалануыш үшін руқсат етілген бет температурасына сәйкес келеді.

Сенсорлы тақтаның немесе сенсорлы экранның қимылдары

Сенсорлы тақта немесе сенсорлы экран




Тандау үшін түртү немесе екі рет түртү

Тек сенсорлы экранда




Айналдыру үшін сыврету

Тек сенсорлы тақтада



Тандау үшін түртү



Каралышты үшін сыврету

Капфункциялық қимылдар

Капфункциялық қимылдар туралы мағлұмет алу үшін, Пуск (Бастау), Параметры (Параметрлер), Устройства (Карынтылар), кейін Сенсорная панель (Сенсорлы тақта) тармақын тандаңыз. Кейір компьютерлер, бағдарламалар және файлдар барлық сенсорлық қимылдарға қолдану көрсеттейді жүнін.

Бұл құжат туралы пікір

Бұл құжатты жақарту үшін, ұсыныстар мен түсініктемелерді немесе қателер туралы ақпаратты doc.feedback@hp.com эл. пошта мекенжайына жіберініз. Пікірізді жіберу кезінде хатындық құжаттың бөлшек нөмірін (штрихкодтың жаңында орналасқан) көрсетуді үмітпаңыз.

Қолдау қызметімен хабарласу

Аппараттың қуал немесе бағдарламалық қуал ақауын шешу үшін, <http://www.hp.com/support> мекенжайына етіңіз. Бұл сайттың ақауларды жоғо туралы талқылау форумдары мен нұсқаудардың сілтемелерін қамтитын өнім туралы ақпаратты алу үшін пайдаланыңыз. Сонымен қатар HP компаниясына хабарласу және қолдау көрсету ісін ашу туралы ақпаратты алуыныңға болады.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Linux® – АҚШ және басқа еттердегі Linus Torvalds тұрғынан сауда берілгі. McAfee LiveSafe – АҚШ және басқа еттердегі McAfee, Inc. компаниясының сауда берілгі Windows – АҚШ және/немесе басқа еттердегі Microsoft корпорациясының сауда берілгі немесе тұрғынан сауда берілгі. USB Type-C® – USB Implementers Forum үйімінің тұрғынан сауда берілгі.

Барлық мүмкіндіктер барлық Windows нұсқаларында жумыс істемелу мүмкін. Windows жүйесін мүмкіндіктерін толығымен пайдалану үшін, компьютердегі аппараттың, курадаудың, драйверлердің және/немесе бағдарламалық курадаудың жаңа/немесе белек сатып алу жағдай болуы мүмкін. Толық ақпаратты <http://www.microsoft.com> веб-сайтынан қарастырай.

Осы құжатта берілген ақпарат есекрүсіз взертпеліді. HP өнімдері мен қызметтеріне келіп тақтадау үшін сыйынайтын жаңынан жаңа қызметтермен бірге көзделін тікелей көпілдік мәлімдемелерінде беріледі. Осы құжаттың ешкілдегі көрінісінде көрініс аударылады. Аялық Тыңыс мүнайт анықтама түрінде үйін HP компаниясының Мұнай мекенжайынан жағдай болады. P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Өнім атасын, аты-жөннізді, телефон нөмірін және поштапыл жеке көрсетіңіз.

Бірнеше басылым көрсетілген 2020 ж.