



ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

Game Stick Lite

Инструкция по эксплуатации

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА С ВЫХОДОМ HDMI, С ИГРАМИ PSONE, SNES, SEGA, FAMILIOM И ДР.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Содержимое комплекта Game Stick Lite
2. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
3. Описание приставки
4. Характеристики устройства
5. Основное меню
6. Дополнительное меню
7. Джойстики
8. Подключение
9. Выявление неисправностей и их устранение
10. Предупреждения
11. Гарантийная информация
12. Гарантийные условия

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS GAME STICK

1. Игровая консоль Retro Genesis Game Stick Lite
2. Два беспроводных джойстика 2,4ГГц
3. Кабель microUSB
4. Инструкция

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игровая приставка для подключения к телевизору, модель: TI-155. Предназначено для бытового использования. Подключение к сети переменного тока: 220В. В случае неисправности ознакомьтесь с разделом исправления неисправностей, а при необходимости обратитесь в ближайший сервисный центр.

Производитель: KRD Tech Limited, RM 2702, 27/F, Omega Plaza 32Dungas St Mongkok KL, China (KRD Tech Limited, RM 2702, 27/F, Omega Plaza 32Dungas St Mongkok KL, Китай). Произведено в Китае. Импортёр: ООО "ЭМСИ", 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7, Помещение I. Телефон: +7 (495) 419-9-914. Товар сертифицирован. Дата изготовления: 05.2023. Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникнуть эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непроизвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Разъем для подключения к ТВ или монитору: HDMI
 Разрешение подключения: HD
 Параметры подключения адаптера питания: 5 В / 2 А, 5 В / 1 А, 5 В / 0.5 А
 Подключение геймпадов: подключение проводных и беспроводных геймпадов через интерфейс USB2.0
 Световой индикатор: синий индикатор горит при подключении к источнику питания
 Подключение карты памяти: microSD карты памяти объемом до 128Гб.
 Языки интерфейса: русский, английский + 25 других языков.
 Дополнительные возможности главного меню: добавление игр в коллекцию; недавно воспроизведенные игры; выбор игр по платформе; поиск по названию (латиница).
 Поддерживаемые игровые платформы: PSOne, NES, Mega Drive, Snes, Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Advance, CPS, Atari 2600, Atari 7800.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ



Для запуска игры нажмите кнопку Start или A на геймпаде. Для выхода в основное меню нажмите кнопку B.

Список игр. Список всех игр устройства, расположенных по порядку. Используйте кнопки Вверх и Вниз для навигации по списку.

Для перемотки страниц, используйте кнопки Вправо и Влево на Dpad. **Игровые платформы.** При выборе платформы, появляется список игр исключительно для этой игровой платформы.

История. История запуска игр на приставке.
Коллекция. Запуск игр, добавленных пользователем в раздел избранное.
Поиск. Поиск игр по названию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ



Если вы находитесь в запущенной игре, нажимает кнопки Select + Start на геймпаде для выхода в дополнительное меню.

Функции дополнительного меню: Язык. Выбор языка устройства. Настройки кнопок. Возможность переназначения кнопок управления на геймпаде. Просмотр локальных файлов. Ознакомление с файлами устройства.

Заводские настройки. Сброс устройства в настройки по умолчанию. Выход. Вернуться обратно в игру.

ДЖОЙСТИКИ



ДЖОЙСТИКИ



Питание геймпадов: 2 AAA батареек.
 Геймпады оснащаются кнопкой включения/выключения. Переведите тумблер в положение ON. Для сохранения заряда батареек, рекомендуется выключать геймпад тумблером в положение OFF после каждого использования.
 Геймпады уже синхронизованы с донглом на управление Игрока 1 и Игрока 2. Для управления в игровом меню используйте геймпад для Игрока 1. Индикатор Игрока 1 на геймпаде: синий.
 Индикатор Игрока 2 на геймпаде: красный.
 Радиус действия геймпадов: 10 метров.
 Время работы от 1 заряда батареи: до 19 часов.
 В случае, если горят оба световых индикатора, геймпад не может подключиться к донглу на приставке.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Включите телевизоры и выберите отображение сигнала из порта устройства, в которое планируется подключение игровой приставки.
2. Убедитесь, что microSD карта подключена в разъем Game Stick.
3. Подключите донгл от геймпадов в разъем USB. Вставьте батарейки в геймпады.
4. Подключите игровую консоль к разъему HDMI на телевизоре или мониторе напрямую или через переходник, который идет в комплекте (комплектация на усмотрение производителя).
5. Кабелем microUSB подключите одним концом в разъем microSD игровую приставку, а другим, концом с USB, подключите в разъем USB телевизора (монитора, или любого другого устройства).

ВНИМАНИЕ! Не используйте адаптеры питания быстрой зарядки от других устройств (с вольтажом свыше 5Вольт). Это может приводить к скачкам напряжения в устройстве и выходу его из строя. Используйте только рекомендуемые 5-вольтовые адаптеры питания с силой тока не более 2 Ампер.

После подачи питания приставка начнет включаться. Для выключения игровой приставки, обесточьте ее. Да, это не сильно приятно для устройства, но, во-первых, на устройство действует гарантия производителя, а, во-вторых, кнопки выключения в приставке все равно нет.



ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Джойстики не работают.
 -Возможно требуется замена элементов питания. Откройте отсек, расположенный в задней части контроллера и произведите замену батареек.
 -Вы используете джойстик, назначенный для управления Игроком 2. Он не работает в основном меню и в меню игр.
2. Изображение на экране ТВ не появляется.
 -Проверьте соединение с разъемом HDMI Телевизора/Монитора.
 -Проверьте правильность выбора сигнала телевизора. Он должен совпадать с тем разъемом, к которому подключено устройство.
3. Язык на приставке перестал быть русским. Появились какие-то иероглифы.
 -Запустите любую игру. Нажмите в ней кнопки Select+Start. Это позволит выйти в Дополнительное меню. В первом пункте нажмите A и пролистайте до нужного языка. Нажмите кнопку A еще раз для подтверждения.
4. Пропали игры.
 -Возможно, вышла из строя microSD карта памяти. Для того, чтобы быстро восстановить работоспособность, рекомендуется сразу после покупки устройства сделать клон карты памяти. Для этого используйте компьютер и программу USB Image Tool. Вам потребуется вторая microSD карта памяти объемом не менее 64Гб. (приобретается отдельно).
 Если эти действия были произведены, извлеките неисправную карту памяти и вставьте вторую. Все игры восстановятся и будут доступны для игры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте приставку в воду, не подвергайте действию высоких температур, открытого пламени, сильного электромагнитного излучения. Всё это может привести к неисправности устройства.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу: <http://www.pristavka.com/about/service/> или по телефону +7 (495) 419-9-914. Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
 - 1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, **включая игровые контроллеры (геймпады, джойстики проводные и беспроводные)**, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.
 2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
 3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
 4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
 5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
 6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
 - 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
 - 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
 - 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).
 Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ