

PGP AIO

ПОРТАТИВНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

Union NV40

Инструкция по эксплуатации

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Содержимое комплекта PGP AIO Union NV40
2. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
3. Питание консоли. Рекомендации по эксплуатации батареи
4. Замена аккумулятора
5. Внешний вид игровой консоли и описание кнопок
6. Содержание игр
7. Навигация по основному меню
8. Выявление неисправностей и их устранение
9. Гарантийная информация
10. Гарантийные условия

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА PGP AIO

1. Содержимое комплекта PGP AIO Union NV40:

- Игровая приставка Union NV40
- Кабель USB Type-C
- Перезаряжаемая аккумуляторная батарея
- Инструкция по эксплуатации

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях во время игры в видеоигры у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки, способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, а также дезориентация в пространстве или произвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

ПИТАНИЕ КОНСОЛИ

Время работы устройства зависит от многих факторов и может составлять до 5 часов. Источником питания устройства является литий-ионная батарея. Батарея встроена в корпус.

Для того чтобы сохранить работоспособность консоли на более длительное время, следуйте следующим простым правилам:

1. Как можно реже допускайте полного разряда батареи - это может негативно сказаться на ее долговечности.
2. Не храните консоль заряженной в течение долгого времени. Разряжайте устройство каждые 3 месяца.
3. Используйте оригинальное зарядное устройство.
4. Не подвергайте консоль резким перепадам температур и не допускайте ее перегрева.

Батарея полностью заряжается за 2 часа при использовании оригинальной зарядки.

ВНЕШНИЙ ВИД КОНСОЛИ И ОПИСАНИЕ КНОПОК



1. Функциональные кнопки
Y – Функции игры
X – Функциональное меню
A – Кнопка выбора
B – Кнопка выхода
2. R – джойстик
3. Кнопки управления звуком
4. Переключатель вкл/выкл
5. L – джойстик
6. D – Pad
7. R – выход из игры
8. Туре-С слот для зарядки и подключения к ПК
9. Slot для наушников
10. Кнопка перезапуска
11. Slot для Micro SD карты
12. Кнопка выбора SELECT
13. Кнопка запуска START
14. L – джойстик

НАВИГАЦИЯ ПО ОСНОВНОМУ МЕНЮ

Переведите тумблер питания влево (ON) для включения консоли и вправо (OFF) для ее выключения.

С помощью навигационных клавиш выберите нужную папку, войдите в папку с помощью кнопки B. Выберите нужную игру из списка, для запуска игры нажмите кнопку B.

Для выхода из игры в меню настроек нажмите кнопку R, для выхода в основное меню выберите выход (EXIT).

Для изменения уровня громкости звука используйте кнопки Громкости на верхнем торце консоли.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Устройство поддерживает операционную систему Windows 2000, для Windows 98 или ME необходимо установить драйвер. Не отключайте консоль от компьютера во время его форматирования, загрузки или скачивания файлов, чтобы избежать программной ошибки.

Когда консоль используется в качестве мобильного диска, пользователи должны сохранять и экспортировать файлы в правильном порядке и формате, также необходимо создавать резервные копии важных данных. Любая ошибочная операция может привести к потере файла.

Для того, что бы игры отображались в пункте меню МОИ ИГРЫ необходимо поместить файл с игрой непосредственно на карту памяти не используя папки.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор в данной модели не может быть заменен самостоятельно. В случае обнаружения неисправностей батареи, обращайтесь в наш сервисный центр для замены в течение гарантийного срока. Срок гарантии не распространяется на консоли с самостоятельно замененной батареей.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

- Кнопки в игре перестали работать правильно - Перезапустите консоль.
- Консоль не заряжается и не включается - Проверьте работоспособность кабеля и адаптера питания.
- При включении нет изображения на дисплее - Возможно, батарея разряжена. Попробуйте зарядить батарею.
- Пропали встроенные игры – Перезагрузите консоль.

В случае если указанные рекомендации не помогли решить проблему обратитесь в сервисный центр по контактам, указанным ниже.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашей приставки и надеемся, что она Вам понравится.

В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:

<http://www.pristavka.com/about/service/>

или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию консоли, внимательно ознакомиться с инструкцией.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.

1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.

3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.

4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво.

5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим

Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, несоответствующих нормам личного или домашнего использования;

6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждение поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния. Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подпадающие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ