

SΛMSUNG

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

HW-Q990C

Откройте новые грани возможного

Спасибо за приобретение данного устройства Samsung.


Для получения полного комплекса услуг зарегистрируйте ваше устройство на сайте www.samsung.com/register

Схемы и рисунки в этом руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от внешнего вида фактического устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

01 Проверка компонентов	3	08 Установка настенного крепления	25
02 Обзор устройства	4	Меры предосторожности при установке	25
Верхняя панель устройства Soundbar	4	Компоненты для крепления на стену	25
Нижняя панель Soundbar	4	Установка динамиков объемного звучания на стене	26
03 Использование пульта дистанционного управления устройства Soundbar	5	09 Установка устройства Soundbar перед телевизором	26
Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AAA)	5	Компонент	26
Как использовать пульт дистанционного управления	5	10 Обновление ПО	27
Активный усилитель голоса (AVA)	7	Автоматическое обновление	27
Использование скрытых кнопок (кнопки с несколькими функциями) ..	7	Обновление через USB	27
Выходные характеристики для различных режимов звуковых эффектов....	7	Инициализация	28
Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления телевизора	8	11 Поиск и устранение неисправностей	28
04 Подключение устройства Soundbar	9		
Подключение питания и устройств	9		
– Рекомендованная схема расположения динамиков.....	10		
– Режим динамика объемного звучания	10		
– Ручное подключение сабвуфера или динамиков объемного звучания.....	11		
– Сигналы индикатора на задней панели сабвуфера и динамиков объемного звучания	12		
05 Подключение к ТВ	13		
Подключение телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал)	13		
Подключение с помощью оптического кабеля.....	14		
Подключение по Bluetooth	15		
Подключение по Wi-Fi	16		
Использование функции Q-Symphony	17		
Использование функции SpaceFit Sound	18		
06 Подключение к внешнему устройству	19		
Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI (возможность декодирования и воспроизведения Dolby Atmos/DTS:X)	19		
Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля	20		
07 Подключение мобильного устройства	21		
Способ 1. Подключение по Bluetooth	21		
Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi).....	23		
Использование SmartThings Hub	23		
Подключение через Apple Airplay 2	23		
Использование функции Tap Sound	24		

01 ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ



Основное устройство Soundbar



Пульт дистанционного управления Soundbar/
батарейки



Сабвуфер



x 2

Динамик объемного звучания
(левый/правый)



Кабель питания
(сабвуфер, динамик объемного звучания,
устройство Soundbar)



Кабель HDMI



x 2

Направляющая настенного крепления

Держатель винта



(M4 x D10)

Винт



x 2

Крепление кронштейна к стене




x 4

Резиновая ножка

- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка: задняя панель основного устройства Soundbar)
- Для приобретения дополнительных компонентов или кабелей обратитесь в Сервисный центр Samsung или Службу поддержки Samsung.
- Для подробной информации о настенном креплении или резиновой ножке см. страницы 25~27.
- Конструкция, характеристики и экран приложений могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид аксессуаров может отличаться от изображений выше.
- Компания Samsung Electronics Co., Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в характеристики без предварительного уведомления.
- Вес и габариты указаны приблизительно.


02 ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Верхняя панель устройства Soundbar



1	Кнопка O (Многофункциональную) <ul style="list-style-type: none">• В режиме ожидания нажмите O (Многофункциональную) кнопку, на пульте дистанционного управления, чтобы включить Soundbar.• Нажмите O (Многофункциональную) кнопку, чтобы изменить источник входного сигнала.
2	Кнопка — + (Громкость) Регулирование громкости.
3	Кнопка Ø (Включение/выключение микрофона) Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить микрофон. Если микрофон выключен, светодиодный индикатор будет светиться красным цветом
4	Дисплей Отображает состояние и текущий режим устройства. D.IN → HDMI1 → HDMI 2 → Wi-Fi → BT <ul style="list-style-type: none">• При подключении кабеля питания переменного тока кнопка питания начинает работать через 4–6 секунд после подключения.• При включении данного устройства произойдет задержка от 4 до 5 секунд, прежде чем будет воспроизведен характерный звук.• Если вы слышите звук с телевизора и Soundbar одновременно, перейдите в меню "Настройки" для звука телевизора и переключите динамик телевизора на "Внешний динамик".

Нижняя панель Soundbar



1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Подключение к цифровому (оптическому) выходу внешнего устройства. (См. страницу 20)
2	SERVICE Подключение USB-накопителя для обновления программного обеспечения устройства.
3	HDMI 1/HDMI 2 Одновременный ввод цифровых видео- и аудиосигналов с помощью кабеля HDMI. Подключение к выходу HDMI внешнего устройства. (См. страницу 19)
4	HDMI TO TV (eARC/ARC) Подключение к разъему HDMI на телевизоре. (См. страницу 13)
5	POWER Подключите кабель питания переменного тока устройства Soundbar. (См. страницу 9)


- Отключая кабель питания от настенной розетки, потяните его за вилку. Не тяните за сам кабель.
- Не подключайте данное устройство или другие компоненты к розетке переменного тока до тех пор, пока все компоненты не будут соединены.

03 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА SOUNDBAR


Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AAA)

Сдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки, пока она не будет полностью снята. Вставьте 2 батарейки AAA (1,5 В), расположив их в правильной полярности. Установите крышку батарейного отсека в исходное положение.



- Изображение отличается в зависимости от соответствующей модели пульта дистанционного управления.



Как использовать пульт дистанционного управления



1	Питание	Включение и выключение устройства Soundbar. <ul style="list-style-type: none">Функция автоматического выключения Устройство автоматически выключается в следующих ситуациях.<ul style="list-style-type: none">В режиме D.IN / HDMI1 / HDMI2 / Wi-Fi / BT при отсутствии аудиосигнала в течение 18 минут.
2	Источник	Нажмите для выбора источника, подключенного к устройству Soundbar. <ul style="list-style-type: none">Включить/выключить функцию голосового отклика Можно включить или выключить функцию голосового отклика. Нажмите и удерживайте кнопку (Источник) на пульте ДУ в течение 5 секунд при выключенном устройстве Soundbar (в режиме ожидания). При каждом изменении настроек функции голосового отклика на OLED-дисплее будет отображаться сообщение "AUI OFF" (по умолчанию) или "AUI ON".
3	Bluetooth PAIR	Переключите устройство Soundbar в режим сопряжения по Bluetooth. Нажмите на кнопку и ждите появления экрана "BT PAIRING" для подключения к новому устройству Bluetooth.
4	Выключить звук	Нажмите кнопку (Выключить звук), чтобы выключить звук. Нажмите эту кнопку еще раз для включения звука.
5	SOUND MODE	Нажав кнопку, можно выбрать необходимый режим звучания, например Surround , Game Pro , Standard , Adaptive Sound . <ul style="list-style-type: none">Standard Воспроизводит оригинальный звук.Surround Обеспечивает более широкое звуковое поле в сравнении со стандартным.Game Pro Обеспечивает стереоскопический звук, способствующий погружению в экранное действие во время игры.Adaptive Sound Анализирует содержимое в режиме реального времени и автоматически обеспечивает оптимальное звуковое поле на основе характеристик содержимого.
6	CH LEVEL	Нажав кнопку, можно настроить громкость каждого динамика, например Centre level , Side level , Wide level , Front Top level , Rear level , Rear top level и Rear side level . <ul style="list-style-type: none">Для контроля громкости каждого динамика выберите в настройках звука элемент Centre level, Side level, Wide level или Front Top level, а затем отрегулируйте уровень громкости в диапазоне от -6 до +6, используя кнопки Вверх/вниз.Если динамики объемного звучания подключены, выберите Rear level, Rear top level или Rear side level, а затем используйте кнопки Вверх/вниз для регулировки громкости в диапазоне от -6 до +6.

7	 Управление звуком	<p>Нажав эту кнопку, можно задать функцию аудио, например SpaceFit Sound, AVA, Voice enhance mode, Night mode, Sync, Surround speaker mode, Virtual. Нужный элемент можно отрегулировать при помощи кнопок Вверх/вниз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Режим Voice enhance mode помогает лучше слышать речь в фильмах и телепередачах. Режим Night mode подходит для просмотра в ночное время: громкость снижается, но речь остается хорошо различимой. Нажмите и удерживайте кнопку  (Управление звуком) в течение примерно 5 секунд, чтобы отрегулировать звук для каждого частотного диапазона. Можно выбрать частоты 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц и 10 кГц, используя кнопки Влево/вправо, и каждая из этих частот может быть отрегулирована в диапазоне от -6 до +6 с помощью кнопок Вверх/вниз. (Убедитесь, что выбран звуковой режим "Standard".) Если видео и аудио не синхронизированы между телевизором и Soundbar, в разделе управления звуком выберите элемент Sync, а затем установите задержку аудио от 0 до 300 мс, используя кнопки Вверх/вниз. Элемент Sync поддерживается только для некоторых функций. Доступность настроек режима Surround speaker mode зависит от технических характеристик совместимого (с устройством Soundbar) динамика объемного звучания. Для функции динамика Virtual можно задать значение ON/OFF, используя кнопки Вверх/вниз.
8	 Воспроизведение/ Пауза	<p>Нажатием этой кнопки можно также воспроизвести или приостановить музыку.</p>
9	 Вверх/Вниз/Влево/ Вправо	 <p>Нажмите указанные области для выбора Вверх/Вниз/Влево/Вправо.</p> <p>Нажмите Вверх/Вниз/Влево/Вправо на кнопке для выбора или установки функций.</p> <ul style="list-style-type: none"> Пропустить музыкальный файл Нажмите кнопку Вправо, чтобы выбрать следующий музыкальный файл. Нажмите кнопку Влево, чтобы выбрать предыдущий музыкальный файл. ID SET Используйте этот параметр, если сабвуфер или динамики системы объемного звучания не подключены или нуждаются в повторном подключении. Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку Вверх в течение 5 секунд, чтобы выполнить функцию ID SET. (См. страницу 11.)
10	 Информация	<p>Нажмите, чтобы отобразить информацию об активной функции или доступном кодеке.</p> <p>В режиме BT отображается подключенное устройство (если сопряжение завершено) или "BT ready" (если требуется сопряжение).</p>
11	 WOOFER LEVEL	 <p>Нажимайте кнопку вверх или вниз для регулировки громкости вуфера (низких частот).</p>
12	 ГРОМКОСТЬ	 <p>Нажмите кнопку вверх или вниз для регулировки громкости звука.</p> <ul style="list-style-type: none"> Выключить звук Чтобы выключить звук, нажмите кнопку VOL. Нажмите эту кнопку еще раз для включения звука.
13	 TONE CONTROL	<p>Нажав кнопку, можно настроить громкость высоких или низких частот. Нужный элемент можно отрегулировать при помощи кнопок Вверх/вниз. Эта функция включена в любом режиме звука кроме Standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для контроля громкости высоких или низких частот выберите в настройках звука элемент TREBLE или BASS, а затем отрегулируйте уровень громкости в диапазоне от -6 до +6, используя кнопки Вверх/вниз. Уровень вуфера меняется в соответствии с громкостью низких частот.

Активный усилитель голоса (AVA)

- Анализирует внешний шум в реальном времени при воспроизведении звука на Soundbar, чтобы голос всегда звучал четко.
- Во время анализа никакие данные не сохраняются.

Использование скрытых кнопок (кнопки с несколькими функциями)

Скрытая кнопка		Справочная страница
Кнопка пульта дистанционного управления	Функция	
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ (Вверх)	Пульт дистанционного управления ТВ Вкл./Выкл. (Режим ожидания)	страница 8
Вверх	ID SET	страница 11
⌚ (Управление звуком)	Эквалайзер 7-полосный	страница 6
➡ (Источник)	Включить/выключить функцию голосового отклика (Режим ожидания)	страница 5

Выходные характеристики для различных режимов звуковых эффектов

Эффект	Вход	Выход
		С сабвуфером и динамиком объемного звучания
Standard	2.0 канала	2.1 канала
	5.1 канала	5.1 канала/7.1 канала (DTS)
	7.1 канала	7.1 канала
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 канала
Surround	2.0 канала	11.1.4 канала
	5.1 канала	11.1.4 канала
	7.1 канала	11.1.4 канала
	Dolby Atmos®, DTS:X	11.1.4 канала
Game Pro	2.0 канала	11.1.4 канала
	5.1 канала	11.1.4 канала
	7.1 канала	11.1.4 канала
	Dolby Atmos®, DTS:X	11.1.4 канала
Adaptive Sound	2.0 канала	11.1.4 канала
	5.1 канала	11.1.4 канала
	7.1 канала	11.1.4 канала
	Dolby Atmos®, DTS:X	11.1.4 канала

Динамики объемного звучания не будут воспроизводить звук для 2-канального выхода, пока используется режим **Standard**. Чтобы включить звук для динамиков объемного звучания, измените режим эффектов на **Surround**.

Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления телевизора

Регулируйте громкость устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления ТВ.

- Данная функция может быть использована только с ИК-пультами дистанционного управления. Пульты дистанционного управления Bluetooth (пульты, требующие сопряжения) не поддерживаются.
- Установите для динамика телевизора значение **Внешний динамик**, чтобы использовать эту функцию.
- Производители, поддерживающие данную функцию:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

- Отключите устройство Soundbar.
- Нажмите кнопку **WOOFER** вверх и удерживайте ее в течение 5 секунд.

При каждом нажатии и удержании кнопки **WOOFER** в течение 5 секунд режим устройства переключается в следующем порядке. **OFF-TV REMOTE** (режим по умолчанию), **SAMSUNG-TV REMOTE**, **ALL-TV REMOTE**.

Кнопка пульта дистанционного управления	Дисплей	Состояние
	(Стандартный режим) 	Выключение пульта дистанционного управления ТВ.
		Включение ИК-пульта дистанционного управления телевизора Samsung.
		Включение ИК-пульта дистанционного управления телевизора сторонних производителей.

04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВA SOUNDBAR

Подключение питания и устройств


С помощью кабеля питания подключите сабвуфер, динамики объемного звучания и колонку Soundbar к электрической розетке, соблюдая следующий порядок действий.

- Характеристики необходимого источника электрического питания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка: задняя панель основного устройства Soundbar)
- Подключите сетевой шнур к сабвуферу.




Задняя панель сабвуфера

- Подключите кабель питания к левому и правому динамикам объемного звучания.




Нижняя панель левого
и правого динамиков
объемного звучания

- Подключите кабель питания к колонке Soundbar.




- Подключите питание к панели Soundbar, сабвуферу и динамикам объемного звучания. Сабвуфер и динамики объемного звучания подключаются автоматически при включении колонки Soundbar.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Подключите сабвуфер и динамики объемного звучания перед подключением к панели Soundbar. Сабвуфер и динамики объемного звучания подключаются автоматически при включении колонки Soundbar.
- Если отсоединить кабель питания и снова подключить его во время работы устройства, Soundbar включится автоматически.

Рекомендованная схема расположения динамиков



ВНИМАНИЕ


- Беспроводные приемные антенны встроены в сабвуфер и динамики объемного звучания. Не допускайте попадания воды и влаги на эти компоненты.
- Для оптимального прослушивания убедитесь, что в области установки сабвуфера и динамиков объемного звучания нет никаких препятствий.

Режим динамика объемного звучания


Оптимальное объемное звучание зависит от положения динамика объемного звучания. Положение динамика показано на рисунке ниже.

Чтобы включить этот режим, выберите Surround Speaker с помощью пульта ДУ устройства Soundbar.

(Управление звуком) → Динамик объемного звучания → ▲ (вверх)/▼ (вниз) → Front/Rear



Расположение сзади



Расположение спереди

ПРИМЕЧАНИЕ



- Этот режим доступен только для моделей Soundbar со специальным динамиком объемного звучания.
- В режиме расположения Front передние динамики направлены в вашу сторону.
- По умолчанию используется режим динамика объемного звучания.

Ручное подключение сабвуфера или динамиков объемного звучания

Действия, которые необходимо выполнить перед подключением сабвуфера вручную


- Проверьте, правильно ли подключены кабели питания колонки Soundbar и сабвуфера или динамиков объемного звучания.
 - Убедитесь, что устройство Soundbar выключено.

1. Отключите основное устройство Soundbar.
 2. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку **ID SET** на задней панели сабвуфера и динамиков объемного звучания.
 - Красный индикатор на задней панели каждого динамика выключается, а синий индикатор начинает мигать.



3. Нажмите кнопку **Вверх** на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в течение 5 секунд.

 - На дисплее Soundbar отобразится сообщение "ID SET", которое через некоторое время пропадет.
 - Soundbar автоматически включится после завершения процесса **ID SET**.




4. Убедитесь, что светодиодный индикатор СОЕДИНЕНИЯ горит синим цветом (это означает, что подключение завершено).



Индикатор подключения перестанет мигать и будет постоянно светиться синим цветом, если установлено подключение между устройством Soundbar и сабвуфером, а также динамиками объемного звучания.

Сигналы индикатора на задней панели сабвуфера и динамиков объемного звучания

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание	Решение
 Синий	Вкл.	Успешно подключен (обычный режим работы)	-
	Мигает	Восстановление соединения	Проверьте правильность подключения кабеля питания к основному устройству Soundbar или подождите примерно 5 минут. Если мигание не прекращается, попробуйте подключить сабвуфер и динамики объемного звучания вручную. См. страницу 11.
 Красный	Вкл.	В режиме ожидания (основное устройство Soundbar выключено)	Проверьте правильность подключения кабеля питания к основному устройству Soundbar.
		Подключение не удалось	Выполните повторное подключение. См. инструкции по ручному подключению на стр. 11.
 Красный и синий	Мигает	Сбой	См. контактную информацию сервисного центра Samsung в этом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если основное устройство выключено, сабвуфер перейдет в режим ожидания, а светодиод STANDBY на задней панели сабвуфера несколько раз мигнет синим цветом и загорится красным.
- При использовании рядом с устройством Soundbar другого устройства, работающего на той же частоте, помехи могут вызвать прерывание звука.
- Максимальное расстояние передачи беспроводного сигнала основного устройства составляет около 10 м, но может различаться в зависимости от условий эксплуатации. Если между основным устройством и сабвуфером находится железобетонная или металлическая стена, система может не работать, так как беспроводной сигнал не проникает через металл.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Беспроводные приемные антенны встроены в сабвуфер и динамики объемного звучания. Не допускайте попадания воды и влаги на этот компонент.
- Для оптимального прослушивания убедитесь, что вокруг сабвуфера и динамиков объемного звучания нет никаких препятствий.

05 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ

Подключение телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал)

⚠ ВНИМАНИЕ

- При одновременном подключении кабеля HDMI и оптического кабеля сигнал HDMI принимается в первую очередь.
- Для подключения телевизора к устройству Soundbar с помощью кабеля HDMI, убедитесь в подключении к разъемам, отмеченным надписью ARC. В противном случае воспроизведение звука с ТВ может отсутствовать.
- Рекомендуемый кабель: Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet с сертификацией HDMI.org.



1. Выключите устройство Soundbar и ТВ, а затем подключите кабель HDMI, как показано на рисунке.
2. Включите устройство Soundbar и ТВ.
3. "TV ARC" отображается на окне дисплея основного устройства Soundbar и воспроизводится звук ТВ с устройства Soundbar.
 - Если звук телевизора не выводится, нажмите **О** (Многофункциональную) кнопку, на верхней панели Soundbar или кнопку **→** (Источник) на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в режим D.IN. На экране попеременно отображаются "D.IN" и "TV ARC", и воспроизводится звук ТВ.
 - При подключении телевизора, поддерживающего функцию eARC, на дисплее появится сообщение "eARC" и прозвучит звуковой сигнал.
 - Чтобы подключиться к eARC, для функции eARC в меню телевизора должно быть установлено значение "Вкл.". Для получения подробной информации о настройке см. руководство пользователя телевизора.
(например, телевизор Samsung: Главная (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Если "TV ARC" не отображается в окне дисплея основного устройства Soundbar, убедитесь в том, что кабель HDMI подключен к правильному порту.
 - Используйте кнопки громкости на пульте дистанционного управления ТВ для изменения громкости на устройстве Soundbar.


ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал) к устройству Soundbar через кабель HDMI можно выполнять цифровую передачу видео- и аудиоданных без необходимости подключения отдельного оптического кабеля.
- Рекомендуется по возможности использовать кабель HDMI без сердечника. При использовании кабеля HDMI с сердечником диаметр кабеля не должен превышать 14 мм.
- Это функция не доступна, если кабель HDMI не поддерживает технологию ARC.
- Если звук радиопередачи закодирован в формате Dolby Digital, а параметр Digital Output Audio Format на вашем телевизоре установлен на формат PCM, рекомендуется изменить данный параметр на формат Dolby Digital. При изменении параметров на телевизоре качество звука будет улучшено. (В меню телевизора пункты Dolby Digital и PCM могут называться по-разному в зависимости от производителя устройства.)
- Протоколы ARC/eARC поддерживают технологию Dolby Atmos.
- Убедитесь, что содержимое поддерживает технологию Dolby Atmos®.

Подключение с помощью оптического кабеля

Контрольный список проверки перед подключением

- При одновременном подключении кабеля HDMI и оптического кабеля сигнал HDMI принимается в первую очередь.
- При использовании оптического кабеля и разъемов с защитными колпачками убедитесь, что защитные колпачки сняты.



1. Выключите телевизор и устройство Soundbar, подключите порт **DIGITALAUDIO IN (OPTICAL)** на устройстве Soundbar и **OPTICAL** порт на телевизоре с помощью оптического кабеля (не входит в комплект поставки), как показано на рисунке.
2. Включите устройство Soundbar и ТВ.
3. Для выбора режима **D.IN** нажмите **О (Многофункциональную)** кнопку, на верхней панели Soundbar или кнопку **Источник** на пульте дистанционного управления.
4. Звук с ТВ начнет воспроизводится с устройства Soundbar.


Подключение по Bluetooth

При подключении телевизора Samsung с помощью Bluetooth можно прослушивать стерео звук без необходимости подключения кабелей.

- Возможно одновременное подключение только одного телевизора.
- Возможно подключение телевизора Samsung с поддержкой Bluetooth. Проверьте характеристики вашего телевизора.


Начальное подключение

1. Нажмите кнопку ***PAIR** на пульте дистанционного управления Soundbar, чтобы включить режим **BT PAIRING**.




- (ИЛИ) а. Нажмите **○(Многофункциональную)** кнопку, на верхней панели, а затем выберите "BT".

При обнаружении ранее подключавшихся устройств надпись "BT" автоматически изменится на "BT PAIRING" или "BT READY" в течение нескольких секунд.



- б. При появлении сообщения "BT READY" нажмите и удерживайте кнопку **○(Включение/выключение микрофона)** на верхней панели Soundbar не менее 5 секунд, пока не появится сообщение "BT PAIRING".



2. Выберите режим Bluetooth на телевизоре Samsung.

(Например: Главная (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Список динамиков Bluetooth → Soundbar Q***C (Bluetooth))

3. Выберите **Soundbar Q***C** в списке на экране телевизора.

Доступное устройство Soundbar будет обозначено надписью "Необходимо выполнить сопряжение" или "Сопряжено" в списке устройств Bluetooth на телевизоре. Для подключения телевизора Samsung к устройству Soundbar выберите сообщение, а затем установите соединение.

- При подключении телевизора Samsung на переднем дисплее устройства Soundbar появится надпись [Имя ТВ] → "BT".

4. Теперь можно прослушивать звук телевизора Samsung с устройства Soundbar.

- После первого подключения устройства Soundbar к вашему телевизору Samsung, используйте режим "BT READY" для повторного подключения.

Если устройство не может подключиться

- Если в списке динамиков телевизора Samsung есть устройство Soundbar (например, **Soundbar Q***C**), удалите его.
- Затем повторите шаги с 1 по 3.

Отключение устройства Soundbar от телевизора Samsung

Чтобы выбрать режим, отличный от BT, нажмите **○(Многофункциональную)** кнопку, на верхней панели Soundbar или кнопку **➡(Источник)** на пульте дистанционного управления.

- Отключение занимает время, потому что телевизор Samsung должен принять отклик от устройства Soundbar.

(Время, необходимое для этой процедуры, может различаться в зависимости от модели телевизора Samsung.)

В чем разнице между BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY:** Этот режим позволяет выполнить повторное подключение любого телевизора Samsung или мобильного устройства, которое было подключено ранее.
- **BT PAIRING :** Этот режим позволяет подключить новое устройство к Soundbar.
(Нажмите кнопку  PAIR на пульте дистанционного управления Soundbar или нажмите кнопку  (Включение/выключение микрофона) на верхней панели Soundbar и удерживайте ее не менее 5 секунд, когда Soundbar находится в режиме BT.)

Заметки о Bluetooth-подключении

- Расположите новое устройство на расстоянии до 1 м для подключения по Bluetooth.
- Если при подключении устройства Bluetooth запрашивается PIN-код, введите <0000>.
- Устройство Soundbar автоматически выключится после 18 минут в режиме готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях.
 - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства.
 - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
 - При включенном или находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае неисправности.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т. д.

Подключение по Wi-Fi

Контрольный список проверки перед подключением

- Подключение по Wi-Fi доступно только на телевизоре Samsung.
- Проверьте, включен ли **беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi)** и подключен ли телевизор к маршрутизатору.
- Телевизор и устройство Soundbar должны быть подключены к одной беспроводной сети (Wi-Fi).
- Если ваш беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi) использует канал DFS, установить подключение по Wi-Fi между телевизором и устройством Soundbar будет невозможно. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения дополнительной информации.
- Меню телевизора может отличаться в зависимости от года выпуска, см. руководство пользователя своего ТВ.
- Для подключения телевизора к устройству Soundbar по Wi-Fi сначала подключите устройство Soundbar к беспроводному маршрутизатору. Для получения подробной информации о подключении по Wi-Fi см. страницу 23.

1. Для получения подробной информации о подключении к Soundbar по Wi-Fi см. раздел "Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)" на странице 23.
2. Измените источник входного сигнала телевизора на устройство Soundbar в меню "Аудио".
 - **Телевизоры Samsung, выпущенные в 2017 г. или позже**
Главная () → Меню → Настройки () → Все настройки () → Звук → Вывод звука → Soundbar Q***C (Wi-Fi)

ПРИМЕЧАНИЕ

Подключение к системе Dolby Atmos по сети Wi-Fi доступно лишь на некоторых телевизорах Samsung и моделях устройства Soundbar.


Предупреждение: при включении/выключении Wi-Fi устройство Soundbar автоматически перезапускается.

Wi-Fi Способ отключения порта	Нажмите кнопку CH LEVEL на пульте ДУ устройства Soundbar и удерживайте ее в течение 30 секунд, чтобы включить/выключить Wi-Fi.
Bluetooth Способ отключения порта	Нажмите кнопку TONE CONTROL на пульте ДУ устройства Soundbar и удерживайте ее в течение 30 секунд, чтобы включить/выключить Bluetooth.


Использование функции Q-Symphony

- При подключении устройства Soundbar к телевизору Samsung с поддержкой функции Q-Symphony звук может воспроизводиться одновременно с двух устройств. Функция Q-Symphony позволяет наслаждаться более насыщенным трехмерным эффектом объемного звучания телевизора.
- При подключении устройства Soundbar на телевизоре появится меню **TV+Soundbar**.

Настройки (⚙) → Все настройки (⚙) → Звук → Вывод звука



- Пример меню на телевизоре: **Название серии TV + [AV] Soundbar(HDMI)/Название серии TV + [AV] Soundbar(Optical)**



- Пример меню на телевизоре: **TV + [AV] Название серии Soundbar(Wi-Fi)**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция используется в соответствии с кодеком, который поддерживается телевизором.
- Эта функция поддерживается только при подключении кабеля HDMI или оптического кабеля (не входит в комплект поставки) или при подключении к сети Wi-Fi.
- Отображаемое сообщение может отличаться в зависимости от модели телевизора.
- Убедитесь, что телевизор и устройство Soundbar подключены к одному беспроводному маршрутизатору/работают на одной частоте.
- Эта функция доступна лишь на некоторых телевизорах Samsung и на некоторых моделях устройства Soundbar.

Использование функции SpaceFit Sound


Эта функция анализирует пространство пользователя с помощью микрофона в устройстве Soundbar и обеспечивает оптимальное звучание в данных условиях. Оптимизация звучания происходит автоматически.

Способ 1. Подключение через устройство Soundbar

Чтобы активировать эту функцию, включите режим **SpaceFit Sound** с помощью пульта ДУ устройства Soundbar.


- Нажмите кнопку  (Управление звуком), чтобы включить режим **SpaceFit Sound**.

На дисплее появится сообщение "SPACEFIT SOUND OFF".




- Нажмите кнопку **Вверх** на пульте ДУ, чтобы включить режим **SpaceFit Sound**.

На дисплее появится сообщение "ON".



- Нажмите кнопку **Вниз** на пульте ДУ, чтобы выключить режим **SpaceFit Sound**.

На дисплее появится сообщение "OFF".



- Эта возможность доступна во всех звуковых режимах.

Способ 2. Подключение через телевизор

Для включения этой функции включите режим Adaptive Sound+ в меню телевизора Samsung.

(Главная () → Меню → Настройки () → Все настройки () → General → Настройки интеллектуального режима → Adaptive Sound+)

- При включении режима **Adaptive Sound+** на телевизоре режим звучания Soundbar автоматически изменится на **Adaptive Sound+**.

ПРИМЕЧАНИЕ


Эта функция работает, если устройство Soundbar подключено к какому-либо телевизору Samsung.

06 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНEMU УСТРОЙСТВУ

Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI (возможность декодирования и воспроизведения Dolby Atmos/DTS:X)

Контрольный список проверки перед подключением

- Если параметры вывода звука включают "Дополнительный звук", убедитесь, что для параметра "Дополнительный звук" установлено значение "Выкл.".
- Убедитесь, что содержимое поддерживает технологию Dolby Atmos®/DTS:X.



1. Используйте кабель HDMI для подключения порта HDMI OUT на внешнем устройстве к порту HDMI на нижней панели колонки Soundbar.
2. Используйте кабель HDMI для подключения порта HDMI IN на телевизоре к порту HDMI TO TV (eARC/ARC) на нижней панели колонки Soundbar.
3. Включите колонку Soundbar, телевизор и внешнее устройство.
4. Нажмите **O** (Многофункциональную) кнопку, на верхней панели устройства Soundbar или кнопку **→** (Источник) на пульте ДУ, чтобы выбрать режим "HDMI1" или "HDMI 2".
5. На дисплее устройства Soundbar отобразится уведомление о том, что выбран режим "HDMI1" или "HDMI 2", после чего устройство Soundbar начнет воспроизводить звук.

ПРИМЕЧАНИЕ


- При использовании системы Dolby Atmos®/DTS:X: Если источником входного сигнала является Dolby Atmos®/DTS:X, см. раздел «Выходные характеристики для различных режимов звуковых эффектов» на странице 7
- Когда Dolby Atmos® включен, на переднем дисплее появится сообщение "DOLBY ATMOS".
- Если включена технология DTS:X, на верхнем дисплее появится надпись DTS:X.
- **Настройка Dolby Atmos®/DTS:X на BD-проигрывателе или другом устройстве**
Откройте параметры вывода звука в меню настроек BD-проигрывателя или другого устройства и убедитесь, что для параметра Bitstream выбрано значение "Без кодирования". Например, на BD-проигрывателе Samsung перейдите в Главное меню → Звук → Цифровой выход, а затем выберите Bitstream (необработанный).

Поддерживаемая спецификация сигналов UHD (3840 x 2160p)

Частота кадров (кадров в секунду)	Глубина цвета	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 бит	0	0	0	0
	10 бит	-	-	0	0
	12 бит	-	-	0	0
120	8 бит	-	-	-	-
	10 бит	-	-	-	-

- Поддерживаемая спецификация может отличаться в зависимости от подключенного внешнего устройства или условий использования.

Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля



1. Используйте оптический кабель (не входит в комплект поставки) для подключения порта **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на основном устройстве Soundbar и порта **OPTICAL OUT** на внешнем устройстве.
2. Включите устройство Soundbar и внешнее устройство.
3. Чтобы выбрать режим **D.IN** нажмите **О (Многофункциональную)** кнопку, на верхней панели Soundbar или кнопку **→ (Источник)** на пульте дистанционного управления.
4. Устройство Soundbar начнет воспроизводить звук с внешнего устройства.

07 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Способ 1. Подключение по Bluetooth


При подключении мобильного устройства с помощью Bluetooth, можно прослушивать стерео звук без необходимости подключения кабелей.

- При подключении сопряженного устройства Bluetooth к выключеному устройству Soundbar, Soundbar автоматически включится.

Начальное подключение


- При подключении нового устройства Bluetooth убедитесь в том, что устройство расположено на расстоянии до 1 м.

1. Нажмите кнопку ***PAIR** на пульте дистанционного управления Soundbar, чтобы включить режим **BT PAIRING**.




- (ИЛИ) a. Нажмите **O (Многофункциональную)** кнопку, на верхней панели, а затем выберите "BT".

При обнаружении ранее подключавшихся устройств надпись "BT" автоматически изменится на "BT PAIRING" или "BT READY" в течение нескольких секунд.



- b. При появлении сообщения "BT READY" нажмите и удерживайте кнопку **Ø (Включение/выключение микрофона)** на верхней панели Soundbar не менее 5 секунд, пока не появится сообщение "BT PAIRING".



2. Выберите **Soundbar Q***C** в списке, который появится на вашем устройстве.

- При подключении Soundbar к мобильному устройству на переднем дисплее появится надпись [Имя мобильного устройства] → "BT".

3. Воспроизведение музыкальных файлов на подключенном устройстве Bluetooth через Soundbar.

- После первого подключения устройства Soundbar к вашему мобильному устройству, используйте режим "BT READY" для повторного подключения.

Если устройство не может подключиться

- Если в списке динамиков мобильного устройства есть устройство Soundbar (например, **Soundbar Q***C**), удалите его.
- Повторите шаги 1 и 2.

В чем разнице между BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY:** Этот режим позволяет выполнить повторное подключение любого телевизора Samsung или мобильного устройства, которое было подключено ранее.
- **BT PAIRING :** Этот режим позволяет подключить новое устройство к Soundbar.
(Нажмите кнопку ***PAIR** на пульте дистанционного управления Soundbar или нажмите кнопку **Ø (Включение/выключение микрофона)** на верхней панели Soundbar и удерживайте ее не менее 5 секунд, когда Soundbar находится в режиме **BT**.)

Заметки о Bluetooth-подключении

- Расположите новое устройство на расстоянии до 1 м для подключения по Bluetooth.
- Если при подключении устройства Bluetooth запрашивается PIN-код, введите <0000>.
- Устройство Soundbar автоматически выключится после 18 минут в режиме готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях.
 - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства.
 - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
 - При включенном или находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае неисправности.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т. д.
- Устройство Soundbar поддерживает файлы данных SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Подключайтесь только к устройству Bluetooth, которое поддерживает функцию A2DP (AV).
- Устройство Soundbar нельзя подключить к устройству Bluetooth, которое поддерживает только функцию HF (гарнитура).
- При подключении устройства Soundbar к устройству Bluetooth расположите их как можно ближе друг к другу.
- Чем дальше расположены друг от друга устройство Soundbar и устройство Bluetooth, тем ниже качество звука.
Соединение по Bluetooth может прерваться, если устройства находятся вне эффективного диапазона.
- Соединение по Bluetooth может частично отсутствовать в зонах с плохим приемом сигнала.
- Устройство Bluetooth может создавать шумы или работать неисправно при следующих условиях.
 - Когда ваша часть тела контактирует с приемопередатчиком сигнала на устройстве Bluetooth или устройстве Soundbar
 - Если устройство расположено в углу или при наличии препятствия в его непосредственной близости, например стены или перегородки, где могут возникать электрические помехи.
 - При воздействии радиопомех со стороны других устройств, работающих в тех же диапазонах частот, например медицинского оборудования, микроволновых печей и устройств беспроводной локальной сети.
 - Такие препятствия, как двери и стены, могут влиять на качество звука даже в тех случаях, когда устройства находятся в пределах эффективного диапазона.
- Обратите внимание, что при использовании параметра Bluetooth нельзя выполнить сопряжение устройства Soundbar с другими устройствами Bluetooth.
- Данное беспроводное устройство может привести к электрическим помехам во время работы.

Отключение устройства Bluetooth от устройства Soundbar

Вы можете отключить устройство Bluetooth от устройства Soundbar. Для получения инструкций обратитесь к руководству пользователя устройства Bluetooth.

- Устройство Soundbar будет отключено.
- После отключения Soundbar от устройства Bluetooth на переднем дисплее появится сообщение "BT DISCONNECTED".

Отключение устройства Soundbar от устройства Bluetooth

Нажмите  (Многофункциональную) кнопку, на верхней панели Soundbar или кнопку  (Источник) на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в другой режим из режима BT.

- Отключение занимает время, потому что устройство Bluetooth должно принять отклик от устройства Soundbar. (Время, необходимое для отключения, может различаться в зависимости от устройства Bluetooth)
- После отключения Soundbar от устройства Bluetooth на переднем дисплее появится сообщение "BT DISCONNECTED".

Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)

Для подключения устройства Soundbar к мобильному устройству через беспроводную сеть (Wi-Fi) требуется приложение SmartThings.

Начальное подключение

1. Установите и запустите приложение SmartThings на вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете).

2. В приложении следуйте инструкциям на экране для добавления устройства Soundbar.

- Автоматическое всплывающее окно (как на втором снимке экрана) может не отображаться на некоторых устройствах.
Если всплывающее окно не появляется, нажмите значок "+" на Home. Устройство Soundbar добавлено в приложение.
- Изображение ниже может отличаться в зависимости от версии приложения.



Использование SmartThings Hub

- С помощью функции SmartThings Hub на Soundbar можно подключать устройства IoT (лампочки, розетки, датчики и т. п.), для которых требуется доступ к SmartThings Hub.
- Чтобы использовать функцию SmartThings Hub, необходимо зарегистрировать Soundbar в приложении SmartThings.

Регистрация устройства IoT в приложении SmartThings

1. Добавьте Soundbar в приложении SmartThings, следуя инструкциям в разделе "Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi) > Начальное подключение".
2. Коснитесь карточки с устройством Soundbar.
3. Нажмите SmartThings Hub в нижней части экрана.
4. Нажмите Using SmartThings Hub и выберите Set up, чтобы включить функцию SmartThings Hub.
 - Когда функция SmartThings Hub включится, статус unset изменится на using.
 - Карточка устройства SmartThings Hub появится рядом с карточкой устройства Soundbar.
5. На экране Home нажмите "+", чтобы добавить устройство IoT.
 - Когда устройство IoT будет добавлено, его карточка появится в приложении.
 - Если отсоединить Soundbar от электрической сети, подключенные через SmartThings Hub устройства могут отключиться. В этом случае устройства нужно подключить повторно.

Удаление SmartThings Hub из приложения SmartThings

1. На экране устройств нажмите карточку устройства Soundbar.
2. Нажмите SmartThings Hub в нижней части экрана.
3. Нажмите Removing SmartThings Hub, чтобы отключить функцию SmartThings Hub.
 - Когда функция SmartThings Hub отключится, статус using изменится на unset.

Подключение через Apple Airplay 2

- Эта функция недоступна в некоторых странах.
- Это устройство Samsung Soundbar поддерживает технологию AirPlay 2 для устройств с iOS 13.4 или более поздней версии.


AirPlay 2 позволяет передавать в потоковом режиме музыку, подкасты и другие звуковые дорожки с устройств Apple на Samsung Soundbar.

- Чтобы включить AirPlay2 на Soundbar, сначала нужно зарегистрировать устройство в приложении Samsung SmartThings, приняв условия использования этого приложения.
- Убедитесь, что устройство Soundbar включено и подключено к той же сети Wi-Fi, что и устройство Apple.
- Выберите в приложении с поддержкой AirPlay или Центре управления на iPhone, iPad или Mac.
- В списке доступных устройств выберите устройство Soundbar, через которое нужно воспроизвести текущую звуковую дорожку.

Использование функции Tap Sound

Коснитесь устройства Soundbar с помощью мобильного устройства, чтобы воспроизводить звук содержимого мобильного устройства через Soundbar.

- Данная функция может быть недоступна в зависимости от мобильного устройства.
- Данная функция совместима только с мобильными устройствами Samsung на базе Android 8.1 или более поздней версии.



1. Включите функцию Tap Sound на мобильном устройстве.

- Для получения подробной информации о включении функции см. раздел "Настройка функции Tap Sound" ниже.
2. Коснитесь устройства Soundbar с помощью вашего мобильного устройства. Нажмите "Start now" в отображаемом окне сообщения.
Установка соединения между мобильным устройством и Soundbar выполняется по Bluetooth.
3. Воспроизведите звук содержимого мобильного устройства через Soundbar.
- Данная функция устанавливает соединение между мобильным устройством и устройством Soundbar по Bluetooth, используя вибрацию мобильного устройства при касании устройства Soundbar.
 - Убедитесь в том, что мобильное устройство не касается острого угла устройства Soundbar. На устройстве Soundbar или мобильном устройстве могут возникнуть царапины или повреждения.
 - Рекомендуется использовать мобильное устройство в чехле. Слегка коснитесь широкой области в верхней части устройства Soundbar, не применяя чрезмерную силу.
 - Чтобы использовать данную функцию, обновите приложение SmartThings до самой последней версии.
Данная функция может быть недоступна в зависимости от версии приложения.

Настройка функции Tap Sound

Используйте приложение SmartThings, чтобы включить функцию Tap View, Tap Sound.

1. Запустите приложение SmartThings на мобильном устройстве.
2. Выберите (≡ → ⚙) в приложении SmartThings на экране мобильного устройства.
3. Установите для функции "Tap View, Tap Sound" значение Вкл., чтобы позволить мобильному устройству использовать данную функцию вблизи Soundbar.
Функция включена.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда мобильное устройство находится в режиме энергосбережения, функция Tap Sound не работает.
- Функция Tap Sound может не работать, если рядом с устройством Soundbar находятся устройства, которые вызывают радиопомехи, напр. электрические устройства. Убедитесь в том, что устройства, которые могут быть причиной радиопомех, расположены на достаточном расстоянии от устройства Soundbar.

08 УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ


Меры предосторожности при установке

- Устанавливайте устройство только на вертикальной стене.
- Не устанавливайте устройство в местах с высокой температурой или влажностью.
- Убедитесь в том, что стена может выдержать вес устройства. В противном случае укрепите стену или выберите другое место для установки.
- Приобретите и используйте крепежные винты или другие крепления, подходящие для вашего типа стены (гипсокартон, металлическая доска, дерево и т. д.) Если это возможно, зафиксируйте опорные винты в стойках каркаса стены.
- Приобретите винты для настенного крепления в зависимости от типа и толщины стены, на которой необходимо установить устройство Soundbar.
 - Диаметр: M5
 - Рекомендуемая длина: 35 мм или более.
- Перед установкой Soundbar на стене подключите кабели от основного устройства к внешним устройствам.
- Перед установкой убедитесь в том, что устройство выключено и отключено от электросети. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.


Компоненты для крепления на стену




1. Поместите **Направляющая настенного крепления** на поверхность стены.
 - **Направляющая настенного крепления** должна быть установлена горизонтально.
 - Если ваш телевизор прикреплен к стене, установите устройство Soundbar хотя бы на 5 см ниже телевизора.




2. Совместите **центральную линию направляющей для настенного монтажа** с центром телевизора (при монтаже Soundbar под телевизором), а затем закрепите **Направляющая настенного крепления** на стене с помощью ленты.
 - При монтаже не под телевизором поместите **центральную линию** на центр области установки.




3. Протолкните булавку или заостренный кончик карандаша через центр изображений **Типа А** на каждом конце направляющей для обозначения отверстий для опорных винтов, а затем удалите **Направляющая настенного крепления**.



4. Используя сверло соответствующего размера, просверлите отверстие в стене на каждом обозначенном месте.
 - Если обозначения не соответствуют положениям штифтов, убедитесь в том, что в отверстия вставлены соответствующие анкера или болты Молли, прежде чем вставить опорные винты. При использовании анкеров или болтов Молли, убедитесь, что отверстия достаточно велики для анкеров или болтов Молли, которые вы используете.
5. Просуньте шуруп (не прилагается) через каждый **Держатель винта**, а затем плотно завинтите каждый шуруп в отверстие опорного винта.



6. Установите **2 настенных кронштейна** в правильном направлении на нижней панели Soundbar с помощью **2 винтов**.




- В процессе сборки убедитесь, что подвесная часть **настенных кронштейнов** расположена позади задней панели Soundbar.

Задняя панель устройства Soundbar




Правая панель устройства Soundbar

7. Установите Soundbar с зафиксированными настенными кронштейнами, подвесив их на винтах-держателях на стене.



8. Сдвиньте Soundbar вниз, как показано на рисунке ниже, чтобы **настенные кронштейны** были надежно закреплены на **винтах-держателях**.

- Вставьте **винты-держатели** в широкую (нижнюю) часть **настенных кронштейнов**, а затем сдвиньте **настенные кронштейны** вниз, чтобы они были надежно закреплены на **винтах-держателях**.




Установка динамиков объемного звучания на стене

Вы можете отдельно приобрести настенное крепление, чтобы установить динамики объемного звучания на стене.

Компания Samsung Electronics не продает настенные крепления.

Примечания по установке динамиков объемного звучания на стене

- Настенные крепления для динамиков объемного звучания должны выдерживать нагрузку более 8 кг.
- Размер отверстия: резьбовая вставка 1/4 – 20 UNC.
 - Стандартный винт: Ø 6,35 мм, шаг 1,27 мм
 - Рекомендуемая длина: 18 мм
 - Количество: 1 шт. слева/1 шт. справа



- Убедитесь в прочности стены перед установкой креплений для настенного монтажа. Если стена недостаточно прочная, укрепите ее перед установкой креплений для настенного монтажа и динамиков.
- Samsung Electronics не несет ответственности за любые повреждения устройства, полученные в результате ненадлежащей установки.
- Ни в коем случае не устанавливайте динамики, повернув их набок или вверх ногами.


09 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА SOUNDBAR ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ

Компонент




Резиновая ножка

Перед тем, как установить устройство над подставкой для телевизора прикрепите **Резиновая ножка** к нижней панели устройства Soundbar. Убедитесь, что **Резиновая ножка** не выходят за внешние края подставки для телевизора. См. рисунок ниже.




Поместите устройство Soundbar на подставку телевизора.



Совместите центр устройства Soundbar с центром телевизора в соответствии с рисунком, а затем осторожно поместите устройство Soundbar на подставку телевизора.

В этом случае разместите микрофоны на передней части подставки, чтобы не создавать помех для функции распознавания речи.



Правая панель устройства Soundbar

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что устройство Soundbar располагается на ровной и прочной поверхности.
- При установке устройства слишком близко к телевизору могут возникнуть проблемы с распознаванием речи и звуком.
- Изображение выше отличается в зависимости от соответствующей модели.
- Для оптимальной работы микрофонов размещайте устройство Soundbar на расстоянии не менее 2 см от панели телевизора.

10 ОБНОВЛЕНИЕ ПО

Автоматическое обновление


Когда устройство Soundbar подключено к Интернету, обновление программного обеспечения выполняется автоматически даже при выключенном устройстве Soundbar.

- Чтобы использовать функцию автоматического обновления, устройство Soundbar должно быть подключено к Интернету.

Подключение устройства Soundbar к сети Wi-Fi будет потеряно при отсоединении шнура питания или отключении питания. После возобновления подачи электропитания или подключения устройства к розетке включите Soundbar и установите интернет-соединение.

Обновление через USB

Нижняя панель колонки Soundbar




В будущем компания Samsung может предлагать обновления для программного обеспечения системы устройства Soundbar.

При наличии обновления его можно установить на устройстве Soundbar путем подключения USB-накопителя, содержащего обновление программного обеспечения, к порту SERVICE на устройстве Soundbar.

- Перейдите на веб-сайт Samsung (www.samsung.com) и выполните поиск по названию модели на вкладке поддержки.
 - Для получения подробной информации об обновлении см. Руководство по обновлению.
- Загрузите файл обновления (типа USB).
- Разархивируйте файл для создания папки с именем файла.
- Сохраните созданную папку на USB-накопителе, а затем подключите его к устройству Soundbar.
- Включите устройство Soundbar. В течение 3 минут будет выполнено обновление устройства и на дисплее отобразится сообщение "UPDATE".
 - Во время обновления не выключайте и не извлекайте USB-накопитель.
 - Если сообщение "UPDATE" не отображается, отсоедините кабель питания от Soundbar, а затем снова подключите его.
 - Обновление не выполняется после установки последней версии ПО.
 - В зависимости от типа USB обновление может не поддерживаться.

Инициализация



При включенном устройстве Soundbar одновременно нажмите и удерживайте кнопки **-** + (Громкость) на нем не менее 5 секунд. На дисплее появится сообщение "INIT" и будет выполнена инициализация Soundbar.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Все настройки устройства Soundbar инициализированы. Выполните данные процедуры только в случае, если требуется инициализация.

11 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться за помощью, проверьте следующее.

Soundbar не включается.

- Проверьте, правильно ли подключен шнур питания устройства Soundbar в розетку.

Soundbar работает с перебоями.

- Отсоедините шнур питания и снова подсоедините его.
- Выключите и включите внешнее устройство и попробуйте еще раз.
- Если сигнал отсутствует, устройство Soundbar будет автоматически отключено после определенного периода времени. Включите питание. (См. страницу 5.)

Пульт ДУ не работает

- Наведите пульт ДУ непосредственно на Soundbar.
- Замените батарейки на новые.

Индикатор устройства Soundbar горит красным цветом.

- Микрофон выключен.
Включите микрофон. (См. страницу 4.)

Звук не воспроизводится из устройства Soundbar.

- Громкость устройства Soundbar слишком низкая или отключена. Отрегулируйте громкость.
- При подключении любого внешнего устройства (приставка цифрового телевидения, устройство Bluetooth, мобильное устройство и т. д.) отрегулируйте громкость внешнего устройства.
- Для вывода звука телевизора выберите устройство Soundbar. (Телевизор Samsung: Главная (tv) → Меню → Настройки (Settings) → Все настройки (All settings) → Звук → Вывод звука → Выберите Soundbar)
- Соединение с устройством Soundbar через кабель должно быть устойчивым. Отсоедините кабель и снова подключите его.
- Полностью отсоедините сетевой шнур, снова подключите и включите питание.
- Произведите инициализацию устройства и повторите попытку. (См. страницу 28.)

Не воспроизводится звук через сабвуфер или динамики объемного звучания.

- Проверьте, горят ли синим индикаторы на задней панели сабвуфера и динамиков объемного звучания. Переподключите колонку Soundbar, сабвуфер и динамики объемного звучания, если индикатор мигает синим или загорелся красным. (См. страницу 11.)
- Возможно возникновение неполадок если между устройством Soundbar и сабвуфером есть препятствие. Переместите устройство подальше от препятствий.
- Другие устройства, находящиеся вблизи и посылающие радиочастотные сигналы, могут прервать соединение.
Держите ваш динамик подальше от таких устройств.
- Отсоедините и снова подключите шнур питания.

Если в сабвуфере и динамике объемного звучания появились шумы, дрожание или задержка звука

- Проблема может быть вызвана наличием каких-либо объектов между устройством Soundbar и сабвуфером. Переставьте их в место, где нет посторонних объектов.
- Дрожание и задержка звука могут появиться, когда сабвуфер и динамик объемного звучания находятся далеко от устройства Soundbar. Поставьте их рядом с устройством Soundbar.
- Дрожание и задержка звука могут появиться, когда устройство Soundbar находится рядом с измерительным прибором или электрическим устройством, способным вызывать радиопомехи. Поставьте устройство Soundbar на удалении от таких устройств, которые могут вызывать радиопомехи (например, от беспроводного маршрутизатора).
- Измените состояние подключения к сети телевизора с беспроводного на проводное.

Громкость сабвуфера слишком низкая

- Исходный уровень громкости воспроизводимого содержимого может быть низким. Попробуйте отрегулировать уровень громкости сабвуфера. (См. страницу 6.)
- Поднесите динамик сабвуфера ближе.

Если телевизор не подключен через HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Проверьте, правильно ли подключен кабель HDMI к разъему ARC. (См. страницу 13.)
- Подключение может быть невозможно из-за подключенного внешнего устройства (приставки цифрового телевидения, игровой приставки и т. д.). Подключитесь напрямую к устройству Soundbar.
- Функция HDMI-CEC может быть не активирована в телевизоре. Активируйте функцию CEC в меню ТВ. (Телевизор Samsung: Главная (Home) → Меню → Настройки (Settings) → Все настройки (All settings) → Подключение → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON.)
- Чтобы подключиться к eARC, для функции eARC в меню телевизора должно быть установлено значение "Вкл.". (Телевизор Samsung: Главная (Home) → Меню → Настройки (Settings) → Все настройки (All settings) → Звук → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto).)

При подключении к телевизору в режиме HDMI TO TV (eARC/ARC) звук отсутствует

- Устройство не может воспроизвести входящий сигнал. Измените параметры вывода звука телевизора на PCM или Dolby Digital. (Для телевизора Samsung: Главная (Home) → Меню → Настройки (Settings) → Все настройки (All settings) → Звук → Expert Settings → Digital Output Audio Format.)

Устройство Soundbar не подключается по Bluetooth.

- При подключении нового устройства переключитесь в режим BT PAIRING, чтобы установить соединение. (Нажмите кнопку PAIR на пульте дистанционного управления или нажмите кнопку (Включение/выключение микрофона) на устройстве и удерживайте ее не менее 5 секунд.)
- Если устройство Soundbar подключено к другому устройству, сначала отключите это устройство, чтобы переключить устройство.
- Подключите его снова после удаления списка динамиков Bluetooth на устройстве для подключения. (Телевизор Samsung: Главная (Home) → Меню → Настройки (Settings) → Все настройки (All settings) → Звук → Вывод звука → Список динамиков Bluetooth)

- Автоматическое соединение с ТВ может быть отключено. Когда Soundbar находится в режиме BT READY, нажмите и удерживайте кнопку **Влево** на пульте дистанционного управления Soundbar в течение 5 секунд, чтобы выбрать **ON-TV CONNECT**. Если отображается сообщение "**OFF-TV CONNECT**", снова нажмите и удерживайте кнопку **Влево** в течение 5 секунд, чтобы изменить выбор.
- Отсоедините и снова подключите шнур питания, а затем попробуйте еще раз.
- Произведите инициализацию устройства и повторите попытку. (См. страницу 28.)

Звук пропадает при подключении по Bluetooth.

- Некоторые устройства (например, микроволновые печи, беспроводные маршрутизаторы и т. п.) могут служить источником радиопомех, если они расположены слишком близко к Soundbar.
- Если устройство, подключенное по Bluetooth, переместить слишком далеко от Soundbar, звук может пропасть. Поднесите устройство ближе к Soundbar.
- Если какая-либо часть вашего тела соприкасается с приемопередатчиком Bluetooth или устройство установлено на металлической мебели, звук может пропасть. Проверьте условия установки и эксплуатации.

Устройство Soundbar не подключится к сети Wi-Fi.

- Проверьте, включен ли ваш беспроводной маршрутизатор.
- Выключите маршрутизатор, включите его снова, а затем попробуйте еще раз.
- Soundbar не подключится при слишком слабом сигнале беспроводной сети. Попробуйте переместить маршрутизатор ближе к Soundbar или устранить препятствия между Soundbar и маршрутизатором, если они есть.
- Если ваш беспроводной маршрутизатор новый, необходимо изменить сетевые настройки динамика.

Soundbar не включается автоматически вместе с телевизором

- При выключении устройства Soundbar во время просмотра телевизора синхронизация питания с телевизором отключается. В первую очередь отключите телевизор.

Функция AVA недоступна в следующих случаях.

- Функция AVA недоступна при выключенном микрофоне.

После подключения телевизора к Soundbar был переключен режим Soundbar. С телевизора не выводится звук.

- Если устройство Soundbar подключено одновременно к мобильному устройству и телевизору, оно выводит звук с мобильного устройства, не отключаясь от телевизора. Поэтому звук телевизора не выводится.
- Отключите мобильное устройство, и звук телевизора снова будет выводиться с Soundbar.

Soundbar не появляется в AirPlay2

- Чтобы включить AirPlay2 на Soundbar, сначала нужно зарегистрировать устройство в приложении Samsung SmartThings, приняв условия использования этого приложения. (См. страницу 23.)
- AirPlay2 не будет работать, если вы удалите устройство Soundbar из приложения Samsung SmartThings.
- Убедитесь, что Soundbar и устройство Apple подключены к одной и той же сети Wi-Fi.
- Soundbar поддерживает технологию AirPlay2 на устройствах с iOS 13.4 или более поздней версии.

SAMSUNG

ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

HW-Q990C

Мүмкіндіктерді елестету

Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет.

Толығырақ қызмет алу үшін www.samsung.com/register веб-сайтында өніміңізді тіркеңіз

Бұл нұсқаулықтағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және өнімнің іс жүзіндегі көрінісінен өзгеше болуы мүмкін.

МАЗМУНЫ

01	Компоненттерді тексеру	3	08	Қабырғаға бекіткішті орнату	25
02	Өнімге шолу	4		Орнату бойынша сақтық шаралары.....	25
	Soundbar құрылғысының үстіңгі панелі	4		Қабырғаға бекіткіш компоненттері	25
	Soundbar құрылғысының астыңғы панелі	4		Дыбыс колонкаларын Қабырғаға орнату.....	26
03	Soundbar қашықтан басқару құралын пайдалану	5	09	Soundbar құрылғысын ТД алдында орнату	26
	Қашықтан басқару құралын пайдаланбас бұрын батареяларды (AAA батареялары X 2) салу	5		Компонент.....	26
	Қашықтан басқару құралын пайдалану әдісі.....	5	10	Бағдарламалық құрал жаңартуы	27
	Белсенді ішкі зорайтқыш (AVA).....	7		Автоматты түрде жаңарту	27
	Жасырын түймелерді (бірнеше функциясы бар түймелер) пайдалану ..	7		USB арқылы жаңарту.....	27
	Дыбыс әсерінің әртүрлі режимдеріне арналған шығыс сипаттамалары ..	7		Іске қосу	28
	Теледидардың қашықтан басқару пультімен Soundbar дыбыс деңгейін реттеу.....	8	11	Ақаулықтарды жою	28
04	Soundbar құрылғысын жалғау	9			
	Куатты және жабдықтарды жалғау	9			
	– Дыбыс колонкасының ұсынылатын орналасу күйі	10			
	– Қөлемдік дыбыс колонкасының режимі	10			
	– Сабвуферді немесе қөлемдік дыбыс колонкасын қолмен жалғау ..	11			
	– Сабвуфер мен дыбыс колонкаларының артқы жағындағы жарық диодты индикатор жанады	12			
05	Теледидарға қосу	13			
	HDMI ARC параметрін (аудио қайтару арнасы) қолдайтын теледидарды жалғау	13			
	Оптикалық кабель арқылы қосылу	14			
	Bluetooth арқылы қосылу	15			
	Wi-Fi арқылы жалғау	16			
	Q-Symphony функциясын пайдалану	17			
	Spacefit Sound пайдалану	18			
06	Сыртқы құрылғыны қосу	19			
	1-әдіс. HDMI кабелі арқылы қосылу (Dolby Atmos / DTS:X декодтау және ойнату функцияларын атқара алады).....	19			
	2-әдіс. Оптикалық кабель арқылы қосылу	20			
07	Мобильді құрылғыны қосу	21			
	1-әдіс. Bluetooth арқылы қосылу.....	21			
	2-әдіс. Wi-Fi (сымсыз желі) арқылы қосылу	23			
	SmartThings Hub пайдалану	23			
	Apple Airplay 2 арқылы қосылу	23			
	Tap Sound функциясын пайдалану	24			

01 КОМПОНЕНТТЕРДІ ТЕКСЕРУ



Soundbar негізгі құрылғысы



Soundbar құрылғысының қашықтан басқару құралы / батареялар



Сабвуфер



Көлемдік дыбыс колонкасы
(Сол жақ/оң жақ)



Куат сымы
(Сабвуфер, көлемдік дыбыс колонкасы, Soundbar)



HDMI кабелі



Кабыргаға бекіткіш



Тұтқыш бұранда



Бұранда



Кабыргаға бекіткіш кронштейн




Резенке аяқ


- Куат көзі мен қуат шығыны туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімге жапсырылған затбелгіні қараңыз. (Затбелгі: Soundbar негізгі құрылғысының артқы жағы)
- Егер қосымша компоненттерді немесе қосымша кабельдерді сатып алғыңыз келсе, Samsung Қызмет көрсету орталығына немесе Samsung Тұтынушылардың қолдау қызметіне хабарласыңыз.
- Кабыргаға бекіткіш немесе резенке аяқ туралы қосымша ақпарат алу үшін 25~27 беттерді қараңыз.
- Дизайн, техникалық сипаттамалар және қолданба экраны алдын ала ескертусіз өзгерілілік мүмкін.
- Керек-жарақтардың сыртқы түрі жоғарыда көрсетілген суреттерден сәл өзгеше болуы мүмкін.
- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттамаларды ескертусіз өзгерту құқығын өзінде қалдырады.
- Салмақ және өлшемдер жуықталған.

02 ӨНІМГЕ ШОЛУ


Soundbar құрылғысының үстіңгі панелі



1	O (Көп функция) түймесі <ul style="list-style-type: none">Күті режимінде Soundbar құрылғысын қосу үшін O (Көп функция) түймесін басыңыз.Кіріс көзін өзгерту үшін O (Көп функция) түймесін басыңыз.
2	— + (Дыбыс деңгейі) түймесі Дыбыс деңгейін реттейді.
3	Ø (Микрофон қосулы/өшірулі) түймесі Микрофонды қосу немесе өшіру үшін түймені басыңыз. Микрофон өшіп тұрғанда LED индикаторы қызыл түспен жанады.
4	Дисплей Өнімнің күйі мен ағымдағы режимін көрсетеді. D.IN → HDMI1 → HDMI 2 → Wi-Fi → BT <ul style="list-style-type: none">АТ сымын жалғаңдан, 4–6 секундта қуат түймесі жұмыс істей бастайды.Осы жабдықты қосқанда, дыбыс шыққанға дейін 4–5 секунд кідріс болады.Егер теледидар мен Soundbar құрылғысының екеуінен де дыбыс естісеңіз, теледидар аудиосына арналған Параметрлер мәзіріне өтіп, теледидар динамигін Сыртқы колонка параметріне өзертіңіз.



Soundbar құрылғысының астыңғы панелі



1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Сыртқы құрылғының сандық (оптикалық) шығысына жалғаңыз. (20-бетті қараңыз)
2	SERVICE Өнімнің бағдарламалық құралын жетілдіріп жаңарту үшін USB жинақтаушы құрылғысын жалғаңыз.
3	HDMI1 / HDMI 2 HDMI кабелімен бір үақытта сандық бейне мен дыбыс сигналдарын енгізеді. Сыртқы құрылғының HDMI шығысын жалғаңыз. (19-бетті қараңыз)
4	HDMI TO TV (eARC/ARC) Теледидардағы HDMI жалғағышына жалғаңыз. (13-бетті қараңыз)
5	POWER Soundbar құрылғысының айнымалы ток қуаты кабелін қосыңыз. (9-бетті қараңыз)


- Қабырғадағы розеткадан қуат сымын ажыратқан кезде тығынды тартыңыз. Кабельді тартпаңыз.
- Компоненттер арасында барлық қосылымды жасай тұрып, осы жабдықты немесе басқа компоненттерді АТ розеткасына жалғауға болмайды.

03 SOUNDBAR ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ


Қашықтан басқару құралын пайдаланбас бүрын батареяларды (AAA батареялары X 2) салу

Артқы жабынды көрсеткі бағытымен толық алынғанша сырғытыңыз. 2 AAA батареяларын (1,5 В) полярлығы дұрыс болатында етіп салыңыз. Батарея бөлімінің қақпағын орнына сырғытыңыз.

- Сүрет қашықтан басқару пультінің тиісті үлгісіне қарай өзгеше болады.



Қашықтан басқару құралын пайдалану әдісі



1	Күтт	Soundbar құрылғысын қосып өшіреді. • Күттты автоматты өшіру функциясы Құрылғы келесі жағдайларда автоматты түрде өшеді: <ul style="list-style-type: none"> Егер 18 минут бойы ешқандай аудио сигналы болмаса, D.IN / HDMI1 / HDMI 2 / Wi-Fi / BT режимінде.
2	Көз	Soundbar құрылғысына қосылған көзді таңдау үшін басыңыз. • Дауыс кері байланысын қосу/өшіру Дауыс кері байланысы функциясын қосуға не өшіруге болады. Soundbar өшіп түрганда (Күтт режимінде болғанда) қашықтан басқару пультінде (Көз) түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз. Сіз Дауыс кері байланысы параметрін өзгертуken сайын Органикалық жарықдиод дисплей "AUI OFF" (Әдепті) немесе "AUI ON" жазуын көрсетеді.
3	Bluetooth PAIR	Soundbar құрылғысын Bluetooth бойынша жүптастыру режимінде ауыстырыңыз. Жаңа Bluetooth құрылғысына қосылу үшін түймені басып, "BT PAIRING" экранының пайда болуын күтіңіз.
4	Дыбысты өшіру	Дыбысты өшіру үшін (Дыбысты өшіру) түймесін басыңыз. Дыбысты қосу үшін қайта басыңыз.
5	SOUND MODE	Түймені басу арқылы сіз Surround , Game Pro , Standard , Adaptive Sound секілді қажетті аудио режимін таңдай аласыз. <ul style="list-style-type: none"> Standard Тұпнұсқа дыбысты шығарады. Surround Стандарттыдан кеңірек дыбыс өрісін қамтамасыз етеді. Game Pro Ойын ойнаған кезде ойыншыны әрекетке батыру үшін стереоскоптық дыбысты қамтамасыз етеді. Adaptive Sound Мазмұнды шынайы уақытта талдап, мазмұн сипаттарының негізінде оңтайлы дыбыс өрісін қамтамасыз етеді.
6	CH LEVEL	Түймені басу арқылы Centre level , Side level , Wide level , Front Top level , Rear level , Rear top level және Rear side level секілді әр колонканың дыбыс деңгейін реттей аласыз. <ul style="list-style-type: none"> Әр колонканың дыбыс деңгейін басқару үшін Дыбыс параметрлерінде Centre level, Side level, Wide level немесе Front Top level опцияларын таңдаңыз, одан кейін Жоғары/Төмен түймелері арқылы дыбыс деңгейін -6 және +6 арасында реттеңіз. Егер Көлемдік дыбыс колонкалары жалғанған болса, Rear level, Rear top level немесе Rear side level тармағын таңдаңыз, одан кейін дыбыс деңгейін -6 және +6 арасында реттеу үшін Жоғары/Төмен түймелерін пайдаланыңыз.

7		Дыбысты басқару Түймені басу арқылы сіз SpaceFit Sound, AVA, Voice enhance mode, Night mode, Sync, Surround speaker mode, Virtual секілді аудио функциясын орнатсаңыз. Қажетті элементті Жоғары/Төмен түймелерімен реттеуге болады.
		<ul style="list-style-type: none"> Voice enhance mode фильмдер мен теледидарда жақсырақ естілетіндегі етіп ауызша диалогты жақсартады. Night mode дыбыс деңгейін төмендеде, бірақ диалог анықтығын сақтайтын етіп реттелген параметрлермен тұнде қараша үшін оңтайландырылады. Әрбір жиілік диапазонын дыбысын реттеу үшін (Дыбысты басқару) түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз. Сол жақ/Оң жақ түймелері арқылы 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц және 10 кГц жиілігін таңдауға болады және әрбіреуін Жоғары/Төмен түймелері арқылы -6 және +6 аралығындағы параметрге реттеуге болады. (Дыбыс режимі "Standard" күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.) Егер теледидардағы бейне мен Soundbar құрылғысындағы аудио синхрондалмаған болса, "Дыбысты басқару" бөліміндегі Sync опциясын таңдаңыз, одан кейін Жоғары/Төмен түймелерінің көмегімен аудио кешігүін 0-300 миллисекунд арасында орнатыңыз. Sync опциясы тек кейір функцияларда ғана қолданылады. Қолжетімді Surround speaker mode параметрлері үйлесімді (Soundbar құрылғысымен) көлемдік дыбыс колонкасының сипаттамаларына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Жоғары/Төмен түймелері арқылы Virtual колонкасын ON/OFF болады.
8		Түймені басу арқылы музыканы да ойнатуға немесе тоқтатуға болады.
9		Жоғары/Төмен/Сол жақ/Оң жақ параметрін таңдау үшін көрсетілген аймақтарды басыңыз. Функцияны таңдау немесе орнату үшін түймедегі "Жоғары/Төмен/Сол жаққа/Оң жаққа" бөлігін басыңыз.
		<ul style="list-style-type: none"> Музыканы еткізіп жіберу Келесі музика файлын таңдау үшін Оң жақ түймесін басыңыз. Алдыңғы музика файлын таңдау үшін Сол жақ түймесін басыңыз. ID SET Сабвуфер немесе көлемді дыбыс динамиктері қосылмаған немесе қайта қосылуды қажет ететін болса, осы параметрді пайдаланыңыз. Өшіп түрғанда ID SET әрекетін орындау үшін Жоғары түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. (11-бетті қараңыз.)
10		Белсенді функция немесе қолжетімді кодек туралы ақпаратты көрү үшін басыңыз. BT режимінде ол жалғанған құрылғыны (жұптастыру аяқталған кезде) немесе " BT ready " хабарламасын көрсетеді (жұптастыру қажет болғанда).
11		WOOFER LEVEL
		Вуфер (бас) деңгейін реттеу үшін түймені жоғары немесе төмен қарай басыңыз.
12		Дыбыс деңгейі
		Дыбыс деңгейін реттеу үшін түймені жоғары немесе төмен қарай басыңыз. <ul style="list-style-type: none"> Дыбысты өшіру Дыбысты өшіру үшін VOL түймесін басыңыз. Дыбысты қосу үшін қайта басыңыз.
13		TONE CONTROL Түймені басу арқылы төмен жиіліктегі дыбыстың немесе бас дыбысының деңгейін реттей аласыз. Қажетті элементті Жоғары/Төмен түймелерімен реттеуге болады. Бұл функция Standard режимінен басқа, Дыбыс режимінде іске қосылады. <ul style="list-style-type: none"> Әр дыбыс колонкасының дыбыс деңгейін бақылау үшін, "Дыбыс параметрлері" бөлімінде TREBLE немесе BASS параметрін таңдаңыз, одан кейін Жоғары/Төмен түймелерін пайдаланып дыбыс деңгейін -6 және +6 аралығында реттеңіз. Басс деңгейі өзгерілгеннен кейін вуфер деңгейі де сәйкесінше реттеледі.

Белсенді ішкі зорайтқыш (AVA)

- Soundbar ойнатылып жатқанда бейне дыбысы әрқашан анық естілуі үшін нақты уақытта сыртқы дыбысқа талдау жасайды.
- Талдау кезінде ешқандай деректер сақталмайды.

Жасырын түймелерді (бірнеше функциясы бар түймелер) пайдалану

Жасырын түйме		Анықтама беті
Қашықтан басқару пультінің түймесі	Функция	
САБВУФЕР (жоғары)	Теледидардың қашықтан басқару пульті қосулы/өшірүлі (күті режимі)	8-бет
Жоғары	ID SET	11-бет
⊗ (Дыбысты басқару)	7 жолақты эквалайзер	6-бет
➡ (Көз)	Дауыс кері байланысын қосу/өшіру (күті режимі)	5-бет

Дыбыс әсерінің әртүрлі режимдеріне арналған шығыс сипаттамалары

Әсер	Кіріс	Шығыс
		Сабвуфермен және дыбыс колонкасымен
Standard	2.0 арна	2.1 арна
	5.1 арна	5.1 арналы / 7.1 арналы (DTS)
	7.1 арна	7.1 арна
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 арна
Surround	2.0 арна	11.1.4 арна
	5.1 арна	11.1.4 арна
	7.1 арна	11.1.4 арна
	Dolby Atmos®, DTS:X	11.1.4 арна
Game Pro	2.0 арна	11.1.4 арна
	5.1 арна	11.1.4 арна
	7.1 арна	11.1.4 арна
	Dolby Atmos®, DTS:X	11.1.4 арна
Adaptive Sound	2.0 арна	11.1.4 арна
	5.1 арна	11.1.4 арна
	7.1 арна	11.1.4 арна
	Dolby Atmos®, DTS:X	11.1.4 арна

Standard режимін қолданғанда 2 арналы шығыс үшін көлемдік дыбыс колонкасынан дыбыстар шықпайды. Көлемдік дыбыс колонкасына дыбысты қосу үшін әсер режимін **Surround** параметріне өзгертіңіз.

Теледидардың қашықтан басқару пультімен Soundbar дыбыс деңгейін реттеу

Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейін реттепеңіз.

- Бұл функция тек ИК қашықтан басқару пульттерімен пайдалануға болады. Bluetooth қашықтан басқару пульттеріне (жұптастыруды талап ететін қашықтан басқару пульттері) қолдау көрсетілмейді.
- Осы функцияны пайдалану үшін теледидар динамигін **Сыртқы колонка** параметріне орнатыңыз.
- Осы функцияны қолдайтын өндірушілер:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Soundbar құрылғысын өшіріңіз.

2. **WOOFER** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

WOOFER түймесін басып, 5 секунд басып тұрған сайын, режим келесі ретпен аудысады: “**OFF-TV REMOTE**” (әдепкі режим), “**SAMSUNG-TV REMOTE**”, “**ALL-TV REMOTE**”.


Қашықтан басқару пультінің түймесі	Дисплей	Күйі
	(Әдепкі режим) OFF-TV REMOTE	Теледидардың қашықтан басқару пультін өшіріңіз.
	 SAMSUNG-TV REMOTE	Samsung теледидарының ИК қашықтан басқару пультін қосыңыз.
	 ALL-TV REMOTE	Басқа теледидардың ИК қашықтан басқару пультін қосыңыз.

04 SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЖАЛҒАУ

Қуатты және жабдықтарды жалғау


Сабвуферді, дыбыс колонкаларын және Soundbar құрылғысын электрлік розеткаға қосу үшін қуат сымын келесі ретпен пайдаланыңыз:

- Қажетті электр қуаты мен қуат шығыны туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімге жапсырылған жапсырманы қараңыз. (Затбелгі: Soundbar негізгі құрылғысының артқы жағы)
- 1. Қуат кабелін сабвуферге жалғаңыз.




Сабвуфердің артқы жағы

2. Қуат сымын оң жақ және сол жақ Қөлемдік дыбыс колонкаларына жалғаңыз.




3. Қуат сымын Soundbar құрылғысына жалғаңыз.



Soundbar негізгі
құрылғысының астыңғы
жағы

4. Soundbar, сабвуфер мен дыбыс колонкаларын қуат көзіне қосыңыз. Soundbar құрылғысын қосқан кезде сабвуфер мен дыбыс колонкалары автоматты түрде қосылады.


ҚОСЫЛУ ИНДИКАТОРЫ -
Көк түс жанады



ЕСКЕРТПЕ

- Soundbar құрылғысына қоспастан бүрын сабвуфер мен дыбыс колонкаларын қуат көзін қосыңыз. Soundbar құрылғысын қосқан кезде сабвуфер мен дыбыс колонкалары автоматты түрде қосылады.
- Құрылғы қосылған кезде, қуат сымын ажыратып, қайта жалғайтын болсаңыз, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

Дыбыс колонкасының ұсынылатын орналасу күйі



ЕСКЕРТУ

- Сабвуфер мен көлемдік дыбыс колонкаларының ішіне сымсыз қабылдағыш антенналар кірістірілген. Бұл құрылғыларды су мен ылғалдан аулак ұстаңы.
- Ең оңтайлы тыңдау өнімділігі үшін сабвуфер мен көлемдік дыбыс колонкаларының айналасындағы аймақтарда кедергілердің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Көлемдік дыбыс колонкасының режимі


Көлемдік дыбыс колонкасының орналасу күйіне қарай оңтайлы көлемді дыбыс жеткізілуі мүмкін. Колонканы орналастыру үшін төмендегі суретті қараңыз.

Бұл режимді белсендіру үшін Soundbar құрылғысының қашықтан басқару пульті арқылы Көлемдік дыбыс колонкасы режимін таңдаңыз.

((Дыбысты басқару) → Көлемдік дыбыс колонкасы → (Жоғары) / (Төмен) → Алдыңғы / Артқы)



Артқа орналастыру



Алға орналастыру

ЕСКЕРТПЕ


- Бұл режим тек Soundbar модельдерінде, соның ішінде арнайы көлемдік дыбыс колонкасында қолжетімді.
- Алдыңғы колонка режимінде алдыңғы колонкаларды өзінізге қаратып орналастырыңыз.
- Әдетті бойынша көлемдік дыбыс колонкасы режимі іске қосылады.

Сабвуферді немесе көлемдік дыбыс колонкасын қолмен жалғау


Тәмендегі қолмен жалғау процедурасын орындау алдында:

- Soundbar мен сабвуфердің немесе дыбыс колонкаларының қуат кабельдерінің тиісінше жалғанғанын тексеріңіз.
- Soundbar құрылғысы өшірілу түрганына көз жеткізіңіз.


1. Soundbar негізгі құрылғысын өшіріңіз.
2. Сабвуфер мен көлемдік дыбыс колонкаларының артындағы **ID SET** түймесін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.
 - Эр колонканың артқы жағындағы қызыл индикатор өшеді және көк индикатор жыпылықтайды.



3. Қашықтан басқару пультіндегі **Жоғары** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
 - Soundbar құрылғысының дисплейінде сәл уақыт ID SET хабары көрсетіліп, жоғалады.
 - ID SET реттеуі аяқталғанда, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.




4. БАЙЛАНЫСТЫРУ жарық диодты индикаторының қанық көк түспен жаңып тұрганын (толық жалғанғанын) тексеріңіз.



Soundbar мен сабвуфер, көлемдік дыбыс колонкаларының арасында байланыс орнатылған кезде ҚОСЫЛУ ИНДИКАТОРЫ жыпықтауды тоқтатып, біркелкі көк түспен жанады.

Сабвуфер мен дыбыс колонкаларының артқы жағындағы жарық диодты индикатор жанады

Жарық диоды	Күйі	Сипаттама	Шешім
 Сабвуфер LINK STANDBY ID SET	Қосулы	Сәтті қосылған (қалыпты жұмыс)	-
	Жыпылықтап түр	Қосылым қалпына келтірілуде	Негізгі Soundbar құрылғысына бекітілген қуат кабелі дұрыс жалғанғанын тексеріңіз немесе 5 минуттай күте тұрыңыз. Егер жыпылықтау жалғасса, сабвуфер мен дыбыс колонкаларын қолмен жалғап көріңіз. 11-бетті қараңыз.
 Сабвуфер LINK STANDBY ID SET	Қосулы	Күту күйі (Soundbar негізгі құрылғысы өшірүлі болғанда)	Негізгі Soundbar құрылғысына бекітілген қуат кабелі дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
		Байланыс сәтсіз аяқталды	Қайта жалғаңыз. 11-беттегі қолмен жалғау нұсқауларын қараңыз.
 Сабвуфер LINK STANDBY ID SET	Жыпылықтап түр	Ақаулық	Осы нұсқаулықта Samsung қызмет көрсету орталығының байланыс ақпаратын қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Егер негізгі жабдық өшсе, сабвуфер күту режиміне өтіп, сабвуфердің артындағы STANDBY ЖШД шамы көк түспен бірнеше рет жыпылықтайды да қызыл түске ауысады.
- Егер Soundbar жаңында Soundbar құрылғысымен бірдей жиілікті пайдаланатын құрылғыны қолдансаныз, ол кедергі келтіріп, дыбыс үзіліу мүмкін.
- Негізгі жабдықтың сымсыз сигналының ең көп тасымалдау аралығы — шамамен 10 м, бірақ пайдалану ортасына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Егер негізгі жабдық пен сабвуфердің арасында темірбетон немесе металл қабырға болса, жүйе мүлде жұмыс істемеу мүмкін, себебі сымсыз сигнал металл арқылы өте алмайды.

⚠️ ЕСКЕРТУ


- Сабвуфер мен көлемдік дыбыс колонкаларының ішіне сымсыз қабылдағыш антенналар кірістірілген. Құрылғыны су мен ылғалдан аулақ ұстаңыз.
- Оңтайлы тыңдау өнімділігі үшін сабвуфер мен көлемдік дыбыс колонкалары айналасындағы аймақта ешбір кедергінің жоқ екеніне көз жеткізіліз.

05 ТЕЛЕДИДАРҒА ҚОСУ

HDMI ARC параметрін (аудио қайтару арнасы) қолдайтын теледидарды жалғау

⚠ ЕСКЕРТУ

- HDMI кабелі және оптикалық кабель жалғанған кезде, алдымен HDMI сигналы қабылданады.
- Теледидар мен Soundbar құрылғысы арасында HDMI кабелін жалғау үшін ARC деп белгіленген клеммаларды міндетті түрде жалғаңыз. Эйтпесе теледидар дыбысы шықпауы мүмкін.
- Ұсынылатын кабель — HDMI.org сертификаттаған Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet.



1. Soundbar құрылғысы мен теледидар өшірілген кезде, суретте көрсетілгендей HDMI кабелін жалғаңыз.
2. Soundbar құрылғысы мен теледидарды қосыңыз.
3. Soundbar негізгі құрылғысының дисплей терезесінде “TV ARC” жазуы пайда болады және Soundbar құрылғысы теледидардың дыбысын шығарады.
 - Теледидар дыбысы шықпайтын кезде Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы **O (Көп функция)** түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі **→ (Көз)** түймесін басу арқылы “D.IN” режимін таңдауға болады. Экранда ретімен “D.IN” және “TV ARC” функциялары көрсетіледі және теледидардың дыбысы шығады.
 - eARC функциясын қолдайтын теледидарды жалғағанда, дисплейде “eARC” мәтіні көрсетіліп, дыбыс естіледі.
 - eARC функциясымен жалғау үшін, теледидардың мәзірінде eARC функциясы “Косулы” күйіне орнатылуы керек. Параметр туралы толық мәліметті теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз. (мыс., Samsung теледидары: Басты (⊜) → Мәзір → Баптаулар (⊗) → Барлық баптаулар (⊗) → Дыбыс → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Soundbar негізгі құрылғысының дисплей терезесінде “TV ARC” жазуы пайда болмаса, HDMI кабелі қажетті портқа жалғанғанын растаңыз.
 - Soundbar құрылғысындағы дыбыс деңгейін өзгерту үшін теледидардың қашықтан басқару құралындағы дыбыс деңгейін реттеу түймелерін пайдаланыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- HDMI ARC (Көрі дыбыс арнасы) қолдайтын теледидарды HDMI кабелі арқылы Soundbar құрылғысына жалғаған кезде сандық бейне және дыбыс деректерін бөлек оптикалық кабельді жалғамай-ақ таратуға болады.
- Мүмкін болса, өзекшесіз HDMI кабелін пайдалануға кеңес береміз. Өзекшесі бар HDMI кабелін пайдаланатын болсаңыз, диаметрі 14 мм-ден аз болатынын пайдаланыңыз.
- HDMI кабелі ARC функциясын қолдамаса, бұл функция қолжетімді емес.
- Арнадағы дыбыс Dolby Digital жүйесінде кодталып, теледидардағы “Сандық шығыс аудио пішімі” PCM бағдарламасында орнатылған кезде, параметрді Dolby Digital деп өзгертуінде кеңес береміз. Теледидардағы параметр өзгерген кезде, дыбыс сапасы жақсарады. (Теледидар мәзірінде теледидардың өндірушісіне байланысты Dolby Digital және PCM үшін басқа сөздер пайдаланылуы мүмкін.)
- ARC/eARC хаттамалары Dolby Atmos технологиясына қолдау көрсетеді.
- Контент Dolby Atmos® функциясына қолдау көрсетілетініне көз жеткізіңіз.

Оптикалық кабель арқылы қосылу

Алдын ала жалғаудың тексеру тізімі

- HDMI кабелі және оптикалық кабель жалғанған кезде, алдымен HDMI сигналы қабылданады.
- Оптикалық кабельдерді пайдаланғанда және клеммаларда қақпақтары болса, қақпақтарды алып тастаңыз.



1. Теледидар мен Soundbar құрылғысы өшірүлі түрғанда, Soundbar құрылғысындағы **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** портын және теледидардағы **OPTICAL** шығыс портын суреттө көрсетілгендей оптикалық кабель (жеткізілмейді) арқылы жалғаңыз.
2. Soundbar құрылғысы мен теледидарды қосыңыз.
3. Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы **О (Көп функция)** түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі **→ (Көз)** түймесін басу арқылы “**D.IN**” режимін таңдауға болады.
4. Теледидар дыбысы Soundbar құрылғысынан шығады.


Bluetooth арқылы қосылу

Samsung теледидары Bluetooth арқылы қосылған кезде, стерео дыбысты кабельдерді қоспайтындауға болады.

- Бір уақытта тек бір Samsung теледидарын жалғауға болады.
- Bluetooth қолдайтын Samsung теледидарын жалғауға болады. Теледидардың техникалық сипаттамаларын тексеріңіз.


Бастапқы қосылым

- "BT PAIRING" режимін енгізу үшін Soundbar қашықтан басқару пультіндегі  түймесін басыңыз.




- (HEMCE) a. Устіңгі панельдегі  (Көп функция) түймесін басыңыз, одан кейін "BT" параметрін таңдаңыз.

"BT" режимі "BT PAIRING" режимінде бірнеше секунд ішінде автоматты түрде аудиады немесе қосылу жазбасы бар болса, "BT READY" режимінде аудиады.



- b. "BT READY" хабары көрсетілгенде Soundbar құрылғысының устіңгі панеліндегі  (Микрофон қосулы/өшірүлі) түймесін 5 секундан артық басып түру арқылы "BT PAIRING" параметрін көрсетуге болады.



- Samsung теледидарында Bluetooth режимін таңдаңыз.

(мысалы, Басты  → Мәзір → Баптаулар  → Барлық баптаулар  → Дыбыс → Дыб.шығысы → Bluetooth динамиктері тізімі → Soundbar Q***C (Bluetooth))

- ТД экранындағы тізімнен "Soundbar Q***C" тармағын таңдаңыз.

Көлжетімді Soundbar құрылғысы теледидардың Bluetooth құрылғылары тізімінде "Жұптастыруды қажет етеді" немесе "Жұптастырылған" деген жазумен көрсетіледі. Samsung теледидарын Soundbar құрылғысына қосу үшін хабарды таңдап, байланыс орнатыңыз.

- Samsung теледидары қосылған кезде, Soundbar құрылғысының алдыңғы дисплейінде [ТД атавы] → "BT" көрсетіледі.
- Енді Samsung теледидарының дыбысын Soundbar құрылғысынан тыңдауға болады.

• Soundbar құрылғысын Samsung теледидарына алғаш рет қосқаннан кейін қайта қосу үшін "BT READY" режимін пайдаланыңыз.

Құрылғы қосылмаған жағдайда

- Егер Samsung TV колонкалар тізімінде Soundbar құрылғысы (мысалы, Soundbar Q***C) болса, оны жойыңыз.
- Содан кейін 1-3 қадамдарын қайталаңыз.

Samsung теледидарынан Soundbar құрылғысын ажырату

Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы  (Көп функция) түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі  (Көз) түймесін басу арқылы "BT" режимінен басқасын таңдауға болады.

- Samsung теледидары Soundbar құрылғысынан жауап алуы қажет болғандықтан, ажырату біраз уақытты алады.
(Samsung теледидарының үлгісіне байланысты қажетті уақыт әртүрлі болуы мүмкін.)

BT READY және BT PAIRING арасындағы айырмашылық неде?

- **BT READY:** Бұл режимде бұрын жалғанған кез келген Samsung теледидарын немесе мобиЛЬДІ құрылғыны қайта жалғауға болады.
- **BT PAIRING:** Бұл режимде Soundbar құрылғысына жаңа құрылғыны жалғауға болады.
("BT" режимінде болғанда Soundbar қашықтан басқару пультіндегі ***PAIR** түймесін басыңыз немесе Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы **Ø** (Микрофон қосулы/өшірул) түймесін 5 секундан артық басып тұрыңыз.)

Bluetooth байланысы бойынша ескертпелер

- Bluetooth байланысы арқылы қосылу үшін жаңа құрылғыны 1 м шеңберінде орналастырыңыз.
- Bluetooth құрылғысын қосқан кезде PIN кодын енгізу қажет болса, <0000> енгізіңіз.
- Soundbar құрылғысы дайын күйде 18 минуттан кейін автоматты түрде өшіріледі.
- Soundbar құрылғысы келесі жағдайларда Bluetooth арқылы іздеуді немесе қосылуды дұрыс атқармауы мүмкін:
 - Soundbar құрылғысының айналасында күшті электр өрісі болған жағдайда.
 - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысымен үздіксіз жұптасқан жағдайда.
 - Bluetooth құрылғысы өшірүл, орнында емес немесе ақаулықтар болған жағдайда.
- Электрондық құрылғылар да радиокедегілердің пайда болуына себеп болады. Микротолқында пеш, сымсыз LAN құрылғылары және басқа да электромагниттік толқын шығаратын құрылғыларды Soundbar негізгі құрылғысынан алшақ ұстаңыз.

Wi-Fi арқылы жалғау

Алдын ала жалғаудың тексеру тізімі

- Wi-Fi қосылымы тек Samsung теледидарында қолжетімді.
- **Сымсыз маршрутизатор (Wi-Fi)** қосылғанын және теледидар маршрутизаторға жалғанғанын тексеріңіз.
- Теледидар мен Soundbar құрылғысы бірдей сымсыз желіге (Wi-Fi) жалғанған болуы керек.
- Егер сымсыз маршрутизатор (Wi-Fi) DFS арнасын пайдаланса, теледидар мен Soundbar құрылғысы арасында Wi-Fi қосылымын орнату мүмкін болмайды. Мәліметтерді алу үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз.
- Өндірілген жылына байланысты мәзірлер әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан теледидар нұсқаулығын қараңыз.
- Теледидарды Soundbar құрылғысына Wi-Fi желісі арқылы жалғау үшін Soundbar құрылғысын алдымен сымсыз маршрутизаторға жалғаңыз. Wi-Fi қосылымын орнату әдісі туралы мәліметтерді 23-беттен қараңыз.

1. Soundbar құрылғысына Wi-Fi қосылымы туралы қосымша ақпаратты 23-беттегі "2-әдіс. Wi-Fi (симсыз желі) арқылы қосылу" бөлімінен қараңыз.
2. Аудио мәзірін пайдаланып Soundbar құрылғысына теледидардың кіріс көзін өзгертіңіз.
 - **2017 немесе одан кейінгі жылы шыққан Samsung теледидарлары**
Басты (□) → Мәзір → Баптаулар (▢) → Барлық баптаулар (▢) → Дыбыс → Дыб.шығысы → Soundbar Q***C (Wi-Fi)

ЕСКЕРТПЕ


Wi-Fi Dolby Atmos байланысы кейбір Samsung теледидарларында және кейбір Soundbar модельдерінде қолжетімді.

Сақтық шаралары: Егер сіз Wi-Fi желісін қоссаңыз/өшірсөңіз, Soundbar автоматты түрде қайта іске қосылады.


Wi-Fi Портты өшіру әдісі	Wi-Fi желісін қосу/өшіру үшін Soundbar құрылғысының қашықтан басқару пультіндегі CH LEVEL түймесін 30 секунд басып тұрыңыз.
Bluetooth Портты өшіру әдісі	Bluetooth қызметін қосу/өшіру үшін Soundbar құрылғысының қашықтан басқару пультіндегі TONE CONTROL түймесін 30 секунд басып тұрыңыз.

Q-Symphony функциясын пайдалану

- Soundbar құрылғысы Q-Symphony функциясын қолдайтын Samsung теледидарына қосылған кезде, Soundbar құрылғысы мен теледидар арқылы дыбысты бір уақытта ойнатуға болады. Егер Q-Symphony функциясын пайдалансаңыз, теледидарда ойнатылатын көлемді дыбыс қанық, 3D көлемді дыбыс әсерін сезінуге мүмкіндік береді.
- Soundbar құрылғысы қосылған кезде, теледидарда “TV+Soundbar” мәзірі пайда болады.
Баптаулар (⚡) → Барлық баптаулар (⚡) → Дыбыс → Дыб.шығысы



- Теледидар мәзірінің мысалы: TV + [AV] Soundbar сериясының аты (HDMI) / TV + [AV] Soundbar сериясының аты (оптикалық)



- Теледидар мәзірінің мысалы: TV + [AV] Soundbar сериясының аты (Wi-Fi)

ЕСКЕРТПЕ

- Ол теледидар қолдайтын Codec стандартына сәйкес жұмыс істей алады.
- Бұл функция тек HDMI кабелі немесе Оптикалық кабель (жинақпен бірге берілмейді) жалғанған немесе Wi-Fi желісі қосылған кезде ғана қолданылады.
- ТД үлгісіне қарай көрсетілген хабарлама әртүрлі болуы мүмкін.
- Теледидар мен Soundbar құрылғысының бір сымсыз маршрутизаторға/жүйлікке жалғанғандығына көз жеткізіңіз.
- Бұл функцияны кейбір Samsung TV құрылғыларында және кейбір Soundbar үлгілерінде қолдануға болады.

Spacefit Sound пайдалану


Бұл функция Soundbar құрылғысының микрофонын пайдаланып пайдаланушының тыңдау кеңістігін талдайды және сол кеңістік үшін оңтайланып автоматты түрде жүреді.

1-әдіс. Soundbar құрылғысы арқылы қосылу

Бұл функцияны іске қосу үшін Soundbar құрылғысының қашықтан басқару пультімен **SpaceFit Sound** режимін қосыңыз.

1. **SpaceFit Sound** режимін қосу үшін  (Дыбысты басқару) түймесін басыңыз.

Дисплейде "SPACEFIT SOUND OFF" жазуы пайда болады.




2. **SpaceFit Sound** режимін қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі **жоғары түймесін** басыңыз.

Дисплейде "ON" жазуы пайда болады.



3. **SpaceFit Sound** режимін өшіру үшін қашықтан басқару пультіндегі **төмен түймесін** басыңыз.

Дисплейде "OFF" жазуы пайда болады.



- Бұл барлық дыбыстық режимдерде қолжетімді.

2-әдіс. ТД арқылы қосылу

Осы функцияны қосу үшін Samsung теледидары мәзіріндегі Adaptive Sound+ режимін қосыңыз.

(Басты  → Мәзір → Баптаулар  → Барлық баптаулар  → General → Зерделі режим параметрлері → Adaptive Sound+)

- Теледидардағы **Adaptive Sound+** режимін қоссаңыз, Soundbar құрылғысындағы дыбыс режимі **Adaptive Sound+** режиміне автоматты түрде өзгереді.

ЕСКЕРТПЕ


Soundbar құрылғысы Samsung теледидарларының кез келгеніне жалғанғанда, осы функция жұмыс істейді.

06 СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

1-әдіс. HDMI кабелі арқылы қосылу (Dolby Atmos / DTS:X декодтау және ойнату функцияларын атқара алады)

Алдын ала жалғаудың тексеру тізімі

- Егер “Аудио шығысы” опциясына “Қосалқы аудио” параметрі кірсе, “Қосалқы аудио” параметрі “Өшірүлі” күйіне орнатылғанын тексеріңіз.
- Контенттің Dolby Atmos® / DTS:X функциясын қолдайтынына көз жеткізіңіз.



- Сыртқы құрылғыдағы HDMI OUT порты мен Soundbar құрылғысының астыңғы жағындағы HDMI портын HDMI кабелі арқылы жалғаңыз.
- Теледидардағы HDMI IN порты мен Soundbar құрылғысының астыңғы жағындағы HDMI TO TV (eARC/ARC) портын HDMI кабелі арқылы жалғаңыз.
- Soundbar құрылғысын, теледидарды және сыртқы құрылғыны қосыңыз.
- “HDMI 1” немесе “HDMI 2” режимін таңдау үшін Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы **O** (Көп функция) түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі **→** (Көз) түймесін басыңыз.
- Soundbar дисплей ағымда “HDMI 1” немесе “HDMI 2” режимінің таңдалғанын көрсетеді және Soundbar дыбыстар ойната бастайды.

ЕСКЕРТПЕ


- Сіз Dolby Atmos® / DTS:X жүйесін пайдаланғанда: егер кіріс көзі Dolby Atmos® / DTS:X болса, 7-беттегі “Дыбыс әсерінің әртүрлі режимдеріне арналған шығыс сипаттамалары” белімін қараңыз
- Dolby Atmos® функциясын белсендіргенде, алдыңғы дисплейде “DOLBY ATMOS” мәтіні пайда болады.
- DTS:X белсендірілген кезде алдыңғы дисплейде “DTS:X” пайда болады.
- BD ойнатқышында немесе басқа құрылғыларда Dolby Atmos® / DTS:X функциясын конфигурациялау
BD ойнатқышының немесе басқа құрылғының “Параметрлер” мәзіріндегі “Аудио шығысы” опцияларын ашып, Bitstream үшін “Кодтау жок” параметрі таңдалғанын тексеріңіз. Мысалы, Samsung BD ойнатқышында Басты мәзір → Дыбыс → Сандақ шығыс тармағына өтіп, Bitstream (өндөлмеген) опциясын таңдаңыз.

Қолдау көрсетілетін UHD Signals Specification (3840 x 2160p)

Кадр жиілігі (кадр/сек)	Түс төрөндігі	RGB 4:4:4	YCbCr4:4:4	YCbCr4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 бит	0	0	0	0
	10 бит	-	-	0	0
	12 бит	-	-	0	0
120	8 бит	-	-	-	-
	10 бит	-	-	-	-

- Қолдау көрсетілетін сипаттама жалғанған сыртқы құрылғыға немесе пайдалану шарттарына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

2-әдіс. Оптикалық кабель арқылы қосылу



1. Soundbar құрылғысының негізгі панеліндегі **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** портын және сыртқы құрылғыдағы OPTICAL OUT портын жалғау үшін оптикалық кабельді (бірге беріlmейді) пайдаланыңыз.
2. Soundbar құрылғысы мен сыртқы құрылғыны қосыңыз.
3. “D.IN” режимін таңдау үшін Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы **O** (Көп функция) түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі **→** (Көз) түймесін басыңыз.
4. Soundbar құрылғысы сыртқы құрылғыдан дыбыстарды ойнатады.

07 МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

1-әдіс. Bluetooth арқылы қосылу


Мобильтің құрылғы Bluetooth арқылы қосылған кезде, стерео дыбысты кабельдерсіз естүге болады.

- Жұптасқан Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысының өшірулі күйінде жалғаған кезде, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

Бастапқы қосылым

- Жаңа Bluetooth құрылғысына қосылған кезде құрылғының 1 м шеңберінде болғанына көз жеткізіңіз.


- “BT PAIRING” режимін енгізу үшін Soundbar қашықтан басқару пультіндегі ***PAIR** түймесін басыңыз.




Мобильтің құрылғы

(НЕМЕСЕ) a. Устіңгі панельдегі **O** (Көп функция) түймесін басыңыз, одан кейін “BT” параметрін таңдаңыз.

“BT” режимі “BT PAIRING” режимінде бірнеше секунд ішінде автоматты түрде аудиосады немесе қосылу жазбасы бар болса, “BT READY” режимінде аудиосады.



b. “BT READY” хабары көрсетілгенде Soundbar құрылғысының устіңгі панеліндегі **Ø** (Микрофон қосулы/өшірүлі) түймесін 5 секундан артық басып түрү арқылы “BT PAIRING” параметрін көрсетуге болады.



2. Құрылғыңызда пайдалы болатын тізімнен “Soundbar Q***C” тармағын таңдаңыз.

- Soundbar құрылғысы мобильтің құрылғыға қосылған кезде, алдыңғы дисплейде [Мобильтің құрылғының атасы] → “BT” пайдалы болады.

3. Музика файлдарын Bluetooth және Soundbar құрылғысы арқылы қосылған құрылғыдан ойнатыңыз.

- Soundbar құрылғысын мобильтің құрылғыға алғаш рет қосқаннан кейін қайта қосу үшін “BT READY” режимін пайдаланыңыз.

Құрылғы қосылмаган жағдайда

- Егер мобильтің құрылғыдағы колонкалар тізімінде Soundbar құрылғысы (мысалы, “Soundbar Q***C”) болса, оны жойыңыз.
- 1-ші және 2-ші қадамды қайталанаңыз.

BT READY және BT PAIRING арасындағы айырмашылық нede?

- BT READY:** Бұл режимде бұрын жалғанған кез келген Samsung теледидарын немесе мобильтің құрылғыны қайта жалғауға болады.
- BT PAIRING:** Бұл режимде Soundbar құрылғысына жаңа құрылғыны жалғауға болады.
 (“BT” режимінде болғанда Soundbar қашықтан басқару пультіндегі ***PAIR** түймесін басыңыз немесе Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы **Ø** (Микрофон қосулы/өшірүлі) түймесін 5 секундан артық басып түріңіз.)

Bluetooth байланысы бойынша ескертпелер

- Bluetooth байланысы арқылы қосылу үшін жаңа құрылғыны 1 м шеңберінде орналастырыңыз.
- Bluetooth құрылғысын қосқан кезде PIN кодын енгізу қажет болса, <0000> енгізіңіз.
- Soundbar құрылғысы дайын күйде 18 минуттан кейін автоматты түрде өшіріледі.
- Soundbar құрылғысы келесі жағдайларда Bluetooth арқылы іздеуді немесе қосылууды дұрыс атқармауы мүмкін:
 - Soundbar құрылғысының айналасында күшті электр өрісі болған жағдайда.
 - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысымен үздіксіз жұптасқан жағдайда.
 - Bluetooth құрылғысы өшірүлі, орнында емес немесе ақаулықтар болған жағдайда.
- Электрондық құрылғылар да радиокедергілердің пайда болуына себеп болады. Микротолқынды пеш, сымсыз LAN құрылғылары және басқа да электромагниттік толқын шығаратын құрылғыларды Soundbar негізгі құрылғысынан алшақ ұстаңыз.
- Soundbar құрылғысы SBC деректерін (44,1 кГц, 48 кГц) қолдайды.
- A2DP (AV) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына ғана жалғаңыз.
- Soundbar құрылғысын тек HF (Hands Free) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына жалғау мүмкін емес.
- Soundbar құрылғысын Bluetooth құрылғысына жалғағанда, оларды бір-біріне мүмкіндігінше жақын қойыңыз.
- Soundbar құрылғысы мен Bluetooth құрылғысы бір-бірінен алыс орналасқан сайын, дыбыс сапасы төмендей береді. Bluetooth байланысы құрылғылар қосыла алатын аймақтан тыс болғанда үзіліу мүмкін.
- Қабылдау мүмкіндігі төмен аймақтарда Bluetooth қосылымы күтілетіндей жұмыс істемеүі мүмкін.
- Келесі жағдайларда Bluetooth құрылғысынан шуыл шығуы немесе ақау пайда болуы мүмкін:
 - Дене Bluetooth құрылғысындағы немесе Soundbar құрылғысындағы сигнал трансиверіне тигенде
 - Электрлік өзгерістер пайда болуы мүмкін бұрыштарда немесе жақын жерде қабырға немесе арақабырға сияқты кедергі болғанда.
 - Медициналық жабдық, микротолқынды пештер және сымсыз LAN құрылғылары сияқті бірдей жиілік ауқымдарында жұмыс істейтін басқа өнімдерден радио кедергілер болғанда.
 - Құрылғылар тиімді ауқымда болса да, есіктер мен қабырғалар сияқты кедергілер дыбыс сапасына әсер етуі мүмкін.
- Bluetooth опциясын пайдалану барысында Soundbar құрылғысын басқа Bluetooth құрылғыларымен жүптастыру мүмкін емес екенін ескеріңіз.
- Жұмыс барысында осы сымсыз құрылғыдан электрлік кедергі шығуы мүмкін.

Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысынан ажырату

Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысынан ажыратуға болады. Нұсқауларды Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

- Soundbar құрылғысы ажыратылатын болады.
- Soundbar құрылғысын Bluetooth құрылғысынан ажыратқан кезде, Soundbar құрылғысының алдыңғы дисплейінде “BT DISCONNECTED” деген жазу көрсетіледі.

Soundbar құрылғысын Bluetooth құрылғысынан ажырату

Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы  (Көп функция) түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі  (Көз) түймесін басу арқылы “BT” режимінен басқасына ауыстыруға болады.

- Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысынан жауап алу қажет болғандықтан, ажыратуға шамалы уақыт кетеді. (Bluetooth құрылғысына байланысты ажырату уақыты әртүрлі болуы мүмкін)
- Soundbar құрылғысын Bluetooth құрылғысынан ажыратқан кезде, Soundbar құрылғысының алдыңғы дисплейінде “BT DISCONNECTED” деген жазу көрсетіледі.

2-әдіс. Wi-Fi (сымсыз жөлі) арқылы қосылу

Soundbar құрылғысын сымсыз жөлі (Wi-Fi) арқылы мобиЛЬДІ құрылғыға қосу үшін SmartThings бағдарламасы қажет.

Бастапқы қосылым

- МобиЛЬДІ құрылғыдан (смартфон немесе планшет) SmartThings қолданбасын орнатып, іске қосыңыз.
- Қолданбада Soundbar құрылғысын қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Автоматты қалқымағы терезе (төмендегі екінші скриншот) кейбір құрылғыларда көрсетілмейі мүмкін.
Егер қалқымағы терезе көрсетілмесе, Home экранындағы “+” түймесін басыңыз. Soundbar құрылғысы қолданбаға қосылады.
 - Төмендегі сурет қолданба нұсқасына сай өзгеше болуы мүмкін.



SmartThings Hub пайдалану

- SmartThings Hub қажет ететін IoT құрылғыларын (шамдар, штепсельдер, сенсорлар және т.б.) қосу үшін Soundbar құрылғысының SmartThings Hub функциясын пайдалануға болады.
- SmartThings Hub функциясын пайдалану үшін, Soundbar құрылғысын SmartThings қолданбасында тіркеу керек.

SmartThings қолданбасында IoT құрылғыларын тіркеу

- SmartThings қолданбасына Soundbar құрылғысын “2-әдіс. Wi-Fi (сымсыз жөлі) арқылы қосылу > Бастапқы қосылым” бөліміндегі нұсқауға сәйкес қосыңыз.
- Soundbar құрылғысының картасын түртіңіз.
- Экранның төмөнгі жағындағы SmartThings Hub тармағын түртіңіз.
- Using SmartThings Hub тармағын түртіп, SmartThings Hub функциясын белсендіру үшін, Set up тармағын түртіңіз.
 - SmartThings Hub қосылғанда, өзгерістерді using деп unset.
 - Soundbar құрылғысының картасында SmartThings Hub құрылғы картасы пайда болады.
- IoT құрылғыларын қосу үшін, Home экранында “+” тармағын түртіңіз.
 - IoT құрылғысын сәтті қосқаннан кейін IoT құрылғысының картасы қолданбада пайда болады.
 - Егер Soundbar құрылғысын өшірсөніз, SmartThings Hub арқылы қосылған құрылғылар ажыратылуы мүмкін. Құрылғылар ажыратылғаннан кейін оларды қайта қосу керек.

SmartThings қолданбасынан SmartThings Hub жою

- Құрылғылар экранында Soundbar құрылғысының картасын түртіңіз.
- Экранның төмөнгі жағындағы SmartThings Hub тармағын түртіңіз.
- SmartThings Hub функциясын ажырату үшін, Removing SmartThings Hub тармағын түртіңіз.
 - SmartThings Hub функциясы ажыратылғанда өзгерістерді using деп unset.

Apple Airplay 2 арқылы қосылу

- Бұл мүмкіндік кейбір елдерде болмауы мүмкін.
- Бұл Samsung Soundbar құрылғысы AirPlay 2 функциясын қолдайды және iOS 13.4 операциялық жүйесін немесе одан кейінгі нұсқасын қажет етеді.


AirPlay 2 арқылы Apple құрылғыларынан Samsung Soundbar құрылғысына музыканы, подкасттарды және басқа аудионы ағынмен жіберуге болады.

- Soundbar құрылғысында AirPlay 2 функциясын қосу үшін алдымен құрылғыны Samsung Smart Things қолданбасына тіркеп, қолданбаның шарттары мен талаптарымен келісіүін керек.
- Soundbar құрылғысының қуаты қосылып, Apple құрылғының жалғанған Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз.
- AirPlay қолдайтын қолданбадан немесе iPhone, iPad немесе Mac құрылғысындағы Басқару орталығынан параметрін таңдаңыз.
- Ағымдағы аудионы ойнату үшін қолжетімді құрылғылар тізімінен Soundbar құрылғысын таңдаңыз.

Tap Sound функциясын пайдалану

Мобильді құрылғыдағы контенттің дыбысын Soundbar құрылғысы арқылы ойнату үшін мобильді құрылғының Soundbar белгісін түртіңіз.

- Мобильді құрылғыға байланысты бұл функцияға қолдана көрсетілмейі мүмкін.
- Бұл функция Android 8.1 немесе одан кейінгі нұсқадағы Samsung мобильді құрылғыларымен ғана үйлесімді.



1. Мобильді құрылғыдағы **Tap Sound** функциясын қосыңыз.
 - Функция қосу әдісі туралы мәліметтерді төмендегі “Тұрту дыбысы” функциясын реттеу” бөлімінен қараңыз.
2. Soundbar белгісін мобильді құрылғымен түртіңіз. Көрсетілген хабарлама терезесіндегі "Start now" опциясын таңдаңыз. Bluetooth арқылы мобильді құрылғы мен Soundbar арасында байланыс орнатылады.
3. Мобильді құрылғыдағы контенттің дыбысын Soundbar арқылы ойнату.
 - Бұл функция құрылғы Soundbar құрылғысына тигендे пайда болатын дірілді сезу арқылы мобильді құрылғыны Soundbar құрылғысына Bluetooth функциясы арқылы жалғайды.
 - Мобильді құрылғының Soundbar құрылғысының өткір бұрышына тимейтініне көз жеткізіңіз. Soundbar немесе мобильді құрылғы сыралуы немесе зақымдалуы мүмкін.
 - Мобильді құрылғыны жабынмен жауып қою үсінілады. Soundbar құрылғысының жогарғы бөлігіндегі көңаймақты, шамадан тыс құш жұмсамай, аздап түртіңіз.
 - Бұл функцияны пайдалану үшін **SmartThings** қолданбасын соғы нұсқасына дейін жаңартыңыз. Қолданбаның нұсқасына байланысты функцияға қолдана көрсетілмейі мүмкін.

“Тұрту дыбысы” функциясын реттеу

Tap View, Tap Sound функциясын қосу үшін **SmartThings** қолданбасын пайдаланыңыз.

1. Мобильді құрылғыдағы **SmartThings** қолданбасын іске қосыңыз.
2. Мобильді құрылғыда көрсетілген **SmartThings** қолданба экранында (→) таңдаңыз.
3. Мобильді құрылғы Soundbar құрылғысына жақындаған кезде, функцияның жұмыс істеуіне мүмкіндік беру үшін “Tap View, Tap Sound” функциясын қосулы қүйге орнатыңыз. Функция қосылады.

ЕСКЕРТПЕ

- Мобильді құрылғы қуатты үнемдеу режимінде болған кезде, **Tap Sound** функциясы жұмыс істемейді.
- Егер Soundbar құрылғысының жаңында электрлік құрылғылар сияқты радио кедергілер тудыратын құрылғылар болса, **Tap Sound** функциясы жұмыс істемейі мүмкін. Радио кедергі тудыра алатын құрылғылардың Soundbar құрылғысынан жеткілікті қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз.

08 ҚАБЫРҒАҒА БЕКІТКІШТІ ОРНАТУ

Орнату бойынша сақтық шаралары

- Тек тік қабырғаға орнатыңыз.
- Температурасы жоғары немесе ылғалды жерлерде орнатпаңыз.
- Қабырғаның беріктігі өнімнің салмағын ұстап түру үшін жеткілікті екендігіне көз жеткізіңіз. Жеткіліксіз болса, қабырғаны қатайтыңыз немесе басқа орнату нүктесін таңдаңыз.
- Қабырғағызға (гипскартон, темір тақта, ағаш және т.б.) сәйкес келетін бекіткіш бұрандаларды немесе бекіткіштерді сатып алып пайдаланыңыз. Мүмкін болса, қабырға тіректеріне тіреуіш бұрандаларды бекітіңіз.
- Қабырғаға монтаждау бұрандаларын Soundbar құрылғысын орнатқыңыз келген қабырғаның түрі мен қалыңдығына қарай сатып алыңыз.
 - Диаметрі: M5
 - Ұзындығы: 35 мм немесе одан ұзынырақ ұсынылады.
- Soundbar құрылғысын қабырғаға орнатудан бұрын құрылғының кабельдерін сыртқы құрылғыларға жалғап алыңыз.
- Орнатар алдында, құрылғының өшіп турғанына және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе ток соғуы мүмкін.


Қабырғаға бекіткіш компоненттері



1. Қабырғаға бекіткіш қабырғаға орнатыңыз.
 - Қабырғаға бекіткіш деңгейі түзу болуы керек.
 - Егер теледидар қабырғаға бекітілсе, Soundbar құрылғысын теледидардан кемінде 5 см төмен орнатыңыз.




2. Қабырғаға орнату нұсқаулығының орталық сзығын теледидардың ортасымен (егер Soundbar құрылғысын теледидардан төмен бекітіп жатсаңы) тураланы, одан кейін Қабырғаға бекіткіш қабырғаға орнатыңыз.
3. қабырғаға лента арқылы бекітіңіз.
 - Егер теледидардан төмен бекітіп жатпасаңыз, Орталық сзығыты орнату аймағының ортасына қойыңыз.




Орта сзығы


4. Бекіту бұрандаларына арналған тесіктерді белгілеу үшін қаламсап ұшымен немесе ұшты қаламмен бағыттауыштың әрбір шетіндегі A TYPE кескіндерінің ортасына басыңы да, Қабырғаға бекіткіш алып тастаңыз.



5. Сәйкес өлшемді бұрғыны пайдалана отырып, қабырғадағы әр белгіге бұрғылап тесік тесіңіз.
 - Егер белгілер шпилькалардың позицияларына сәйкес келмесе, тірек бұрандаларын салмас бұрын, сақылауларға тиісті анкерлерді немесе Молли болттарын салыңыз. Бекіткіштер мен болттарды пайдалансаңыз, сіз бұрғылап тескен тесіктердің пайдаланылатын бекіткіштер не болттар үшін жеткілікті түрде үлкен екеніне көз жеткізіңіз.
6. Бұранданы (берілмейді) әрбір Тұтқыш бұранда арқылы итеріп, әр бұранданы тірек бұранда тесігіне мықтап бекітіңіз.



7. 2 кронштейн-қабырға бекіткішін Soundbar құрылғысының төменгі жағына дұрыс бағытта 2 бұранда арқылы орнатыңыз.




- Жинағанда Кронштейн-қабырға бекіткіштерінің ілгіш бөлігі Soundbar құрылғысының артқы жағында орналасқанын тексеріңіз.

Soundbar құрылғысының артқы жағы




Soundbar құрылғысының оң жақ шеті

8. Ұстағыш-бұрандалардағы Кронштейн-қабырға бекіткіштерін қабырғаға ілу арқылы тіркелген Кронштейн-қабырға бекіткіштерімен Soundbar құрылғысын орнатыңыз.



9. Soundbar құрылғысын **Кронштейн-қабырға бекіткіштері** Ұстағыш-бұрандаларда мықтап тірелетіндей етіп төменде көрсетілгендей төмен сырғытыңыз.

- **Ұстағыш-бұрандаларды** Кронштейн-қабырға бекіткіштерінің кең (төмөнгі) бөлігіне салыңыз, одан кейін **Кронштейн-қабырға бекіткіштерін** Кронштейн-қабырға бекіткіштері Ұстағыш-бұрандаларда мықтап тірелетіндей етіп төмен сырғытыңыз.




Дыбыс колонкаларын Қабырғаға орнату

Дыбыс колонкаларын қабырғаға орнату үшін қабырға бекітпелерін бөлек сатып алушыңызға болады.

Samsung Electronics қабырға бекітпелерін сатпайды.

Дыбыс колонкаларын қабырғаға бекіту жөніндегі ескертпелер

- Көлемдік дыбыс колонкасының қабырға бекітпелері 8,0 кг-нан артық салмақты көтере алатындей болуы керек.
- Саңылау өлшемі: 1/4 - 20 UNC резьбалы кіріс
 - Стандартты бұранда: 6,35 мм Ø, 1,27 мм қадам
 - Ұзындығы: 18 мм ұзын
 - Саны: Сол жақ 1 EA / Оң жақ 1 EA



- Қабырғаға бекіту кронштейндерін орнатудан бұрын қабырғаның беріктігін тексеріп алыңыз. Егер жеткілікті шамада берік болмаса, Қабырғаға бекіту кронштейндері мен колонкаларды қабырғаға орнатудан бұрын қабырғаны ауқаулаңыз.
- Өнімнің қабырғаға дұрыс орнатылмауы себебінен өнім зақымдалған жағдайда Samsung Electronics жауапты болмайды.
- Колонкаларды бүйірінен немесе төңкерілген күйде орнатпаңыз.


09 SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ТД АЛДЫНДА ОРНАТУ

Компонент




Резенке аяқ

Орнату үшін Soundbar құрылғысын ТД тұғырының үстіне орналастырmas бұрын құрылғының астынғы жағына **Резенке аяқтарды** бекітіңіз. Резенке аяқтар теледидар тұғырының жиектерінен шығып тұрмайтындей етіп тіркелгенін тексеріңіз. Төмендегі суретті қараңыз.




Soundbar құрылғысын ТД тұғырына қойыңыз.



Кескінде көрсетілгендей, Soundbar құрылғысының ортасын теледидар ортасымен туралаңыз, Soundbar құрылғысын теледидар тірегіне абайлаң орналастырыңыз.

Бұл кезде микрофондарды тіректің алдына дауыс тануға кедергі жасамайтында етіп орналастырыңыз.



Soundbar құрылғысының оң жақ шеті

ЕСКЕРТПЕ

- Soundbar құрылғысын міндетті түрде тегіс және қатты бетке қойыңыз.
- Теледидармен арадағы бос орынның жеткіліксіз болуы дауыс тану және акустика мәселелеріне себеп болуы мүмкін.
- Жоғарыдағы сурет тиісті модельге қарай өзгеше болады.
- Микрофондар жақсы жұмыс істеуі үшін Soundbar құрылғысын теледидар панелінен кемінде 2 см қашықтықта ұстаңыз.

10 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЖАҢАРТУЫ


Автоматты түрде жаңарту

Soundbar құрылғысы интернетке қосылған кезде, Soundbar құрылғысы өшірілген болса да, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту автоматты түрде жүзеге асырылады.

- Автоматты түрде жаңарту функциясын пайдалану үшін, Soundbar құрылғысы интернетке қосылып тұруы керек.
- Soundbar құрылғысының қуат сымы ажыратылса немесе қуат өшірілсе, Soundbar құрылғысына қосылған Wi-Fi желісі ажыратылады. Егер қуат көзінен ажыратылған болса, қуат қайта қосылған кезде немесе қуат сымын қайта жалғаған кезде, Soundbar құрылғысын іске қосып, содан кейін оны интернетке қайта қосыңыз.

USB арқылы жаңарту

Soundbar құрылғысының астыңғы жағы




Болашақта Samsung компаниясы Soundbar жүйесінің микробағдарламасы үшін жаңартуларды ұсынуы мүмкін.

Жаңарту қолжетімді болғанда, Soundbar құрылғысының SERVICE портына микробағдарлама жаңартымын қамтитын USB дискін жалғау арқылы Soundbar құрылғысын жаңартуға болады.

1. Samsung веб-сайтына (www.samsung.com) өтіңіз → клиенттерге қолдана көрсету мәзірі опциясында үлгі атауын іздеңіз.
 - Жаңарту туралы Қосымша ақпаратты жаңарту нұсқаулығынан қараңыз.
2. Жаңарту файлын (USB түрі) жүктеп алыңыз.
3. Файл атауы бар қалтаны жасау үшін файлды мұрағаттан шығарыңыз.
4. Жасалған қалтаны USB жадында сақтап, содан кейін оны Soundbar құрылғысына қосыңыз.
5. Soundbar құрылғысын қосыңыз. Одан кейін “UPDATE” хабары көрсетіліп, өнім 3 минут ішінде жаңартылады.
 - Жаңарту барысында оны өшірменіз немесе USB құрылғысын алып тастамаңыз.
 - Егер дисплей терезесінде “UPDATE” хабары көрсетілмесе, қуат сымын Soundbar құрылғысынан алып тастап, оны қайта жалғаңыз.
 - Ең соңғы нұсқа орнатылғанда, жаңарту орындалмайды.
 - USB түріне байланысты жаңартуға қолдау көрсетілмейі мүмкін.

Іске қосу



Soundbar құрылғысы қосылып тұрғанда корпустағы **— +** (Дыбыс деңгейі) түймелерін бір уақытта кемінде 5 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде "INIT" жазуы пайда болады да, Soundbar құрылғысы іске қосылады.

⚠️ ЕСКЕРТУ

- Soundbar құрылғысының барлық параметрі іске қосылады. Мұны міндетті түрде тек іске қосу қажет болғанда орындаңыз.

11 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Көмек сұрамас бұрын, мыналарды тексеріңіз.

Soundbar қосылмайды.

- Soundbar құрылғысының қуат сымы розеткаға дұрыс салынғанын тексеріңіз.

Soundbar тұрақсыз жұмыс істейді.

- Қуат сымын сұрып алғаннан кейін оны қайтадан салыңыз.
- Сыртқы құрылғының қуатын өшіріп, қосып, әрекетті қайталаңыз.
- Сигнал болмаған кезде, Soundbar құрылғысы белгілі бір уақыт аралығында автоматты тұрде өшіріледі. Қуатты қосыңыз.
(5-бетті қараңыз.)

Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді

- Қашықтан басқару пультін Soundbar тақтасына тұра бағыттаңыз.
- Батареяларды жаңасына ауыстырыңыз.

Soundbar құрылғысындағы индикатор қызыл түспен тұрақты жанады.

- Микрофон өшірілген.
Микрофонды қосыңыз. (4-бетті қараңыз.)

Soundbar құрылғысынан дыбыс шықпайды.

- Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейі тым төмен немесе дыбыс өшірілген. Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Кез келген сыртқы құрылғы (STB, Bluetooth құрылғысы, мобилді құрылғы және т.б.) қосылған кезде, сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Теледидар дыбысын шығару үшін Soundbar құрылғысын таңдаңыз.
(Samsung теледидары: Басты (🏠) → Мәзір → Баптаулар (🗄) → Барлық баптаулар (🗄) → Дыбыс → Дыбыс.Шығысы → Select Soundbar)
- Soundbar құрылғысына қосылған кабель әлсіремеуі керек. Кабельді ажыратып, қайтадан жалғаңыз.
- Қуат кабелін толығымен алып, оны қайтадан қосып, қуат көзін қосыңыз.
- Өнімді іске қосып, әрекетті қайталаңыз. (28-бетті қараңыз.)

Сабвуферден немесе артқы көлемдік дыбыс колонкаларынан дыбыс шықпайды.

- Сабвуфер мен дыбыс колонкаларының артындағы жарық диодты индикатор көк түспен жанған-жанбағанын тексеріңіз. Егер индикатор көк түспен жылпықтаса немесе қызыл түспен жаңып тұрған болса, Soundbar, сабвуферді және дыбыс колонкаларын қайта жалғаңыз.
(11-бетті қараңыз.)
- Soundbar құрылғысы мен сабвуфер арасында кедергі болса, мәселе туындауы мүмкін. Құрылғыларды кедергілерден алыс аймаққа апарыңыз.
- Жақын жерде радиожиілік сигналдарын жіберетін басқа құрылғылар қосылымды үзүі мүмкін.
Динамикті осында құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- Қуат штепселин ажыратып, қайтадан жалғаңыз.

Сабвуферден және көлемдік дыбыс колонкасынан дыбыс дірілі, кешігупер немесе шу шыққан жағдайда

- Егер Soundbar құрылғысы мен сабвуфер арасында қандай да бір зат болса, мәселе туындау мүмкін. Арапарында мұндай зат болмайтындей етіп олардың орнын ауыстырыңыз.
- Сабвуфер және көлемдік дыбыс колонкасы Soundbar құрылғысынан ұзақ болғанда дыбыс дірілі немесе кешігупері орын алуы мүмкін. Оларды Soundbar құрылғысының жаңына орналастырыңыз.
- Егер Soundbar құрылғысы радио кедергілер тудыратын аспаптың немесе электрлік құрылғының жаңында орналасқан болса, дыбыс дірілі немесе кешігупері орын алуы мүмкін. Soundbar құрылғысын осындаи радио кедергілер тудыратын құрылғылардан алыстау орналастырыңыз. (Мысалы, сымсыз маршрутизатор)
- ТД желісінің байланыс күйін сымсыздан сымды желіге ауыстырыңыз.

Сабвуфердің дыбыс деңгейі тым төмен

- Ойнатылатын контенттің бастапқы дыбыс деңгейі төмен болуы мүмкін. Сабвуфердің деңгейін реттеуге тырысыңыз. (6-бетті қараңыз.)
- Сабвуфердің динамигін өзінізге жақындатыңыз.

Егер теледидар HDMI TO TV арқылы жалғанбаган болса (eARC/ARC)

- HDMI кабелі ARC клеммасына дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. (13-бетті қараңыз.)
- Косылған сыртқы құрылғының (теледидар, телеприставка және т.б.) себебінен қосулы мүмкін емес. Soundbar құрылғысын тіkelей жалғаңыз.
- HDMI-CEC теледидарда іске қосылмаган болуы мүмкін. Теледидардың мәзірінде CEC қосының. (Samsung теледидары: Басты (⊜) → Мәзір → Баптаулар (⊗) → Барлық баптаулар (⊗) → Қосылым → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- eARC функциясымен жалға үшін, теледидардың мәзірінде eARC функциясы “Қосулы” күйіне орнатылуы керек. (Samsung теледидары: Басты (⊜) → Мәзір → Баптаулар (⊗) → Барлық баптаулар (⊗) → Дыбыс → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Теледидарда HDMI TO TV (eARC/ARC) режимінде жалғағанда дыбыс шықпайды

- Құрылғы кіріс сигналын ойната алмайды. Теледидардың дыбыс шығысын PCM немесе Dolby Digital жүйесіне өзертіңіз. (Samsung теледидары үшін: Басты (⊜) → Мәзір → Баптаулар (⊗) → Барлық баптаулар (⊗) → Дыбыс → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

Soundbar құрылғысы Bluetooth арқылы жалғанбайды.

- Жаңа құрылғы жалғаған кезде, жалға үшін “BT PAIRING” режимінде ауыстырыңыз. (Қашықтан басқару пультіндегі *PAIR түймесін немесе корпустағы (Microphone қосулы/өшірүлі) түймесін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.)
- Soundbar құрылғысы басқа құрылғыға қосылған болса, сол құрылғыны ауыстыру үшін, алдымен оны ажыратыңыз.
- Қосу үшін құрылғыдағы Bluetooth динамиктерінің тізімін жойғаннан кейін оны қайта жалғаңыз. (Samsung теледидары: Басты (⊜) → Мәзір → Баптаулар (⊗) → Барлық баптаулар (⊗) → Дыбыс → Дыб.шығысы → Bluetooth динамиктері тізімі)
- Автоматты теледидар қосылымы өшірүлі болуы мүмкін. Soundbar құрылғысы “BT READY” режимінде болғанда, ON-TV CONNECT параметрін таңдау үшін Soundbar қашықтан басқару пультіндегі Сол жақ түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Егер OFF-TV CONNECT хабары көрсетілсе, таңдауды ауыстыру үшін Сол жақ түймесін 5 секунд қайта басып тұрыңыз.

- Куат штепселін ажыратып, қайтадан жалғаңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.
- Өнімді іске қосып, әрекетті қайталаңыз. (28-бетті қараңыз.)

Bluetooth арқылы қосылған кезде дыбыс шығады.

- Soundbar құрылғысына тым жақын орнатылған жағдайда, кейір құрылғылар, мысалы, микротолқынды пештер, сымсыз маршрутизаторлар және т.б. радиокедергілер тудыруы мүмкін.
- Егер Bluetooth арқылы жалғанған құрылғы Soundbar тақтасынан тым алыстап кетсе, бұл дыбыстың дұрыс шықпауына себеп болуы мүмкін. Құрылғыны soundbar тақтасына жақындатыңыз.
- Егер денеңіздің бір бөлігі Bluetooth трансиверімен байланыста болса немесе өнім металл жинаға орнатылса, дыбыс дұрыс шықпауы мүмкін. Орнату ортасын және пайдалану шарттарын тексеріңіз.

Soundbar құрылғысы Wi-Fi желісіне қосылмайды.

- Сымсыз роутердің қосулы болып тұрғанын тексеріңіз.
- Роутерді өшіріңіз, қайтадан қосыңыз және әрекетті қайталаңыз.
- Егер сымсыз сигнал тым әлсіз болса, soundbar жалғанбайды. Роутерді Soundbar құрылғысына жақынырақ жылжытып немесе мүмкін болған жағдайда Soundbar және роутер арасындағы кедергілерді азайтып көріңіз.
- Сымсыз роутер жаңа болса, желілік динамик параметрлерін қайтадан конфигурациялау керек.

Soundbar теледидармен бірге автоматты түрде қосылмайды.

- Теледидарды көрү кезінде Soundbar құрылғысын өшіргендеге, қуатты теледидармен синхрондау қолжетімсіз болады. Алдымен теледидарды өшіріңіз.

Бұл AVA функциясы келесі жағдайларда қолжетімді емес.

- AVA функциясы микрофон өшірілген кезде қолжетімді болмайды.

Теледидарды Soundbar құрылғысына қосқаннан кейін Soundbar режимін қостым. Одан кейін теледидардан дыбыс шықпады.

- Soundbar құрылғысы теледидарға қосылып тұрғанда Soundbar құрылғысын мобиЛЬДІ құрылғыға қоссаңыз, Soundbar құрылғысы ТД қосылымын сақтай отырып дыбысты мобиЛЬДІ құрылғыдан шығарады. Осылайша теледидар дыбысы барлық жерге жеткізілмейді.
- МобиЛЬДІ құрылғыны ажыратсаңыз, теледидар дыбысы қайтадан Soundbar құрылғысынан шығады.

Soundbar құрылғысы AirPlay2 функциясында көрінбейді

- Soundbar құрылғысында AirPlay2 функциясын қосу үшін алдымен құрылғыны Samsung Smart Things қолданбасына тіркеп, қолданбаның шарттары мен талаптарымен келісуіңіз керек. (23-бетті қараңыз.)
- Samsung Smart Things қолданбасынан Soundbar құрылғысын жойсаңыз, AirPlay2 функциясы жұмыс істемейді.
- Soundbar құрылғысы мен Apple құрылғысы бір Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз.
- Soundbar құрылғысы iOS 13.4 немесе одан кейінгі нұсқада орнатылған AirPlay2 функциясымен үйлесімді.