

HONOR 200 Lite ^{5G}

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Знакомство

Изменение способа навигации	1
Перенос данных со старого устройства на новое	2
Блокировка и разблокировка экрана	2
Подключение к мобильной сети	3
Подключение к сети Wi-Fi	5
Рабочий экран	7
Просмотр и выключение уведомлений	10
Регулировка громкости	11
Включение, выключение и перезагрузка устройства	12
Зарядите телефон	13

HONOR Connect

Проекция	15
HONOR Share	15
Войти в Аккаунт HONOR	18

Создание видео

Основы фотографии	19
Съемка фото	20
Съемка видео	26
Редактирование фото	28
Просмотр фото и видео	30

Советы

Быстрое включение часто используемых функций приложения	34
Скриншот и запись с экрана	34
Работа в мультиоконном режиме	36

Приложения

Приложения	41
Контакты	42
Телефон	44
Календарь	48
Часы	50
Заметки	51
Эл. почта	55
Калькулятор	56
Фонарик	56
Компас	57
Зеркало	58

Приложение-клон	58
Диспетчер системы	59
Device Clone	59
Советы	60

Настройки

Wi-Fi	61
Bluetooth	62
Мобильная сеть	63
Другие соединения	66
Рабочий экран и обои	69
Экран и яркость	72
Звуки	75
Уведомления	77
Биометрические данные и пароли	79
Приложение	82
Батарея	82
Память	84
Безопасность	85
Конфиденциальность	85
Специальные возможности	86
Система и обновления	87
Сведения о телефоне	91

Знакомство

Изменение способа навигации

Режим навигации

Навигация при помощи жестов

Перейдите к разделу **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вы можете выполнить следующее.



- Вернуться к родительскому меню: проведите пальцем внутрь от левого или правого края экрана.
- Вернуться к рабочему экрану: проведите пальцем вверх от середины нижнего края экрана.
- Перейти к интерфейсу многозадачности: проведите пальцем вверх от нижнего края экрана и сделайте паузу.
- Закрыть задание: в интерфейсе многозадачности проведите пальцем вверх по карточке задания. Проведите пальцем вниз по карточке, чтобы заблокировать задание. Заблокированные задания не удаляются при групповой очистке в интерфейсе многозадачности, когда вы касаетесь значка .
- Быстро переключиться между приложениями: начертите пальцем дугу в нижней части экрана, чтобы переключиться между приложениями. Либо можно перейти в раздел **Настройки**, установить переключатель **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** в положение «включено», а затем провести пальцем в нижней части экрана.

Вы также можете перейти к разделу **Настройки**, установить переключатель **Отображение панели навигации** в положение «включено», чтобы использовать вместе с жестами панель навигации.

Три навигационные кнопки

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите опцию **Три навигационные кнопки**.


Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы вернуться к предыдущему экрану или закрыть текущее приложение. Вы также можете использовать эту кнопку, чтобы закрыть экранную клавиатуру.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.

- Нажать на значок  , чтобы открыть экран недавно использованных приложений.

В разделе **Настройки** вы можете настроить дополнительные параметры, а именно:

- Выбрать комбинацию навигационных кнопок.


- Нажать на значок  (если он доступен в выбранной комбинации навигационных кнопок), чтобы открыть панель уведомлений.

Перенос данных со старого устройства на новое

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone** . Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
 - 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
 - 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с телефоном в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или

- Сведите два пальца, чтобы войти в интерфейс редактирования на главном экране, нажмите **Виджеты**, проведите пальцем вверх по экрану до нижней части списка карт, выберите **Классические виджеты** и нажмите **Блокировка экрана**, чтобы заблокировать экран.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения и сон** и выберите время перехода в спящий режим.

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

Запуск приложений с экрана блокировки

С экрана блокировки можно запускать такие часто используемые приложения, как «Камера», «Калькулятор» и «Таймер».

- Активируйте экран, коснитесь значка «Камера» в нижнем правом углу и, удерживая палец, проведите вверх, чтобы открыть приложение **Камера**.
- Активируйте экран, проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых операций, и коснитесь значка для запуска приложения. (например, **Фонарик**, **Калькулятор**, **Таймер** и пр.).

Подключение к мобильной сети

Подключение к мобильному Интернету

- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.

- Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.


Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты.

Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой – «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и

нажмите на значок , чтобы изменить имя SIM-карты.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

 Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.


Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке

Подключенные устройства, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.

- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.


Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Подключение к сети Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi


Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и заблокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Доступ к сети Wi-Fi

- i** Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.


Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
 - 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
 - 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.
- i** Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.
 - i** Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

Рабочий экран

Исследование рабочего экрана

На рабочем экране вы можете:

- Проверить статус или телефона, а также просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести пальцем влево или вправо, чтобы проверить приложения, экранные карточки и виджеты.

Вы можете свести и развести два пальца на рабочем экране и перейти в раздел **Настройки экрана**, чтобы изменить стиль макета.

Центр управления

Вы можете использовать значки быстрого доступа на /телефоне или создать быстрые настройки в **Центре управления**.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений. Чтобы переключиться между этими двумя центрами, проведите влево или вправо по пустому месту на экране.

Как использовать переключатели быстрого доступа

Нажимайте на переключатель быстрого доступа, чтобы включать и выключать его. Чтобы быстро открыть страницу настроек определенной функции (если такая страница есть), нажмите и удерживайте переключатель быстрого доступа. Например, нажав и удерживая **Wi-Fi**, вы можете напрямую открыть страницу настроек **Настройки > Wi-Fi**.

Чтобы отобразить больше переключателей быстрого доступа, проведите вниз по нижнему значку на панели переключателей.

Как использовать переключатели быстрого доступа для умных рекомендаций

Используя функции с умными алгоритмами **Умные рекомендации**, ваш /телефон может автоматически анализировать частоту и сценарии использования переключателей быстрого доступа. В подходящее время устройство будет

рекомендовать вам популярные переключатели, которые могут быть вам интересны и полезны.

Чем чаще вы используете переключатели быстрого доступа, тем точнее рекомендации.

Карточки служб

Оставайтесь в курсе важной информации и получайте доступ к часто используемым функциям в одно нажатие, не открывая приложений. Разнообразные карточки позволят персонализировать ваш рабочий экран.

Приложения, поддерживающие карточки служб, по умолчанию имеют соответствующий индикатор или панель внизу (перейдите в **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана** чтобы включить или выключить опцию **Отображать индикатор виджета**).

Добавление служебных карточек посредством изменения рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, выберите **Галерея**, **Погода** или другие карточки, проведите влево и вправо для выбора понравившегося вам стиля и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

Добавление служебных карточек проведением вверх по значкам приложений

Проведите вверх по значкам приложений, поддерживающим служебные карточки, чтобы развернуть их (чтобы свернуть их, нажмите в любом другом месте) и нажмите



в правом верхнем углу карточки, чтобы закрепить ее на рабочем экране.

Редактирование карточек служб

Вы можете редактировать карточки следующими способами (на примере приложения «Заметки»):

Нажмите и удерживайте карточку Заметок и выберите «Редактировать карточку» во всплывающем списке, чтобы выбрать категорию Заметок.

Удаление служебных карточек


Нажмите и удерживайте служебную карточку, в появившемся списке выберите **Удалить**, затем нажмите **Удалить** в окне подтверждения, чтобы удалить карточку.

Большие папки

Приложения можно хранить в большой папке. Так вы сможете пользоваться ими, не открывая папки, что сделает взаимодействие с рабочим экраном более эффективным.

Переключение на большую папку

Нажмите и удерживайте маленькую папку и нажмите **«Увеличить»**.

 Если в папке более 9 приложений, в правом нижнем углу будет отображаться значок «Другие приложения».


Включение приложения в большой папке

Чтобы включить приложение, нажмите на его значок в большой папке.

Чтобы просмотреть или открыть другие приложения, в правом нижнем углу большой папки нажмите значок «Другие приложения».

Другие действия с большой папкой

Переименование больших папок: нажмите и удерживайте большую папку, чтобы переименовать ее.

Добавление или удаление приложений: откройте большую папку, нажмите «» и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавлять или удалять приложения.

Переключение на маленькую папку

Нажмите и удерживайте большую папку и нажмите «**Уменьшить**», чтобы переключить на маленькую папку.

Рекомендуемые приложения

Служба **Рекомендуемые приложения** рекомендует приложения, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Она анализирует ваши текущие привычки и делает доступ к нужным приложениям и службам быстрее и удобнее.

Включение Рекомендуемые приложения

Карточка «**Рекомендуемые приложения**» по умолчанию предустановлена на рабочем экране.

Выберите «**Настройки > Ассистент > Умные рекомендации > Рекомендуемые приложения**» и убедитесь, что переключатели приложений, поддерживающих **Рекомендуемые приложения**, включены.

Добавление функции Рекомендуемые приложения на рабочий экран

Вы можете выбрать более крупную **Рекомендуемые приложения** карточку, чтобы видеть больше рекомендаций.

На рабочем экране сведите и разведите два пальца, чтобы открыть окно изменения, нажмите **Виджеты** и выберите **Умные рекомендации**. Проведите влево и выберите стиль карточки 2*4 **Рекомендуемые приложения**, а затем нажмите **Добавить на рабочий экран**. Если на рабочем экране нет свободного места, приложение **Виджеты** будет добавлено на другой экран.

Удаление приложения из рекомендаций

Например, рассмотрим приложение **Настройки**.

Выберите карточку службы **Умные рекомендации** на рабочем экране, нажмите и удерживайте приложение **Настройки**, пока не появится диалоговое окно, а затем нажмите **Неинтересно > ОК**. Приложение **Настройки** больше не появится в ваших рекомендациях.



Просмотр и выключение уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.


Удаление уведомлений

- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.
- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .
-  Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Запрет уведомлений

Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по

соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

- **Использовать умные уведомления**
- **Выключить уведомления**
- **Другие настройки**
-  Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.
- В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

Как задать стиль отображения панели уведомлений

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния** и задайте стиль отображения панели уведомлений в области **Экран блокировки**:

- **Количество**
- **Список**
- **Не показывать**

Регулировка громкости

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

1 Откройте **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

2 Вам доступны следующие действия.

- **Настройка мелодии вызова**
Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.
- **Настройка силы вибрации**
Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не завибрирует и на экране не появится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно выполняйте перезагрузку устройства, чтобы очистить файлы кэша и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Перезагрузка также может решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть в работе устройства.

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка телефона

Вы можете принудительно перезагрузить телефон, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

Зарядите телефон

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки телефона стандартное зарядное устройство и USB-кабель из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и USB-кабелей других производителей может привести к повторной перезагрузке устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Телефон автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное устройство или другое устройство. Если телефон определит, что USB-порт влажный, он автоматически включит функции безопасности и остановит зарядку. Отключите кабель от USB-порта телефона и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.

- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр HONOR для замены батареи.
- Не накрывайте телефони зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, телефон может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите телефон в прохладное место.
- Не используйте телефон во время зарядки.
- Если телефон не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Заряжайте его в течение 10 минут, затем повторите попытку.

Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства





- 1 Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Зарядка телефона от компьютера

- 1 Подключите телефон к компьютеру или другому устройству с помощью USB-кабеля.
- 2 Когда на телефоне появится диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.
Если ранее была задана другая настройка, диалоговое окно не появится. Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Настройки**, а затем выберите **Только зарядка**.

Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране телефона.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Осталось менее 10% заряда батареи.
	Осталось от 10% до 20% заряда батареи.
	Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи.
	Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена.


HONOR Connect


Проекция

Беспроводное проецирование экрана телефона

В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

- 1 В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
 - Если большой экран поддерживает технологию **Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
 - Если большой экран не поддерживает технологию **Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.

- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите  .
- 3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.
- 4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами.

Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.


Включение или выключение HONOR Share


Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.


Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.


Просматривайте и редактируйте файлы телефона на компьютере либо передавайте файлы с компьютера на телефон, не используя кабель.

С телефона на компьютер:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.

- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы открыть Настройки, а затем включите **HONOR Share**.
- 3 Включите на компьютере **PC Manager > HONOR Share** и убедитесь, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.
- 4 На телефоне нажмите и удерживайте файл, который нужно отправить, коснитесь  и выберите **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.


С компьютера на телефон:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
 - 2 Включите **HONOR Share** на телефоне.
 - 3 На компьютере выберите файл, который нужно передать, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Показать еще параметры > HONOR Share**. На компьютере будет выполнен поиск телефонов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
 - 4 Следуйте экранным инструкциям по получению файлов на телефонах.
-  Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.


- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
- 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
- 3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.

 Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Войти в Аккаунт HONOR

Быстрый вход в Аккаунт HONOR

На новом устройстве перейдите в раздел **Настройки** > , чтобы выполнить вход в **Аккаунт HONOR**. Выполните одно из следующих действий.

- Вход в аккаунт с помощью имени пользователя и пароля. Введите имя аккаунта, нажмите **ДАЛЕЕ** и войдите в систему с помощью пароля или кода подтверждения из SMS-сообщения, следуя инструкциям на экране.
- Вход в аккаунт посредством сканирования кода. На новом устройстве нажмите сверху на значок QR-кода. Код появится на экране. Если на устройстве выполнен вход в Аккаунт HONOR, выберите **Настройки**, нажмите на Аккаунт HONOR, а затем на значок , далее отсканируйте QR-код на новом устройстве и нажмите **ВХОД**.

Создание видео

Основы фотографии

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Настройка соотношения сторон

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Соотношение сторон** и выберите соотношение сторон.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Включение тега места

Включите функцию **Тег места**, чтобы отмечать на фото и видео место съемки.


Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.

- 1** Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.
- 2** Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

Зеркальное отображение


При использовании фронтальной камеры нажмите на значок  , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Как использовать функцию Улыбка

Чтобы включить **Улыбка**, нажмите **Камера** >  > **Умная съемка**. Когда камера обнаружит, что в объектив попала улыбка, он автоматически сделает фото.

Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.







Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.


Съемка фото

Съемка фотографий


1 Откройте приложение **Камера**.

2 Выполните при необходимости указанные ниже действия.

- Фокусировка: коснитесь экрана в том месте, которое нужно выделить. Чтобы разделить точку фокусировки и точку экспозамера, нажмите и удерживайте нажатым окно видоискателя, а когда появятся одновременно рамка фокуса и рамка экспозамера, переместите их по отдельности в нужные позиции.
- Настройка яркости: коснитесь экрана и переместите вверх или вниз ползунок  рядом с рамкой фокуса.
- Изменение масштаба: сведите или разведите два пальца на экране либо переместите ползунок, показанный сбоку экрана, чтобы изменить масштаб соответствующим образом.
- Выбор режима камеры: в области выбора режима камеры проведите влево, вправо, вверх или вниз, чтобы выбрать необходимый режим.
- Включение и выключение вспышки: выберите пункт , затем выберите вариант  (автоматически),  (включена),  (выключена) или  (всегда включена).

Если выбран вариант  (автоматически) и камера определяет, что вы находитесь в темноте, на экране видоискателя появляется оповещение о вспышке и она автоматически включается во время съемки.


- Выбор фильтра: выберите пункт , чтобы посмотреть, как будет выглядеть примененный фильтр.

 Описанная выше операция поддерживается не во всех режимах. Ознакомьтесь с доступными операциями в каждом отдельном режиме.

3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.


Подвижная кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить отображение подвижной кнопки при использовании камеры. Перетащите ее в любое место на экране для удобства съемки.

- 1** Перейдите в приложение **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.
- 2** Подвижная кнопка будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.
- 3** Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.



Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.

- 1** Перейдите в приложение **Камера** >  > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.
- 2** Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

Фотография с помощью жестов

Когда вы делаете селфи фронтальной камерой, поднимите ладонь к экрану, чтобы сделать снимок.

- 1** Откройте **Камера**, выберите режим **Фото** или **Портрет**, а затем нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
- 2** Нажмите  > **Умная съемка**, чтобы включить **Жест**.
- 3** Вернитесь на экран предпросмотра и поднимите ладонь вверх (пальцы вверх, ладонью к экрану) рядом с лицом, на расстоянии около 20 см от экрана. Подержите ее в таком положении, чтобы убедиться, что камера распознала ладонь целиком.
- 4** После распознавания ладони подождите 2 секунды отсчета, и фото будет сделано автоматически.

Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы


Попробуйте портретный режим



Портретный режим может добавлять эффект украшения для лиц, размывать фон и помогает выделить человека на фото.


- 1 Пройдите в меню «**Камера**» и выберите режим «**Портрет**».
- 2 Сфокусируйте камеру на человеке. Убедитесь, что он(а) находится в области фокуса.


Чтобы сделать селфи, нажмите «».

- 3 Вы можете регулировать эффект на фото следующими способами:

- Включение эффекта украшения: Нажмите «», чтобы регулировать эффект украшения.

Выключение эффекта украшения: Когда вы снимаете на основную камеру, задайте для параметра минимальное значение. Когда вы снимаете на фронтальную камеру, нажмите «», а затем снова «» в настройках эффекта украшения.

- Регулировка эффекта размытия: Нажмите «», чтобы размыть фон.
- Вспышка: Если вы снимаете на фронтальную камеру в условиях плохого освещения, нажмите на значок вспышки вверху, чтобы осветить свое лицо.

Нажмите на значок вспышки и выберите «» (авто) или «» (всегда включена).

- 4 Нажмите «», чтобы снять.

Съемка ночных фото


Ночной режим обеспечивает на фото более контрастные детали и более яркие цвета даже при съемке с низким освещением или ночью.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- 2 Установите неподвижно телефон и нажмите кнопку затвора.
- 3 Ваш телефон настроит время выдержки на основании окружающей яркости. Держите телефон неподвижно, пока не закончится обратный отсчет.

Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы



В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Диафрагма**.


- 2 Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить устройство на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.
- 3 На экране камеры нажмите на значок  и перетащите ползунок, чтобы настроить значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.
- 4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Создание профессиональных фото

Фотосъемка на базе ИИ — это предустановленная функция камеры, которая помогает вам делать фото лучшего качества с помощью интеллектуального определения объектов и сценариев (например, еда, пляжи или текст) и соответственной оптимизации настроек цвета и яркости.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Выберите, , чтобы включить этот параметр.
- 3 Поместите предмет в кадр на экране. Когда камера определит, что вы снимаете, она автоматически порекомендует режим (например, еда, пляжи или текст).
- 4 Чтобы отключить рекомендованный режим, выключите параметр .

Съемка фото с дальнего расстояния


- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Направьте камеру на удаленный объект, фото которого вы хотите сделать. Перетащите ползунок масштаба или сведите или разведите пальцы, чтобы настроить масштаб.
- 3 На экране коснитесь места, которое должно быть в фокусе. Когда камера сфокусируется, нажмите кнопку .



Панорамная съемка

Расширяйте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.

Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры




Режим **Панорама** объединяет несколько снимков в одно панорамное фото. Просто плавно перемещайте камеру телефона, а режим объединит все, что попало в кадр, в один снимок.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Панорама**.
- 2 Нажмите на значок  и настройте направление съемки.

- 3 Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок  , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на экране. Во время съемки следите за тем, чтобы стрелка совпадала с центральной линией кадра.
- 4 Нажмите на значок  , чтобы завершить съемку.


Добавление стикеров

Добавьте к фото стикер, например, время, погоду, настроение или еду, чтобы добавить изюминку к фотографиям.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Водяной знак**.
Если опция **Водяной знак** отсутствует, нажмите  , а затем загрузите **Водяной знак**.
- 2 Нажмите  и выберите стикер. Выбранный стикер отобразится на экране камеры.
- 3 Перетащите стикер в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.
- 4 Нажмите на значок  , чтобы сделать фото.


Съемка фото в режиме High-res



Вы можете выполнять фотосъемку в высоком разрешении, чтобы затем напечатать фото или отобразить их на большом экране.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **High-res**.
- 2 На экране камеры поместите объект съемки в рамку, затем нажмите на место, на котором хотите сфокусироваться.
- 3 Нажмите на значок  , чтобы сделать фото.

Использование режима "Профи"

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Еще > Профи**.
- 2 Вы можете выполнять указанные ниже настройки.
 - Выбирать метод экспозамера: выберите пункт **М**, чтобы выбрать метод экспозамера.



Метод экспозамера	Применение
 Матричный экспозамер	Замер на всем изображении. Применяется для съемки пейзажей.


Метод экспозамера	Применение
 Центро-взвешенный экспозамер	Замер с фокусом на центральной части кадра. Подходит для съемки портретов.
 Точечный экспозамер	Замер на очень маленьком участке в центре кадра (например, на глазах человека).

- Регулировать чувствительность ISO: выберите пункт **ISO** и проведите по экрану, чтобы установить диапазон ISO.
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся лишний шум.
- Регулировать скорость затвора: выберите пункт **S** и проведите по экрану, чтобы установить скорость затвора.
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов и объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировать компенсацию экспозиции: выберите пункт **EV** и проведите по экрану, чтобы установить значение EV.
Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте его при сильном.
- Регулировать фокус: выберите пункт **AF**, затем выберите режим фокуса.


Режим фокуса	Применение
AF-S (одиночный)	Съемка неподвижных объектов, пейзажей и т. д.
AF-C (постоянный)	Съемка подвижных объектов, сюжетов и т. д.
MF (вручную)	Коснитесь области, которую нужно выделить (например, лицо человека), чтобы сфокусироваться на ней.

- Корректировать цветовой тон: выберите пункт **WB**, затем выберите баланс белого.

При дневном свете используйте вариант , при тусклом свете или в пасмурную погоду — .

Выберите пункт  , чтобы настроить цветовую температуру и сделать тон изображения холоднее или теплее.

3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

 При изменении некоторых параметров также могут изменяться другие параметры. Учитывайте это при настройке.








Съемка видео

Съемка видео


В режиме видеосъемки можно использовать вспомогательные функции, например масштабирование, фокусировку, улучшение, а также можно настраивать разрешение и частоту кадров.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.


2 При подготовке к видеосъемке вы можете выполнять любые из описанных ниже действий.




- Изменение масштаба: для изменения масштаба сведите или разведите два пальца на экране либо переместите ползунок.
- Фокусировка: коснитесь экрана в том месте, которое нужно выделить. Нажмите на экране и удерживайте палец, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.
- Включать и выключать вспышку: выберите пункт  , чтобы установить для вспышки режим  (всегда включена) или  (выключена).
При съемке на переднюю камеру в условиях слабого освещения выбирайте вариант  (всегда включена). В этом случае камера создает эффект кольцевого заполняющего света: экран становится более ярким и вы можете лучше разглядеть лица в кадре.
- Выбор фильтра: выберите пункт  , чтобы посмотреть, как будет выглядеть примененный фильтр.
- Включать эффект улучшения: выберите пункт  и проведите по экрану, чтобы отрегулировать эффект улучшения.
- Настраивать разрешение и частоту кадров: откройте раздел  > **Разрешение видео** и выберите нужное разрешение. Чем выше разрешение, тем четче видео и тем больше конечный файл видеозаписи. Учитывайте это при настройке данного параметра.

Также можно выбрать пункт **Частота кадров**, чтобы установить нужную частоту кадров.



- Выбирать формат видео, позволяющий экономить место: выберите пункт  и включите параметр **Эффективный формат видео**.

В этом случае телефон будет применять формат файла, занимающий минимум памяти. Такой формат, однако, может не воспроизводиться на других устройствах. Учитывайте это при настройке данного параметра.

-  Описанные выше функции поддерживаются не всеми устройствами. Ознакомьтесь с доступными функциями на вашем устройстве.

- 3** Выберите пункт , чтобы начать съемку.
Для изменения масштаба во время записи выберите и удерживайте нажатым пункт  или .

Чтобы сделать снимок текущего кадра, выберите пункт .

- 4** Чтобы приостановить съемку, выберите ; чтобы завершить съемку, выберите .


Съемка замедленного видео


Используйте режим Замедление, чтобы снимать быстротечные моменты во всех деталях. Вы можете изменять скорость замедления. Чем выше будет скорость, тем медленнее воспроизведение.


Для получения наилучших результатов снимайте видео с замедлением при ярком и естественном свете.

-  Доступный диапазон скорости замедления зависит от вашего устройства.

Съемка замедленного видео


- 1** Выберите **Камера > Еще**, а затем режим **Замедление**.
- 2** Нажмите значок видео с замедлением и выберите скорость 4x или 8x.
 Параметр 8x может быть недоступен на некоторых устройствах.



- 3** Чтобы начать запись, нажмите .

- 4** Чтобы завершить запись, нажмите .

Изменение отдельных фрагментов в видео с замедлением

Вы можете изменять фрагменты, которые будут замедлены в видео с замедлением.

-  Эта возможность доступна только для видео, записанных с замедлением 4x и 8x.
Параметр 8x может быть недоступен на некоторых устройствах.

- 1 Откройте приложение **Галерея** и выберите видео с замедлением.
 - 2 Нажмите , чтобы отобразить область редактирования.
 - 3 Перетащите ползунки, чтобы определить фрагмент, который необходимо воспроизводить в замедленном режиме.
Остальные фрагменты видео будут воспроизводиться с обычной скоростью.
 - 4 Нажмите , чтобы сохранить изменения.
-  При отправке видео с замедлением 4X и 8X убедитесь, что выбранные видео сохранены: это позволит сохранить в них эффект замедления.

Отправка замедленного видео

Используйте следующие способы, чтобы разрешить отправку замедленных видео в сторонние приложения для создания эффекта замедления:

• Способ 1.



- 1 Откройте приложение **Галерея** и выберите записанное видео с замедлением.
- 2 Нажмите **Отправить**.

• Способ 2.

- 1 Откройте приложение **Галерея** и выберите записанное видео с замедлением.
- 2 Нажмите **Еще**, чтобы сохранить отснятое вами видео с замедлением.
- 3 Нажмите **Отправить**.

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.


Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Редактирование фото



Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.


Базовые функции редактирования

1 Откройте **Галерея**, нажмите на миниатюру фото, которое нужно изменить, а затем выберите , чтобы получить доступ к функциям редактирования.

- **Обрезать и повернуть:** Нажмите **Обрезка**, выберите рамку, затем перетащите сетку или ее углы, чтобы выбрать ту часть, которую нужно сохранить. Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перетащите колесо угла в нужное положение.

Чтобы повернуть фото на 90 градусов, нажмите . Чтобы зеркально отразить фото, нажмите .

- **Добавить эффект фильтра:** Нажмите **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- **Скорректировать эффекты фото:** Нажмите **Настройки**, чтобы скорректировать яркость, контраст, насыщенность и другие аспекты фото.
- **Другое:** вы также можете редактировать фото другими способами, например добавляя брызги цвета, дудлы и подписи.

2 Чтобы сохранить изменения, нажмите  или **Сохранить**.

Как добавить водяные знаки к фото


1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Водяной знак**.

2 Выберите тип стикера, который хотите добавить, например **Время**, **Погода** и **Чувства**.

3 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное положение. Вы также можете изменять текст некоторых типов водяных знаков.

4 Чтобы сохранить изменения, нажмите , а чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Как пикселизировать фото

1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Мозаика**.

2 Выберите стиль и размер мозаики, которая будет покрывать части фото.

3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.

4 Чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Переименование фото

1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.

2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.

3 Нажмите **ОК**.

Просмотр фото и видео

Просмотр фото и видео

В приложении «Галерея» вы можете просматривать и изменять фото и видео, а также отправлять их другим пользователям.

Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.


Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.



Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Просмотр сведений о фото и видео

- 1** В приложении **Галерея** нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
- 2** В полноэкранном режиме нажмите на значок , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

Безопасная передача фото


Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите .
- 3 Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.



Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > ** и выберите опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Переместите значок  рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.


Скрытые альбомы


Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидели посторонние.

Выберите вкладку «**Альбомы**», откройте альбом, нажмите и удерживайте


изображения и видео, которые хотите скрыть, а затем нажмите «  > **Скрыть > ОК**».


Выбранные файлы будут скрыты. Вам будут доступны следующие возможности:

- Чтобы посмотреть скрытые изображения и видео, на странице «**Альбомы**» нажмите  > **Скрытые элементы**.
 - В разделе «**Скрытые элементы**» нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, а затем выберите «**Показать**».
- После отмены скрытия скрытые изображения и видео снова появятся в своих исходных альбомах.

-  • Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Доступность опций зависит от фактической ситуации.
- В целях защиты конфиденциальности нельзя получить доступ к изображениям и видео, размещенным в скрытых альбомах, из сторонних приложений.

Перемещение фото и видео

- 1** В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
- 2** Нажмите на значок  > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.
- 3** Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

-  Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

-  Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео



В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить,

затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Блокировка альбомов


Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

- 1** В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.
- 2** Если сверху отображается значок , это означает, что альбом можно заблокировать. Перейдите в раздел  > **Заблокировать**.
Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.

3 Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.

 В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок  .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Советы


Быстрое включение часто используемых функций приложения

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

i Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Скриншот и запись с экрана

Съемка скриншота

Съемка скриншота костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное**, убедитесь, что функция **Скриншот костяшкой пальца** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншотов при помощи значка

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы сделать полный скриншот, нажмите .

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота


После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка длинного скриншота с помощью жестов костяшкой пальца

1 Нажмите на экран костяшкой одного пальца и, не отнимая ее от экрана, нарисуйте букву «S». Начнется автоматическая прокрутка экрана и съемка скриншота.

-  Если вы используете эту функцию впервые, включите опцию **Длинный скриншот**, следуя инструкциям.

2 Чтобы прекратить съемку скриншота, нажмите на область прокрутки.

Съемка скриншота части экрана

1 Коснитесь экрана костяшкой пальца, удерживайте костяшку на экране, чтобы обвести область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не отнимайте костяшку от экрана.

2 На экране отобразится линия, проведенная костяшкой пальца, будет сделан снимок части экрана. Вам доступны следующие действия.

- Перетащите рамку в нужное место, при необходимости измените ее размер.
- Нажмите на значок формы, чтобы выбрать форму скриншота или сохранить текущую форму.

3 Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.

- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

Запись с экрана

Вы можете записывать действия на экране на видео и делиться созданным видео с семьей и друзьями.

Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

Запуск записи с экрана при помощи значка

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Чтобы начать запись с экрана, нажмите **Запись с экрана**.
- 3 Чтобы остановить запись, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 4 Запись будет сохранена в приложении **Галерея**.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца


- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана. После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

отображается так: . Теперь запись голоса активна.




Если микрофон выключен (значок микрофона отображается так: ) , вы сможете записывать только системные звуки, например музыку. Если вы хотите, чтобы на записи с экрана не было системных звуков, перед началом записи выключите звук на устройстве, музыку и другие мультимедийные звуки.

Работа в мультиоконном режиме

Мультиоконный режим

Возможность просмотра приложений в плавающем окне или в режиме нескольких окон делает мультизадачность более простой, гибкой и эффективной.

- Плавающее окно: Вы можете просматривать приложение в полноэкранном режиме в плавающем окне.
- Миниокно: Эта миниформа плавающего окна. Вы сможете уменьшить окно приложения до минимума, а потом вернуться к прежнему размеру.
- Режим нескольких окон: В этом режиме можно использовать два приложения одновременно.
- Двойное окно: В этом режиме можно использовать два окна одного приложения одновременно на разделенном экране.
-  Список приложений, поддерживающих **Несколько окон**, может отличаться для разных моделей и версий устройства.

Благодаря плавающим окнам переключаться между задачами стало еще проще

Хотите переписываться в мессенджерах, не выходя из игры? Все, что вам надо, это включить плавающие окна. Прежде чем запустить этот режим, выберите **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и убедитесь, что параметр **Боковая панель** включен.

Как открыть плавающее окно

Проведите от любого края экрана к центру и удерживайте палец. Откроется **Боковая панель**. Нажмите на приложение, чтобы открыть плавающее окно.

Как изменить размер кадра




Сдвиньте два нижних угла плавающего окна.

Как переместить плавающее окно

Перетащите  вверх плавающего окна.




Как свернуть плавающее окно


Используйте следующие способы:

- Быстро перетащите  вверх плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.
- Нажмите  >  вверх плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.

Как закрыть плавающее окно


Используйте следующие способы:

- Чтобы закрыть плавающее окно, проведите пальцем вверх по  внизу плавающего окна. Чтобы перейти в полноэкранный режим, проведите по нему пальцем вниз.
- Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите  >  в его верхней части.

-  Некоторые приложения не поддерживают режим плавающего окна.
 - В шар можно включить до 10 плавающих окон (включая миниокна).



Многозадачность в плавающих окнах

Вы можете быстро находить плавающие окна и переключаться между ними, используя диспетчер задач плавающих окон.


- Несколько задач плавающих окон открыты и свернуты в шар.
- Чтобы развернуть диспетчер задач плавающих окон, нажмите на шар.
 - Как найти плавающее окно: Прокрутите вверх или вниз, чтобы найти нужное.
 - Как переключиться на другое плавающее окно: Нажмите на карточку плавающего окна, которое нужно восстановить. Это окно откроется.
 - Как закрыть плавающее окно: Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите в нем .

Плавающее окно и миниокно

При сворачивании плавающее окно превращается в миниокно. Вы можете включить миниокно из полноэкранного режима или плавающего окна следующими способами:

- С помощью полноэкранных жестов:** В полноэкранном режиме приложения проведите от нижнего края вверх к левому или правому углу экрана и уберите палец.
- С помощью жестов плавающего окна:** Перетащите  вверху плавающего окна в левый или правый верхний угол экрана, а затем отпустите палец.
- Путем сворачивания плавающего окна:** Перетаскивайте два нижних угла плавающего окна, пока его размер не станет минимальным, а затем уберите палец.
- Путем сворачивания плавающего окна:** Проведите вверх по значку  в нижней части плавающего окна, пока оно не станет минимальным, и уберите палец.

Если вы один раз нажмете на миниокно, оно снова превратится в плавающее окно. Если вы дважды нажмете на него, оно станет полноэкранном.

-  Миниокно – это специальная форма плавающего окна. Вы можете только управлять им как единым целым, например перемещать, но не можете напрямую использовать приложение в миниокне.

Как открыть вложение в плавающем окне

Вы можете открыть ссылку или вложение из определенных приложений (например, Электронная почта или Заметки) в плавающем окне.

-  Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

- Откройте приложение Электронная почта.


2 Нажмите на ссылку или вложение в этом приложении, чтобы открыть выбранный элемент в плавающем окне.

- **Как открыть ссылку:** нажмите на ссылку в приложении Электронной почты, чтобы открыть ее в плавающем окне.
- **Как открыть вложение:** Нажмите на вложение (например, на документ, изображение или видео) в приложении Электронная почта, чтобы открыть его в плавающем окне.








Как перетаскивать контент между приложениями в Мультиоконном режиме

Используйте Мультиоконный режим, чтобы легко перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения: При написании заметок в приложении **«Заметки»**, откройте раздел **«Файлы»**, выберите нужное фото и перетащите его в редактор приложения **«Заметки»**.
- Перетаскивание текста: При отправке SMS-сообщения откройте приложение **«Заметки»**, нажмите и удерживайте нужный текст и перетащите его в строку ввода текста.
- Перетаскивание документа: При написании письма откройте приложение **«Файлы»**, выберите нужный документ и перетащите его в редактор письма.


 Не все приложения полностью поддерживают перетаскивание файлов в Мультиоконном режиме.

Как добавить, перенести или удалить приложение из панели Несколько окон

- Добавление приложения: На панели Несколько окон выберите  > , нажмите на приложение, которое хотите добавить, а затем – **Готово**.
- Перенос приложения: На панели Несколько окон выберите  > , перетащите нужное приложение на любое место на панели и нажмите **Готово**.
- Удаление приложения: На панели Несколько окон нажмите  > , потом  в правом верхнем углу значка приложения, которое хотите удалить, а затем – **Готово**.


Как переключиться между режимом нескольких окон и плавающим окном

Переключение с режима нескольких окон на плавающее окно

Перетащите  **вверху** приложения к любому краю экрана и уберите палец.

Переключение с плавающего окна на режим нескольких окон

Используйте следующие способы:

Если приложение открыто и поддерживает режим нескольких окон, нажав и удерживая  вверху плавающего окна этого приложения, перетащите его в верхнюю или нижнюю часть экрана и отпустите.

Просмотр нескольких окон одного приложения

Вы можете создавать два окна с задачами для одного приложения (например, Электронная почта или Заметки) и перетаскивать изображения, текст или документы между ними.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

- 1** Включите режим нескольких окон в приложении.
 - Откройте приложение Электронная почта.
 - Проведите от левого или правого края телефона к центру и удерживайте палец. Откроется панель Несколько окон.
 - Нажав и удерживая значок Электронной почты, перетащите его на экран. Активируется режим нескольких окон.
- 2** Перетаскивайте изображения, текст или документы между открытыми окнами.
 - **Чтобы перетащить изображение:** выберите изображение в одном окне и перетащите его в другое.
 - **Чтобы перетащить текст:** нажмите и удерживайте текст, выберите желаемый фрагмент в одном из окон, затем еще раз нажмите и удерживайте текст и перетащите его в другое окно.
 - **Чтобы перетащить документ:** выберите документ в одном окне и перетащите его в другое.

Как выключить панель Несколько окон

Панель Несколько окон включена по умолчанию. Чтобы выключить ее, выберите **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и выключите **Боковая панель**.

Приложения


Приложения

Общие сведения о приложениях

Удаление приложения


Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- При использовании стиля **Экран приложений** нажмите и удерживайте значок приложения на экране приложений, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.





 Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

Управление фоновыми приложениями

1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.

- **Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
- **Три навигационные кнопки.** Нажмите на значок .

2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.

- Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
- Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
- Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
- Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.
- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.
- Нажать на значок , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.



Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память > Очистить кэш**.

Контакты


Добавление и управление контактами

Вы можете открыть приложение **Контакты** на рабочем экране (или приложение **Телефон** и перейти в интерфейс приложения **Контакты**) и добавить или удалить контакты, а также поделиться ими.

Создание контактов вручную

На экране **Контакты** нажмите , выберите интерфейс опции **Новый контакт**, введите имя, номер телефона и другую информацию, а затем нажмите  для сохранения.


Объединение повторяющихся контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в  > **Настройки > Управление контактами > Объединить дублирующие контакты**, выберите повторяющиеся контакты и нажмите **Объедин..**

Поиск контактов

Вы можете искать контакты следующими способами.

- Откройте интерфейс приложения **Контакты** и введите ключевые слова, которые хотите найти (например инициалы контакта, номер телефона, электронную почту) в поле ввода **Поиск** наверху экрана.
- Проведите вниз от середины рабочего экрана, чтобы открыть окно поиска, и введите ключевые слова.

 Вы также можете ввести несколько ключевых слов одновременно, например «Джон, Пекин».

Отправка контактов


1 В интерфейсе приложения **Контакты** нажмите и удерживайте контакты, которые хотите отправить, а затем нажмите **Отправить**. Вы также можете нажать на контакт, который хотите отправить, а затем нажать **Еще > Отправить**

2 Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.


Удаление контактов

Вы можете удалить контакт или группу контактов следующими способами.

В интерфейсе приложения **Контакты**:

- нажмите и удерживайте контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите на контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Еще > Удалить контакт** внизу.
- Перейдите в  > **Настройки > Управление контактами > Удалить несколько контактов**, выберите контакты, которые желаете удалить, и нажмите **Удалить** внизу.

 Для восстановления случайно удаленных контактов откройте интерфейс приложения

Контакты, выберите  > **Настройки > Управление контактами > Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакты, которые желаете восстановить, и нажмите **Восстановить**.

Управление группами контактов

Вы можете управлять большим количеством контактов, сгруппировав их, как вам удобно, чтобы упростить отправку групповых писем и сообщений. Система автоматически группирует контакты в зависимости от компании, города и времени последнего взаимодействия. Вы также можете создавать группы контактов самостоятельно.

Создание групп

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Выберите **Группы**, нажмите **Новая группа**, введите имя группы, например «Семья», и нажмите **ОК**.
- 3 На экране группы нажмите **Добавить**, выберите контакт для добавления в группу и нажмите **Добавить**.



Изменение групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите **Группы** и откройте группу для редактирования.

- Добавление участника: нажмите **Добавить**, чтобы добавить участника в группу.
- Удаление участника: нажмите и удерживайте участника, которого хотите удалить, и нажмите **Удалить из группы**.
- Другие операции: нажмите **Еще**, выберите опцию **Удалить участников** для группового удаления, или опции **Мелодия группы**, **Удалить группу** и **Переименовать**.

Отправка групповых сообщений или писем

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы** и откройте группу.

- Отправка группового сообщения: нажмите  для отправки сообщения и выберите получателей.
- Отправка группового письма: нажмите  для отправки письма и выберите получателей.

Удаление групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы**. Вы можете удалять группы телефонных номеров любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте группу для удаления, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите **Удалить** внизу, выберите группу для удаления и нажмите **Удалить**.

Удаление истории контактов

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите на контакт с историей.
- 3 Нажмите **Еще** > **Удалить историю**, затем нажмите **Удалить**, чтобы удалить все списки и записи вызовов, а также сообщения с этим контактом.

Телефон

Выполнение вызова

Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова


Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт, затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.


Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.

Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Еще** и включите функцию **Завершение вызова кнопкой питания**.

Настройка обоев экрана вызова



Чтобы установить обои для фона экрана вызова, выполните следующие действия.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и обои** > **Обои**.

2 Выберите изображение и настройте его как обои.

Вы можете выбрать фото профиля контакта, чтобы оно отображалось на экране вызова.


1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт.

2 Нажмите на значок  , а затем на значок  , чтобы настроить фото профиля для выбранного контакта.

Международные вызовы

1 Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.

2 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

3 Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок  , чтобы выполнить международный вызов.

Управление входящими вызовами

Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора.

Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.

Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при разблокированном экране:

• Нажмите на значок  , чтобы ответить на вызов.


• Нажмите на значок  , чтобы отклонить вызов.

- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.

Включение функции ожидания вызова



Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время разговора, поместив первый вызов на удержание. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки**, а затем в раздел **Еще** > **Ожидание вызова**.

-  Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.


Эта функция зависит от оператора связи.


Ответ на новый входящий вызов во время разговора

- 1 Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок , чтобы ответить на него.
- 2 Нажмите на значок  или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.

Включение переадресации вызовов


При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.

-  Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

Выключение переадресации вызовов

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите и выключите режим переадресации.

Экстренные вызовы и функция SOS

Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.


- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и SOS > SOS** и нажмите **Контакт в случае ЧС**, чтобы добавить экстренный контакт.
- 2 Включите опции **Отправка сообщения SOS** и **Автоматический экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.


Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершен автоматически.

Если функция **Автоматический экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.




-  Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.

- 1 Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **Контакт в случае ЧС**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.
- 2 Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок  для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.

Выполнение операции во время вызовов

Когда вы выполняете вызов, на экране отображается меню операций во время разговора.

- Нажмите на значок , чтобы переключить канал аудиовывода на динамик.



- Нажмите на значок , чтобы начать другой вызов. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
- Нажмите на значок , чтобы открыть экран набора номера.
- Во время вызова вы можете скрыть экран вызова и открыть другие приложения, вернувшись к предыдущему или рабочему экрану при помощи настроенных навигационных функций.
Чтобы вернуться к экрану вызова, нажмите на зеленый значок в строке состояния.
- Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Календарь



Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.


Добавление расписаний

- 1 Выберите «**Календарь**», а затем нажмите .
- 2 Введите название, местоположение, время начала и конца расписания, а также другие сведения.
- 3 Выберите «**Добавить поле**», а затем нажмите **Напоминание** или **Второе напоминание**, чтобы установить напоминание для расписания.
- 4 Чтобы сохранить расписание, нажмите .

Импорт напоминаний о встречах


- 1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Управление аккаунтами**.
- 2 Нажмите  и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

Поиск событий

- 1 На экране **Календарь** нажмите на значок .
- 2 Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Удаление события



Вы можете удалить событие одним из предложенных способов.

- На экране приложения **Календарь** нажмите на событие, которое хотите удалить, затем нажмите на значок  > **Удалить**.
- На экране **Расписание** нажмите и удерживайте событие, выберите события, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок **Удалить событие**.

Важные мероприятия

Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите «», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д., а затем нажмите «», чтобы сохранить.

Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

Настройка вида календаря


Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

2 Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.

Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.



Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

Часы

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

- 1 Перейдите в раздел **Часы** > **Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.
- 2 Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.
- 3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.



Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.



Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы** > **Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .


Секундомер

Перейдите в раздел **Часы > Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.

Перейдите в **Настройки > Система и обновления > Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Домашний город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.






 Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы.

Заметки




Создание заметки

Чтобы быстро записывать мысли и идеи, создавайте заметки, используя режимы «Рукописный ввод» (для записи и зарисовки содержимого) и «Сканирование».

Создание заметки

- 1 Откройте **Заметки**, нажмите  и выберите опцию **«Печатная заметка»**.
- 2 Введите название и содержимое заметки. Вы также можете выполнить следующие действия:
 - Нажмите , чтобы добавить в список проверки.
 - Нажмите . чтобы изменить тип шрифта, выравнивание абзацев или фон.
 - Нажмите , чтобы вставить изображения, таблицы или ссылки, импортировать документы или сканировать карты, документы или банковские карты и т. д.
 - Если вы хотите сделать категоризацию заметок более понятной и простой для просмотра, нажмите **«Без категории»** после редактирования, чтобы добавить к заметке тег.
- 3 Нажмите , чтобы сохранить заметку.

Сканирование документа камерой и создание заметки

- 1 Откройте **Заметки**, нажмите  и выберите «**Печатная заметка**».
- 2 Нажмите меню « > **Сканирование документа**».
- 3 Выберите изображения или документы, которые необходимо отсканировать, и нажмите , чтобы сканировать одну страницу или несколько страниц подряд.


Мое Избранное

Отправка тремя пальцами в Мое Избранное позволяет быстро сохранять изображения, тексты, веб-страницы или документы в приложение «**Заметки**» или «». Вы сможете легко просматривать элементы Избранного в любое время.

-  • Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности**»; если вы включили опцию «**Показывать элементы из Моего Избранного**, контент, собранный отправкой тремя пальцами в Мое избранное, также будет одновременно отображаться в разделе «».
- Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное > Провести вниз тремя пальцами**»; если вы выберете опцию «**Съемка скриншота**», будет включена Съемка скриншота тремя пальцами.

Сохранение веб-страниц

Проведите тремя пальцами вниз, чтобы сохранить веб-статью с автоматически отфильтрованной рекламой в приложении «**Заметки**». Вы сможете просматривать и редактировать эту веб-статью, даже если ее исходный URL-адрес станет недействительным.

- 1 Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное > Провести вниз тремя пальцами**» и выберите опцию «**Мое избранное**».
 - 2 При просмотре веб-страницы проведите вниз тремя пальцами. Внизу экрана появится всплывающее окно с сообщением о сохранении веб-страницы.
-  • Приложение «**Заметки**» будет автоматически фильтровать рекламу и комментарии.
 - Не все веб-страницы поддерживают эту функцию. Интерфейс и функциональность могут отличаться в зависимости от модели устройства. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

Перенос старых заметок

Вы можете перенести свои заметки в приложении «**Заметки**» со старого телефона на новый различными способами, включая синхронизацию аккаунта HONOR, Device Clone, резервное копирование данных и HONOR Share.

- **Синхронизация аккаунта HONOR:** Войдите в аккаунт HONOR на старом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки» с облаком. Войдите в этот же аккаунт HONOR на новом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки».
- **Device Clone:**
Используйте Device Clone для переноса данных приложения «Заметки» и других данных со старого телефона на новый.
- **Резервное копирование данных:** Резервное копирование данных на внешний накопитель позволяет сделать резервную копию на внешней карте памяти или USB-накопителе и восстановить ее на внешнем накопителе телефона.
- **HONOR Share:** Выберите заметки, которые необходимо перенести, и быстро перенесите их с помощью HONOR Share.

Преобразование в формат Заметок

После миграции заметок со старого телефона на новый, если название заметки на старом телефоне было «Заметки», преобразование формата не требуется. Если заметка на старом телефоне называется Заметкой (старый формат), то на новом телефоне ее можно будет только просматривать. Редактирование будет доступно после преобразования заметки в новый формат.

Откройте **Заметки**, нажмите на выпадающее меню справа от раздела «**Все**», чтобы отметить опцию «**Заметки старого формата**».

- Преобразовать все: Пройдите в меню «**Заметки старого формата > Преобразовать все > Преобразовать**», и после преобразования список «**Заметки старого формата**» исчезнет.
- Преобразовать поочередно: При первом открытии заметки старого формата появится инструкция «**Преобразовать эту заметку?**» и вы можете нажать «**Преобразовать**». Если вы не преобразуете формат после при отображении этой инструкции, заметка, которую вы открыли, будет поддерживать только опции «**Удалить**» и «**Преобразовать формат**», но не редактирование. Редактирование будет доступно только после преобразования формата.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Установка пароля для Заметок

Блокировать Заметки. Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений**, далее, следуя

инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или настройте пароль блокировки приложений, а затем активируйте переключатель рядом с заметками.



Группировка заметок по категориям

Вы можете группировать заметки по категориям, помещая их в разные папки, присваивать папкам ярлыки разных цветов, чтобы не перепутать их, а также редактировать папки, чтобы точнее классифицировать заметки и легко их находить.


Просмотр всех заметок:

- В списке **Все** разные заметки отличаются друг от друга цветом. Чтобы быстрее находить нужные заметки, введите ключевые слова в поисковую строку.
- Нажмите на раскрывающееся меню в правой части **Все**, чтобы проверить **Все**, **Избранное**, **Недавно удаленное** и другие типы заметок.

Создание и редактирование папок:


- Откройте раскрывающееся меню в правой части **Все**, нажмите на значок  в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите на значок  > **Новая папка** на странице редактирования, выберите понравившийся цвет папки, введите имя папки, а затем нажмите **Сохранить**.


Перемещение, сохранение или блокировка заметок:


- На странице списка заметок нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отредактировать, нажмите **Переместить**, выберите папку, в которую вы хотите переместить заметку, а затем нажмите **Еще** > **Избранное**, сохраните или закрепите заметку.
 - Откройте заметку, которую требуется заблокировать, а затем нажмите в правом нижнем углу **Еще** > **Добавить блокировку**.
 - На странице списка **Все** проведите пальцем по заметке влево, чтобы закрепить, переместить, добавить в Избранное или удалить.
-  **Функции и интерфейс могут различаться в зависимости от модели устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.**

Отправка заметок


У вас есть несколько вариантов, чтобы отправить заметки:

- Отправка одной заметки: на странице списка **Все** откройте заметку, которую нужно отправить, нажмите на значок  и отправьте ее, следуя подсказкам. Заметки можно отправить **Как изображение**, **Как текст** и **Как документ**.

-  **Документы в форматах TXT или HTML можно экспортировать **Как документ** и сохранить в разделе **Файлы** > **Мои файлы** > **HONOR Notes** > **HONOR Share** по умолчанию.**



- Отправка нескольких заметок: на странице списка **Все** нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отправить, удостоверьтесь в правильном выборе, а затем нажмите  и отправьте их, следуя подсказкам.


Печать заметок из приложения Заметки

- 1 На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок

Вы можете удалять заметки любым из следующих способов:

- На странице списка «**Все**» проведите влево по одной записи, а затем нажмите , чтобы удалить.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу из списка дел, которую хотите удалить, отметьте или проведите по полю, чтобы выбрать несколько записей для удаления, а затем нажмите .

Если вы хотите восстановить случайно удаленные заметки, нажмите «**Все**» и выберите записи, которые хотите сохранить, в папке «**Недавно удаленное**», а затем нажмите .

Эл. почта

Добавление аккаунтов электронной почты

Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта эл. почты

- 1 Откройте **Эл. почта** на телефоне, затем выберите один из доступных почтовых ящиков.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль, нажмите **Войти**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.

Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.

- 2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.
- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Настройка аккаунта** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.


Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование базового Калькулятора





Открыть Калькулятор можно одним из следующих способов.

- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите снизу вверх по экрану блокировку для отображения панели значков, а затем коснитесь , чтобы открыть калькулятор.

Использование инженерного калькулятора

Откройте приложение калькулятор и нажмите  > **Инженерный калькулятор**.

Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений

- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите . После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать , чтобы очистить экран.


Фонарик

Фонарик

Вы можете включать и выключать фонарик следующими способами:

- **Центр управления.** Проведите по экрану устройства из правого верхнего угла вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.
- **Виджет блокировки экрана.** Проведите по экрану блокировки от нижнего края вверх, чтобы открыть панель быстрого доступа, и нажмите  , чтобы включить или выключить фонарик.
- **Значок рабочего экрана.** Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования и нажмите **Виджеты**. Проведите вниз к краю экрана и нажмите **Классические виджеты**. В разделе **Быстрые виджеты** нажмите **Фонарик**, чтобы добавить **Фонарик** на рабочий экран. Затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.
- **Физические кнопки.** Откройте **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Быстрый запуск**, чтобы включить **Быстрый запуск**, а затем выберите **Включить/выключить фонарик**. Когда экран устройства будет выключен или заблокирован, вы сможете включать и выключать фонарик двойным нажатием на кнопку уменьшения громкости. Обратите внимание, что эта функция не будет работать во время воспроизведения аудио.

После включения фонарика на экране блокировки появится уведомление. Чтобы

выключить фонарик, вы можете нажать  .

Компас

Компас

Компас отображает ориентацию телефона в пространстве, а также его текущую широту и долготу.

- 1 Чтобы открыть компас, выполните следующие действия.
 - Проведите вниз от центра рабочего экрана, чтобы открыть поле поиска, и введите запрос **Компас**. В самом верху результатов поиска появится системный **Компас**.
 - Откройте **Компас** в папке **Инструменты**.
- 2 Просмотр ориентации и координат.
 - Расположите телефон горизонтально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся на экране.
 - Расположите телефон вертикально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся под анимацией.
- 3 Чтобы зафиксировать текущую ориентацию, коснитесь диска с разметкой на компасе. Если ориентация изменится по сравнению с исходной, разметка станет синей.






Для более точного измерения местоположения держите компас строго горизонтально или вертикально относительно земли.

Зеркало

Использование телефона как зеркала

Вы можете использовать телефон как зеркало, если вам нужно посмотреть, как вы выглядите.

Выберите **Инструменты** > **Зеркало**. Затем можно выполнить следующие действия:

- Увеличение и уменьшение масштаба. Перетаскивайте ползунок снизу. Вы также можете дважды нажать на экран, чтобы увеличить масштаб, и снова нажать дважды, чтобы вернуть исходный масштаб.
- Сохранение изображения. Чтобы приостановить воспроизведение на текущем изображении, нажмите на экран. Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите на экран. Чтобы сохранить изображение, во время приостановки воспроизведения нажмите . Вы можете найти сохраненное изображение в **Галерея**.
- Корректировка яркости зеркала. В верхней части экрана нажмите  или .
- Запотевание экрана. Выберите  и включите **Подуть в микрофон**. Затем продуйте микрофон воздухом, чтобы экран запотел. Протрите экран.
- Изменение рамки зеркала. Чтобы выбрать другую рамку зеркала, нажмите .
- Создание эффекта разбитого зеркала. Длительно нажмите на экран, чтобы со звуком «разбить» зеркало. Чтобы «починить» зеркало, снова коснитесь экрана.

Приложение-клон

Включение функции Приложение-клон

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разделить работу и личную жизнь.

 Не все приложения поддерживают функцию **Приложение-клон**.


Если на телефоне добавлено несколько пользователей, то функция Приложение-клон будет доступна только для владельца устройства.

Выберите **Настройки** > **Приложения** > **Приложение-клон** и включите параметр этого приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

Диспетчер системы

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер телефона** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, созданные приложением WeChat, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.
 -  Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.


Device Clone

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.

- 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Советы

Советы

Приложение **Советы** содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой телефон. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.
- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях телефона.

Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
- Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.
- Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.

-  • Доступность функции зависит от устройства.

Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi


Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и заблокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Доступ к сети Wi-Fi

- i** Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.



Подключение путем сканирования QR-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
- 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.

- i** Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
 - 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
 - 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.
 -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
 - 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
 - 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.
- Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Основные функции Bluetooth на телефоне

Вы можете подключить телефон к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с телефона на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на телефоне: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

Включение и выключение Bluetooth



- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки > Bluetooth**, а затем включите или выключите **Bluetooth**.

Изменение имени Bluetooth-устройства


- 1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **OK**.

Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.
 -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.
- 4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Отмена сопряжения по Bluetooth

- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- 2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок  напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.


Мобильная сеть

Подключение к мобильному Интернету

- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

Включение 5G

-  Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - Некоторые устройства не поддерживают 5G.

Пятое поколение мобильной связи, беспроводные системы пятого поколения или пятое поколение (5G) — это технология мобильной связи пятого поколения. По

сравнению с 4G технология 5G предлагает более высокую скорость передачи данных менее длинную задержку.

Если устройство работает с двумя SIM, при этом только одна SIM поддерживает 5G, и она выбрана как основная карта моб. Интернета — только основная карта поддерживает 5G для передачи данных, а дополнительная карта поддерживает 4G/3G/2G.

- 1** Проверьте, поддерживает ли ваша SIM технологию 5G на базе сети оператора и связанных служб, и свяжитесь со своим оператором для включения 5G.
- 2** Если ваш или телефон работает с двумя SIM, перейдите в **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и выберите SIM 1 или SIM 2 в качестве основной карты моб. Интернета.

В некоторых сетях и регионах функции 5G могут быть недоступны по причине помех в диапазоне сети оператора.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты.

Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой – «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и

нажмите на значок  , чтобы изменить имя SIM-карты.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

 Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.


Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим

устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.


Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.


Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Другие соединения

Введение в технологию NFC

Радиочастотная связь ближнего действия (Near Field Communication; NFC) – это технология беспроводной связи короткого диапазона, с помощью которой взаимодействуют мобильные и другие электронные устройства, что позволяет вам легко передавать данные и совершать мобильные платежи.

-  Не все устройства поддерживают NFC.
 - Включите **Чтение и запись/P2P** в настройках NFC (если эта функция поддерживается). Эта функция зависит от оператора связи.

Как включить и выключить NFC

Вы можете включить и выключить NFC следующим образом:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **NFC**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **NFC**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > NFC**, а затем включите или выключите **NFC**.

Как использовать NFC


- 1** Откройте **NFC**, нажмите **NFC** и выберите **Приложение по умолчанию**.
- 2** Добавление карт NFC.
- 3** Поднесите /телефон сенсором NFC (расположенным рядом с основной камерой) к терминалу POS. Откроется экран оплаты.


Беспроводное проецирование экрана телефона

В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

- 1** В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
 - **Если большой экран поддерживает технологию Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.

- Если большой экран не поддерживает технологию **Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.

2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .

3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.

4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.

HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.


Включение или выключение HONOR Share


Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.


Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.

Просматривайте и редактируйте файлы телефона на компьютере либо передавайте файлы с компьютера на телефон, не используя кабель.

С телефона на компьютер:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы открыть Настройки, а затем включите **HONOR Share**.
- 3 Включите на компьютере **PC Manager > HONOR Share** и убедитесь, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.
- 4 На телефоне нажмите и удерживайте файл, который нужно отправить, коснитесь  и выберите **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

С компьютера на телефон:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 Включите **HONOR Share** на телефоне.
- 3 На компьютере выберите файл, который нужно передать, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Показать еще параметры > HONOR Share**. На компьютере будет выполнен поиск телефонов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
- 4 Следуйте экранным инструкциям по получению файлов на телефонах.

- i** Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1** В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
 - 2** На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
 - 3** На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
- i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Рабочий экран и обои

Настройка обоев

Использование предустановленных обоев

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, а затем нажмите .
- 2** Выберите изображение, которое вы хотите установить в качестве обоев.
- 3** Настройте следующие параметры согласно личным предпочтениям:
 - **Затенение:** применяет эффект размытия, уровень которого можно настроить, перетаскивая ползунок.
- 4** На странице нажмите на кнопку **Применить**, чтобы установить набор обоев для заблокированного и рабочего экрана.

Отображение даты и времени на выключенном экране

Когда включена функция **Постоянное отображение**, на выключенном экране будут отображаться время, дата и другие данные.

Включение постоянного отображения информации


1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Постоянное отображение** и включите функцию **Постоянное отображение**.

2 Выберите **Режим отображения**.

Включение анимации в режиме Постоянное отображение

Добавляйте персонализированные картинки или анимации при выключенном экране, чтобы разнообразить работу вашего телефона.



Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** выберите желаемую картинку или анимацию и нажмите **Применить**.

 Если включена функция Фейсконтроль, телефон может случайно разблокироваться, когда вы попытаетесь включить экран, поэтому вы можете не увидеть изображение режима Постоянное отображение. Не подносите телефон к лицу.

Выбор GIF-изображений или анимированных фото

Вы можете выводить локальное изображение (например GIF-изображение или анимированное фото) на выключенный экран, чтобы внести разнообразие в работу режима «Постоянное отображение».

1 Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** нажмите .

2 Нажмите **Выбор изображения**, выберите изображение и нажмите . Если вы уже выбрали изображение на устройстве, нажмите **Изменить изображение**. Выберите изображение и нажмите .

3 Если выбрано GIF-изображение, вы также можете нажать **Изменить**, чтобы изменить его.



4 Выберите другие опции в соответствии с инструкциями на экране и нажмите **Применить**.

Добавление художественной подписи

Вы можете добавлять различные шрифты, цвета и декоративные водяные знаки, чтобы персонализировать работу режима «Постоянное изображение».

1 Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Граффити** нажмите на стиль подписи.

2 Введите текст в поле **Ввод текста** и настройте стиль подписи, например опции **Цвет** и **Размер шрифта**.

Вы также можете добавить к подписи эффект **Стикер**. Перетащите рамку, чтобы отрегулировать положение и размер элементов, и нажмите  или  для изменения ориентации или удаления элементов.

3 Нажмите **Применить**.



Создание изображения с художественными эффектами для экрана постоянного отображения

Вы можете выбрать один из нескольких стилей современного искусства (например, стиль Мондриан). Вы также можете выбрать определенную цветовую гамму художественного изображения, сделав фото или выбрав из ваших любимых фотографий. Цвета на фотографии образуют цветовую палитру для художественного изображения.

1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Художественные эффекты** выберите стиль, который хотите использовать.

2 Задайте соответствующие параметры стиля в разделе **Художественные эффекты**, например **Вид**.

При настройке параметра **Цвет** устройство может анализировать цвета на определенной фотографии и применять палитру с абстрактными цветами к изображению с художественными эффектами.

Нажмите на значок , сделайте фото или выберите фото в приложении Галерея, затем нажмите  > **Выделить цвета**.

3 Нажмите на опцию **Применить**.

Стиль часов

Для экрана постоянного отображения вы можете выбрать стиль **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**

1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** проведите влево или вправо, чтобы просмотреть стили часов и выбрать понравившийся.

2 Задайте соответствующие параметры стиля часов, например параметр **Отображение даты**.

3 Нажмите **Применить**.

Управление видом рабочего экрана

Вы можете персонализировать вид рабочего экрана.

Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Блокировка вида**.


Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки экрана** > **Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Экран и яркость

Как изменить шрифт

Как изменить стиль шрифта

-  • Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.
- Некоторые шрифты предоставляются на платной основе.

1 Выберите **Настройки** > **Экран и яркость** > **Шрифты**.

2 Загрузите или приобретите шрифт, который вам понравился.

Как изменить размер и жирность шрифта

Выберите **Настройки** > **Экран и яркость** > **Настройки шрифтов**: вы сможете изменить указанные ниже параметры, перетаскивая ползунок:


- **Размер текста**: размер текста на экране.
- **Толщина шрифта подписей иконок приложений**: жирность текста и значков на экране.

Как изменить размер отображаемых элементов

Выберите **Настройки** > **Экран и яркость** > **Размер отображения**. Вы сможете изменить размер изображений и других элементов на экране, перетаскивая ползунок.

Автоматическая регулировка яркости экрана

Ваш или телефон автоматически отрегулирует яркость экрана в соответствии с условиями окружающего освещения. Вы можете включить эту функцию любым из следующих способов:


- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и включите **Автояркость**.
- Проведите пальцем из правого верхнего угла экрана вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите на значок  в области регулировки яркости экрана.

Ручная настройка яркости экрана

Вы можете вручную настроить яркость экрана любым из следующих способов:


- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы изменить яркость экрана, перетащите ползунок в области .

- Чтобы изменить яркость экрана в области , выберите **Настройки > Экран и яркость** и перетащите ползунок.

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

-  Давайте глазам отдохнуть 10 минут каждые полчаса.
 - Чтобы глаза отдохнули и прошла усталость, смотрите вдаль.
 - Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

Включение и выключение режима «Защита зрения»

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **«Защита зрения»**. Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте параметр **«Защита зрения»**.
- Пройдите в меню **«Настройки > Экран и яркость > Защита зрения и сон»** и включите или выключите параметр **«Включить на весь день»**.

Когда режим «Защита зрения» будет включен, в строке состояния отобразится значок

, а экран приобретет желтоватый оттенок, поскольку уровень синего излучения снизится.

Настройка режима защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения и сон**, включите функцию **Расписание**, затем задайте значения для полей **Время начала** и **Время окончания**.

Темный режим

Режим с пониженной яркостью экрана позволяет увеличить глубину изображения и снизить нагрузку на глаза. Темный режим может автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, экономя заряд батареи и ваше время.

Включение Темного режима

Включите Темный режим, чтобы снизить яркость экрана и нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить Темный режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Темный режим**. Чтобы открыть страницу настроек **Темный режим**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость**, нажмите **Темный**, чтобы включить **Темный режим**, и **Светлый** чтобы отключить **Темный режим**.


Автоматическое включение и выключение Темного режима


Выберите **Настройки > Экран и яркость**, включите **Автопереключение** и нажмите **Расписание**. Если выбран параметр **От заката до рассвета**, ночные часы будут определяться на основе вашего географического положения и текущего времени. Также вы можете нажать **Настроить время**, чтобы установить время перехода в Темный режим в соответствии со своими привычками использования.

Как применить Режим электронной книги

В Режиме электронной книги экран телефона станет черно-белым, чтобы уменьшить нагрузку на ваши глаза.

Вы можете включить и выключить режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите или выключите **Электронная книга**. Если на панели нет быстрого переключателя **Электронная книга**, нажмите  > **Изменить переключатели**, и вы увидите переключатель **Электронная книга** на панели внизу.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость** и включите или выключите **Режим электронной книги**.

-  Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Защита зрения**, будет активным только режим **Электронная книга**.
 - Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Темный режим**, фон экрана станет темным, а текст белым.

Настройка разрешения экрана

Умная настройка разрешения экрана

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Разрешение экрана** и включите опцию **Умное разрешение**. Система увеличит или уменьшит разрешение экрана в зависимости от запущенных приложений.

Ручная настройка разрешения экрана

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Разрешение экрана** и выключите опцию **Умное разрешение**. Затем вручную настройте разрешение экрана. Чем выше разрешение, тем четче изображение, но экран будет расходовать больше энергии.



Звуки

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переверотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переверотом устройства** включена.

Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

1 Откройте **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

2 Вам доступны следующие действия.

- **Настройка мелодии вызова**
Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.
- **Настройка силы вибрации**
Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.


 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить и выключить режим Не беспокоить любым из следующих способов.

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Не беспокоить**». Чтобы открыть страницу настроек **Не беспокоить**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите «**Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить**» и включите или выключите «**Не беспокоить**».

Если режим Не беспокоить включен, в строке состояния появляется значок с

изображением месяца . Чтобы посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить, откройте Центр уведомлений, проведя вниз из средней или левой верхней части экрана. Чтобы установить напоминание, проведите по уведомлению влево и нажмите



При входящих вызовах, уведомлениях и сообщениях на телефоне не будет включаться экран и отображаться баннеры уведомлений: устройство будет работать в беззвучном режиме.

Настройка планового включения и выключения режима Не беспокоить

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
- 2 Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим Не беспокоить в указанное время в субботу и воскресенье.
- 3 Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
- 4 Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим Не беспокоить.

Ответы на вызовы или сообщения в режиме Не беспокоить

Вы можете разрешить вызовы или сообщения от определенных людей в режиме Не беспокоить.

Выберите **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите режим **Не беспокоить** или **Расписание**. Затем вам станут доступны следующие действия.

- Нажмите **Вызовы** или **Сообщения** и выберите определенную категорию контактов. В режиме **Не беспокоить** мелодия вызова будет воспроизводиться при получении входящего вызова или сообщения от людей из этой категории.
- Включите опцию **Повторные вызовы**. Мелодия вызова будет воспроизводиться для повторных вызовов с того же номера, полученных в течение 15 минут.

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и нажмите **Метки на значках приложений**.
- 2 Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.


Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Скройте содержание уведомлений на экране блокировки от посторонних глаз.


Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Скрытие содержания уведомления**.

Другие настройки уведомлений приложений

Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки > Уведомления и строка состояния**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний. Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

 Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Включать экран при получении уведомлений**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите функцию **Отображать значок уведомлений**.

Биометрические данные и пароли

Отпечаток пальца пользователя

Вы можете использовать свой отпечаток пальца для разблокировки экрана, автоматического ввода номеров и паролей или доступа к персональным данным, например к Блокировке приложений.

Регистрация отпечатка пальца

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и, следуя инструкциям на экране, настройте или введите пароль разблокировки экрана.
- 2** Нажмите **Новый отпечаток пальца**, чтобы начать регистрацию отпечатка пальца.
- 3** Разместите палец на датчике отпечатка пальца. Почувствовав вибрацию, отпустите палец и снова нажмите на датчик. Перемещайте палец, чтобы зарегистрировать все части отпечатка.
- 4** Когда регистрация отпечатка будет завершена, нажмите **ОК**.

Теперь для разблокировки экрана вам достаточно поднести палец к датчику отпечатка пальца.

Изменение имени или удаление отпечатка пальца

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Нажмите на сохраненный отпечаток пальца в разделе **Список отпечатков пальцев**, чтобы изменить его имя или удалить его.

Идентификация отпечатка пальца

Идентификация отпечатка пальца позволяет системе сопоставить ваши отпечатки с зарегистрированными отпечатками.

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3 Нажмите на датчик отпечатков пальцев для подтверждения отпечатка. Соответствующий отпечаток будет выделен цветом.

Доступ к Личному с помощью отпечатка пальца


- 1 Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль экрана блокировки.
- 2 Переключите значок на **Доступ в Личное** и следуйте инструкциям на экране, чтобы привязать отпечаток пальца к Личному.

После этого перейдите в **Файлы > Обзор**, нажмите **Личное**, а потом используйте отпечаток пальца, чтобы получить к нему доступ.

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Регистрация данных лица

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.
 -  Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- 3 Нажмите **Регистрация данных лица** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.


Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Настройка другого образа** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

Включение разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

-  Если вы создали PrivateSpace или добавили нескольких пользователей, функция разблокировки распознаванием лица будет действовать только для MainSpace и только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица


На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Умные уведомления на экране блокировки

Подробное содержимое баннеров WeChat, QQ и Weibo на экране блокировки будет автоматически скрываться. Вы сможете увидеть его, только пройдя процедуру распознавания лица. Это поможет избежать утечки данных и защитить свою конфиденциальность, если рядом с вами кто-то есть или ваше устройство находится в чужих руках.

- 1** Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица**, введите пароль экрана блокировки, чтобы открыть раздел **Распознавание лица**, и включите параметр **Отображение уведомлений**.
- 2** Нажмите **Разблокировка устройства** и выберите способ разблокировки **Проведение**.

-  Чтобы удалить данные лица, выключите параметр **Отображение уведомлений**. Когда пароль экрана блокировки будет принят, включите параметр **Показывать, но скрывать контент**: теперь содержимое уведомлений не будет отображаться на экране блокировки.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировка устройства** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Приложение

Включение функции Приложение-клон

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разделить работу и личную жизнь.

 Не все приложения поддерживают функцию **Приложение-клон**.

Если на телефоне добавлено несколько пользователей, то функция Приложение-клон будет доступна только для владельца устройства.

Выберите **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите параметр этого приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

 Некоторые приложения нельзя удалить.

Батарея

Управление энергопотреблением


На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосберегающий режим** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать **Энергосберегающий режим**, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер телефона > Батарея**) и включите **Энергосберегающий режим**. После этого в строке

состояния отобразится значок .


Вы можете выбрать опцию  **> Подробнее**, чтобы узнать подробную информацию о мерах энергосбережения.

Включение Производительного режима

Производительный режим изменяет настройки энергопотребления на вашем телефоне, чтобы максимально повысить производительность устройства. При этом батарея разряжается быстрее, особенно если используются приложения, требовательные к графике.

Зарядите устройство, а затем перейдите в **Настройки > Батарея** (или в **Диспетчер телефона > Батарея**) и включите **Производительный режим**.


После этого в строке состояния появится значок  .

-  **Производительный режим** доступен на избранных устройствах. Если опция **Производительный режим** не отображается разделе **Батарея** , ваше устройство не поддерживает этот режим.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

-  Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будут сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер телефона > Батарея**), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Память


Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки > Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер телефона** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, созданные приложением WeChat, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений > Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.


Конфиденциальность

Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включать и выключать службы определения местоположения следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите  .
- Либо выберите **Настройки > Данные о местоположении**, а затем включите или выключите параметр **Доступ к данным о местоположении**.

Если службы определения местоположения выключены, всем приложениям и службам на телефоне будет запрещено собирать и использовать данные о местоположении, за исключением некоторых встроенных приложений. Когда этим приложениям или

службам потребуются данные о местоположении, на телефоне появится предложение снова включить службы определения местоположения.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
- 2 Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

Специальные возможности

Использование приложений для озвучивания контента экрана

Приложения для озвучивания контента на экране предназначены для того, чтобы пользователи с нарушениями зрения могли использовать устройство.

Включение цветокоррекции

Цветокоррекция позволяет людям с нарушением цветовосприятия лучше различать контент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.

Жесты для увеличения

Вы можете увеличивать изображение на экране при помощи жестов для увеличения.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Жесты для увеличения** и включите переключатель **Жесты для увеличения**.

Дважды быстро коснитесь экрана одним пальцем. После этого выполните следующее:

- Выполните движение двумя пальцами или более в разные стороны, чтобы увеличить изображение на экране.
- Чтобы выполнить прокрутку экрана, выполняйте медленное движение двумя пальцами или более.

Включение инверсии цвета

Инверсия цвета используется для изменения цвета текста и фона экрана. При включении этой функции на вашем телефоне будет отображаться белый текст на черном фоне.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите переключатель **Инверсия цветов**.

Включение высококонтрастного текста

Эта функция позволяет сделать цвет шрифта более глубоким и повысить контраст между текстом и фоном, чтобы облегчить восприятие слабовидящим пользователям.

Пройдите в меню **«Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности»** и включите опцию **«Высококонтрастный текст»**.

Быстрое включение специальных возможностей

Вы можете включать нужную функцию специальных возможностей при помощи кнопки громкости.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Значок Спец. возможности**.
- 2** Коснитесь пункта **Выбор функций**, затем выберите функцию для быстрого включения.
- 3** Включите параметр **Значок Спец. возможности**. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопки увеличения и уменьшения громкости одновременно, чтобы включить функцию специальных возможностей.

Регулировка времени отклика на нажатие

Эта функция позволяет регулировать время отклика экрана на короткое и длинное нажатие.

Пройдите в меню **«Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Настройки нажатия»**, чтобы отрегулировать параметры **«Длительность прикосновения»** и **«Длительность нажатия и удержания»** по необходимости.


Плановое включение и выключение

Функция **Плановое включение/выключение** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Плановое включение/выключение** и включите функцию **Плановое включение/выключение**.
- 2** Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время. Чтобы прекратить использование функции **Плановое включение/выключение**, выключите ее.

Система и обновления

Смена языка и региона системы

- 1 Откройте **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Язык и регион** и выберите язык.
- 2 Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.
 -  Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
 - Чтобы обновить список языков, поддерживаемых системой, пролистайте экран вверх до конца списка языков и нажмите кнопку **Список обновлений**.
- 3 Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Смена часового пояса

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Настройка формата времени


- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone** . Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Восстановление стандартных или заводских настроек на телефоне

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

Сброс всех настроек

Эта операция сбросит все настройки сети, пароль экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если ваше устройство поддерживает сканирование отпечатков пальцев или распознавание лица, зарегистрированные отпечатки и данные лица также будут удалены. Прочие данные или файлы не будут удалены с устройства. Это действие не восстанавливает настройки функций Поиск устройства, Пользователи и аккаунты, Диспетчер устройства или настройки приложений.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и, следуя инструкциям на экране, завершите операцию.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами HONOR. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Сброс устройства**, нажмите **Сбросить настройки телефона**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Включение и выключение простого режима

Простой режим увеличивает размер элементов интерфейса и поддерживает более большой размер значков и шрифта рабочего экрана.

Включение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Простой режим** и нажмите **Включить**.


Нажмите и удерживайте значок, чтобы перетащить его в другую область экрана или удалить, если это не системное приложение.

Выключение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки** и нажмите **Выйти из простого режима**.

Онлайн-обновление системы устройства

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.


-  • Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Обновление ПО** и нажмите **Обновление ПО**.

2 Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.


- Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > ЗАГРУЗИТЬ И УСТАНОВИТЬ**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.

После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.

- Ночное обновление. Нажмите на значок  и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**.

Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 – 04:00 ночи.

Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Обновление ПО** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения о телефоне

Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2024 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: LLY-NX1

MagicOS8.0_01