



SHOP220

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гирлянда/фигура

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!

Данный документ распространяется на гирлянды и фигуры моделей ENIN-2B, ENIN-2M, ENIN -5NM, ENIN -5NW, ENIN -5NP, ENIN -5NB, ENIN -5NR, ENIN-2B, ENIN-2M, EGNDS-01, EGNDS-02, EGNDS-07, EGNDS-08, EGNDS-03, ENGS-09, EGNDS-04, EGNDS-05, EGNDS-06, ENGDS-10, ENGDS-11, ENGDS-12, EGNIK – 24, EGNIK – 06, EGNID - 36M, EGNID - 36W, ENGDS-14, ENGDS-15, EGNIG - 80M, ENGDS-16, EGNIG – ZH, EGNID - 36MC, ENGDS-17 и предназначен для руководства по их подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Назначение:

Для световой иллюминации и создания праздничной атмосферы в жилых домах, офисно-административных зданиях, торговых залах. Идеально подходит для использования внутри помещений в декоративных целях, украшения комнат на рождественские праздники и вечеринки, с низким электропотреблением.

Технические характеристики указаны на индивидуальной упаковке.

Монтаж гирлянды (фигуры):

1. Аккуратно достаньте гирлянду(фигуру) из коробки, проверьте работоспособность и разместите на украшаемом объекте.
2. Открыть отсек для батареек путем сдвигания верхней крышки и установить батарейки типа AA.
3. Включить выключатель питания OFF-ON.
4. При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

Внимание!

1. Не может быть соединено с другими световыми гирляндами. Пожалуйста, не пытайтесь разрезать провод для присоединения его к другим проводам.
2. Использовать только в сухом и чистом месте, вдали от воды, жары, сырости и горючих веществ.
3. Изделие предназначено для использования в помещении. В случае использования на открытом воздухе переключатель и электрическая вилка должны быть защищены от воды, дождя или других токопроводящих факторов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



1. Во избежание риска возгорания и получения удара электрическим током, размещайте гирлянду/фигуру так, чтобы не допустить повреждения изоляционного покрытия провода.
2. Избегайте непосредственного контакта гирлянды/фигуры с водой.
4. Не включайте гирлянду/фигуру в случае отсутствия или повреждения одной, или нескольких ламп.
5. Не оставляйте работающую гирлянду/фигуру без присмотра на длительное время.
6. Не включайте гирлянду/фигуру в упаковке.
7. Не нагревайте и не помещайте гирлянду/фигуру рядом с сильно нагретыми предметами.
8. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
9. Не давайте гирлянду/фигуру детям.
10. Изделие предназначено только для декоративных целей и не подходит для освещения помещений

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить гирлянду рекомендуется в штатной упаковке, в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации гирлянды составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен гирлянды осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен гирлянды осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.