

ARG

Инструкция по эксплуатации

Блендер

Арт. №: W-BL819



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

- Следует соблюдать осторожность при работе с острыми режущими лезвиями, опорожнением чаши и во время чистки
- Будьте осторожны при заливке горячей жидкости в блендер.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Убедитесь, что блендер выключен, прежде чем снимать его с подставки.
- Перед заменой принадлежностей или касанием деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключать устройство и отключать его от источника питания.
- Изделие предназначено для использования в домашнем хозяйстве и для аналогичного применения, например:
в помещениях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; на фермах; клиентами в гостиницах, мотелях и других типах жилых помещений; в домашних гостиницах типа "ночлег и завтрак"
- Всегда отсоединяйте прибор от питания, если он оставлен без присмотра и перед сборкой, демонтажем или чисткой.
- Дети не должны пользоваться этим устройством. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Приборы могут использоваться лицами с ограниченными

физическими, сенсорными или умственными возможностями или с отсутствием опыта и знаний, под надзором или в случае инструктирования их по использованию устройства безопасным способом и понимания такими лицами существующей опасности.

- Дети не должны играть с данным прибором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией электроприборов всегда следует предпринимать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Прочтите все инструкции.
2. Для защиты от поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку или прибор в воду или другие жидкости.
3. Если прибор используется детьми или вблизи детей, необходим строгий надзор.
4. При установке или снятии деталей, а также когда устройство не используется, следует выключать устройство из розетки.
5. Избегайте контакта с движущимися частями.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой или после обнаружения неполадок, падения или какого-либо повреждения.
- Отнесите прибор в ближайший сервисный центр для проверки, ремонта или электрической и механической регулировки.
7. Не рекомендуется использовать приспособления, включая консервные или обычные банки, вместе с прибором для обработки продуктов, поскольку это может привести к травме людей.
8. Во время работы блендера не опускайте в контейнер руки или кухонную утварь - это уменьшит риск получения тяжелой травмы или повреждения блендера. При необходимости выскабливания, вымешивания и т. д., выключите и отсоедините блендер от источника питания и используйте только резиновую лопатку.
9. Ножи — острые. Обращайтесь с ними осторожно.
10. Чтобы уменьшить риск травмы людей, никогда не ставьте режущие ножи на основание без надлежащим образом закрепленной чаши.
11. Хорошо закрутите нижнюю часть контейнера. Если движущиеся ножи

случайно окажутся снаружи, может произойти травма.

12. Используйте блендер только с закрытой крышкой.

13. Всегда придерживайте чашу во время обработки. При поворачивании контейнера при включенном двигателе немедленно выключите его и плотно затяните чашу в нижней части контейнера, снабженной резьбой.

14. При смешивании горячих жидкостей снимите крышку питателя с двухсекционной крышки. Не заполняйте контейнер блендера больше уровня четырех стаканов. Всегда начинайте обработку с минимальной скоростью. Для того, чтобы избежать возможных ожогов, держите руки и другие незащищенные участки кожи подальше от крышки.

15. Не используйте прибор на открытом воздухе.

16. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.

17. Не оставляйте работающий блендер без присмотра.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ



РУССКИЙ

1. Колпачок 2. Крышка 3. Чаша блендера 4. Нож 5. Режущее устройство
6. Приводное колесо

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

* Перед использованием убедитесь в том, что номинальное напряжение и

частота питающей сети совпадают с указанными на табличке устройства снизу.

* Из-за очень высокой скорости двигателя, блендер необходимо **ВЫКЛЮЧАТЬ** на 2 минуты.

* Не погружайте корпус двигателя в воду.

* Никогда не снимайте и не закрепляйте контейнер при работающем двигателе.

* Запрещается работать с основанием или вращающимися частями со снятым контейнером.

* Запрещается открывать контейнер или помещать какие-либо предметы в контейнер во время работы (особенно палец, ложку, вилку и т. д.).

* Не помещайте горячие вещества (более 60 °С) в контейнер.

* Убедитесь, что контейнер правильно соединен с основанием ножа и прокладкой.

* Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить, обратившись к своему дилеру или его сервисной службой или аналогичным квалифицированным специалистом, во избежание опасности.

ВНИМАНИЕ

* **Максимальный объем заполнения: 1500 мл**

* **Запрещается размалывать кубики льда без других ингредиентов.**

* **Блендер необходимо включать менее, чем на 1 минуту за один раз. Остановите блендер на 2 минуты, затем возобновите работу.**

* **Сначала нарезают твердые продукты. Затем добавляют в блендер воду.**

ПОДГОТОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

БЛЕНДЕР

МЯГКИЕ ФРУКТЫ	ВОДА	МАКС. КОЛ-ВО
600Г	900Г	1500мл

(только мягкие фрукты, такие как морковь, яблоко и т. д.),

РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С БЛЕНДЕРОМ

РАЗРЕШЕННЫЕ:

1. Используйте только линейное напряжение и частоту, как указано на нижней части блендера.
2. Всегда используйте блендер на чистой сухой поверхности, чтобы предотвратить попадание в двигатель инородного вещества или воды.
3. Сначала поместите жидкие вещества рецепта в контейнер блендера, если в рецепте не указано иное

4. Разрежьте все твердые фрукты и овощи, вареное мясо, рыбу и морепродукты на куски не больше, чем от $3/4$ " (1.8 см) до 1" (2.5 см). Разрежьте все виды сыров на куски не более $3/4$ " (1.8 см).
5. Перед запуском плотно закройте крышку контейнера блендера и держите руку на крышке контейнера при запуске и работе двигателя.
6. Извлеките все густые соусы и пасты, ореховую пасту, майонез и продукты аналогичной консистенции, сняв устройство для переработки и протолкнув смесь через нижнее отверстие на сервировочные блюда или в контейнер для хранения.
7. Переключите на более высокую скорость, если двигатель работает с трудом при обработке, для предотвращения перегрузки двигателя.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ:

1. НЕ следует думать, что блендер заменит все ваши кухонные приборы. Блендер не предназначен для изготовления картофельного пюре, взбивания яичных белков или заменителей молочных кремов, измельчения сырого мяса, замеса или перемешивания крутого теста или выжимания соков из фруктов и овощей.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать смеси в течение слишком продолжительного времени. Помните, что блендер выполняет свои задачи за несколько секунд, затем происходит чрезмерное перемалывание и получается кашеобразный или слишком тонкоизмельченный продукт.
3. НЕ перегружайте двигатель, загружая очень тяжелые или очень крупные продукты. Если двигатель заглохнет, немедленно выключите прибор, отсоедините шнур от розетки и удалите часть продуктов перед повторным включением.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать кубики льда в контейнер без минимум одной чашки жидкости. Кубики льда не будут обрабатываться должным образом без жидкости.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать контейнер блендера с основания двигателя или заменять его до тех пор, пока двигатель не остановится полностью. Части блендера могут быть повреждены.
6. НЕ снимайте крышку контейнера во время обработки, так как может произойти утечка продуктов. Для добавления ингредиентов используйте отверстие в крышке устройства подачи.
7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать или хранить обрабатывающее устройство на основании двигателя без предварительно правильно собранного контейнера блендера. При случайном включении блендера может произойти тяжелая травма.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать посуду, в том числе шпатели, в контейнере при работающем двигателе. Они могут застрять в движущихся ножах, сломать контейнер и нанести серьезную травму.
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ЛЮБЫЕ контейнеры, не

рекомендованные производителем для обработки пищевых продуктов. Другие контейнеры могут сломаться или отсоединиться во время обработки и вызывать серьезную травму.

ЧИСТКА

1. Основание устройства

Не погружайте основание прибора в воду. Протирать только влажной тканью.

2. Легкая чистка / промывка собранной чаши

После опорожнения чаши залейте ее водой. Поместите его на основание прибора и несколько раз поверните переключатель в положение [P].

Опорожните чашу и промойте ее чистой водой.