


ARG

A11



Built-in
Microphone



Hybrid ANC



Game Mode



Deep Bass

Профиль

поддержки:

AVCTP/AVRCP/AVDTP/A2DP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP/I2CAP

Диапазон рабочего расстояния: 10 м

Диапазон частот АНК: 20-600 Гц

Уровень шума АНК: -20±3дБ

Диапазон частот: 2,402-2,4835 ГГц

Характеристики батареи: 3,7 В/500 мАч

Напряжение зарядки: 5 В/1 А

Время зарядки: около 3 часов

Время работы (только Bluetooth): около 45 часов

Время работы (Bluetooth и АНК): около 32 часов

Время работы (только АНК): около 56 часов

Описание кнопки:

«•»: длительное нажатие для включения/выключения. Короткое нажатие для воспроизведения/паузы музыки. Короткое нажатие, чтобы ответить/завершить вызов, длительное нажатие, чтобы отклонить вызов.

«+»: короткое нажатие для увеличения громкости/длительное нажатие для перехода к следующей песне

«-»: короткое нажатие для уменьшения громкости/длительное нажатие для перехода к предыдущей песне.

АНК: переключите «|||» (ANC) для включения/выключения режима ANC.

Описание функции:

1. Запуск:

Нажмите и удерживайте кнопку «•» в течение 3 секунд, чтобы включить гарнитуру Bluetooth, появится голосовая подсказка «Включить».

2. Выключение:

Длительно нажмите «•» в течение 3 секунд, когда гарнитура включена, появится голосовая подсказка «Выключить», светодиодный индикатор погаснет.

3. В режиме запуска или выключения переключите «|||» (ANC), голосовые подсказки «ANC ON», зеленый светодиод горит, включите режим ANC. Переключите «|||» (ANC) еще раз, голосовая подсказка «ANC OFF», зеленый индикатор погаснет, и режим ANC выключится.

4. Режим Bluetooth:

1) Сопряжение: включите Bluetooth-гарнитуру, голосовые подсказки «Включить», откройте функцию поиска Bluetooth интеллектуального устройства и выберите устройство « A11 », пароль не требуется, после успешного сопряжения прозвучит сигнал «Подключено», слышно, как синий светодиодный индикатор медленно мигает

Повторное сопряжение: выключите функцию Bluetooth подключенного интеллектуального устройства, прозвучит сигнал «Отключено», гарнитура автоматически перейдет в режим повторного сопряжения, светодиодный индикатор попеременно мигнет синим и красным. Откройте функцию поиска Bluetooth на другом смарт-устройстве и выберите устройство « A11 », пароль не требуется, после успешного сопряжения прозвучит сигнал «Подключено», синий светодиодный индикатор медленно мигнет.

2) Ответ на звонки: короткое нажатие «•» при поступлении звонка.

3) Отключение звонка: короткое нажатие «•» после звонка.

4) Отклонение вызовов: нажмите и удерживайте «•» в течение 2 секунд при поступлении

вызова.

5) Повторный набор последнего телефонного звонка: дважды щелкните «·».

6) Воспроизведение музыки: откройте музыкальный проигрыватель, коротко нажмите «·», чтобы воспроизвести/приостановить музыку.

5. Режим входа AUX:

Когда гарнитура включена и вставлен кабель Aux-in, гарнитура выключится и переключится на воспроизведение через Aux-вход.

6. Голосовые подсказки о максимальной громкости «ди-ди», голосовые подсказки о минимальной громкости «ди-ди».

7. Режим энергосбережения: если совпадение не удалось в течение 5 минут, гарнитура автоматически выключится.

8. Общий порт зарядки: TYPE-C.

Светодиодный индикатор Статус:

Состояния зарядки	Светодиодный индикатор горит красным во время зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиодный индикатор гаснет.
Состояния сопряжения	Светодиодный индикатор быстро попеременно мигает синим и красным светом.
Использование	Синий светодиодный индикатор медленно мигает
Режим ANC	При включенном режиме шумоподавления загорается зеленый свет светодиодного индикатора

Примечание:

Если после того, как Bluetooth-гарнитура перешла в режим сопряжения, соединение не было установлено, выключите гарнитуру для экономии энергии.

Не выполняйте другие операции при поиске Bluetooth, чтобы предотвратить ошибку программы.

Пожалуйста, выберите правильную громкость во время использования, чтобы не повредить уши.

Обратите внимание, что хорошие условия для использования гарнитур Bluetooth помогут избежать их повреждения.

Пожалуйста, зарядите гарнитуру после длительного неиспользования.