

ANC+ENC Беспроводные наушники

Руководство пользователя

Режим сопоставления: автоматическое сопоставление

Подсказка при включении: включение.

Подсказка о выключении: выключение.

Статус подключения: подключено.

Основные функции: Включение: нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить питание.

Выключение: нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы выключить питание.

Переключение ANC: четыре щелчка мыши, левое/правое ухо открыто, прозрачный режим, режим ANC, закрыто ANC, три петли

Пауза/воспроизведение: нажмите на любое место наушников.

Предыдущая песня: нажмите и удерживайте правое ухо в течение 3 секунд.

Следующая песня: нажмите и удерживайте левое ухо в течение 3 секунд.

Громкость + : дважды щелкните правое ухо.

Громкость - : дважды щелкните левым ухом.

Ответить/повесить трубку: нажмите на левую/правую точку касания наушников.

Отклонение вызова: удерживайте левое/правое ухо в течение 2 секунд.

Подсказка о малой мощности: низкая мощность

Зарядка: Поместите в зарядный чехол

Автоматическое отключение: автоматическое отключение через 3 минуты без подключения.

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор в безопасном месте. При зарядке зарядного склада, пожалуйста, отделите зарядный склад от USB-кабеля для зарядки как можно скорее после того, как индикатор зарядки погаснет, чтобы избежать повреждения зарядного склада, вызванного длительной зарядкой.
2. Во время воспроизведения музыки установите соответствующую громкость, чтобы избежать долговременного повреждения слуха при высокой громкости.
3. Страйтесь избегать использования наушников там, где есть источник помех, иначе это может повлиять на сигнал наушников.
4. Страйтесь избегать использования наушников в агрессивной среде, чтобы не повлиять на работу наушников.
5. Использование функции понижения голоса в шумной обстановке может вызвать небольшое давление на уши.
Советы: когда вы используете эту беспроводную гарнитуру для прослушивания музыки или разговора, обратите внимание на регулировку громкости, чтобы не слишком сильно влиять на слух!

ANC+ENC Құлақаспап

Пайдаланұшы нұсқаулығы

Сәйкестік режимі: автоматты сәйкестендіру

Қуатты қосуғ: қуат қосулы.

Өшіру туралы кеңес: Өшіру.

Қосылым күйі: қосылған.

Негізгі функциялар: Қуатты қосу: Қуатты қосу үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

Қуатты өшіру: Қуатты өшіру үшін 5 секунд басып тұрыңыз.

ANC аудиосы: төрт рет басу, сол/оң құлақ ашық, мәлдір режим, ANC режимі,

ANC жабық, үш цикл

Кідірту/ойнату: құлаққаптың кез келген жерін басыңыз.

Алдыңғы ән: Оң құлақты 3 секунд басып тұрыңыз.

Келесі ән: Сол құлақты 3 секунд басып тұрыңыз.

Дыбыс деңгейі + : оң құлақты екі рет басыңыз.

Дыбыс деңгейі - : сол құлақты екі рет басыңыз.

Жауап беру/тұтқаны қою: құлаққаптың сол/оң жанасу нүктесін басыңыз.

Қоңырауды қабылдамау: сол/оң құлақты 2 секунд ұстаңыз.

Төмен қуат туралы кеңес: төмен қуат

Зарядтау: зарядтау қорабына салыңыз

Автоматты тұрде өшіру: 3 минуттан кейін қосылымсыз автоматты тұрде өшеді.

Қауіпсіздік шаралары

1. Батареяны қауіпсіз жерде зарядтаңыз. Зарядтау қоймасын зарядтау кезінде зарядтау қоймасын зарядтау индикаторы сөнгеннен кейін мүмкіндігінше тезірек зарядтау қоймасын USB зарядтау кабелінен ажыратыңыз, осылайша ұзақ үақыт зарядтау салдарынан зарядтау қоймасына зақым келтірмеңіз.
2. Музыка ойнап жатқанда, дыбыс деңгейінің жоғары болуына байланысты ұзақ үақыт бойы есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін дыбыс деңгейін тиісті деңгейге орнатыңыз.
3. Кедергі көзі бар құлаққаптарды қолданбауға тырысыңыз, айтпесе құлаққаптың сигналына әсер етуі мүмкін.
4. Құлақаспалтың жұмысына әсер етпеу үшін оны қатал ортада қолданбауға тырысыңыз.
5. Шулы ортада дауысты азайту функциясын пайдалану құлаққа аздалап қысым жасауы мүмкін.

Кеңестер: Осы сымсыз гарнитураны музыка тыңдау немесе сөйлесу үшін пайдаланған кезде есту қабілетіңізге қатты әсер етпеу үшін дыбыс деңгейіне назар аударыңыз!