



SVENSKA	NORSK	SUOMI	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	MAGYAR	POLSKI	ČESKY	РУССКИЙ	TÜRKÇE
W2447E	W2447E	W2447E	W2447E	W2447E	W2447E	W2447E	W2447E	W2447E

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.

##### BRUKSANVISNING

• Se till att håret är torrt och genomkammad för att avlägsna eventuellt trassel. Dela håret i slingor som är klara för styling.

• Tryck på knappen merket "1/0" för slå apparatet på.

• Skyv tryteren för at välja en varmeinstillning som passer till din hårtype. Indikatorlyset vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. När temperaturen er nådd, lyser indikatorlyset permanent.

**VIKTIG!** Vid placering på ett bord ska enheten vara i rätt position. De två piporna ska vara vända uppåt.

**VARNING!** Se nogta till att apparatens heta ytor inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och Hals.

**VARNING!** Vidrör inte apparatens heta pipa eller metalldelar medan de är varma.

• Placera en hårsektion mellan de övre piporna och bottenplattan hos apparaten nära rötterna och håll stadigt mellan de övre piporna och bottenplattan under 5-8 sekunder beroende på hårtyp. Se nogta till att apparatens heta ytor inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och Hals.

• Släpp hårsektionen och placera tången så att den överlappar den senast bildade vågen så du får en kontinuerlig vågeffekt i håret.

• Fortsätt på samma sätt långs hela hårsektionen mot hårtopparna.

• Upprepa för alla härlingor.

• Vänta tills håret svalnat innan du stylar det.

• Efter användningen, tryck på "1/0"-knappen för att stänga av och drar ur väggkontakten.

• Låt enheten svalna innan du ställer under den.

##### Temperaturinställningar

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen om du har tjockt hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första användningsstillfallet för att säkerställa att rätt temperatur används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Följ temperaturvägledningen nedan:

I = 160 °C

II = 180 °C

III = 200 °C

##### Automatisk avstängning

Apparaten har automatisk avstängning för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 60 minuter åt gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten efter den tiden trycker du bara på "1/0"-knappen för att slå på strömmen.

##### Värmeväska

Denna apparat levereras med en värmeväska som används under och efter stylingen. Lägg inte apparaten på värmekänsliga ytor under användningen, inte ens om den ligger i värmeväskan. Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande värmeväskan och låt apparaten svalna helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn eftersom det tar flera minuter innan den svalnar.

**VIKTIG!** Det ytter satinmaterialet i värmeväskan är inte värmetåligt och tången får inte placeras på det materialet medan den är varm.

##### VÅRD OCH UNDERHÅLL

Följ anvisningarna nedan för att hålla apparaten i bästa skick:

- Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger under apparaten.
- Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
- Dra alltid ur kontakten efter användning.

### NORSK

W2447E

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

##### BRUK AV APPARATET

• Sørg for at håret er tørt, og gre håret for å løse opp floker. Del håret opp i seksjoner som er klare for styling.

• Trykk på knappen merket "1/0" for å slå apparatet på.

• Skyv tryteren for å velge en varmeinstillning som passer til din hårtype. Indikatorlyset vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd, lyser indikatorlyset permanent.

**VIKTIG!** Ved plassering på et bord bør enheten være i korrekt posisjon. De to rørene bør vende oppover igjen.

**ADVARSE!**Vær forsiktig for å unngå at apparatets varme overflater kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakke.

**ADVARSE!** Ikke berør det varme røret eller metalldelene når apparatet er varmt.

- Plasser en hårseksjon mellom de øvre rørene og bunnplaten til apparatet, nær røttene og hold godt mellom de øvre rørene og bunnplaten i 5-8 sekunder avhengig av hårtypen din. Pass på å unngå at apparatets varme overflater kommer i kontakt med øyne, ører, ansikt og nakken.
- Slipp hårseksjonen og reposisjoner apparatet slik at det overlapper den siste bølgen for å sikre en kontinuerlig bølgeeffekt i håret.
- Fortssett å gjøre dette nedover hele hårbunten, til hårtuppene.
- Gjenta for hver seksjon av håret.
- La håret kjøle seg ned før du stylar det.
- Etter bruk, trykk på 1/0-knappen for å slå av, og koble apparatet fra.
- La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.

##### Varmeinstillinger

Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den lave varmeinstillingen. For tykkere hår, kan du bruke høy varmeinstilling. Vi anbefaler at du alltid gjøre en test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk temperaturen til du oppnår ønsket resultat.

Nedenfor finner du en veiledning for temperaturinnstillingene:

I = 160 °C

II = 180 °C

III = 200 °C

##### Automatisk avstenging

Dette apparatet har en automatisk avstengingsfunksjon for ekstra sikkerhet. Hvis apparatet står på sammenhengende i over 60 minutter, vil det automatisk slås av. Hvis du vil fortsette å bruke apparatet etter dette, trykker du bare på «1/0»-knappen for å slå det på igjen.

##### Varmeomslag

Dette apparatet leveres med et varmebeskyttelseomslag for bruk under og etter styling. Under bruk må du ikke plassere apparatet på en flate som ikke tåler varme, selv om du bruker varmeomslaget. Etter bruk må du slå apparatet av og trekke ut stopselet. Legg apparatet øyeblikkelig i varmeomslaget som følger med, og la det kjøles helt ned. Sørg for at den er utenfor barnas rekkevidde, da den vil være varm i flere minutter.

**VIKTIG!** Det utvendige satematerialet til varmeomslaget er ikke varmebestandig, og tungen må ikke plasseres på dette materialet mens den er varm.

##### PLEIE OG VEDLIKEHOLD

For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:

- Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett opp.
- Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkkontakten.
- Trekk alltid ut kontakten etter bruk.

### SUOMI

W2447E

Lue turvaohjeet ensin.

##### KÄYTTÖ

- Varmista, että huikset ovat kuivat ja takut on poistettu kampaamalla huikset kauttaaltaan. Jaa huikset osioihin, jotka ovat valmiit tuotoiluun.
- Käynnistä laite painamalla "1/0"-painiketta.
- Valitse huistyyppillesi sopiva lämpöasetus liu'uttamalla kytkintä. Merkivalo vilkkuu, kunnes valittu lämpötila on saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, merkivalo jää palamaan kiinteästi.

**TÄRKEÄÄ!** Laitteen on oltava oikeassa asennossa, kun asetat sen pöydälle. Kahden putken on osoitettava ylöspäin.

**VAROITUS!** Vältä laitteen kuuman pinnan suoraa kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien, kasvojen ja kaulan kanssa.

**VAROITUS!** Älä koske laitteen kuumaan putkeen tai metallisiin osiin laitteen ollessa kuuma.

• Aseta hiusosio laitteen yläputkien ja alalevyn väliin lähelle juuria ja pidä se tiukasti yläputkien ja alalevyn välissä 5-8 sekunnin ajan huistyyppistäsi riippuen. Vältä laitteen kuumiin pintojen kosketusta silmien, korvien, kasvojen ja kaulan kanssa.

• Vapauta hiusosio ja aseta laite uudelleen viimeisimmän hetken laiheneen päälle varmistaksesi jatkuvan laineen muodostumisen hiuksiin.

- Jatka samalla tavalla koko hiusosion pituudelta latvoja kohti.
- Toista sama kaikille hiusosioille.
- Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen tuotoilua.
- Käytön jälkeen sammuta laite painamalla "1/0"-painiketta ja kytke se irti verkkovirrasta.
- Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

##### Lämpöasetukset

Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos huiksesi ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värytjyt. Jos sinulla on paksum huikset, käytä korkeampaa lämpöasetusta. On suositeltavaa tehdä aina käytötesti ensimmäisen käytön aikana varmistaksesi, että käytät huistyyppille sopivaa lämpöttilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpöttilasta ja nosta lämpöttilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi lopputuloksen.

Alla näet lämpöasetusoppaan:
I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C

##### Automaattinen sammutus

Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti yli 60 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytke virta takaisin päälle painamalla "1/0"-painiketta.

##### Lämpösuoja

Tämän laitteen mukana toimitetaan lämpösuoja, jota käytetään hiusten tuotoiluun aikana ja sen jälkeen. Älä jätä laitetta käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käyttäisit mukana toimitettavaa lämpösuojaa. Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta. Kiedo laite välittömästi mukana toimitettavaan lämpösuojaan ja anna laitteen jäähtyä. Pidä laite kaukana lasten ulottuvilta, sillä se on kuuma usein minuutin ajan käytön jälkeen.
**TÄRKEÄÄ!** Lämpösuojan ulompi satiinimateriaali ei kestä lämpöä. Kuuma tuotoilloitaitetta ei saa asettaa tämän materiaalin päälle.

##### HOITO JA HUOLTO

- Pitääksei laitteen parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto löysästi laitteen viereen.
- Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten sen johto kristyy liikaa.
- Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

### ΕΛΛΗΝΙΚΑ

W2447E

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

##### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει και χτενίστε τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες για το φoρμάρισμα.
- Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη «1/0» για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.
- Συρτείτε τον διακόπτη για να επιλέξετε την κατάλληλη ρυθμίση θερμοότητας για τον τύπο των μαλλιών σας. Η φωτεινή ένδειξη αναβοβλαίνει μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία, η φωτεινή ένδειξη παραμένει σταθερά αναμμένη.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Όταν τοποθετείται σε τραπέζι, η μονάδα πρέπει να είναι στη σωστή θέση. Οι δύο κύλινδροι πρέπει να βρίσκονται με κατεύθυνση προς τα επάνω.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Προσεξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα τα μάτια, το πρόσωπο και το λαιμό.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην αφήσετε τους κυλίνδρους ή τa μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.
- Τοποθετήστε μια τούφα μαλλιών ανάμεσα από τους επάνω κυλίνδρους και την κάτω πλάκα της συσκευής, κοντά στις ρίζες, και κρατήστε τη σταθερά μεταξύ των επάνω κυλίνδρων και της κάτω πλάκας για 5-8 δευτερόλεπτα ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας. Προσεξτε ώστε οι ζεστές επιφάνειες της συσκευής να μην έρθουν σε επαφή με τα μάτια, το πρόσωπο και τον λαιμό.
- Εκτενρωθείστε την τούφα μαλλιών και τοποθετήστε ξανά τη συσκευή έτσι ώστε να επικαλυφθεί ο τελευταίος κυματισμός που δημιουργήθηκε για να διασφαλίσετε συνεχόμενες κυματιστές πλοκύλες.
- Συνεχίστε αυτήν την κίνηση σε ολόκληρη την τούφα μαλλιών, προς τις άκρες των μαλλιών.
- Επανάλαβετε για κάθε τούφα μαλλιών.
- Αφήστε τα μαλλιά να κρνώσουν πριν από το φoρμάρισμα.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί «1/0» και απουσνδέστε τη.
- Αφήστε τη συσκευή να κρνώσει πριν από την αποθήκευση.

##### Ρυθμίσεις θερμοότητας

Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπαζ ή βoμιένα, χρησιμοποιήστε τη χαμηλή ρυθμίση θερμοότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή τρίχα, χρησιμοποιήστε την υψηλή ρυθμίση θερμοότητας και ταχύτητας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή κατά την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών σας. Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη ρυθμίση και αυξήστε τη θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας:
I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C

##### Αυτόματη απενεργοποίηση

Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για περισσότερα από 60 λεπτά συνεχόμενα, απενεργοποιείται αυτόματα. Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, πατήστε απλώς το κουμπί «1/0» για να την ενεργοποιήσετε.

##### Αντιθερμικό κάλυμμα

Με τη συσκευή αυτή παρέχεται ένα αντιθερμικό κάλυμμα για χρήση κατά τη διάρκεια και μετά το χτένισμα. Κατά τη χρήση, η μονοθετείτε τη συσκευή σε θερμοαυσθητές επιφάνειες, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε το αντιθερμικό κάλυμμα που περιλαμβάνεται. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και απουσνδέστε τη συσκευή. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή με το αντιθερμικό κάλυμμα που περιλαμβάνεται και αφήστε τη να κρνώσει εντελώς. Να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά, καθώς παραμένει ζεστή ή ακόμα και ζεστή ώρα.
**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Το εξωτερικό αστέν ύφασμα του αντιθερμικού καλύμματος δεν είναι ανθεκτικό στη θεرمότητα και η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε αυτό το ύφασμα όταν είναι ζεστή.

##### ΦΟΝΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα, για να μην τευτώνεται το καλώδιο.
- Απουσνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση.

### MAGYAR

W2447E

Először olvassa el a biztonsági útmutatókat!

##### HASZNÁLAT

- Győződjön meg arról, hogy a haja már megszáradt-e, és kifelé való-e belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a hajformázás megkezdéséhez.
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg az „1/0” gombot.
- A kacsopoló elcsúsztatásával válassza ki a hajtipusának megfelelő hőfokozatot. A jelzőfény a kiválasztott hőmérséklet eléréséig villog. Ha a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet, a jelzőfény folyamatosan világít.

**FONTOS!** Ha asztralra kívánja helyezni a készüléket, ügyeljen a megfelelő elhelyezésére. A két fűtőcsőnek felfelé kell néznie.

**FIGYELEM!** Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borításá ne érjen a bőréhez, különösen tekintettel a szőrre, fülre, arcra és nyakra.

**FIGYELEM!** Ne érjen a készülék felforrósodott fűtőcsőveihez és fém alkatrészeihez.

- Helyezze egyik hajtincsének hajtóhöz közeli részét a készülék felső fűtőcsővéi és alsó sütőlámpa közé, és hajtipusától függően 5–8 másodpercig tartsa szilárdan a felső fűtőcsővek és az alsó sütőlámp között. Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borítását ne érintse a szeméhez, füléhez, arcához vagy nyakához.
- Engedje ki a hajtincs megformázott részét, majd a folyamatos hajhullám létrehozása érdekében úgy helyezze el a készüléket, hogy az átfedésben legyen az utoljára készített hullámmal.
- Folytassa ezt a műveletet a hajtincs teljes hosszán, egészen a hajvégekig.
- Ismételje ezt meg minden tincssel.
- Formázás előtt várja meg, hogy lehűljön a haja.
- Használatot követően ez „1/0” gombbal kapcsolja ki, és húzza ki a csatlakozóból a készüléket.
- Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteti.

##### Hőmérséklet-beállítások

Ha Önnek sérülékeny, vékony szálú, szőkített vagy festett a haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet. Vastag szálú haj esetében a magasabb hőmérsékletet használja. Javasoljuk, hogy mindig végezzon próbát az első használat előtt annak biztosítása érdekében, hogy a hajtipusának megfelelő hőmérséklet-beállítást használja. Kezdje a legalacsonyabb beállítással, és emelje a hőmérsékletet a kívánt hatás elérééséig.

Az alábbi hőmérsékletli beállítások közül válasszaht:
I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C

##### Automatikus kikapcsolás

A készüléket a fokozott biztonság érdekében automatikus kikapcsolási funkcióval láttuk el. Ha a készülék több mint 60 percen át folyamatosan bekapcsolt állapotban van, akkor automatikusan kikapcsol. Amennyiben ezt követően is folytatni kívánja a készülék használatát, a bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg az „1/0” gombot.

##### Hővédő pólya

A készülékhez hővédő pólyát biztosítunk, amely hajformázás alatt és után használható. A készülék használatá során soha ne helyezze azt hőre érzékeny felülete, még a mellékelt hővédő pólya használatá mellett sem. Használat után kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból a készüléket. Azonnal tekerje a készüléket a mellékelt hővédő pólyába, és hagyja teljesen lehűlni. A készüléket továbbra is tartssa szoréktekelt távol, mivel még néhány percig forró marad.
**FONTOS!** A hővédő pólya külső szatén anyaga nem hőálló, ezért forró állapotában le helyezze rá a hajformázót.

##### KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük, tartsa be az alábbi lépéseket:
• Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje össze a készülék mellett.
• Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
• Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból használat után.

### POLSKI

W2447E

Należy najpierw przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

##### JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA

- Upewnij się, że włosy są suche i dokładnie rozczesane. Podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji.
- Naciśnij przycisk oznaczony symbolem 1/0, aby włączyć urządzenie.
- Przeciagnij suwak, aby wybrać temperaturę odpowiednią do twojego typu włosów. Kontrolka będzie migać, dopóki urządzenie nie osiągnie wybranej temperatury. Gdy urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, kontrolka przestanie migać.
- UWAGA!** Odkładając urządzenie na blat, pamiętaj o tym by umieścić je w prawidłowej pozycji. Rolki powinny być skierowane do góry.

**OSTRZEŻENIE!** Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni urządzenia – uważaj, by nie miała bezpośredniej styczności ze skórą, w szczególności z oczami, uszami, twarzą i szyją.

**OSTRZEŻENIE!** Nie dotykaj gorących rolek ani metalowych części, gdy urządzenie jest rozgrzane.

- Umieść pasmo włosów pomiędzy górnymi rolkami, a dolną płytką urządzenia, blisko nasady włosów i trzymaj przenie pomiędzy górnymi rolkami a dolną płytką przez 5-8 sekund, w zależności od rodzaju włosów. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni urządzenia – uważaj, by nie miała styczności z oczami, uszami, twarzą i szyją.
- Wypuść pasmo włosów i przesuń urządzenie do miejsca, w którym kończy się ostatnia stworzona fala, aby uzyskać równomierny efekt fali na całych włosach.
- Powtórz tę czynność na całej długości pasma włosów, do samych końcówek.
- Powtórz tę czynność na każdym paśmie włosów.
- Przed ułożeniem fryzury upewnij się, że włosy ostygły.
- Po użyciu naciśnij przycisk 1/0, aby wyłączyć urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.

##### Ustawienia temperatury

Jeśli masz słabe, jemne, odbarwene nebo barwene włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę. Zaleca się przeprowadzenie testu pierwszego użycia w celu upewnienia się, że wybrano temperaturę odpowiednią do typu włosów. Zacznij od najniższych ustawień i zwiększaj temperaturę aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

Wskazówki dotyczące ustawień temperatury:
I = 160°C
II = 180 °C
III = 200 °C

##### Automatyczne wyłączenie

W celach bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia. Wyłącz się automatycznie, jeżeli będzie włączony w trybie ciągłym przez ponad 60 minut. Jeśli po tym czasie chcesz kontynuować korzystanie z urządzenia, naciśnij przycisk 1/0, aby ponownie je włączyć.

##### Termoodporne etui

W zestawie do tego urządzenia dołączone jest termoodporne etui przeznaczone do wykorzystania w trakcie i po stylizacji włosów. Podczas używania urządzenia nie kładź go na powierzchni wrażliwej na ciepło, nawet jeśli używasz dołączonego do zestawu termoodpornego etui. Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego. Natychmiast wróć urządzenie do dołączonego do zestawu termoodpornego etui i pozostaw je do całkowitego wystygnięcia. Wciąż trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, ponieważ pozostanie gorące jeszcze przez kilka minut.

**UWAGA!** Zewnętrzna strona etui wykonana jest z satyny i nie jest termoodporna. Nie należy umieszczać rozgrzanego urządzenia na tym materiale.

##### PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy stosować się do następujących zasad:
• Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwini go luzno z boku.
• Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas używania urządzenia.
• Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego.

### ČESKY

W2447E

Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.

##### NÁVOD K POUŽITÍ

- Dbejte na to, aby byly vlasy suché a pročešete je, aby nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly připravené k úpravě.
- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko označené jako „1/0“.
- Posuňte povodný volič na požadovaně nastavení teploty, která bude vhodná pro váš typ vlasů. Indikator bude blikat, dokud nebude dosaženo požadované teploty. Jakmile se spotřebič zahřeje na požadovanou teplotu, zůstane indikátor svítit.

**DŮLEŽITÉ!** Při pokládání na stůl by jednotka měla být ve správné pozici. Dvě hlavné by měly mít vzhůru.
**UPOZORNĚNÍ!** Dbejte na to, aby horký povrch spotřebiče nepřišel do přímého kontaktu s kůží, především v oblasti očí, uší, obličje a krku.
**UPOZORNĚNÍ!** Nedotýkejte se horké hlavné nebo kovových částí spotřebiče.

- Umístěte pramen vlasů mezi horní hlavné a spodní plotnu, uzavřete pramen u kořínků pevně ho držte mezi horními hlavnými a spodní plotnou po dobu 5–8 sekund, v závislosti na typu vlasů. Dbejte na to, aby horké povrchy spotřebiče nepřišly do kontaktu s očima, ušima, obličejem a krkem.
- Volněte pramen vlasů a přenastavte pozici spotřebiče tak, aby překrýval poslední vytvořenou vlnu a vlnity efekt byl nepřerušený.
- Pokračujte v tomto postupu po celém prameni vlasů až ke konečkám.
- Ste