



Руководство по эксплуатации



Master Juicer
01.201851.01.001

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА



ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Конус соковыжималки
2. чаша для мякоти
3. чаша для сбора сока
4. ось
5. основание

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения правил безопасности.
- Во избежание опасности неисправный провод электропитания должен заменить производитель, сервисный центр или иное лицо с подобной квалификацией.
- При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем, чтобы провод не запутался.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лица, имеющие недостаточно опыта и знаний, могут использовать этот прибор только под присмотром или при условии получения указаний относительно безопасного использования прибора, а также понимания связанных с ним опасностей. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Дети старше 8 лет могут заниматься чисткой и обслуживанием прибора только под присмотром.
- Ставьте прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к электросети.
- Прибор можно использовать только в бытовых целях и по назначению.
- Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте провод электропитания, штекер или прибор в воду или иную жидкость.
- Дети могут использовать прибор только под присмотром.
- Выключайте прибор и отсоединяйте его от электросети перед заменой принадлежностей или подвижных частей.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластиковые элементы упаковки.
- Вставьте штекер в розетку. (Информация: Перед первым использованием убедитесь, что указанное на приборе напряжение соответствует напряжению в местной сети электропитания. Напряжение: 220 В–240 В, 50 Гц)
- Перед первым использованием прибора протрите все съемные части влажной салфеткой. Никогда не используйте абразивные чистящие средства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Как только вы прижимаете половинку цитрусового к конусу соковыжималки, включается мотор.
- Поставьте под слив чаши для сбора сока подходящий стакан. Чтобы сок вытекал, опустите слив вниз, для использования противokaпельной функции поднимите его вверх. Не нажимайте на конус соковыжималки слишком сильно. Если мотор стал работать значительно громче или сильно замедлился, это означает, что вы давите слишком сильно.
- Прибор не должен работать непрерывно более 10 минут.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выньте штекер из розетки и дождитесь остывания прибора. Протрите корпус прибора мягкой, слегка влажной салфеткой. Избегайте попадания воды или иных жидкостей внутрь прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства или металлические губки для чистки металлических частей, т.к. они могут повредить поверхности.
- Принадлежности прибора пригодны для мытья в посудомоечной машине.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в центральный пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку. Этот символ на самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает ваше внимание на этот важный факт. Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть переработаны. Отправляя отслужившую бытовую технику на переработку, вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить у местных властей.

ПОДДЕРЖКА

Всю имеющуюся информацию и запасные части можно найти на сайте www.service.princess.info



service.princess.info

© Princess 2013