



Software HyperX NGenuity 2

Para personalizar as configurações de iluminação, Modo Jogo e macro, faça o download do software HyperX NGenuity 2 em: hyperxgaming.com/ngenuity

Dúvidas ou Problemas na Instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em: hyperxgaming.com/support/keyboards

ČEŠTINA

Přehled klávesnice

- A - F1, F2, F3 = volba profilů z integrované paměti
B - F6, F7, F8 = klávesy pro přehrávání médií
C - F9, F10, F11 = klávesy pro ovládání hlasitosti
D - F12 = klávesa pro herní režim
E - Indikátory herní režim / Num Lock / Caps Lock
F - Šipky nahoru a dolů = klávesy pro ovládání jasů LED
G - Nastavitelná podpěrná nožička klávesnice
H - USB-C kabelový port pro klávesnici
I - Prodlužovací kabel USB-C na USB-A

Instalace

- 1. Zapoj konektor USB-C do klávesnice
2. Zapoj konektor USB do počítače.

Funkční klávesy

Kaktivaci sekundární funkce funkční klávesy stiskn současně klávesu „FN“ a příslušnou funkční klávesu.

Table with 2 columns: FUNKČNÍ KLÁVESY, SEKUNDÁRNÍ FUNKCE. Shows FN + F1-F3 icons and text: Přepínání mezi profily z integrované paměti.

Table with 2 columns: FN + F1-F3 icons and text: Pomocí kláves pro přehrávání médií můžete přehrávat hudbu nebo video nebo přehrávat přehrávač (M) a přehrávat stopy směrem dozadu (R) nebo dopředu (L).

Software HyperX NGenuity 2
Pokud si chcete upravit podsvícení, herní režim a nastavení maker, stáhní si software HyperX NGenuity 2 na adrese: hyperxgaming.com/ngenuity

Otázky nebo problémy s nastavením?

Obrať se na HyperX tým pro podporu nebo si pročti uživatelskou příručku na adrese: hyperxgaming.com/support/keyboards

РУССКИЙ

Обзор клавиатуры

- A - F1, F2, F3 = Выбор встроенных профилей
B - F6, F7, F8 = Мультимедийные клавиши
C - F9, F10, F11 = Клавиши регулировки громкости
D - F12 = Клавиша игрового режима
E - Индикаторы игрового режима / фиксации числового регистра (Num Lock) / фиксации верхнего регистра (Caps Lock)
F - Стрелки вверх и вниз — клавиши управления яркостью светодиодов
G - Регулируемое основание клавиатуры
H - Кабельный порт с разъемом USB-C для клавиатуры
I - Кабель для подключения USB-C к USB-A

Установка

- 1. Подключить разъем USB-C к клавиатуре
2. Подключить разъем USB к компьютеру

Функциональные клавиши

Нажмите одновременно на клавишу «FN» и функциональную клавишу, чтобы активировать ее дополнительную функцию.

Table with 2 columns: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ. Shows FN + F1-F3 icons and text: Переключение между астрономическими профилями.

Программное обеспечение HyperX NGenuity 2

Для настройки параметров подсветки, игрового режима и макросов загрузите программное обеспечение HyperX NGenuity 2 по адресу: hyperxgaming.com/ngenuity

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с группой поддержки HyperX или см. руководство пользователя по адресу: hyperxgaming.com/support/keyboards

УКРАЇНСЬКА

Огляд клавіатури

- A - F1, F2, F3 = вибір профілів вбудованої пам'яті
B - F6, F7, F8 = мультимедійні клавіші
C - F9, F10, F11 = клавіші регулювання гучності
D - F12 = клавіша ігрового режиму
E - індикатори ігрового режиму / Num Lock / Caps Lock
F - клавіша вгору/вниз = клавіші регулювання яскравості світіння світлодіодних індикаторів
G - регульовані ніжки клавіатури
H - роз'єм USB-C для підключення кабелю клавіатури
I - кабель USB-C – USB-A

Установлення

- 1. Під'єднайте штекер USB-C до клавіатури
2. Під'єднайте штекер USB до комп'ютера

Функціональні клавіші

Натисніть одночасно клавішу FN і функціональну клавішу, щоб активувати додаткову функцію.

Table with 2 columns: ФУНКЦИОНАЛЬНІ КЛАВІШИ, ДОДАТКОВА ФУНКЦІЯ. Shows FN + F1-F3 icons and text: Перемикач між профілями вбудованої пам'яті.

Програмне забезпечення HyperX NGenuity 2

Щоб змінити налаштування світіння, ігрового режиму та макросів, завантажте програмне забезпечення HyperX NGenuity 2 з сайту: hyperxgaming.com/ngenuity

Виникли питання або проблеми під час установки?

Зверніться до служби підтримки HyperX або дивіться посібник користувача на сайті: hyperxgaming.com/support/keyboards

繁體中文

鍵盤概觀

- A - F1, F2, F3 = 內建記憶體設定檔選擇
B - F6, F7, F8 = 媒體控制鍵
C - F9, F10, F11 = 音量控制鍵
D - F12 = 遊戲模式鍵
E - 遊戲模式 / 數字鎖定 / 大寫鎖定顯示燈
F - 向上鍵和向下鍵 = LED 亮度控制
G - 調整鍵盤角度
H - 鍵盤 USB-C 線材連接埠
I - USB-C 轉 USB-A 連接線

安裝

- 1. 將 USB-C 接頭連接至鍵盤
2. 將 USB 接頭連接至電腦

功能鍵

同時按下「FN」和個別功能鍵以啟動對應功能。

Table with 2 columns: 功能鍵, 對應功能. Shows FN + F1-F3 icons and text: 在內建記憶體的設定檔之間切換。

Table with 2 columns: FN + F1-F3 icons and text: 您可以使用媒體播放/暫停 (M)、倒轉 (R) 或快轉 (L) 音樂或影片。

HyperX NGenuity 2 軟體

如果要自訂燈光、遊戲模式和巨集設定，你可以到以下網址下載 HyperX NGenuity 2 軟體: hyperxgaming.com/ngenuity

有任何安裝或使用問題?

請聯繫 HyperX 支援團隊或參閱使用者手冊，網址為: hyperxgaming.com/support/keyboards

简体中文

键盘概览

- A - F1, F2, F3 = 板载内存配置文件选择
B - F6, F7, F8 = 多媒体按键
C - F9, F10, F11 = 音量控制键
D - F12 = 3D 游戏模式键
E - 游戏模式/数字锁定/大写锁定标识
F - 向上和向下 = LED 亮度控制键
G - 可调节的键盘支角
H - 键盘 USB-C 型线接口
I - USB-C 转 USB-A 型线缆

安裝

- 1. 將 USB-C 型連接器連接到鍵盤
2. 將 USB 連接器連接到電腦

功能鍵

同時按下「FN」和功能鍵，可激活其次要功能

Table with 2 columns: 功能鍵, 次要功能. Shows FN + F1-F3 icons and text: 在磁碟存上的配置文件之間切換。

HyperX NGenuity 2 軟件

要定制灯光、游戏模式和宏设置，请访问以下网站下载 HyperX NGenuity 2 软件: hyperxgaming.com/ngenuity

存有疑问或遇到问题设置?

请联系 HyperX 支持团队，或者访问如下网站查阅用户手册: hyperxgaming.com/support/keyboards

日本語

キーボードの概要

- A - F1, F2, F3 = オンボードメモリプロファイル選択
B - F6, F7, F8 = メディアキー
C - F9, F10, F11 = 音量コントロールキー
D - F12 = ゲームモードキー
E - ゲームモード/ナムロック/キャプスロックのインジケータ
F - 上と下 = LED 明度コントロールキー
G - 調節可能なキーボード足
H - キーボードの USB-C ケーブルポート
I - USB-C to USB-A ケーブル

取り付け方法

- 1. コンピューターの USB-C コネクタに接続します
2. コンピューターの USB コネクタに接続します

ファンクションキー

[FN] キーとファンクションキーを同時に押すと、セカンダリ機能が有効になります。

Table with 2 columns: ファンクションキー, セカンダリ機能. Shows FN + F1-F3 icons and text: オンボードメモリ上のプロファイルを切り替えます。

HyperX NGenuity 2 ソフトウェア

ライティング、ゲームモード、マクロ設定をカスタマイズするには、HyperX NGenuity 2 ソフトウェアを hyperxgaming.com/ngenuity からダウンロードしてください。

ご質問、またはセットアップに問題がありますか?

HyperX サポートチームにお問い合わせいただくか、hyperxgaming.com/support/keyboards にあるユーザーマニュアルを参照してください

한국어

키보드 개요

- A - F1, F2, F3 = 온보드 메모리 프로필 선택
B - F6, F7, F8 = 미디어 키
C - F9, F10, F11 = 볼륨 제어 키
D - F12 = 게임 모드 키
E - 게임 모드 / Num Lock / Caps Lock 표시기
F - 위 및 아래 = LED 밝기 조절 키
G - 높이 조절식 키보드 받침대
H - 키보드 USB-C 형 케이블 포트
I - USB-C 형에서 USB-A 형 케이블

설치

- 1. USB-C 커넥터를 키보드에 연결합니다
2. 컴퓨터에 USB 커넥터를 연결합니다

기능 키

제 2 기능을 활성화하려면 "FN" 과 기능 키를 동시에 누르십시오.

Table with 2 columns: 기능 키, 제 2 기능. Shows FN + F1-F3 icons and text: 온보드 메모리의 프로필 간에 전환합니다.

Table with 2 columns: FN + F1-F3 icons and text: 음악이나 비디오를 재생/일시 정지 (M), 뒤로 건너뛰기 (R) 또는 앞으로 (L) 건너뛰기 합니다.

HyperX NGenuity 2 소프트웨어

조명, 게임 모드 및 매크로 설정을 사용자 지정하려면 hyperxgaming.com/ngenuity 에서 HyperX NGenuity 소프트웨어를 다운로드하십시오.

질문 또는 설정 문제가 있으십니까?

HyperX 지원 팀에 문의하시거나 hyperxgaming.com/support/keyboards 에서 사용 설명서를 참조하십시오.