

RED SQUARE MIMIC

User Manual

ABOUT / О ПРОДУКТЕ



Red Square Mimic - is newest ergonomic gaming mouse in the product line, with familiar form factor and excellent hardware. High class mouse wheel and nice tactical feeling for your gaming sessions.



Red Square Mimic - новейшая эргономичная игровая мышь, с знакомой многим формой и великолепной технической начинкой. Хорошая реализация колеса прокрутки, приятные и информативные клики, надежный оптический сенсор.

SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Size / Размеры	132.3*77.5*41.8 mm
Weight / Вес	85g
Cable length / Длина кабеля	2m
Buttons / Количество кнопок	6
Max. DPI / Макс. DPI	4000
Max. frame rate / Макс. частота кадров	6666 fps
Polling rate / Частота опроса	1000 Hz
Max. acceleration / Макс. ускорение	20G
Max. tracking speed / Макс. скорость слежения	60 IPS

INSTRUCTIONS

1. Mouse can be used with personal computers equipped with USB ports
2. It is better to plug in the mouse with your PC turned off
3. You can change the DPI settings using the button under the mouse wheel
4. It is not recommended to clean mouse with any cleaning sprays that contain spirits
5. It will not affect the warranty, but please take good care of your mouse

SOFTWARE

1. Plug the USB connector on your mouse into any free USB port.
2. Boot your computer and connect to the internet.
3. Navigate to www.red-square.org and download the software.
4. Start the software installation process and follow the on-screen instructions.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Мышь можно использовать с персональными компьютерами оснащенными USB разъемами.
2. Подключение мыши лучше осуществлять при выключеном питании компьютера.
3. Смена значений DPI производится кнопкой ниже колеса прокрутки.
4. Не рекомендуется протирать мышь спиртом или спиртосодержащими жидкостями.
5. Не смотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей мышью.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Вставьте USB-коннектор мыши в любой свободный USB-порт.
2. Включите компьютер и выйдите в Интернет.
3. Зайдите на www.red-square.org и загрузите программное обеспечение со страницы продукта.
4. Начните процесс установки программного обеспечения и следуйте инструкциям на экране.

DEFAULT BUTTON ASSIGNMENT СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК

1. Left mouse button / Левая кнопка мыши
2. Right mouse button / Правая кнопка мыши
3. Scroll / Колесо мыши
4. IE forward / Следующая страница в браузере
5. IE back / Предыдущая страница в браузере
6. Changing DPI / Изменение DPI



Назначение товара: аксессуар для компьютера

Подключение: 1 x USB

Материал изделия: Пластик/Металл/Резина

Используется для: ввода информации в персональный компьютер.

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти/перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Изготовитель: Прогитеч Груп Лимитед

Адрес производства: 25Ф, Корпус Г, Индустриальный парк Фулин, Фейкси Роад, Далгингшаг Таун, Донггуан, Китай

Импортер: ООО «ДИС-3» 121352, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нежинская, д. 1, к. 2, офис 4.

Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай.

Техническая поддержка: service@red-square.org.

Дата производства товара: указана на упаковке.

Серийный номер: нанесен на упаковку.



Аксессуар для компьютера соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ». Сертификат соответствия: ЕАЭС № RU Д-СН.ГР 01.В.15578, срок действия с 20.12.2017 по 19.12.2018. Сертифицирующий орган: ООО «ГРОСТЕСТ», Россия, 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 1. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГР01, срок действия с 13.07.2016



The crossed-out wheeled-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household d waste. As electrical devices can contain harmful substances which may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected.

Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.



Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в не рассортированный бытовой мусор. В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильных утилизации или хранения электронных приборов могут навредить окружающей среде и здоровью человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об официальных сборных пунктах старых электроприборов вблизи можно получить в местных органах власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это изделие. Если в приборе/устройстве имеются батарейки/аккумуляторы, их, по возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/устройства. Противозаконная утилизация приборов/устройств, батареек и аккумуляторов пользователем едет к санкциям согласно действующему законодательству.

TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product?
Send an email service@red-square.org

Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно сделать по почте service@red-square.org