



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Стиральные машины Daewoo DWF-803WPS](#): Инструкция
пользователя

Выбрать

Приложение к инструкции
воздушно-пузырьковых стиральных машин « DAEWOO »:

инструкция подходит для моделей 750,753,800,803.

А. Как сделать изменения в программе:

1. Нажать кнопку “ ПИТАНИЕ ” (загорятся индикаторы на панели управления).
2. Нажатием кнопки “ ПРОГРАММА ” выбрать нужную программу (с выдержкой или без).
3. Нажатием кнопки “ ТЕМП ” выбрать температуру для стирки (хол,хол + гор,гор)
ПРИМЕЧАНИЕ: (полоскания будут только в холодной воде, независимо от выбранной температуры для стирки).
4. Нажатием кнопки “ УРОВЕНЬ ВОДЫ ” выбрать желаемый уровень залива воды в бак.
5. Нажать кнопку “ РЕЖИМ ” (начнёт мигать индикатор “ СТИРКА ”).
6. Нажатием кнопки “ УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать желаемое время стирки в минутах (12»15»18»0»6»9»12).
7. Нажать кнопку “ РЕЖИМ ” снова (теперь начнёт мигать индикатор “ ПОЛОСКАНИЕ ”).
8. Нажатием кнопки “ УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать желаемое количество полосканий. (2»3»4»0»1»2).
9. Нажать опять кнопку “ РЕЖИМ ” (будет мигать индикатор “ ОТЖИМ ”).
10. Нажатием кнопки “ УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать желаемое время отжима в минутах. (5»7»9»0»1»3»5).
11. Нажать кнопку “ ПУСК/ПАУЗА ” – машина начнёт выполнять стирку, учитывая все Ваши изменения в программе.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 : не забывайте закрывать крышку бака, если Вы её будете открывать во время стирки.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 : на время стирки все краны подачи воды к стиральной машине (если они имеются) должны оставаться открытыми.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 : для обеспечения стирки в режиме *полуавтомат* (например, стирка без слива воды, без полосканий, без отжима): нужно, после установки времени стирки, обнулить “ полоскание ” и “ отжим ”, т.е. в режиме “ полоскание ” поставить ноль и так же поставить ноль в режиме “ отжим ”. Таким же образом можно исключить стирку или полоскание, или отжим.

После выбранного режима (или режимов), необходимо нажать кнопку “ ПУСК/ПАУЗА ” для начала работы машины.

В. Как включить таймер отсрочки начала стирки:

1. Нажать кнопку “ ПИТАНИЕ ” (загорятся индикаторы на панели управления)
2. Нажатием кнопки “ ПРОГРАММА ” выбрать одну из программ: “ универсальная + выдержка ” или “ усиленная + выдержка ” (должны гореть как индикатор программы, так и индикатор “ выдержка ”).
3. Нажатием кнопки “ РЕЗЕРВ ” выбрать нужное время (2»3»...»48»--) выбранная цифра будет мигать.
ПРИМЕЧАНИЕ: цифры времени обозначают часы.
4. Закрыть крышку бака.
5. Нажатием кнопки “ ПУСК/ПАУЗА ” --- делаете запуск программы с выбранной Вами отсрочкой времени. (цифра на дисплее перестанет мигать --- значит “ время пошло”

C. Как включить стирку с замачиванием (до двух часов):

1. Погрузить грязное бельё в бак, а также засыпать (или залить) моющее средство.
2. Закрыть крышку бака.
3. Нажать кнопку “ ПИТАНИЕ ” (загорятся индикаторы на панели управления)
4. Нажатием кнопки “ ПРОГРАММА ” выбрать одну из программ:
” универсальная + выдержка ” или ” усиленная + выдержка ” (должны гореть как индикатор программы, так и индикатор ” выдержка ”).
5. Нажатием кнопки “ ТЕМП ” выбрать температуру для стирки (хол,хол+гор,гор)
6. Нажатием кнопки “ УРОВЕНЬ ВОДЫ ” выбрать желаемый уровень залива воды в бак.
7. Если Вам не нужно вносить изменения по времени стирки, полоскания или отжима (т.е. Вас устраивают средние, забытые в программу значения), тогда нужно нажать кнопку “ ПУСК/ПАУЗА ” (на дисплее появится 2Н, в бак начнёт заливаться вода --- процесс пошел)
ПРИМЕЧАНИЕ: общее время стирки с остановкой на замачивание будет приблизительно 90 минут.

D. Как использовать таймер для замачивания белья перед стиркой на период---больше 2х часов.

1. Нажать кнопку “ ПИТАНИЕ ” (загорятся индикаторы на панели управления)
2. Нажатием кнопки “ ТЕМП ” выбрать нужную позицию (хол.--- стирка в холодной воде, хол + гор---стирка в тёплой воде, гор---стирка в горячей воде)
3. Нажатием кнопки “ УРОВЕНЬ ВОДЫ ” выбрать необходимый уровень залива воды в бак.
4. Погрузить грязное бельё в бак.
5. Нажатием кнопки “ ПУСК/ПАУЗА ” начать процесс наполнения бака водой.
6. В момент, когда в баке наберётся нужный уровень воды и начнёт работать активатор,--- засыпать (или залить) в бак моющее средство.
7. Дав моющему средству хорошо раствориться в воде, --- нажать кнопку “ ПУСК/ПАУЗА ” (машина остановится)
8. Нажать кнопку “ ПИТАНИЕ ” (индикаторы на панели управления погаснут)
9. Нажать снова кнопку “ ПИТАНИЕ ” (машина включится в исходный режим установок)
10. Нажатием кнопки “ ПРОГРАММА ” выбрать нужный режим:
Или “ универсальная + выдержка ”, или “ усиленная + выдержка ”.
ПРИМЕЧАНИЕ: выбор температуры воды уже не имеет значения, т.к. нужной температуры вода для стирки Вами уже выбрана. А для полоскания машина автоматически выберет только холодную воду.
11. Нажатием кнопки “ УРОВЕНЬ ВОДЫ ” выставить тот же уровень, который был Вами установлен на этапе 3. (пункт3).
12. Нажать кнопку “ РЕЖИМ ” (индикатор стирки начнёт мигать).
13. Нажатием кнопки “ УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать требуемое время стирки (в минутах)
14. Нажать снова кнопку “ РЕЖИМ ” (начнёт мигать индикатор “ полоскание ”)
15. Нажатием кнопки “ УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать желаемое кол-во полосканий (от 1 до 4)
16. Опять нажать кнопку “ РЕЖИМ ” (замигает индикатор отжима)
17. Нажатием кнопки “ УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать желаемое время отжима (в минутах)
18. Нажатием кнопки “ РЕЗЕРВ ” выбрать нужное время замачивания в часах (от 2 до 48, индикатор времени будет мигать).
ПРИМЕЧАНИЕ: в выставленное время замачивания входит и время стирки (например, в выставленное время замачивания 2 часа --- машина включится приблизительно через час).
19. Закрыть крышку бака.
20. Нажать кнопку “ ПУСК/ПАУЗА ”--- время пошло (индикатор времени мигать перестанет)

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

- 1. Машину лучше установить в сухом, хорошо проветриваемом помещении (например---на кухне) на твёрдую, горизонтальную поверхность.**
- 2. Старайтесь не открывать крышку бака в момент отжима --- экстренное торможение создаёт излишние нагрузки на детали.**
- 3. Если, в момент слива воды из бака, слышны посторонние “ глухие ” постукивания, не забудьте после стирки почистить фильтр сливного насоса --- он начал забиваться.**
- 4. Отдельные грязные места на белье можно предварительно обработать специальным средством “ SHOUT ” (для обработки пятен перед стиркой).**
- 5. Сильно грязное бельё стирайте с замачиванием.**
- 6. Если с грязным бельём нужно стирать такие вещи, как ремни халатов, чулки и т.д. --- тогда Вам необходимо приобрести (или сшить) специальные сетчатые мешочки на молнии и эти вещи стирать в них. (иначе они могут в процессе стирки, связать бельё в клубок --- что не желательно для отжима)**
- 7. При стирке таких вещей, как шторы, покрывала, мелкие ковровые дорожки, помните --- сухой вес их не должен превышать 4 кг, а т.ж., чем меньше белья и больше воды, --- тем лучше стирка.**
- 8. При стирке белья в режиме “ БЫСТРАЯ ” рекомендуется загружать не более 3 кг сухого белья (исключая махровые изделия)**
- 9. Если Вы при стирке в холодной воде используете сухое моющее средство (обычный стиральный порошок---автомат), тогда его необходимо растворить в чаше с горячей водой, и лишь потом слить получившийся раствор в бак.**

Обратите внимание!



[Утюги](#)



[Средства для стирки](#)



[Электрочайники](#)



[Пылесосы](#)



[Хлебопечки](#)



[Защита от протечек и потопов](#)



[Аксессуары к крупной бытовой технике](#)



[Тостеры](#)



[Средства для ухода за бытовой техникой](#)



[Комплекты встраиваемой техники](#)



[Электрошвабры](#)



[Реле напряжения](#)