



PORTABLE RADIO RECEIVER
ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
MAX MR-362

INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Возможности и функции:

- * Bluetooth v 5.0 + EDR
- * Воспроизведение mp3 с USB/micro SD/AUX
- * Выходная мощность: 2*4.5Вт
- * Воспроизведение mp3 с USB/micro SD/AUX
- * Диапазон FM/AM/SW
- * Питание : micro USB,5B/1A
- * Встроенный Li-Ion аккумулятор 1200 мА/ч (18650)
- * LED дисплей
- * Деревесный корпус МДФ

Использование устройства от сети

*Устройство имеет встроенную батарею. Зарядите устройство не менее 3-х часов перед первым использованием. Для заряда аккумуляторной батареи подключите прилагаемый в комплекте кабель питания USB-micro USB к универсальному USB адаптер 5В (в комплект не входит). Подходит зарядное устройство от мобильного телефона. Так же можно зарядить устройство от внешнего аккумулятора(power bank) или от USB разъема компьютера.

*Перед тем, как подключать устройство к сети электропитания, убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства совпадает с напряжением Вашей электросети.

*Подключите прилагаемый в комплекте кабель питания к микро USB разъему питания, располагающемуся на верхней части устройства.

Работа в режиме радио

1. При помощи кнопки MODE выберите диапазон: AM (СВ), FM (ФМ) или SW (КВ).
2. Вращением ручки «TUNING» (настройка) выберите нужную станцию
3. Отрегулируйте положение антенны таким образом, чтобы обеспечивалось наилучшее качество приема.
4. Чтобы выключить радио, сдвиньте переключатель к слову OFF или нажмите MODE чтобы переключиться в другой режим.

Подключение носителей USB/Micro-SD/TF

1. Установите внешний носитель в один из слотов располагающийся на боковой стороне устройства, или подключите внешний источник звука с помощью AUX кабеля (в данном случае все управления будет осуществляться при помощи подключенного устройства).
2. Переверните переключатель MP3/FM/AM/SW, нажав кнопку MODE в положение MP3. Воспроизведение музыки с установленного носителя начнется автоматически.
3. Для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза»
4. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза»
5. Чтобы переключаться между треками, нажмите на кнопки «вперед» и «назад»
6. Для перемотки назад, нажмите и удерживайте кнопку «Назад»
7. Для перемотки вперед, нажмите и удерживайте кнопку «вперед»
8. Если Вы хотите перестать проигрывать музыку с внешнего накопителя, то выключите радио, а затем извлеките накопитель

Общие замечания, касающиеся USB и Micro-SD

Устройство может воспроизводить файлы MP3 со стандартного USB-накопителя (совместимого с USB 2.0) объемом до 32 Гб. **Примечание.** Хотя устройство полностью совместимо со стандартами USB 2.0 и Micro-SD, небольшой процент USB накопителей и карточек памяти Micro-SD может быть нечитаемым из-за несоблюдения их производителями всех требований совместимости стандартов USB и Micro-SD/TF. Для носителей USB/Micro-SD устройством поддерживается файловая система Fat32.

В соответствии со стандартами USB 2.0, не рекомендуется использовать устройства USB с потребляемым током более 500 мА без внешнего питания. Отказ от использования устройств с потреблением, превышающим это значение, направлен на предотвращение выхода устройства из строя. Использование таких USB накопителей может привести к механическим или тепловым повреждениям элементов конструкции данного устройства.

Режим AUX

Для данного режима необходим аудио кабель. Вставьте один конец кабеля в гнездо AUX на панели устройства, а другой конец во внешнее музыкальное устройство. Устройство автоматически перейдет в режим AUX

Режим Bluetooth

Включите радиоприемник, затем установите переключатель MODE в положение «MP3». Радиоприемник произнесет фразу «BLUETOOTH MODE». Далее включите Bluetooth на мобильном телефоне или другом устройстве. Начнется процесс поиска Bluetooth устройства «MR 362» и сопряжения с ним. После успешного сопряжения радиоприемник произнесет фразу «CONNECTED». Теперь можно воспроизводить на устройстве музыку в MP3 формате с мобильного телефона или другого устройства по Bluetooth. С устройства можно включать/останавливать воспроизведение или переходить по песням вперед-назад при помощи кнопок NEXT/PREV/PLAY. Чтобы прекратить использование функции Bluetooth, установите переключатель MODE в другое положение или отключите Bluetooth в мобильном телефоне или другом устройстве.

*Рекомендованное время зарядки 4-5 часов



WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания.



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Срок годности: не ограничен.

Сделано в Китае. Изготовитель: Донгуан Танки Электроникс Технолоджи Ко,Лтд.

Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е тел. (499) 753-75-60

E-mail: info@companymax.ru